

BEFORE STARTING

ANTES DE EMPEZAR | AVANT DE COMMENCER

1. Add engine oil. | Agregar aceite al motor. | Ajouter de l'huile pour moteurs.

- a. Remove oil fill plug/dipstick.

Quite el tapón de llenado/varilla de medición.

Retirer le bouchon du goulot de remplissage/la jauge.

- b. Using the supplied 4-cycle engine oil and funnel, slowly add engine oil to the engine until full.


Con el aceite para motor de 4 tiempos que se suministra y el embudo, agregue lentamente aceite al motor hasta llenarlo.

Au moyen de l'entonnoir (inclus), ajouter lentement l'huile pour moteurs à 4 temps (fournie) jusqu'à ce que le réservoir soit plein.

- c. Replace oil fill plug/dipstick.

Vuelva a poner el tapón de llenado/varilla de medición.

Replacer le bouchon du goulot de remplissage/la jauge.



4. Add unleaded gasoline to gas tank

Agregar gasolina sin plomo al depósito de gasolina. | Ajouter de l'essence sans plomb au réservoir.

- a. Unscrew gas cap on top of tank and insert a clean funnel into the tank.


Desenrosque el tapón del depósito de gasolina e introduzca el embudo en el orificio.

Desserrer le capuchon situé au-dessus du réservoir et y insérer un entonnoir propre.

- b. Slowly add gasoline into the fuel tank. The gasoline level should NOT be higher than the filler neck.

Lentamente, agregue gasolina al depósito de gasolina. El nivel de gasolina NO debe superar el cuello del depósito.

Ajouter lentement de l'essence dans le réservoir. Le niveau d'essence NE doit PAS dépasser le goulot de remplissage.



- c. Secure gas cap.

Asegure el tapón de la gasolina.

Reviser le capuchon du réservoir.

5. Hook up LPG tank. | Conecte el tanque de propano. | Raccorder le réservoir de GPL.

- a. Connect included LPG hose to standard LPG tank and hand tighten.

Conecte el tanque de GLP al generador usando la manguera suministrada. Asegúrese de que todas las conexiones estén seguras y seguras.

Reliez le réservoir de GPL au générateur à l'aide du tuyau fourni. Assurez-vous que toutes les connexions sont sécurisées.

- b. Connect other end of LPG hose to regulator on generator and hand tighten.

Abra la válvula del tanque de GLP. Si no planea usar combustible LPG, asegúrese de que la válvula del tanque esté cerrada.

Ouvrir la vanne du réservoir de GPL. Si vous ne prévoyez pas utiliser de carburant GPL, assurez-vous que la vanne du réservoir est fermée.

- c. Test connections with soapy water to make sure there are no leaks.

Pruebe las conexiones con agua jabonosa para asegurarse de que no haya fugas.

Testez les connexions avec de l'eau savonneuse pour vous assurer qu'il n'y a pas de fuites.

STARTING PROCEDURE

PROCEDIMIENTO DE INICIO | PROCÉDURE DE DÉMARRAGE

1. Make sure the generator is OUTSIDE in a well ventilated dry area and FAR AWAY from any doors, windows, or vents.

Asegúrese de que el generador esté **EXTERIOR** en un área seca bien ventilada y **LEJOS** de puertas, ventanas o conductos de ventilación.


Assurez-vous que le générateur est à **L'EXTÉRIEUR** dans un endroit sec et bien ventilé et **LOIN** DES portes, fenêtres ou événets.

2. Check fuel and oil levels. Verifique los niveles de aceite. Vérifiez les niveaux d'huile.

3. Make sure nothing is plugged into power outlets.

Asegúrese de que no haya nada enchufado en los tomacorrientes eléctricos.

S'assurer qu'aucun appareil n'est branché dans les prises de courant.



4. Connect battery. Conecta la batería. Connectez la batterie.

5. Make sure the circuit breakers are properly set to operating.

Asegúrese de que los disyuntores estén en la posición correcta.


S'assurer que les disjoncteurs sont correctement réglés.



6. Move the fuel valve to the ON position.

Mueva la válvula de combustible a la posición **ON**.


Déplacez le robinet d'essence en position **ON**.



7. Switch the engine switch to RUN.

Colocar el interruptor del motor en **RUN**.

Mettez l'interrupteur du moteur sur **RUN**.



8. Choose starting method:


Elija el método de inicio:

Choisissez la méthode de départ:

a. Push-Button Start: Hold for 1 second and release when engine starts.

Arranque por botón pulsador: Mantener pulsado el botón de arranque del motor por pulsador durante 1 segundo y, a continuación, soltarlo.


Démarrage par bouton-poussoir: Maintenez le bouton-poussoir de démarrage du moteur pendant 1 seconde et relâchez.



b. Wireless Remote Start: Hold Start button on wireless remote for 1 second and release.

Arranque remoto inalámbrico: Mantener pulsado el botón del arranque remoto inalámbrico durante 1 segundo y, a continuación, soltarlo.


Démarrage à distance sans fil: maintenez le bouton démarreur de la télécommande sans fil pendant 1 seconde et relâchez.



c. Manual Start: Manually set choke. Pull recoil handle slowly until you feel resistance, then apply rapid pull up and away from generator.

Arranque manual: Tirar de la manija de retroceso lentamente hasta sentir una resistencia y, a continuación, tirar rápidamente y alejarse del generador.

Démarrage manuel : Tirez lentement la poignée de démarrage manuel jusqu'à ce que vous sentiez une résistance, puis appliquez une traction rapide vers le haut en vous éloignant de la génératrice.



9. Plug in electronic devices.

Enchufe los dispositivos electrónicos.

Brancher les appareils électroniques.

MAINTENANCE SCHEDULE

CALENDARIO DE MANTENIMIENTO | CALENDRIER D'ENTRETIEN

Following the maintenance schedule is important to keep the generator in good operating condition. The following is a summary of maintenance items by periodic maintenance intervals. Refer to the Maintenance section in the *Owners Manual* to find out how to properly perform maintenance.

Seguir el calendario de mantenimiento es importante para mantener el generador en buen estado de funcionamiento. A continuación se enumeran las tareas de mantenimiento necesarias según los intervalos de mantenimiento. Consulte la sección Mantenimiento del Manual del propietario para averiguar cómo realizar el mantenimiento correctamente.

Suivre un calendrier d'entretien est important pour assurer le bon fonctionnement de la génératrice. Le tableau ci-après fournit un aperçu des pièces qui nécessitent un entretien régulier. Consulter la section Entretien du Manuel de l'utilisateur pour connaître la façon de bien effectuer un entretien.


Maintenance Item <i>Tarea de mantenimiento Pièce nécessitant un entretien</i>	Before Every Use <i>Antes de cada uso Avant chaque utilisation</i>	After First 25 Hours or First Month of Use <i>Después de las primeras 25 horas de uso o el primer mes de uso Après les premières 25 heures ou le premier mois d'utilisation</i>	After 50 Hours of Use or Every 6 Months <i>Después de 50 horas de uso o cada 6 meses Après 50 heures d'utilisation ou tous les 6 mois</i>	After 100 Hour of Use or Every 6 Months <i>Después de 100 horas de uso o cada 6 meses Après 100 heures d'utilisation ou tous les 6 mois</i>	After 300 Hours of Use or Every Year <i>Después de 300 horas de uso o cada año Après 300 heures d'utilisation ou tous les ans</i>
Engine Oil <i>Aceite del motor / Huile pour moteurs</i>	Check Level <i>Comprobar el nivel Vérifier le niveau</i>	Change ¹ <i>Cambiar¹ Vidanger¹</i>	Change <i>Cambiar Vidanger</i>	-	-
Air Filter <i>Filtro del aire / Filtre à air</i>	-	-	Clean ² <i>Limpiar² Nettoyer²</i>	-	Replace <i>Reemplazar Remplacer</i>
Spark Plug <i>Bujía / Bougie d'allumage</i>	-	-	-	Check/Clean <i>Comprobar/Limpiar Vérifier/nettoyer</i>	Replace <i>Reemplazar Remplacer</i>
Spark Arrestor <i>Pantalla antichispas / Pare-étincelles</i>	-	-	-	Check/Clean <i>Comprobar/Limpiar Vérifier/nettoyer</i>	-
Fuel Filter <i>Filtro de combustible / Filtre à carburant</i>	-	-	-	Replace ³ <i>Reemplazar³ Remplacer³</i>	-
Fuel Valve Maintenance <i>Válvula de gasolina / Soupe de carburant</i>	-	-	-	Clean <i>Limpio Faire le ménage</i>	-
Valve Clearance <i>Holgura de válvulas / Jeu des soupapes</i>	-	-	-	Inspect/Adjust ³ <i>Inspeccionar/Ajustar³ Inspecter/Ajuster³</i>	-

¹ Change oil every month when operating under heavy load or in high temperatures. / Cambie el aceite cada mes cuando opere bajo carga pesada o en altas temperaturas. / Changez l'huile tous les mois en cas de fonctionnement sous forte charge ou à des températures élevées.

² Clean more often under dirty or dusty conditions. / Limpie con más frecuencia en condiciones de suciedad o polvo. / Nettoyez plus souvent dans des conditions sales ou poussiéreuses.

³ Recommended service by authorized Westinghouse dealer. / Servicio recomendado por un distribuidor Westinghouse autorizado. / Service recommandé par un concessionnaire Westinghouse autorisé.

ENGINE OIL | ACEITE DEL MOTOR / HUILE POUR MOTEURS



Only use 4-stroke/cycle engine oil. **NEVER USE 2-STROKE/CYCLE OIL.** Synthetic oil is an acceptable substitute for conventional oil.

Usar aceite para motor de 4 tiempos únicamente. NO USAR NUNCA ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS. El aceite sintético es un sustituto aceptable del aceite convencional.

N'utiliser que de l'huile pour moteurs à 4 temps NE JAMAIS UTILISER DANS UN MOTEUR À 2 TEMPS HUILE. Il est possible de remplacer une huile traditionnelle par une huile synthétique.

PREVENT CARBON MONOXIDE (CO) POISONING *PREVENIR EL ENVENENAMIENTO POR MONÓXIDO DE CARBONO (CO) PRÉVENIR L'INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE (CO)*

- Use outdoors far from occupied buildings and the exhaust pointed away from personnel and buildings. *Use al aire libre lejos de edificios ocupados y el escape apuntando lejos del personal y edificios. Utiliser à l'extérieur loin des bâtiments occupés et l'échappement dirigé loin du personnel et des bâtiments. Utiliser à l'extérieur loin des bâtiments occupés et l'échappement dirigé loin du personnel et des bâtiments.*
- Point exhaust away all homes and occupied spaces. *Señale el escape de todas las casas y espacios ocupados. Pointez les gaz d'échappement vers toutes les maisons et les espaces occupés.*
- Install CO alarms in your home. *Instale alarmas de CO en su hogar. Installez des avertisseurs de CO dans votre maison.*



!DANGER

Using a generator indoors
CAN KILL YOU IN MINUTES.

Generator exhaust contains carbon monoxide.
This is a poison you cannot see or smell.



NEVER use inside
a home or garage,
EVEN IF doors and
windows are open.



Only use **OUTSIDE**
and far away from
windows, doors,
and vents.

Avoid other generator hazards.
READ MANUAL BEFORE USE.

!PELIGRO

Usar el generador en interiores
LO PUEDE MATAR EN MINUTOS.

El escape del generador contiene monóxido de carbono. Este gas es un veneno que no se puede ver ni oler.



NUNCA use el
generador dentro del hogar
o el garaje, **AÚN** si las
puertas y ventanas
están abiertas.



Solo uselo en
EXTERIORES y lejos
de ventilaciones,
puertas y
ventanas abiertas.

Evite otros peligros del generador
LEA EL MANUAL ANTES DE USARLO.

!DANGER

L'utilisation d'une génératrice à l'intérieur
PEUT VOUS TUER EN QUELQUES MINUTES.

Les génératrices rejettent du monoxyde de carbone, un gaz toxique invisible et inodore.



NE JAMAIS utiliser la
génératrice à l'intérieur
d'une résidence ou d'un
garage **MÊME SI** les portes
et les fenêtres sont ouvertes.



Utiliser uniquement
à **L'EXTÉRIEUR**
et loin des fenêtres,
portes et événements.

Évitez les autres dangers liés à la génératrice.
**VEUILLEZ LIRE LE GUIDE
AVANT L'UTILISATION.**