



EP76683▲
Brevard™ FlushIQ™
Tank Assembly

Brevard™ FlushIQ™
montaje del tanque

Brevard^{MC} FlushIQ^{MC}
Assemblée réservoir

▲ Specify Color
Especifique el color
Préciser la couleur


RP77667
Seat Mounting Hardware
Herraje para la instalación para asiento
Pièces de montage pour siège



RP76685▲
Seat Assembly RF
Ensamble del asiento - RF
Siège - RF

RP72813
Seat Mounting Hardware
Herraje para la instalación
para asiento
Pièces de montage
pour siège


RP71194▲
Seat Assembly EL
Ensamble del asiento - EL
Siège - EL



RP71146
Mounting Hardware
Herraje para la instalación
Pièces de montage

RP74373
Mounting Hardware
(Thicker)
Herraje para la
instalación (más grueso)
Pièces de montage
(plus épais)


EP75944
Fill Valve / Flush Actuator
Válvula de llenado / accionador
Al ras
Remplir / vanne encastré



RP76686
Tank
Connection
Conexión
del tanque
réservoir
Connexion


RP71118
Gasket
Empaque
Joint

RP72233
Tank Bracket
Soporte para el tanque
Support du réservoir



RP75635▲
Brevard™ Tank Lid
Tapa para el
tanque Brevard™
Couvercle-réservoir
Brevard^{MC}

RP76682
Flapper
Chapaleta
Clapet



RP72809
Seal
Sello
Joint

RP72810
Nut
Tuerca
Écrou

RP76681
Flush Valve Assembly
Válvula de descarga
Robinet de chasse


RP72471
Nuts (3), Washers (3),
Bolts (3) & Seal
Tuercas (3), Arandelas (3),
Pernos (3), y Sello
Écrous (3), rondelles (3),
boulons (3) et
joint d'étanchéité

RP73321
Nuts (3) & Washers (3)
Tuercas (3) y Arandelas (3)
Écrous (3) et Rondelles (3)

RP70875
Seal
Sello
Joint
d'étanchéité

RP71197
Wrench & Screwdriver Bit
Llave y Parte móvil del
destornillador
Clé et Insertion de tournevis

RP73630
Caps (2) & Bases (2)
Casquillos (2) y bases (2)
Chapeaux (2) et bases (2)



RP76684
Overflow Sensor
Sensor de desbordamiento
Capteur de débordement