



iPower Seed Starter Heat Mat



INSTRUCTIONS

- This heat mat is for household/indoor use only.
- Remove heat mat from plastic bag and dispose of it properly.
- Place your heat mat away from water and keep out of direct sunlight.
- Place near electrical outlet for plug in cord.
- Prior to placing your seed starter tray on the heat mat be sure to water your starter mix or starter pellets. Your mix or pellets should be dark brown and fully expanded in the cells. Pour out excess water.
- Sow 2-3 seeds per cell and then place your greenhouse dome over the tray.
- Plug in the cord of the heat mat to begin the seed starting process.
- Never leave your heat mat unattended in the household. Keep in clear sight.
- When the starter mix or pellets appear to be light brown in color, add a small amount of water to the inside of the tray.
- After first seeds germinate, prop your greenhouse dome open 1-1-1/2 inches.
- When half of the tray has germinated seedlings, remove the greenhouse dome and unplug your heat mat and remove the tray from it.

- Ce tapis chauffant est pour usage domestique/intérieur seulement.
- Retirer le tapis chauffant du sac de plastique et disposer du sac de façon appropriée.
- Placer le tapis chauffant à l'abri de l'eau et des rayons directs du soleil.
- Placer à proximité d'une prise électrique pour brancher le cordon.
- Avant de placer votre serre sur le tapis chauffant, assurez-vous d'avoir ajouté l'eau nécessaire pour votre mélange horticole ou vos pastilles. Le mélange horticole ou les pastilles doivent être d'une couleur brun foncé et avoir atteint leur expansion complète dans chaque cavité. Vider l'excès d'eau.
- Semer 2-3 graines par cavités et placer le couvercle transparent sur la base de la serre.
- Brancher le cordon du tapis chauffant pour débiter le processus de germination des graines.
- Ne jamais laisser le tapis chauffant sans surveillance dans la maison. Toujours l'avoir bien en vue.
- Quand le mélange horticole ou les pastilles deviennent d'un brun pâle, ajouter une petite quantité d'eau à l'intérieur de la base de la serre.
- Après que les premières graines ont germé, entrouvrir le couvercle de 1-1½ pouces.
- Lorsque la moitié des plants ont germé, enlever le couvercle et débrancher le tapis chauffant. Enlever ensuite la serre du tapis chauffant.



WARNINGS

- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.
- Electric Shock or Fire may result if used improperly.
- Not recommended for use by children 12 years and under.
- Never use in combination with grow light or in direct sunlight. This will overheat and dry out your seedlings tender roots.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- **DO NOT IMMERSE IN WATER.**
- **DO NOT put heated mat or hot objects on top of mat.**
- **DO NOT puncture or tear heat mat.**
- **DO NOT wrap or cover with insulating material(s).**
- **DO NOT use outdoors.**

- Peut entraîner des chocs électriques ou un incendie si le produit est mal utilisé.
- N'est pas recommandé pour les enfants de moins de 12 ans.
- Ne jamais utiliser en combinaison avec une lumière de croissance pour les plantes ou avec les rayons directs du soleil. Ceci va surchauffer et sécher les racines fragiles des plants.

Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (notamment des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ayant un manque d'expérience et de connaissance, sauf si elles sont supervisées ou ont reçu les instructions nécessaires concernant l'usage de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité.

La supervision des enfants devrait être assurée afin d'éviter qu'ils jouent avec cet appareil.

- NE PAS IMMERGER.
- NE PAS placer de tapis chauffant ou d'objets chauffants sur le tapis.
- NE PAS percer ou déchirer le tapis chauffant.
- NE PAS envelopper ou couvrir avec des matériaux isolants.
- NE PAS utiliser à l'extérieur.

CROP	Average Temp. Range For Optimum Germination	Approx. Days to Germination (May Vary due to variety)
Basil	70° - 85° (F)	5-7
Broccoli		7
Cabbage		4
Cucumbers		4
Eggplant		6-7
Endive		4
Lettuce		3
Muskmelon		4
Parsley		13
Peppers		7-10
Spinach		5-6
Squash		7-10
Tomato		6
Watermelon		5



E114273

Comply with UL 499
CSA C22.2 No.64
Model: GLHTMTL
120VAC 60Hz 100Watts
Date of Manufacture: 11/02/2017

Seed Starter Mat
Model # GLHTMTL
48" x 20"
100 watts _ 120 VAC _ 60 hertz
Use for household/indoor use only
Use on alternating current only

Made in China

Tapis chauffant
Model # GLHTMTL
48" x 20"
100 watts _ 120 VAC _ 60 hertz
Utiliser pour usage domestique
/intérieur seulement.
Utiliser un courant alternatif
seulement.
Fabriqué en Chine

Please contact cs@ipowergrowlight.com for any help with your product.

