



Attach Turbine Head... Set turbine head firmly on the crimped base collar. Attach with three sheet metal screws (included) through holes in the turbine base ring.

Una el Cabezal de la Turbina ... Fije el cabezal con firmeza sobre el cuello de base ondulado. Una con tres tornillos de metal para láminas (incluidos) a través de los orificios en el anillo de la base de la turbina.

Attachez la Tête de la Turbine... Ajustez fermement la tête sur le collet gaufré de la base. Attachez-la avec les trois vis à métal (incluses) dans les trous de l'anneau de la base de la turbine.