

**⚠ WARNING!**

**READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS.** Failure to follow all instructions listed below, may result in electric shock, fire and/or serious personal injury.

**⚠ AVERTISSEMENT !**

**LIRE ET VEILLER À BIEN COMPRENDRE TOUTES LES INSTRUCTIONS.** Ne pas respecter les instructions décrites ci-dessous peut entraîner une électrocution, un incendie ou des blessures graves.

**⚠ ¡ADVERTENCIA!**

**LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES.** El incumplimiento de cualquiera de las instrucciones enumeradas a continuación puede causar descargas eléctricas, incendios y lesiones serias.

- **Use battery operated tool only with specifically designated battery pack.** Use of any other batteries may create a risk of fire.
- **Use battery only with charger listed.** For complete operation and charging instructions, refer to the individual manuals for the tools and chargers listed below.
- **Tool, battery, and charger model numbers may have additional letters at the end.** These letters designate manufacturing information and do not affect battery/charger compatibility.

- **Utiliser seulement une pile recommandée pour faire fonctionner l'outil.** L'utilisation de toute autre pile peut créer un risque d'incendie.
- **Utiliser seulement la pile avec le chargeur indiqué.** Pour prendre connaissance de l'ensemble des instructions relatives à l'utilisation et à la charge, consulter les manuels d'utilisation des outils et des chargeurs décrits ci-dessous.
- **Les numéros de modèle de l'outil, de la pile et du chargeur peuvent contenir des lettres supplémentaires à la fin.** Ces lettres se réfèrent à de l'information concernant le fabricant et n'affectent pas la compatibilité entre la pile et le chargeur.

- **Utilice la herramienta operada por baterías sólo con el paquete de baterías específicamente diseñado.** El uso de otras baterías puede implicar riesgo de incendio.
- **Utilice sólo el cargador mencionado.** Para ver las instrucciones completas del funcionamiento y la carga, consulte los manuales individuales de las herramientas y de los cargadores señalados a continuación.
- **Es posible que los números de modelo de la herramienta, la batería y el cargador tengan letras adicionales al final.** Estas letras hacen referencia a información de fabricación y no afectan la compatibilidad con la batería o el cargador.

For complete operation and charging instructions, refer to the individual manuals for the tools, batteries, and chargers listed below.

Pour prendre connaissance de l'ensemble des instructions relatives à l'utilisation et à la charge, consulter les manuels d'utilisation des outils, les piles et des chargeurs décrits ci-dessous.

Para ver las instrucciones completas del funcionamiento y la carga, consulte los manuales individuales de las herramientas, las baterías y de los cargadores señalados a continuación.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

**CONSERVER CES INSTRUCTIONS**

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

<b>Charger (Chargeur / Cargador)</b>		<b>Battery Pack (Bloc-piles / Paquete de baterías)</b>	
OP400, OP401, OP403, OP404, OP406, OP407, OP408, OP409, P137, RYi1802BT, RYi1802B6		OP40125, OP40201, OP40204, OP40261, OP40301, OP40401, OP40404, OP40501, OP40504, OP40601, OP40602, OP40603, OP40604, OP40605, OP40752, OP40753, OP40804	
<b>Adapter Charger (Chargeur adaptateur / Cargador adaptador)</b> Use only with models shown below (Utiliser que pour les modèles ci-dessous / Usar sólo para los modelos abajo)		<b>Battery Adaptor (Adaptateur de bloc-piles / Adaptador de batería)</b> Use only with models shown below (Utiliser que pour les modèles ci-dessous / Usar sólo para los modelos abajo)	
OP40CS	OP40BP Backpack Battery Adapter	OP40BP	RY40007, RY40009 <sup>‡</sup> , RY402011, RY404010, RY404011, RY404013, RY404014, RY40403, RY40406, RY40407, RY40408, RY405010, RY40503, RY40505, RY40507, RY40508, RY40509, RY40601, RY40602

**POWER TOOLS/MISC. (Outil électrique / divers / Herramienta eléctrica/varios)**

<b>Product (Produit / Producto)</b>	<b>Model (Modèle / Modelo)</b>
Vacuum (Aspirateur / Aspiradora)	RY40WD01

\* Not for use with OP40125, OP40602, OP40603, OP40605, OP40752, OP40753 or OP40804 / Ne pas utiliser avec les bloc-piles OP40125, OP40602, OP40603, OP40605, OP40752, OP40753 ou OP40804 / No para usar con las baterías OP40125, OP40602, OP40603, OP40605, OP40752, OP40753 o OP40804

† Not for use with OP40602 and OP40752 battery packs / Ne pas utiliser avec les bloc-piles OP40602 ou OP40752 / No para usar con las baterías OP40602 o OP40752

‡ Not for use when using power head with snow thrower attachments / Ne pas utiliser lors de l'utilisation du bloc-moteur avec des accessoires de souffleuse à neige / No debe usarse cuando se usa un cabezal motor con accesorios para quitanieves

**OUTDOOR PRODUCTS (Produits pour l'extérieur / Productos para exteriores)**

<b>Product (Produit / Producto)</b>	<b>Model (Modèle / Modelo)</b>
<b>Blower (Soufflante / Sopladora)</b>	RY40400*, RY40401*, RY40402*, RY40403, RY40404*, RY40406, RY40407*, RY40408, RY404010, RY404011, RY404012, RY404013, RY404014, RY404017
<b>Chainsaw (Scie à chaîne / Motosierra)</b>	RY40500*, RY40502*, RY40503, RY40505, RY40507, RY40508, RY40509*, RY405010
<b>Chemical Sprayer (Pulverisateur chimiques / Rociador de sustancias químicas)</b>	RY40301
<b>Edger (Coupe bordures / Podadora de bordes)</b>	RY40706
<b>Hedge Trimmer (Taille-haies / Podadora de setos)</b>	RY40600*, RY40601, RY40602*, RY40604*, RY40605, RY40606
<b>Hole Auger (Tarière à trous / Barrena)</b>	RY40701
<b>Lawn Mower (Tondeuse / Podadora)</b>	RY40100*, RY40101*, RY40104*, RY40106*, RY40107*, RY40108*, RY40109*, RY401010, RY401011, RY401012, RY401013, RY401014, RY401015, RY401016, RY401017, RY401018, RY401020, RY401021, RY401022, RY40LM01, RY40LM03, RYRM8001 <sup>§</sup> , RYRM8002 <sup>§</sup> , RYRM8003 <sup>§</sup>
<b>Leaf Vacuum (Aspirateur à feuilles / Aspiradora para hojas)</b>	RY40405*
<b>Pole Hedge Trimmer (Taille-haies de manche / Podadora de setos de pέργiga)</b>	RY40603*
<b>Pole Saw (Scie de manche / Sierra de pέργiga)</b>	RY40506*
<b>Power Cleaner (Nettoyeuse électrique / Limpiador eléctrico)</b>	RY124050
<b>Power Head (Bloc moteur / Cabezal motor)</b>	RY40002*, RY40003*, RY40006*, RY40007, RY40009
<b>Power Head with Edger Attachment</b> <i>Bloc moteur avec accessoire de coupe-bordures / Cabezal motor con accesorio de podadora de bordes</i>	RY40030 w/Ry40001B*
<b>Power Head with Pole Hedge Trimmer Attachment</b> <i>Bloc moteur avec accessoire de taille-haies à perche / Cabezal motor con accesorio de podadora de setos de pέργiga</i>	RY40060 w/Ry40001B*
<b>Power Head with Pole Saw Attachment</b> <i>Bloc moteur avec accessoire de scie de manche / Cabezal motor con accesorio de motosierra de pέργiga</i>	RY40050 w/Ry40001B*
<b>Power Head with String Trimmer/Edger Attachment</b> <i>Bloc moteur avec accessoire de taille-bordures à ligne/coupe-bordures / Cabezal motor con accesorio de recortadoras de hilo/recortadora de bordes</i>	RY40000 w/Ry40020* RY40001 w/Ry40021 RY40001 w/Ry40022
<b>Power Source (Bloc d'alimentation / Fuente de alimentación)</b>	RYi300BG*
<b>Power Station (Bloc d'alimentation / Estación eléctrica)</b>	RYi1802BT, RYi1802B6
<b>Pressure Washer (Laveuse à pression / Lavadora de presión)</b>	RY40PW01*, RY40PW15
<b>Snow Blower (Souffleuse à neige / Equipo quitanieve)</b>	RY40800*, RY40801*, RY40802A*, RY40803*, RY40804*, RY40805*, RY40806 <sup>†</sup> , RY40807 <sup>†</sup> , RY40809 <sup>†</sup> , RY408010 <sup>†</sup>
<b>String Trimmer (Tondeuse à fouet / Recortadora de hilo)</b>	RY40204, RY402011
<b>Tiller (Cultivateur / Cultivadora)</b>	RY40702, RY40703

\* Not for use with OP40125, OP40602, OP40603, OP40605, OP40752, OP40753 or OP40804 / Ne pas utiliser avec les bloc-piles OP40125, OP40602, OP40603, OP40605, OP40752, OP40753 ou OP40804 / No para usar con las baterías OP40125, OP40602, OP40603, OP40605, OP40752, OP40753 o OP40804

† Not for use with OP40602 and OP40752 battery packs / Ne pas utiliser avec les bloc-piles OP40602 ou OP40752 / No para usar con las baterías OP40602 o OP40752

§ An 80V battery is also required to operate mower. / Une pile 80V sont également nécessaires pour faire fonctionner la tondeuse. / También se requieren una batería de 80 V para operar la podadora.