

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Solution
Motor fails to start when switch trigger is depressed	Battery is not secure.	To secure the battery pack, make sure the battery is fully seated and the latch on the tool is snapped into place.
	Battery is not charged.	Charge the battery pack according to the instructions included with your model.
	Start key is missing or is pointed toward the wrong battery port.	Install start key and make sure the arrow on the key is pointed toward the battery port where a charged battery pack is located.
	Handle is not in correct position.	Adjust to one of the three handle angle positions on the mower.
Motor stops while blade control lever is depressed.	Motor is overloaded.	Release blade control lever, wait several seconds, then depress blade control lever again. Motor should restart. If it doesn't, remove battery pack, reinstall battery pack, then try again.
Loss of power.	Grass too tall or wet.	Raise the cutting height, cut a narrower swath, use a slower ground speed, or cut more frequently when the grass is dry. See Mowing Tips in the <i>OPERATION</i> section of this manual.

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
Le moteur ne démarre pas quand change la gâchette.	Le bloc-piles n'est pas fixée. Le bloc-piles n'est pas chargée. La clé de démarrage n'est pas insérée ou pointe vers le mauvais port de pile. La poignée n'est pas insérée à la bonne position.	Pour installer fermement le bloc-piles, s'assurer que la pile est complètement assise et que le taquet de l'outil s'enclenche correctement. Charger la pile conformément aux instructions fournis avec ce modèle. Insérer la clé de démarrage et s'assurer que la flèche du sélecteur pointe vers le port de pile sur lequel est installé le bloc-piles. Insérez la poignée dans l'une des trois positions de réglage sur la tondeuse.
Le moteur s'arrête lorsque la gâchette de l'interrupteur est enfoncée.	Le moteur est surchargé.	Relâcher la gâchette, attendre plusieurs secondes puis appuyer à nouveau sur la gâchette. Le moteur devrait redémarrer. Si le moteur ne redémarre pas, retirer le bloc-piles, réinstaller le bloc-piles et essayer à nouveau.
Perte de puissance.	La pelouse est trop longue ou trop humide.	Élever la hauteur de coupe, couper une bande plus étroite, ralentir la vitesse de passe ou couper plus fréquemment lorsque la pelouse est sèche. Consulter le chapitre Conseils de tonte dans la section FONCTIONNEMENT de ce manuel.

CORRECCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa Posible	Solución
El motor falla de arranca cuando está presionado el gatillo del interruptor.	La paquete de baterías no está fija. La paquete de baterías no está cargada. Falta la llave de arranque o apunta hacia el puerto de batería incorrecto. El mango no está en la posición correcta.	Para fijar el paquete de baterías, asegúrese de que la batería esté completamente asentada y que el pestillo de la herramienta esté encastrado en su lugar. Cargue el paquete de baterías según las instrucciones incluidas con su modelo. Instale la llave de arranque y asegúrese de que la flecha de la llave apunte hacia el puerto de la batería donde se ubica el paquete de baterías cargado. Ajústelo en uno de los tres orificios de posicionamiento del mango en la podadora.
El motor se detiene mientras está presionado el gatillo del interruptor.	El motor está sobrecargado.	Suelte el gatillo del interruptor, espere algunos segundos y vuelva a presionar el gatillo nuevamente. El motor debería reiniciarse. Si no lo hace, retire el paquete de baterías, vuelva a instalarlo e inténtelo nuevamente.
Falta de energía.	El pasto está demasiado alto o húmedo.	Eleve la altura de corte, corte con un ancho menor, utilice una menor velocidad de podado o corte con mayor frecuencia cuando el pasto esté seco. Consulte las Sugerencias para podar en la sección FUNCIONAMIENTO de este manual.