



Premium Wood Products

Produits pour le bois de qualité supérieure
Productos para madera de primera calidad

Mohawk Finishing Products' Fil Stiks® and Touch Up Markers are a quick and simple way to repair scratches, nicks, dents or other minor imperfections in any wood surface. They are ideal for touching up furniture, cabinets, trim, doors, floors or any wood product. Use as the perfect compliment to Mohawk stains.

Les produits de finition Mohawk Fil-StikMD et les marqueurs de retouches sont une façon rapide et simple de réparer les égratignures, entailles, creux ou autres imperfections mineures sur toute surface en bois. Ils sont idéaux pour retoucher les meubles, armoires, boiseries, portes, planchers ou toute surface en bois. Utilisez-les pour compléter à merveille les teintures Mohawk.

Los marcadores de retoque y las Fil Stiks® de Mohawk Finishing Products son una forma rápida y simple de reparar rayones, hendiduras, marcas y otras imperfecciones leves en cualquier superficie de madera. Son ideales para retocar muebles, armarios, molduras, puertas, pisos o cualquier producto de madera. Utilícelos como el complemento perfecto para los tintes de Mohawk.

Touch Up Marker Directions

1. Shake well before using. Relieve pressure by depressing nib in upright position.
2. Remove cap and depress marker by lightly pressing on the tip to activate the stain. Test first in an inconspicuous area to ensure color match.
3. Press Marker down and apply stain. Wipe off excess with clean cloth.
4. Replace lid tightly after each use.

Fil-Stik® Putty Sticks Directions

1. Determine the appropriate color of Mohawk Fil-Stik® Putty Stick to match the wood.
2. Work/rub the Fil-Stik® Putty Stick into the repair area.
3. Remove excess material around the repair using a plastic card. Wipe area with a clean cloth.

Mode d'emploi pour les marqueurs de retouches

1. Agitez bien avant utilisation. Pour laisser le produit s'écouler, appliquez une pression avec la pointe en position verticale.
2. Retirez le capuchon et appliquez une légère pression sur la pointe du marqueur afin de permettre à la teinture de s'écouler. Appliquez d'abord sur une partie non visible afin de vous assurer que la couleur est adéquate.
3. Continuez à presser la pointe du marqueur pour appliquer la teinture. Essuyez tout excès de teinture avec un chiffon propre.
4. Refermez bien le capuchon après chaque utilisation.

Mode d'emploi pour les bâtons de mastic Fil-StikMD

1. Choisissez la couleur de bâton de mastic Fil-StikMD de Mohawk correspondant à celle du bois.
2. Frottez le bâton de mastic Fil-StikMD sur la surface à réparer.
3. Enlevez tout excès de mastic à l'aide d'une carte en plastique. Essuyez la zone avec un chiffon propre.

Instrucciones del marcador de retoque

1. Agítelo bien antes de usar. Alivie la presión apretando la punta en posición vertical.
2. Retire la tapa y presione suavemente la punta para activar el tinte. Pruebe primero en un área poco visible para asegurar la coincidencia del color.
3. Presione el marcador hacia abajo y aplique el tinte. Retire el excedente con un paño limpio.
4. Vuelva a colocar la tapa firmemente luego de cada uso.

Instrucciones de las barras de masilla Fil-Stik®

1. Elija el color adecuado de la barra de masilla Fil-Stik® de Mohawk para que coincida con la madera.
2. Coloque/frote la barra de masilla Fil-Stik® en el área que desea reparar.
3. Quite el exceso de material alrededor del arreglo con una tarjeta plástica. Limpie la superficie con un paño limpio.

