


T O S C A[®]

by Homewerks Worldwide, LLC


BATHROOM FAUCET

H07L-412-CH – Polished chrome finish with pop-up
H07L-412-BN – Brushed nickel finish with pop-up
H07L-412-ORB – Oil rubbed bronze finish with pop-up



PACKAGE AND HARDWARE CONTENTS

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Faucet body	1
B	Pop-up assembly	1
C	Optional escutcheon	1



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- Protect your eyes with safety glasses when cutting or soldering water supply lines.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated Assembly Time: 30 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Adjustable Wrench, thread sealant tape, Silicone

CAUTION

- If you solder the joints during installation, the seats, cartridges, and washers must be removed before using a flame or the warranty will be voided on these parts.
- Cover the drain to avoid losing parts.

Installations may vary depending on how the previous faucet was installed. Supplies necessary for the installation of the faucet are not all included; however, they are available wherever plumbing supplies are sold.

Prior to beginning installation, turn off the hot and cold water lines, then turn on the old faucet to release built-up pressure. When installing the new faucet, hand tighten the connector nuts. **DO NOT OVERTIGHTEN.** Connections that are too tight will reduce the integrity of the system.

Need Help? Please call our toll-free line at (877) 319-3757 (8 am to 5 pm CST) for additional assistance or service.

PRODUCT SPECIFICATIONS


SPECIFICATIONS
Max. Flow Rate: 1.2 GPM (4.5 LPM) at 60 PSI
ASME A112.18.1/CSA B125
NSF 61-9
Polished chrome, brushed nickel or oil rubbed bronze finish

SPECIFICATIONS
Ceramic cartridge
Manufactured to include no more than 0.25% weighted average lead content on wetted surfaces


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- Turn off water at the supply valve under the sink or at the main water supply, disconnect the supply line, and remove old faucet.


Clean and dry surface area where new faucet will be mounted.




- Pop-up Drain Instructions:** Remove the bottom gasket (1) and nut (2) from the top gasket (3) and pop-up body (4). Attach these pieces together by pushing the bottom gasket (1) down into the top of the nut (2) and twisting together.



- Optional Flange Installation:** Before installation, ensure that the flange (1) is placed on the bottom of the new faucet assembly (2). Place the faucet assembly (2) through the mounting hole in the sink. Secure the faucet assembly (2) to the sink using the washer (3) and nut (4) provided.




- Insert the pop-up body (1) into the sink. Ensure that the top gasket (2) rests securely between the top of the sink and the top of the pop-up body (1).




- Optional Escutcheon Installation:** Before installation, remove the flange. Align the hole in the gasket (1) and deck plate (2) with the mounting hole in the sink. Place the faucet assembly (3) through the deck plate (2) and mounting hole in the sink. Secure the faucet assembly (3) to the sink using the washer (4) and nut (5) provided.

NOTE: If the sink is uneven, use silicone under the gasket (1).




- From underneath the sink, screw the bottom gasket (1) and nut (2) assembly onto the pop-up body (3) by twisting clockwise until secure.




- Connect Water Supply Lines:** Thread the nut (1) on the supply line onto the outlet of the water supply valve (2) and tighten with a wrench. DO NOT OVER TIGHTEN.

NOTE: The hot side inlet tube is indicated by the label.



- IMPORTANT:** Turn on the water supply and allow both hot and cold water to run for at least one minute each. This flushes away any debris that could cause damage to internal parts. While the water is running, check for leaks. Turn off the water and replace the aerator.




TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Leaks underneath handle.	Bonnet has come loose or O-ring on cartridge is dirty or twisted.	1. Move the handle to the OFF position. Unscrew the handle screw and remove the handle. 2. Tighten the bonnet by turning it clockwise. Move the cartridge stem to the on position. The leak should stop draining out from around the cartridge stem. 3. Shut off the water supply. Remove the bonnet by turning it counterclockwise. Lift out the cartridge valve. Inspect the larger O-ring on the cartridge bonnet and the smaller O-ring on the cartridge stem. Remove any debris from the O-rings. If either O-ring is twisted, straighten it out. If either O-ring is damaged, replace the cartridge by calling customer service. 4. Position the cartridge back into the faucet body. Make sure the ridges on the two sides of the cartridge bonnet fit into the grooves on the two sides of the faucet body. Tighten the bonnet onto the faucet body. 5. Re-install the handle.
Water does not completely shut off.	Rubber valve seat is dirty, stuck, or broken.	1. Shut off the water supply to the faucet that leaks. 2. Remove the handle on the problem side. Loosen the bonnet by turning it counterclockwise. Lift out the cartridge assembly. 3. Inspect the rubber valve seat in the faucet body. If there is debris or brass scrap on the surface of the seat, remove it. If the rubber seat is stuck tightly in the water inlet hole, push it gently with a fingertip so that it moves up and down smoothly. The spring (smaller end up) must be replaced underneath the valve seat. If the rubber valve seat is worn out or broken, replace the cartridge by calling customer service. 4. Replace the cartridge in the faucet body. Make sure that the ridges on the two sides of the cartridge bonnet fit into the grooves on the two sides of the faucet body. Tighten the bonnet onto the faucet body. 5. Re-install the handle.
Faucet leaks around aerator.	Aerator incorrectly fitted.	1. Unscrew the aerator by turning it clockwise. Inspect the black rubber packing inside the aerator. The rubber packing should be flat. 2. Screw the aerator onto the spout end and tighten.
Improper water pattern.	Aerator dirty or small parts inside aerator improperly installed.	1. Remove the aerator from the spout end by turning it clockwise. 2. Gently flush the small parts inside the aerator to clear away any debris. 3. Re-install the small parts as shown in the exploded diagram. Metal screens must be flat and plastic supporter must be straight. 4. Screw the aerator onto the spout end and tighten.

CARE AND MAINTENANCE

Clean periodically with a soft cloth. Avoid abrasive cleaners, steel wool, and harsh chemicals as these will dull the finish and void your warranty.


ROUGH-IN



PRODUCT SPECIFICATIONS

For replacement parts, call our customer service department at (877) 319-3757, 8 a.m. - 5 p.m., CST, Monday - Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #	PART #	PART #
		H07L-412-CH	H07L-412-BN	H07L-412-ORB
1	Handle	RP13252CH	RP13252BN	RP13252ORB
2	Screw	RP50002	RP50002	RP50002
3	Cap	RP80132CH	RP80132BN	RP80132ORB
4	Bonnet	RP70274	RP70274	RP70274
5	Cartridge assembly	RP20095	RP20095	RP20095
6	Flange and o-ring	RP80079CH	RP80079BN	RP80079ORB
7	Washer	RP70228	RP70228	RP70228
8	Nut	RP80671L	RP80671L	RP80671L
9	Escutcheon	RP80248CH	RP80248BN	RP80248ORB
10	Base plate	RP80249	RP80249	RP80249
11	Pop-up assembly	RP40269CH	RP40269BN	RP40269ORB



LIMITED LIFETIME WARRANTY

The distributor warrants to the original consumer purchaser this product to be free from defects in material and workmanship under normal use in residential applications. At its option, the Company will provide repair parts or replace defective product when the product is used in accordance with the manufacturer's specifications.

Use of mild abrasive, abrasive or chemical cleaners may damage the finish of the faucet. We recommend cleaning your faucet with a soft cloth, moistened with water. Damage resulting from the use of abrasive or chemical cleaners SHALL VOID THIS WARRANTY.

This warranty is not applicable to any products or parts of products where damage is caused by use of non-genuine parts; is due to installation error; product misuse, negligence or faulty maintenance; or where the product is not installed according to local building codes.


This warranty excludes labor charges or damage incurred during installation, repair or replacement, and any indirect, incidental or consequential damages, losses, injury or costs of any nature. This warranty is in lieu of and excludes all other warranties, conditions and guarantees, whether expressed or implied, including without restriction those of merchantability or fitness of use.

Liability under this warranty will not exceed the purchase price for the product claimed to be defective by the original consumer purchaser. Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation of consequential damages so the above limitations or exclusions may not apply. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state, or province to province.

Inquiries regarding warranty claims can be directed to (877) 319-3757, 8 a.m. - 5 p.m., CST, Monday - Friday.

T O S C A[®]

by Homewerks Worldwide, LLC




GRIFO PARA BAÑO

H07L-412-CH – Acabado de cromo pulido con pop-up
H07L-412-BN – Acabado níquel pulido con pop-up
H07L-412-ORB – Acabado aceite de bronce frotado con pop-up

PAQUETE DE HARDWARE Y CONTENIDO

PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Cuerpo del grifo	1
B	Pop-up ensamblaje	1
C	Escudo opcional	1



INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD

Por favor, lea y comprenda la totalidad de este manual antes de intentar armado, manejo o instalación del producto.

ADVERTENCIA

- Proteja sus ojos con gafas de seguridad al cortar o suministro de agua de soldadura líneas.

PREPARACIÓN

Antes de empezar el montaje del producto, asegúrese de tener todas las piezas. Comparar las piezas con la lista del contenido del paquete y el contenido de hardware. Si alguna parte falta o está dañada, no intente ensamblar el producto. Póngase en contacto con el servicio al cliente para las piezas de repuesto.

Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no incluidas): Llave mecánica, Groove Alicates de junta, llave de tubo, destornillador Phillips, y las tuberías de suministro, Silicona

PRECAUCIÓN

- Si soldar las articulaciones durante la instalación de la grifería, los asientos, cartuchos y arandelas deben ser removidos antes de utilizar una llama o la garantía será anulada en estas partes.
- Cubra el desagüe del fregadero para evitar perder partes.

Instalaciones pueden variar en función de cómo se instaló la bañera previa y grifo de la ducha. Suministros necesarios para la instalación de la llave de agua no están incluidos; Sin embargo, están disponibles siempre que sea de fontanería suministros se venden.

Antes de comenzar la instalación, desactive las líneas de agua caliente y fría, a continuación, encender la vieja bañera y ducha grifo para liberar la presión acumulada. Al instalar el nuevo grifo, apriete a mano las tuercas de conexión. **NO APRIETE.** Las conexiones que son demasiado apretados reducirán la integridad del sistema.

¿Necesitas Ayuda? Llame a nuestra línea gratuita al (877) 319-3757 (8 am a 5 pm CST) para obtener asistencia o servicio adicional.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO


ESPECIFICACIONES
Caudal de flujo máximo: 4,5 LPM (1,2 GPM) a 60 PSI
ASME A112.18.1/CSA B125
NSF 61-9
Acabado en cromo pulido, níquel cepillado o bronce frotado con aceite

ESPECIFICACIONES
Cartucho de cerámica
Fabricado a incluir no más de 0,25% de contenido de plomo promedio ponderado en superficies mojadas


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Cierre el agua en la válvula de suministro bajo el fregadero o en el principal suministro de agua, desconecte la línea de alimentación y retire la llave vieja.


Superficie limpia y seca donde se montará nuevo grifo.




5. **Instrucciones de Drenaje Emergente:**
Retire la junta inferior (1) y la tuerca (2) de la junta superior (3) y del cuerpo emergente (4). Coloque estas piezas juntas empujando la junta inferior (1) hacia abajo en la parte superior de la tuerca (2) y girándolas juntas.




2. **Instalación de Brida Opcional:**
Antes de la instalación, asegúrese de que la brida (1) esté colocada en la parte inferior del conjunto del nuevo grifo (2). Coloque el conjunto del grifo (2) a través del orificio de montaje en el fregadero. Asegure el ensamble del grifo (2) al fregadero usando la arandela (3) y la tuerca (4) provistas.




6. Inserte el cuerpo emergente (1) en el fregadero. Asegúrese de que la junta superior (2) descansa de forma segura entre la parte superior del fregadero y la parte superior del cuerpo emergente (1).




3. **Chapetón Opcional Instalación:**
Antes de la instalación, retire la brida. Alinee el orificio en la junta (1) y la placa de la plataforma (2) con el orificio de montaje en el fregadero. Coloque el conjunto del grifo (3) a través de la placa de la plataforma (2) y el orificio de montaje en el fregadero. Asegure el conjunto de la llave (3) al fregadero usando la arandela (4) y la tuerca (5) provistas.




7. Desde abajo del fregadero, atornille el conjunto de la junta inferior (1) y la tuerca (2) en el cuerpo emergente (3) girándolo en el sentido de las agujas del reloj hasta que esté seguro.



4. **Conecte las Líneas de Suministro de Agua:**
Enrosque la tuerca (1) en la línea de suministro en la salida de la válvula de suministro de agua (2) y apriete con una llave. **NO APRIETE DEMASIADO.**
NOTA: El tubo de entrada del lado caliente está indicado por la etiqueta.



8. **IMPORTANTE:** Encienda el suministro de agua y permita que el agua fría y caliente funcionen durante al menos un minuto cada vez. Esto elimina cualquier residuo que pueda dañar las partes internas. Mientras el agua está en funcionamiento, verifique si hay fugas. Apague el agua y reemplace el aireador.




SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	ACCIÓN CORRECTIVA
Fugas debajo de manejar.	El capuchón se aflojó o la junta tórica en el cartucho está sucia o doblada.	1. Mover la palanca a la posición OFF. Afloje el tornillo de la manija y retire la manija. 2. Apriete el capó girando en sentido horario. Mueva el vástago del cartucho a la posición de encendido. La fuga debe dejar de escape hacia afuera de todo el vástago del cartucho. 3. Cierre el suministro de agua. Quite el capó girando en sentido antihorario. Levante la válvula del cartucho. Inspeccione la junta tórica más grande en el capó del cartucho y la junta tórica pequeña en el vástago del cartucho. Quite toda la suciedad de las juntas tóricas. Si se tuerce o bien O-ring, enderezarlo. Si bien la junta tórica está dañada, reemplace el cartucho llamando al servicio al cliente. 4. Coloque el cartucho en el cuerpo del grifo. Asegúrese de que los salientes de los dos lados del capuchón del cartucho encajen en las ranuras de los dos lados del cuerpo del grifo. Atornille firmemente el capuchón al cuerpo del grifo. 5. Vuelva a instalar el mango.
El agua no se cierra por completo.	Asiento de la válvula de goma está sucio, atascado o roto.	1. Cierre el suministro de agua para el grifo que gotea. 2. Quite la manija en el lado problema. Afloje el capó girando en sentido antihorario. Levante el conjunto de cartucho. 3. Inspeccione el asiento de la válvula de goma en el cuerpo del grifo. Si hay escombros o desechos de cobre en la superficie del asiento, retírelos. Si el asiento de goma se pega firmemente en el orificio de entrada de agua, empuje suavemente con la yema del dedo para que se mueva hacia arriba y hacia abajo suavemente. El resorte (más pequeño extremo hacia arriba) debe ser reemplazado por debajo del asiento de la válvula. Si el asiento de la válvula de goma está desgastado o roto, reemplace el cartucho llamando al servicio al cliente. 4. Sustituya el cartucho en el cuerpo del grifo. Asegúrese de que los salientes de los dos lados del capuchón del cartucho encajen en las ranuras de los dos lados del cuerpo del grifo. Atornille firmemente el capuchón al cuerpo del grifo. 5. Vuelva a colocar el mango.
La llave tiene filtración alrededor del aireador.	Aireador incorrectamente instalado.	1. Destornille el aireador girándolo hacia la derecha. Inspeccione el empaque de caucho negro en el interior del aireador. La junta de goma debe ser plana. 2. Atornille el aireador sobre el extremo del surtidor y apriete.
Modelo del agua inadecuada.	Aireador partes sucias o pequeñas dentro aireador mal instalados.	1. Quite el aireador del extremo del pico girando en sentido horario. 2. Enjuague suavemente las piezas pequeñas en el interior del aireador para eliminar cualquier residuo. 3. Vuelva a instalar las piezas pequeñas, como se muestra en el diagrama de despiece. Pantallas de metal deben ser planas y partidario de plástico deben ser rectas. 4. Atornille el aireador sobre el extremo del surtidor y apriete.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpie periódicamente con un paño suave. Evite limpiadores abrasivos, estropajo de acero y químicos cáusticos porque podrían dañar el terminado y anular la garantía.


ÁSPERA EN



LISTA DE REPUESTOS

Para piezas de repuesto, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al (877) 319-3757, 8 a.m.-5 p.m. CST, Lunes - Viernes.

PARTE	DESCRIPCIÓN	PARTE#	PARTE#	PARTE#
		H07L-412-CH	H07L-412-BN	H07L-412-ORB
I	Manija	RP13252CH	RP13252BN	RP13252ORB
2	Tornillo	RP50002	RP50002	RP50002
3	Gorra	RP80132CH	RP80132BN	RP80132ORB
4	Capó	RP70274	RP70274	RP70274
5	Conjunto de cartucho	RP20095	RP20095	RP20095
6	Brida y junta tórica	RP80079CH	RP80079BN	RP80079ORB
7	Lavadora	RP70228	RP70228	RP70228
8	Nuez	RP80671L	RP80671L	RP80671L
9	Escudo	RP80248CH	RP80248BN	RP80248ORB
10	Plato base	RP80249	RP80249	RP80249
II	Ensamblaje emergente	RP40269CH	RP40269BN	RP40269ORB



GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

El distribuidor garantiza al comprador original que este producto está libre de defectos en materiales y mano de obra bajo condiciones normales de uso en aplicaciones residenciales. A su propia discreción, la Compañía proporcionará las piezas de reparación o sustituir el producto defectuoso cuando el producto se utiliza de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

El uso de productos de limpieza abrasivos, abrasivos o químicos leves puede dañar el acabado de la grifería. Se recomienda limpiar el grifo con un paño suave, humedecido con agua. El daño resultante por el uso de limpiadores abrasivos o químicos anulará esta garantía.

Esta garantía no es aplicable a cualquiera de los productos o partes de productos casos de daños causados por el uso de piezas que no sean originales; se debe a un error de instalación, mal uso del producto, negligencia o mantenimiento inadecuado; o cuando el producto no se instala de acuerdo con los códigos de construcción locales.

Esta garantía excluye los cargos de mano de obra o daños incurridos durante la instalación, reparación o sustitución, y cualquier daño indirecto, incidental o consecuente, pérdidas, heridas o costos de cualquier naturaleza. Esta garantía reemplaza y excluye todas las otras garantías, condiciones y garantías, ya sean expresas o implícitas, incluyendo, sin restricción alguna aquellas de comercialización o aptitud de uso.

La responsabilidad bajo esta garantía no excederá el precio de compra del producto supuestamente defectuoso por el comprador original. Algunos estados o provincias no permiten la exclusión o limitación de daños consecuentes, por lo que no pueden aplicarse las limitaciones anteriores. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos que varían de estado a estado o de provincia a provincia.

Las preguntas sobre las reclamaciones de garantía se pueden dirigir al (877) 319-3757, 8 a.m.-5 p.m. CST, Lunes - Viernes.