POLARBLOCK™

WINDOW INSULATION KIT

Easy to Use:

1. Apply tape around edge of window to a clean, dry surface. Wait 10 minutes to apply film to tape.
2. Unfold film and trim to allow 2" overlap on all sides of window.
3. Remove protective paper from tape.
4. Press film lightly to tape along top of window, then lightly stretch film and press to tape at bottom. Do the same from one side to the other. Do not stretch film too tightly, hair dryer will stretch film.
5. Reposition film if needed to remove wrinkles.
6. Press film firmly to tape.
7. Apply more pressure for uneven surfaces.
8. With hair dryer on highest setting, pass dryer over film starting at one corner. Hold dryer 1" from film. Do not touch film with dryer. Shrink film until wrinkles disappear.
9. Trim away excess film.

NOTE: Minor scratches, dents and wrinkles on film surface can be "erased" by reshrinking with hair dryer. However, reshrinking a puncture will cause the puncture to enlarge.

For best results:

1. Do not apply to wallboard plaster, veneer paneling, mahogany moulding or peeling paint.
2. Apply to clean, dry surface above 40°F (5° C).
3. Remove handle before installing on crank operated windows.
4. Remove tape and film at end of season (Heat tape with hair dryer to loosen adhesive).

Fácil de usar:

1. Coloque la cinta en el marco de la ventana, con la superficie limpia y seca. Espere 10 minutos para colocar la película.
2. Desenrolle la película y recórtela para que sobresalga 1.5 cm por todos los lados de la ventana.
3. Quite el papel protector de la cinta.
4. Empezando por arriba, presione ligeramente la película contra la cinta. Estire con suavidad la película hasta abajo y péguela contra la cinta. Haga lo mismo de un lado a otro. No apriete mucho la película al estirarla, porque se estirará al usar el secador de pelo.
5. Vuelva a colocar la película para quitar arrugas si es necesario.
6. Presione la película con firmeza contra la cinta.
7. Presione con más fuerza si hay desigualdades en la superficie.
8. Pase un secador de pelo a temperatura máxima sobre la película, comenzando por una esquina. Mantenga el secador a unos 2.5 cm de la película. No toque la película con el secador. Encoja la película hasta que desaparezcan las arrugas.
9. Recorte el sobrante de la película.

NOTA: Se pueden "eliminar" los arañones, hendiduras y arrugas de la película encogiéndola más con un secador de cabello; pero

Para mejores resultados:

1. No aplique a papel tapiz, emplaste para tablaroca, paneles enchapados, o pintura que se está descarapelando.
2. Aplique a una superficie limpia y seca a temperaturas arriba de 40° F (5° C).
3. Retire el mango antes de instalar en ventanas de operación de manivela.
4. Retire la cinta adhesiva y la película al terminar la temporada. (Caliente la cinta adhesiva con una secadora para el cabello para aflojar el adhesivo).

Placement of tape:
Ubicación de la cinta:



Outside edge (preferred)
Orilla exterior (preferible)



Face application
Aplicación para fachada

Tool Required:
Hair Dryer

Herramienta Requerida:
Secador de pelo