

### INSTRUCTIONS:

1. Remove aerator from faucet before attaching small fitting. If a wrench is necessary, place cloth over aerator to prevent damage.
2. Attach small fitting to faucet by hand. For faucets with outside threads, remove thicker washer. For faucets with inside threads, leave thicker in place.
3. Thread coupler onto hose in a clockwise rotation.
4. Attach coupler onto fitting by pressing down on plastic ring of coupler and slide on to fitting.
5. Once connected, release plastic ring. Make sure there is a click when securing coupler onto fitting.
6. Turn on faucet. If leak occurs, tighten fitting more securely or repeat step 4 and 5.
7. Disconnect coupler from snap fitting after each use leaving coupler attached to the hose.
8. Remove fitting from faucet and reattach the aerator for normal faucet usage.

### INSTRUCCIONES:

1. Quite el aireador del grifo antes de conectar el ajuste. Si una llave es necesaria, coloque un paño sobre el aireador para evitar daños.
2. Colocar el acoplador pequeño al grifo con la mano. Para grifos con rosca exterior, quite la arandela gruesa. Para grifos con rosca interior, deje arandela en su lugar.
3. Enrosque el acoplador a la manguera girando en sentido del reloj o a la derecha.
4. Para conectar el acoplador al ajuste, presione el anillo de plástico hacia abajo y deslice sobre el ajuste.
5. Una vez conectado, suelte el anillo de plástico blanco. Asegúrese de que haya un clic cuando conecte el acoplador al ajuste.
6. Abrir grifo. Si ocurre un escape, apriete la conexión más firme o repita el paso 4 y 5.
7. Desconecte el acoplador del ajuste a presión después de cada uso dejando el acoplador conectado a la manguera.
8. Quite la conexión del grifo y vuelva a colocar el aireador para el uso normal del grifo.

### For female faucets with outside threads:



### For male faucets with inside threads:



\*

\*