

Model:
HT-151
MULTI-FUNCTION
BUTANE TORCH

INSTRUCTIONS:

DANGER

It is incumbent on the user to thoroughly read and understand all warnings and instructions before using this product. Failure to do so increases the risk of fire or explosion that may cause property damage, serious injury, or death.

Follow all instructions and warnings provided by the manufacturer of the appliance or any other item when using this product.

Before filling torch with fuel – read and understand all instructions.

DANGER - EXTREMELY FLAMMABLE CONTENTS UNDER PRESSURE.

Contains flammable gas under pressure. Do not use near sparks or open flame.

Do not puncture or incinerate container or store at temperatures above 120°F (50°C).

Keep out of the reach of children.



- Wear safety goggles or gloves when lighting or using torch.
- Ignite torch away from face and clothing.
- Make sure torch is extinguished after use.
- Never expose to heat above 50°C (120°F) or to prolonged sunlight.
- Never puncture or put in fire.
- Extreme heat is above the visible flame.
- Extra care should be taken to prevent burn injury or fire.
- Do not use torch near flammable fumes, liquids, or explosive materials.
- Do not breathe fumes. If inhaled, seek fresh air immediately.
- Avoid contact with eyes or skin. In case of contact, flush immediately with water and seek medical attention.
- Do not alter the torch in any way. Serious injury or death can result from modifications.

WARNINGS

- Do not damage the torch.
- Do not disassemble or repair.
- If torch is leaking or have signs of damage, do not use.
- Ensure that no unintended parts or materials are being heated.
- Work only in well-ventilated areas.
- Do not smoke while using the torch.
- Bright ambient light (sun, for example) may make visualization of the torch's flame difficult.
- Wind may blow heat towards you or other areas not intended to be heated.
- Do not touch torch tip until torch has cooled.
- Do not store until torch has cooled.
- When appliance is filled, it will contain flammable gas under pressure.
- Misuse may cause serious injury.
- Once lit – never leave the torch unattended.
- Allow nozzle to cool. Nozzle becomes extremely hot when used. Burn hazard.
- Be cautious of toxic vapors that may emanate from materials being heated.

FILLING INSTRUCTIONS

1. Wear safety goggles and gloves when filling the torch.
2. Use fuel canister when filling torch with fuel.
3. Torch must be extinguished before filling.
4. Torch must be cooled to room temperature before filling the torch.
5. Fill torch in a well-ventilated area free of fire or other sources of ignition and away from people.
6. Do not smoke while filling the torch.
7. Hold the torch upside down.
8. Invert the fuel canister and insert the fuel canister tip into the fill valve on the bottom of the torch.
9. Push the fuel canister and torch together to allow fuel to flow into the torch fuel tank.
10. Stop filling if the fuel begins to overflow.
11. After filling, allow fuel to stabilize 3 minutes before igniting the torch.
12. After filling, listen for leaks. Do not use if leaking.

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Hold torch such that flame will be horizontally (see figure) and pointed away from face, clothing, and other flammables.
2. Do not use near any fire source, heater or inflammable (i.e. combustible materials).
3. Slide the switch away from "LOCK", and then press the ignition button to ignite.
4. Use the adjusting lever with "+" and "-" to control the size of the flame.
5. For continuous (hands-free) use, move switch to "ON" position and let go of the ignition button. Slide the switch back to "OFF" promptly after use to extinguish.
6. Be aware of extremely hot nozzle while using or immediately after use.
7. Slide the switch back to "LOCK" after use.
8. Be sure the torch has already been cooled down before storing.

NOTE: Air adjustment switch should be in the "IGNITE" position at all times unless Soldering Tip is installed (sold separately). Follow additional instructions supplied with the Soldering Tip.

STORAGE INSTRUCTIONS

1. Release IGNITION BUTTON.
2. Place "LOCK" in the "OFF" position.
3. Allow several minutes for torch to cool.
4. When torch is cool, store torch out of reach of children.
5. Do not expose torch to temperatures in excess of 120°F/50°C.
6. Store torch in well-ventilated areas.

Modelo:
HT-151
MULTIFUNCION
ANTORCHA DE BUTANO

INSTRUCCIONES:

PELIGRO

Es responsabilidad del usuario leer detenidamente y comprender todas las advertencias e instrucciones antes de usar este producto. De lo contrario, aumenta el riesgo de incendio o explosión que puede causar daños a la propiedad, lesiones graves o la muerte.

Siga todas las instrucciones y advertencias provistas por el fabricante del aparato o cualquier otra parte cuando el producto es usado.

Antes de llenar la antorcha con combustible, lea y comprenda todas las instrucciones.

PELIGRO - EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. CONTENIDO BAJO PRESIÓN.

Contiene gas presurizado inflamable. No lo use cerca de chispas o llamas abiertas.

No perforo ni incinere el envase ni lo almacene a temperaturas superiores a 120°F (50°C).

Manténgalo fuera del alcance de los niños.



- Use gafas o guantes de seguridad cuando encienda o use la antorcha.
- Encienda el encendedor lejos de la cara y la ropa.
- Nunca lo exponga al calor por encima de 50°C (120°F) ni a la luz solar de manera prolongada.
- Nunca perforo ni lo exponga al fuego.
- El calor extremo está por encima de la llama visible.
- Tome cuidado extremo para evitar quemaduras o incendios.
- No use encendedores cerca de vapores inflamables, líquidos o materiales explosivos.
- No perforo el encendedor.
- No respire los humos. Si se inhala, busque aire fresco de inmediato.
- Evite el contacto con los ojos o la piel. En caso de contacto, enjuague inmediatamente con agua y busque atención médica.
- No altere el encendedor de ninguna manera. Las modificaciones pueden provocar lesiones graves o la muerte.

ADVERTENCIAS

- No dañe el encendedor.
- No los desmonte ni los repare.
- Si el encendedor tienen fugas o presentan signos de daño, no los use.
- Asegúrese de que no se estén calentando piezas o materiales no deseados.
- Trabaje solo en áreas bien ventiladas.
- No fume mientras usa el encendedor.
- La luz ambiental brillante (sol, por ejemplo) puede dificultar la visualización de la llama del encendedor.
- El viento puede soplar calor hacia usted u otras áreas que no están destinadas a calentarse.
- No toque la punta del encendedor hasta que el encendedor se haya enfriado.
- No guarde el encendedor hasta que se haya enfriado.
- Cuando se llene el aparato, contendrá gas presurizado inflamable.
- El mal uso puede causar lesiones graves.
- Una vez encendido, nunca deje la antorcha desatendida.
- Permita que la boquilla se enfríe. La boquilla se calienta mucho cuando se usa. Peligro de quemaduras.
- Tenga cuidado con los vapores tóxicos que pueden emanar de los materiales que se calientan.

INSTRUCCIONES DE LLENADO

1. Use gafas de seguridad y guantes cuando llene el encendedor.
2. Use combustible incluído cuando llene el encendedor con el combustible.
3. El encendedor debe apagarse antes de llenarse.
4. El encendedor debe estar frío a temperatura ambiente antes de llenarse.
5. Llene el encendedor en un área bien ventilada, libre de fuego u otras fuentes de ignición y lejos de las personas.
6. No fume mientras llene el encendedor.
7. Sostenga el encendedor boca abajo.
8. Invierta la lata de combustible e inserte la punta de la lata de combustible en la válvula de llenado en la parte inferior del encendedor.
9. Presione la lata de combustible y el encendedor para permitir que el combustible fluya hacia el tanque de combustible.
10. Detenga el llenado si el combustible comienza a desbordarse.
11. Después de llenarse, permita que el combustible se establezca 3 minutos antes de encender el encendedor.
12. Después de llenarse, verifique que no haya fugas. No lo use si hay fugas.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Mantenga la antorcha de manera que la llama quede horizontalmente (vea la figura) y apunte lejos de la cara, la ropa y otros productos inflamables.
2. No lo use cerca de ninguna fuente de fuego, calentador o inflamable (es decir, materiales combustibles).
3. Deslice el interruptor lejos de "LOCK", y luego presione el botón de encendido para encender.
4. Use la palanca de ajuste con "+" y "-" para controlar el tamaño de la llama.
5. Para uso continuo (manos libres), mueva el interruptor a la posición "ON" y suelte el botón de encendido. Deslice el interruptor nuevamente a "APAGADO" inmediatamente después de usarlo para apagarlo.
6. Tenga en cuenta la boquilla extremadamente caliente durante el uso o inmediatamente después de su uso.
7. Deslice el interruptor nuevamente hacia "LOCK" después de usarlo.
8. Asegúrese de que el encendedor ya se haya enfriado antes de guardarlo.

NOTA: El interruptor de ajuste de aire debe estar en la posición "ENCENDIDO" en todo momento a menos que se instale la punta de soldadura (se vende por separado). Siga las instrucciones adicionales suministradas con la punta de soldadura.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

1. Suelte el BOTÓN DE ENCENDIDO.
2. Coloque "LOCK" en la posición "OFF".
3. Permita varios minutos para que el encendedor se enfríe.
4. Cuando el encendedor esté frío, guárdelo fuera del alcance de los niños.
5. No exponga el encendedor a temperaturas superiores a 120°F/50°C.
6. Guarde el encendedor en áreas bien ventiladas.