

WARNING:

This Item is Not a Toy. For Decoration Only.

Remove all plastic fasteners and tags.

These are part of the packaging and should be discarded.

INSTRUCTIONS:

Plug cord from decorative piece into wall outlet.

120 V / 0.06 A / 7 W / 60 Hz

ADVERTENCIA:

Este artículo no es un juguete. Sólo para decoración.

Quita todos los sujetadores plásticos y etiquetas.

Son parte del empaque y deben ser desechados.

INSTRUCCIONES:

Enchufar el cable de la pieza decorativa en el tomacorriente de la pared.

120 V / 0.06 A / 7 W / 60 Hz