



Instrucciones

Configuración y uso del Garden Wizard Elevated Garden

- 1) Contenido Desembalaje : Cuenca , (4) Piernas, Pantalla , grava, (4) S - Ganchos
- 2) Seleccione una ubicación que es plana y estable, como una cubierta o losa de patio
- 3) Establecer la cuenca hacia abajo y coloque las piernas en cada una de las cuatro cavidades
- 4) Empuje cada pata hasta el fondo de la cavidad. Utilice un martillo de goma si es necesario.
- 5) Con un compañero , dar la vuelta la Cuenca de pie sobre las patas . Compruebe si hay estabilidad.
- 6) Localice el puerto de llenado en la parte superior de la cuenca y se llenan de agua. Debería ver dos pequeños chorros de agua procedentes de los agujeros marcados en la parte inferior. Si los chorros son muy débiles o atascado , utilice un alfiler común y empujar a través del plástico . Esto abrirá los agujeros. No perforo o utilizar cualquier cosa más grande para abrir estos agujeros o te vas a inundar sus raíces de las plantas . Ecurrir el jardín.
- 7) Coloque la pantalla en el centro y rellenar el área de la pantalla con la grava incluido
- 8) Llene el resto de la cuenca con tierra u otro medio de crecimiento de aproximadamente 1 pulgada (2,54 cm) por debajo de la parte superior de la cuenca. Planta semillas o plantas.
- 9) Agregue aproximadamente 2 litros de agua si la capa superior del suelo no está húmedo dentro de 4 a 6 horas.

NOTA: El exceso de agua se drenará a través de la parte inferior del jardín elevada. Esto es normal y puede provocar algunas salpicaduras en el área debajo.

Mantenimiento

- Cambie o rejuvenecer el suelo cada año.
- Para limpiar, simplemente vaciar el contenido de la cuenca y enjuague con una manguera.
- Al almacenar, asegurar la Cuenca es libre de agua y suelo / medio de cultivo.

¡Advertencia! No se siente ni se apoye en el jardín elevado. Usted corre el riesgo de daños personales al hacerlo. No permita que los niños jueguen en o alrededor del jardín elevado.



Directives

Configuration et utilisation du Garden Wizard Elevated Garden

- 1) Déballez contenu : bassin , (4) Jambes, (1) écran , Gravier, (4) S- crochets
- 2) Choisissez un emplacement plat et stable , comme une terrasse ou un patio dalle
- 3) Réglez le bassin à l'envers et placer les jambes dans chacun des quatre évidements
- 4) Poussez chaque jambe tout le chemin pour l'évidement . Utilisez un maillet en caoutchouc si nécessaire .
- 5) Avec un partenaire , retournez soigneusement le bassin debout sur ses jambes . Vérifier la stabilité .
- 6) Localiser l'orifice de remplissage dans le coin supérieur du bassin et le remplir avec de l'eau. Vous devriez voir deux petits jets d'eau provenant de trous marqués dans le fond. Si les jets sont très faibles ou bouché, utilisez une épingle commun et pousser à travers le plastique. Cela va ouvrir les trous. Ne pas percer ou utiliser quoi que ce soit plus grande pour ouvrir ces trous ou vous inonder vos racines des plantes. Égoutter le jardin.
- 7) Placer l'écran dans le centre et remplir la zone de l'écran avec le gravier inclus
- 8) Remplir le reste du bassin avec de la terre ou autre milieu de culture à environ 1 pouce (2,54 cm) en dessous du haut du bassin. Plantez des graines ou d'autres plantes.
- 9) Remplissez le bassin avec de l'eau . Si la surface du sol ne devient pas humide dans les 4-6 heures , l'eau, le top avec environ un gallon de ½ (2 litres) d'eau .

NOTE: L'excès d'eau va s'écouler à travers le fond du jardin en plongée. Ceci est normal et peut causer des éclaboussures dans la zone ci-dessous

Entretien

- Changez ou rajeunir le sol chaque année.
- Pour nettoyer, il suffit de vider le contenu de la cuvette et rincer avec un tuyau.
- Lors du stockage, assurer le bassin est dépourvu d'eau et du sol / milieu de culture.

Attention! Ne pas s'asseoir ni s'appuyer sur le jardin surélevé. Vous risquez des blessures en le faisant. Ne pas laisser les enfants jouer sur ou autour du jardin surélevé.

Warranty and Registration Information

Good Ideas, Inc. offers a **One (1) year parts and labor limited Warranty**. Good Ideas, Inc. warrants to the original purchaser that its products should be free from manufacturing non-conformances that affect product performance for a period of one (1) year after date of delivery. Good Ideas, Inc. obligation under this warranty is expressly limited to supplying replacement parts and labor for, or replacing, at its option, any product that is, in the sole discretion of Good Ideas, Inc. found to be defective. If Good Ideas, Inc. requests, products or parts for which an original purchaser makes a warranty claim, the purchaser shall return the product or part prepaid freight to Good Ideas, Inc.'s factory. Any improper use or alteration or repair by unauthorized service providers in such a manner as in Good Ideas, Inc.'s judgment affects the product materially and adversely, shall void this warranty. Any repair of Good Ideas, Inc.'s products using parts not provided or authorized by Good Ideas, Inc. shall void this warranty. No employee or representative of Good Ideas, Inc. is authorized to change this warranty in any way. Normal wear of the product does not constitute a claim. This statement constitutes Good Ideas, Inc.'s entire warranty with respect to the aforesaid product. GOOD IDEAS, INC. MAKES NO OTHER WARRANTY OR REPRESENTATION EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, EXCEPT AS SET FORTH HEREIN. THERE IS NO WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND THERE ARE NO WARRANTIES OF FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL GOOD IDEAS, INC. BE LIABLE HEREUNDER FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING FROM OR IN ANY MANNER RELATED TO SALES OR USE OF ANY SUCH EQUIPMENT.

Good Ideas, Inc. Return Policy

Good Ideas, Inc.'s products can be returned utilizing the following guidelines provided the claim is authorized based on the warranty above. The original purchaser will need to contact Good Ideas, Inc. and provided the claim is approved receive a return authorization number. Once this number has been given additional shipping information will be provided. Good Ideas, Inc. can be contacted at 1-866-595-IDEA (4332) or by sending e-mail to customerservice@goodideasinc.com

Garantía e información de registro

Good Ideas, Inc. brinda una **garantía limitada de (1) año de repuestos y mano de obra**. Good Ideas, Inc. garantiza al comprador original que sus productos están libres de defectos de fabricación que puedan afectar el desempeño del producto durante un periodo de un (1) año posterior a la fecha de entrega. La obligación de Good Ideas, Inc. conforme a la presente garantía está expresamente limitada a suministrar piezas de repuesto y mano de obra para cualquier producto que Good Ideas, Inc. considere defectuoso, a su exclusivo criterio, o a reemplazar dicho producto, a su criterio. Si Good Ideas, Inc. así lo requiere, los productos o piezas para los cuales un comprador original realiza un reclamo de garantía, el comprador deberá devolver el producto o la pieza a la fábrica de Good Ideas, Inc., flete pagado en origen. Todo uso indebido, cambio o reparación que realice un proveedor no autorizado de la manera que Good Ideas, Inc. considere que afecta al producto considerable y negativamente, anulará la presente garantía. Toda reparación de los productos de Good Ideas, Inc. en la que se utilicen piezas que no han sido suministradas o autorizadas por Good Ideas, Inc. anulará la presente garantía. Ningún empleado o representante de Good Ideas, Inc. está autorizado a modificar la presente garantía de manera alguna. El desgaste normal del producto no constituye un motivo de reclamo. Esta declaración constituye la garantía total de Good Ideas, Inc. con respecto al producto mencionado anteriormente. GOOD IDEAS, INC. NO CONCEDE NINGUNA OTRA GARANTÍA O REPRESENTACIÓN, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, SALVO LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE. NO EXISTE NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD NI GARANTÍAS DE APTITUD PARA NINGÚN PROPÓSITO PARTICULAR. EN NINGÚN CASO GOOD IDEAS, INC. SERÁ RESPONSABLE POR EL PRESENTE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS FORTUITOS Y CONSECUENTES QUE SURJAN DE LAS VENTAS O SE RELACIONEN CON ESTAS DE ALGUNA MANERA NI DEL USO DE NINGUNO DE DICHOS EQUIPOS.

Política de cambios de Good Ideas, Inc.

Los productos de Good Ideas, Inc. pueden ser devueltos utilizando las siguientes pautas siempre que se autorice el reclamo en base a la garantía que se describe más arriba. El comprador original deberá ponerse en contacto con Good Ideas, Inc. y, siempre y cuando se apruebe el reclamo, recibirá un número de autorización de cambio. Una vez que se haya otorgado este número, se proporcionará información adicional sobre el envío. Puede comunicarse con Good Ideas, Inc. llamando al 1-866-595-IDEA (4332) o enviando un correo electrónico a customerservice@goodideasinc.com

Renseignements sur la garantie et l'enregistrement

Good Ideas, Inc. offre une **garantie limitée d'un (1) an sur les pièces et la main d'œuvre**. Good Ideas, Inc. garantit à l'acheteur original que ses produits seront libres de non-conformités de fabrication qui affectent la performance du produit pendant une période d'un (1) an après la date de livraison. L'obligation de Good Ideas, Inc. en vertu de cette garantie se limite expressément à la fourniture de pièces de rechange et de main d'œuvre, ou le remplacement, à son choix, de tout produit qui s'avérerait être défectueux à l'entière discrétion de Good Ideas, Inc. Si Good Ideas, Inc. demande des produits ou des pièces pour lesquels l'acheteur original effectue une réclamation au titre de la garantie, l'acheteur devra retourner le produit ou la pièce, port prépayé, à l'usine de Good Ideas, Inc. Toute mauvaise utilisation, modification ou réparation effectuées par des fournisseurs de service non autorisés de manière qui, selon l'opinion de Good Ideas, Inc., affecte le produit matériellement et de façon négative, annuleront cette garantie. Toute réparation des produits Good Ideas, Inc. effectuée avec des pièces non fournies ou autorisées par Good Ideas, Inc. annulera cette garantie. Les employés ou les représentants de Good Ideas, Inc. ne sont pas autorisés à modifier cette garantie d'aucune façon. L'usure normale du produit ne constitue pas une réclamation. Cette déclaration représente la garantie complète de Good Ideas, Inc. en ce qui concerne le produit susmentionné. GOOD IDEAS, INC. N'EFFECTUE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU REPRÉSENTATION EXPRESSES OU IMPLICITES, À L'EXCEPTION DE CE QUI EST ÉTABLI AUX PRÉSENTES. IL N'Y A PAS DE GARANTIE DE VALEUR MARCHANDE ET IL N'Y A PAS DE GARANTIE D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. GOOD IDEAS, INC. NE SERA DANS AUCUN CAS RESPONSABLE EN VERTU DES PRÉSENTES DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU INDIRECTS DÉCOULANT DE OU CONCERNANT DE TOUTE MANIÈRE QUI SOIT, LA VENTE OU L'UTILISATION D'UN TEL ÉQUIPEMENT.

Politique de retour de Good Ideas, Inc.

Les produits de Good Ideas, Inc. peuvent être retournés en utilisant les directives suivantes à condition que la réclamation soit autorisée en vertu de la garantie ci-dessus. L'acheteur original devra communiquer avec Good Ideas, Inc. et, à condition que la réclamation soit approuvée, obtenir un numéro d'autorisation de retour. Lorsque ce numéro aura été obtenu, d'autres renseignements sur l'expédition seront fournis. Vous pouvez joindre Good Ideas, Inc. au 1-866-595-IDEA (4322) ou en envoyant un courriel à customerservice@goodideas.com.

Register your product online at www.goodideasinc.com and start receiving special offers.

Registre su producto en línea en www.goodideasinc.com y empieza a recibir ofertas especiales.

Enregistrez votre produit en ligne sur www.goodideas.com et commencez à recevoir des offres spéciales.



Instructions

Setup and usage of the Garden Wizard Elevated Garden

- 1) Unpack contents: Basin, (4) Legs, (1) Screen, Gravel, (4) S-Hooks
- 2) Select a location that is flat and stable, such as a deck or patio slab
- 3) Set the Basin upside down and place the legs in each of the four recesses
- 4) Push each leg all the way in to the recess. Use a rubber mallet if necessary.
- 5) With a partner, carefully flip the Basin upright onto its legs. Check for stability.
- 6) Locate the fill port at the top corner of the Basin and fill with water. You should see two small jets of water coming from marked holes in the bottom. If the jets are very weak or clogged, use a common push pin and push through the plastic. This will open the holes. **DO NOT** drill or use anything larger to open these holes or you will flood your plant roots. Allow the garden to drain.
- 7) Set the screen in the center and fill the screen area with the included gravel
- 8) Lay out your plant arrangement if planting grown plants
- 9) Fill the rest of the Basin with dirt or other growing medium to approximately 1 inch (2.54cm) below the top of the Basin. Plant seeds if necessary.
- 10) Fill the basin with water. If the top of the soil does not become moist within 4-6 hours, water the top with roughly a ½ gallon (2 Liters) of water.

NOTE: Excess water will drain through the bottom of the Elevated Garden. This is normal and may cause some splashing in the area below.

Maintenance

- Change or rejuvenate soil annually.
- To clean, simply empty the contents of the basin and rinse with a hose.
- When storing, ensure the Basin is free of water and soil/growing medium.

Warning! Do not sit or lean on the Elevated Garden. You may risk personal injury by doing so. Do not allow children to play on or around the Elevated Garden. Do not attempt to slide the unit. Weight capacity