

**Instrucciones:**

1. Para reemplazar la manija, retira el botón indicador y el tornillo.
2. Retira la manija original y reemplaza por una nueva.
3. Enrosca los nuevos tornillos para asegurar.
4. Reemplaza el botón.

