

# 2000 PSI

## Electric Pressure Washer



**BLUE  
CLEAN<sup>®</sup>**



## ASSEMBLY, CARE AND USE INSTRUCTIONS

### Model AR 390 SS

READ CAREFULLY

**IMPORTANT: RETAIN THESE INSTRUCTIONS  
AND ATTACH RECEIPT TO MANUAL FOR FUTURE  
REFERENCE**

92733-LQ

---

### Questions, problems, missing parts?

Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-235-5112, 8 a.m. - 5:00 p.m., CST, Monday - Friday.  
[www.arblueclean.com](http://www.arblueclean.com)

## TABLE OF CONTENTS


Product Specifications .....	2
Package Contents .....	3
Hardware Contents .....	3
Safety Information.....	4
Assembly Instructions.....	6
Operating Instructions .....	10
Care and Maintenance .....	13
Pump Saver .....	14
Troubleshooting.....	15
Limited Warranty .....	16
Replacement Parts List .....	17

## PRODUCT SPECIFICATIONS

### SPECIFICATIONS

<b>Model</b>	<b>Rated PSI (lbs/sq. in.)</b>	<b>Max GPM (Gal/per min)</b>	<b>Cold Water</b>	<b>Volts</b>	<b>Amps</b>	<b>Weight (lbs.)</b>
AR 390 SS	2000	1.4	✓	120	14	32

## PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Power Washer Unit	1
B	High Pressure Hose	1
C	Nozzle Cleaning Wire	1
D	Rotary Nozzle	1
E	Stabilizer Foot	1
F	Quick Connect Nozzles	3
G	Zinc Steel Lance	1

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
H	Spray Gun	1
I	Spray Gun Trigger Lock Button	1
J	Garden Hose Adapter	1
K	Nozzle Tray	1
L	Spray Gun Holster	1
M	O-Ring Kit	1
AA	Screws	2

## HARDWARE CONTENTS

AA



**Note:** Screws are located in package with manual

Screws  
Qty. 2

## SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.

This manual contains information that relates to PROTECTING PERSONAL SAFETY and PREVENTING EQUIPMENT PROBLEMS. It is very important to read this manual carefully and understand it thoroughly before using the product. The symbols listed below are used to indicate this information.



### DANGER

Potential hazard that **will result in serious injury or loss of life.**



### WARNING

Hazard that **could result in serious injury or loss of life.**



### CAUTION

Potential hazard that **may result in moderate injury or damage to equipment.**

**Note:** The word “Note” is used to inform the reader of something the operator needs to know about the tool.

### WARNING



To reduce the risk of injury, the user must read and understand the instructions before using this product.

- Warning – When using this product basic, precautions should always be followed, including the following
- Read all the instructions before using the product
- Know how to stop the product and bleed pressures quickly. Be thoroughly familiar with the controls.
- Keep operating area clear of persons
- Do not overreach or stand on unstable support. Keep good footing and balance at all times.
- Follow the maintenance instructions as specified in the manual
- To avoid personal injury and/or damage to property and to maximize your power washing experience, carefully follow all of the safety tips, instructions, warnings and safeguards and become familiar with all of the controls.
- This power washer conforms to CSA and other safety and consumer standards. **DO NOT** modify or rebuild any part of your power washer.
- DO NOT** use your power washer when you are under the influence of alcohol or drugs. Use this power tool carefully and only when you are alert.
- Watch your balance and footing while using your power washer. Surfaces become slippery when wet and are extra slippery when using a detergent or cleaner.
- NEVER** operate the power washer in bare feet, sandals, or open-toed shoes.
- When using the power washer near children, make sure they are closely supervised by an adult to avoid injury. **NEVER** let a child use the power washer.
- Keep fingers, hands, feet and any part of your body clear of the stream of high pressure water. The powerful spray can cause blindness or blast holes in the skin. It can break a window if you are too close when you pull the trigger on the spray gun.
- ALWAYS** wear eye protection to prevent injury to eyes when operating the power washer.
- To avoid mishaps or injury, **ALWAYS** use the trigger safety lock when not using the power washer even if the spraying stops for a moment.
- The power washer is equipped with a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) which greatly reduces the chance of electric shock while the unit is in use. If replacement of the plug or cord is needed, use only identical replacement parts.
- Point the spray gun in a safe direction when beginning a power washing session.
- NEVER** spray directly at a person, animal, electrical device or the unit itself.
- When first using the spray gun, hold the spray gun and lance with two hands when pulling the trigger (one hand to pull the trigger and the other to stabilize the gun assembly) until you get used to the “kickback” from the spray gun.
- When you press the power switch to turn off the power washer, water pressure may remain in the system. To discharge the pressure, point the spray gun in a safe direction and pull the trigger.
- NEVER** spray flammable liquids.
- NEVER** use the power washer in areas that contain combustible dust, liquids or vapors.
- Avoid contact of the pressure hose with sharp objects and examine the hose regularly. Replace if damaged. Due to the high pressure involved, it cannot be repaired if cut or damaged.
- Only use detergent specifically formulated for power washers and follow instructions on the detergent’s label.
- Protect eyes, lungs, and skin from exposure to

## SAFETY INFORMATION

detergent. Dish or laundry soap is too thick and will clog the nozzle of your detergent bottle.

**IMPORTANT:** Store the power washer indoors to prevent the water in the unit from expanding under freezing conditions. When the water freezes and expands, your power washer will be damaged and become inoperable. Or, if storing outdoors, it is recommended you use pump saver (not included) to protect pumps.

26. **NEVER** use hot water with your power washer. It will overheat and damage the high pressure pump.
27. **NEVER** leave the power washer unattended while it is powered "ON".
28. **ALWAYS** turn the water supply "ON" before turning the power washer power to "ON". Running the pump dry will cause damage to the internal components.
29. **NEVER** use a water supply to your power washer that exceeds 150 PSI maximum.

30. **NEVER** disconnect the high pressure hose from the power washer while the system is pressurized.
31. **NEVER** permanently engage the trigger mechanisms on the spray gun.
32. **NEVER** operate the power washer unless all components are properly and securely connected.
33. **NEVER** allow the power washer pump to run for more than one minute after you have turned off the water supply. This can cause the motor and pump to overheat and fail.
34. **NEVER** use lances or other parts that are not compatible for this specific AR Blue Clean unit.
35. **NEVER** use an extension power cord since it defeats the effectiveness of the GFCI and increases the chance of electrocuting the operator.
36. **NEVER** spray any electrical outlet with your power washer.
37. Inspect the power cord before using. **DO NOT** use it if it is damaged.

## KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

### Servicing of a Double-Insulated Appliance



Ground Fault Circuit Interrupter Protection:

This pressure washer is provided with a ground-fault circuit-interrupter (GFCI) built into the plugs of the power-supply cord. This device provides additional protection from the risk of electric shock. Should replacement of the plug or cord become necessary, use only identical replacement parts that include GFCI protection.

In a double-insulated product, two systems of insulation are provided instead of grounding. Grounding means are not provided for a double insulated product, nor should grounding means be added to the product. Servicing a double-insulated product requires extreme care and knowledge of the system, and should only be done by qualified service personnel.

Replacement parts for a double-insulated product must be identical to the original parts.

A double-insulated product is marked with the words "Double Insulation" or "Double Insulated". Product may also be marked with symbol shown here.




**Double Insolated Product**

## PREPARATION


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, **DO NOT** attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 5 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Phillips screwdriver and 5/16" (8 mm) allen wrench.




## ASSEMBLY INSTRUCTIONS



### Power Unit Assembly

Slide the spray gun holster (L) onto left side, when facing the unit of power washer unit (A).

**Note:** When placing the gun with the lance attached, the nozzle will rest in this tray.




Slip tab into slot and screw the nozzle tray (K) on bottom left, when facing the unit, of power washer unit (A). Secure with screw (AA).


**Note: DO NOT** use a power screwdriver. When the screw is completely tight, give a small final clockwise twist of the screwdriver.

**DO NOT** overtighten.

### Hardware Used:


**AA** Screw  x 1


## ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Slip tab of stabilizer foot (E) into slot on bottom right, when facing the unit, of power washer unit (A). Secure with screw (AA).

### Hardware Used:


**AA** Screw  x 1



### High Pressure Hose Assembly


Connect the other end of high pressure hose (B) to spray gun (H) by screwing collar over gun inlet. Hand tighten (turning clockwise) until tight. Hose is now securely attached to the spray gun.

**Note:** High pressure hose (B) is fitted to the hose reel and ready to use. It only needs to be attached to the spray gun (H).




To release the hose (B) from spray gun (H), turn black collar counterclockwise. Remove gun.

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS




### Locking Spray Gun (before Lance installation)

To lock the trigger of the spray gun (I), aim the gun away from you and push the lock button from right to left. After doing so, squeeze or pull the trigger to make sure it is locked and will not move. Always leave lock button in locked position when not in use. This ensures the gun is in “safe” mode until it is ready for use.




### Lance Installation

While spray gun (H) is in the locked position, insert lance (G) into the end of spray gun by inserting and turning clockwise until fully in place. To remove turn counterclockwise.



Attach nozzles (F) into end of lance (G) by pressing selected nozzle into place. It will make a “click” sound when firmly in place.




To remove nozzle (F), pull back on collar of lance (G) and pull out nozzle.

**Note:** Always push safety lock button to lock trigger when changing lances and nozzles to ensure that they do not accidentally eject with force during removal.




## ASSEMBLY INSTRUCTIONS




### Garden Hose Adapter Installation

Attach collar of garden hose adapter (J) directly to power washer water inlet (A). Hand tighten.



Remove washer filter from garden hose adapter (K). Using an 8 mm or 5/16 in. Allen wrench, tighten until snug. **DO NOT** overtighten..




Replace washer filter into garden hose adapter (J) and attach garden hose to the blue collar of garden hose adapter (J).


**Note:** Flush out garden hose before connecting to garden hose adapter.

You have now completed assembly and are ready to begin using your electric power washer. Read and observe all safety instructions.


## OPERATING INSTRUCTIONS



- Turn on water supply at the faucet to completely open.
- Make sure the “ON/OFF” switch is in the “OFF” position. The power switch has international symbols for ‘on’ and ‘off’: On (I) Off (O).
- Unwind the power cord completely and plug the GFCI into a grounded 120 volt outlet.
- Release safety push trigger lock up and back into trigger. While pointing the spray gun in a safe direction, squeeze the trigger on the spray gun until there is a steady stream of water, letting the water and air out of the hose. Push trigger lock back down to lock back into place.





- Turn the power switch to the “ON” (I) position. The unit will turn on for 1 - 2 seconds and shut off. This is a normal function of the auto start feature. Squeeze the spray gun trigger to begin pressure washing.
- Begin power washing by squeezing the trigger on the spray gun all the way into the handle.
- Release the spray gun trigger to stop the power washer
- Allow the motor to come to a complete stop before squeezing the trigger again.
- Squeezing rapidly will cause the auto start feature to miss an on/off cycle that may prevent it from turning on while squeezing trigger after rapid squeezing. Use slow deliberate trigger pulls to avoid such symptoms.




- **Always test** a small area to avoid chance of damaging the surface.

## OPERATING INSTRUCTIONS



- When using the detergent, fill it with a properly formulated detergent or cleaner with water ratio according to instructions on the container.
- **DO NOT** use thick gel-like detergents, as they will clog the power washer and can cause damage.

The power washer will pull a ratio of water to detergent of 10:1 or 10 parts water to 1 part detergent. The detergent concentration can be adjusted by turning the detergent knob on the front of the machine. Turn it right for more concentration or turn it left for less concentration.



- When removing the detergent tank, remove lid and place finger on both sides of the bottle and squeeze to get past the knobs on each side and pull out. Press down firmly when putting it back in place.


## OPERATING INSTRUCTIONS

### Operation Tips

- If you hear the motor run intermittently when the trigger is not being squeezed, that is normal. The pump is priming itself so it is ready to operate when the trigger is squeezed. Turn off the power washer if not being used after five minutes.
- Keep the nozzle cleaning wire for use in unclogging the lance nozzle. If you lose the cleaning wire, a straightened paper clip also works.

### How to Avoid Damaging Surfaces

- Damage to surfaces being cleaned occurs because the impact force of the water pressure exceeds the durability of the surface. Bare wood can be penetrated; paint can be peeled off, etc. You can vary the force of your power washer by controlling:
  1. The angle of the surface being cleaned
  2. The distance of the nozzle from the surface being cleaned
- **NEVER** use a narrow high pressure stream of water on soft surfaces susceptible to damage.
- Use the 25° angle quick connect nozzle when cleaning windows. Be sure to place the nozzle approximately four to five feet away from the window with the nozzle at forty five degree angle. Squeeze the trigger and vary the spray pattern and angle until optimum cleaning efficiency is achieved.



### Using Power Cord

- Easily remove the power cord from side of unit by swiveling the bottom blue cord hook to the right or left until it faces up. The power cord then can be easily slid off of the side of the power washer unit.
- Swivel blue, cord hook back down when ready to wrap the cord back into place for storage.


### Detergents

- Use detergents designed for power washers. These can be purchased online at our website [www.arblueclean.com](http://www.arblueclean.com). Hardware stores or home centers also have power washer detergents for different cleaning projects. The cleaning solution should be the consistency of water in order to prevent clogging your detergent bottle and nozzle.
- This system applies detergent under low pressure. The cleaning power of the detergents is enhanced when applied with low pressure and enough time is given to break down dirt and grime. The combination of low pressure and chemical action is very effective and can be better than scrubbing if applied properly. **ALWAYS** spray detergent on a dry surface. **DO NOT** pre-soak area. Wetting the surface first dilutes the detergent and reduces its cleaning ability. **DO NOT** allow detergent to dry on surface. On vertical surfaces being cleaned, apply detergent to lower surfaces and work your way up to prevent detergent from causing streaks in the dirt and grime. Rinse detergent by pressure washing from bottom up for same reason.
- If a stain is particularly tough, it may be necessary to reapply the detergent and use a bristled brush to scrub the stain. Subsequent power washing after brushing should successfully complete your cleaning job.

## CARE AND MAINTENANCE


### Cleaning Garden Hose Adapter

- The screens inside the garden hose adapter should be cleaned periodically. Rinse it with clean water, and then place it back in the adapter.



### Cleaning Nozzles

- A clogged or partially clogged nozzle can cause significant reduction of water pressure coming out of the nozzle and/or cause the unit to pulsate while spraying.
- Turn off the unit.
- Turn off the water supply to the unit.
- Relieve any pressure trapped in the hose by squeezing the trigger 2-3 times, and then lock the spray gun.
- Using the nozzle tip cleaner provided (or an unfolded paper clip), insert the wire into the nozzle hole and move back and forth until debris is dislodged.



- Back flush water through the nozzles using garden hose and highest pressure available (either standard water nozzle or use your thumb over the nozzle to create water pressure for back flush).

### Storage

- When your pressure washing session has been completed, turn off the power switch located on the front of the power washer. Unplug the power cord from the outlet. Turn off the water supply. Pull the trigger on the spray gun 2-3 times to drain out the excess water and to release any remaining water pressure. Disconnect the garden hose adapter from the water inlet. **DO NOT** allow the power washer to run with no water flowing through it.
- Remove detergent bottle and clean completely. Residual chemical will stick to the container and can cause the detergent injector to clog and not function properly.
- Remove high pressure hose from spray gun.
- Remove lance from the gun. Place the gun in the holder on the side. Lances are placed into any of the slots in the back of the unit. Make sure to discard any remaining detergent from the bottle. Flush the bottle and nozzle head with fresh water to prevent clogging.
- Hook the power cord around the L-shaped tabs on the right side of the machine when facing it.

## PUMP SAVER

**Pump Saver** is a product that protects and prolongs the life of the pump. This will keep the internal parts of the pump lubricated and protected from freezing while being stored in ALL climates. It also assists with protection from internal corrosion. The Blue Clean part # is: PW64511 (16oz. bottle). Order online at [www.arblueclean.com](http://www.arblueclean.com).

### Pump Saver Instructions

Follow the previous storage instructions for your power washer. To prevent staining, protect the surface under the power washer from any excess fluid. Wear eye protection when using this product.


Turn unit off and disconnect the gun before adding pump protector. Unscrew threaded top from bottle to remove seal and reattach threaded top to bottle.

Remove black cap from bottle.

- 1) Place top of pump saver bottle onto the garden hose adapter (G) previously installed to pressure washer inlet.
- 2) Secure pump saver bottle by turning in a clockwise direction.

- 3) Turn power on. Turn the power washer off as soon as the Pump Saver begins to exit the HP hose.

**Note:** Instructions on Pump Saver Bottle are generic and not model specific.



## TROUBLESHOOTING

If you have any questions regarding the product, please call customer service at 1-866-235-5112

PROBLEM	CORRECTIVE ACTION
Unit will not turn on.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Make sure the power washer is in the "OFF" position. Plug in the electrical cord to a grounded 120 volt outlet (no electrical extension cord should be used). If the electrical cord will not plug into your outlet, your electrical outlet is not properly grounded and should not be used. Use another electrical outlet.</li> <li>2. If this did not correct the problem, try plugging into another electrical outlet and repeat the above procedure. If it is still not working, call Customer Service at 1-866-235-5112.</li> </ol>
The unit is running but there is no water flow.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Check the water source. Unclog the nozzle on the lance. (See nozzle cleaning instructions under "Cleaning nozzles".) Or take off the nozzle and just spray out of the spray gun and lance. This will indicate if the problem is with the nozzle.</li> </ol>
Why is water leaking where the high pressure hose connects to the spray gun?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Make sure there is an o-ring at the end of the metal tip of the high pressure hose. If no o-ring is present, the connection between the hose and spray gun will leak. O-Ring Kits are available online at <a href="http://www.arblueclean.com">www.arblueclean.com</a> or call Customer Service at 1-866-235-5112 to place an order.</li> </ol>
The power washer turns on for 2 seconds, shuts off, and will not turn back on. Do I have a defective unit?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. It sounds like your power washer is working just fine. When the water is connected, the accessories are assembled properly, and the power switch is turned on, the power washer may turn on for 1 - 2 seconds to prime the pump. It automatically shuts off and waits for the spray gun trigger to be pressed. When the trigger is pressed, water starts flowing through the pump. The water sensor in the pump "senses" the moving water and automatically turns the power washer on.</li> <li>2. Turn the power switch to off, hold in the trigger on the spray gun, so that you have a steady stream of water. While you are holding the trigger open on the spray gun, at the same time, turn the power switch on.</li> </ol>

## LIMITED WARRANTY

This product is under warranty to the original retail consumer against defects in material and workmanship for a period of 1 (one) year and is a complete “bumper to bumper” warranty including the spray gun, the high pressure hose and all accessories from the date of purchase. The warranty is not transferable or assignable. This warranty covers replacement parts. This limited one year warranty applies only to products used in consumer applications and is void in rental or any commercial application. Reasonable care must be used in conformity with operation and maintenance instructions in the owner’s manual and quick start guide. Failure to follow these instructions will void this warranty. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

### Warranty Process

Keep your original receipt of purchase in case of warranty claim.

If your power washer develops a problem, contact Customer Service:

- Call our toll-free number at 1-866-235-5112. Customer Service is available Monday - Friday 8:00 a.m. to 5:00 p.m. Central Standard Time (CST). The Customer Service person will work with you to fix the problem.


If the power washer needs to be returned for repair, shipping costs to the company must be paid by the customer. A **Return Merchandise Authorization (RMA) Number** will be issued for the return. Upon receiving the power washer, the company will repair or replace the unit. We will send unit back to customer at no charge.

Please note: Power washers sent to the company **without an RMA Number will NOT be accepted** and shipped back at the expense of the sender.



## REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-235-5112, 8 a.m. - 5:00 p.m., CST, Monday - Friday or order online at [www.arblueclean.com](http://www.arblueclean.com)



PART	DESCRIPTION	PART #	PART	DESCRIPTION	PART #
A	Detergent Tank (48 oz.)	PW3440710	G	Garden Hose Adapter	PW3084210
B	Hose	PW4220760	H	Spray Gun	PW3400810
C	Rotary Nozzle	PW4220680	I	Zinc Steel Lance	PW3400960
D	Quick Connect Nozzle 0° - Red	PW4220700	J	GFCI Assembly	PW4221160
E	Quick Connect Nozzle 25° - Green	PW4220710	K	Gun Holster	PW4220781
F	Quick Connect Nozzle Nozzle Soap - Black	PW4220690	L	Nozzle Tray	PW4220370
			M	O-Ring Kit	PW909106K

Printed in China

# 2000 PSI



BLUE  
CLEAN®

## LAVEUSE À PRESSION ÉLECTRIQUE



### GUIDE D'ASSEMBLAGE, D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION Modèle AR 390 SS

LIRE ATTENTIVEMENT

**IMPORTANT : CONSERVER CE GUIDE ET  
INSÉRER LA FACTURE DANS LE GUIDE POUR  
RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.**

---

#### Questions, problèmes, pièces manquantes?

Avant de retourner l'appareil chez le marchand,  
communiquez avec le service à la clientèle au  
1 866 235-5112, de 8 h à 17 h, HNC,  
du lundi au vendredi.  
[www.arblueclean.com](http://www.arblueclean.com)

92733-LQ


## TABLE DES MATIÈRES

Spécifications du produit.....	19
Contenu de l'emballage.....	20
Matériel inclus.....	20
Consignes de sécurité .....	21
Instructions d'assemblage .....	23
Mode d'emploi .....	27
Entretien et maintenance.....	30
Protecteur de pompe .....	31
Dépannage.....	32
Garantie limitée.....	33
Liste des pièces de rechange.....	34

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

SPÉCIFICATIONS						
Modèle	PSI nominale (k/cm <sup>2</sup> ) (lb/po <sup>2</sup> )	Débit maximum (Litre/min) (Gal./min)	Eau froide	Volts	A	Poids (kg) (lb)
AR 390 SS	5 853 (2 000)	5,3 (1,4)	✓	120	14	14.51 (32)

## CONTENU DE L'EMBALLAGE



PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Laveuse à pression	1
B	Tuyau à haute pression	1
C	Tige de nettoyage de la buse	1
D	Buse rotative	1
E	Pied de stabilité	1
F	Buses à raccord rapide	3
G	Lance d'arrosage en acier enduit de zinc	1

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
H	Pistolet pulvérisateur	1
I	Verrou de la gâchette de pistolet pulvérisateur Button	1
J	Adaptateur de tuyau d'arrosage	1
K	Bac à buse	1
L	Étui à pistolet pulvérisateur	1
M	Ensemble de joints toriques	1
AA	Vis	2

## MATÉRIEL INCLUS

AA



Vis  
Qté 2

**Remarque :** Les vis se trouvent dans l'emballage du manuel

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.

Le présent manuel contient des informations concernant la PROTECTION DE LA SÉCURITÉ PERSONNELLE et la PRÉVENTION DE PROBLÈMES D'ÉQUIPEMENT Il est important de lire et de comprendre l'intégralité du manuel avant d'utiliser le produit. Les symboles apparaissant ci-dessous sont utilisés pour indiquer ces informations.



### DANGER

Risque potentiel ayant pour conséquence **des blessures graves ou la mort.**



### AVERTISSEMENT

Risque potentiel pouvant causer **des blessures graves ou la mort.**



### ATTENTION

Risque potentiel pouvant causer **des blessures ou des dommages à l'équipement.**

**Remarque :** Le mot « Remarque » est utilisé pour informer l'utilisateur d'un renseignement important concernant l'utilisation de l'appareil.

### AVERTISSEMENT



Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire et comprendre les instructions avant d'utiliser ce produit.

1. Avertissement — Certaines précautions de base doivent être toujours suivies lors de l'utilisation de l'appareil, y compris :
2. Lire les instructions avant d'utiliser l'appareil.
3. Savoir comment arrêter l'appareil et le dépressuriser rapidement. Connaître le fonctionnement de chaque bouton de commande.
4. Définir un périmètre de sécurité.
5. Ne pas s'étirer trop loin ou prendre place sur un support instable. Toujours garder une position stable et sûre.
6. Suivre les directives d'entretien décrites dans le manuel.
7. Pour éviter des blessures ou des dommages matériels et pour profiter au maximum de l'appareil, suivre les conseils de sécurité, instructions, avertissements et recommandations et se familiariser avec les commandes.
8. Cette laveuse à pression est conforme aux normes de la CSA et à d'autres normes de sécurité. **NE PAS** modifier ni reconditionner les pièces de cette laveuse à pression.
9. **NE PAS** utiliser cette laveuse à pression si vous êtes sous l'influence d'alcool ou de drogue. Utiliser cet appareil avec prudence et uniquement lorsque vous êtes alerte.
10. Toujours garder une position stable et sûre pendant l'utilisation de la laveuse à pression. Les surfaces

mouillées sont glissantes et l'utilisation de détergent les rend encore plus dangereuses.

11. **NE JAMAIS** utiliser la laveuse à pression les pieds nus, en sandales ou avec des chaussures ouvertes.
12. Lorsque des enfants sont présents autour de la zone d'utilisation de la laveuse à pression, un adulte doit assurer la surveillance pour éviter le risque de blessures. **NE JAMAIS** permettre à un enfant d'utiliser la laveuse à pression.
13. Tenir les doigts, les mains, les pieds et toutes les parties du corps loin du jet d'eau à haute pression. Le jet d'eau à haute pression peut causer la cécité ou déchirer la peau. Il peut fracasser une vitre si la buse est trop proche de la fenêtre lorsqu'on appuie sur la gâchette du pistolet pulvérisateur.
14. Afin de prévenir les blessures aux yeux, **PORTER** toujours des lunettes de sécurité pendant l'utilisation de la laveuse à pression.
15. Pour éviter les accidents ou les blessures, **VERROUILLER** toujours la gâchette à l'aide du bouton de sûreté lorsque la laveuse à pression n'est pas en service, même si le jet a été arrêté temporairement.
16. La laveuse à pression est équipée d'un disjoncteur de fuite de terre afin de réduire le risque de décharge électrique pendant l'utilisation de l'appareil. S'il est nécessaire de remplacer la fiche ou le cordon d'alimentation, utiliser uniquement une pièce de remplacement identique.
17. Pointer le pistolet pulvérisateur vers une direction sécuritaire avant de commencer une séance de lavage.
18. **NE JAMAIS** utiliser le pistolet pulvérisateur pour arroser une personne, un animal, un appareil électrique ou la laveuse à pression.
19. À la première utilisation du pistolet pulvérisateur, tenir le pistolet et la lance à deux mains (une main pour appuyer sur la gâchette et l'autre pour stabiliser le pistolet et la lance) de manière à évaluer l'effet de rebond du pistolet pulvérisateur.
20. Lorsque l'alimentation électrique de la laveuse à pression est coupée, de l'eau sous pression demeure dans l'appareil. Pour relâcher la pression, pointer le pistolet pulvérisateur dans une direction sécuritaire et appuyer sur la gâchette.
21. **NE JAMAIS** pulvériser de liquide inflammable.
22. **NE JAMAIS** utiliser la laveuse à pression dans un espace rempli de poussières, de liquide ou de vapeurs combustibles.
23. Éviter tout contact entre le tuyau à HP et des objets tranchants et vérifier le tuyau régulièrement. Remplacer le tuyau s'il est endommagé. Puisque c'est un tuyau à haute pression, il ne peut pas être réparé.
24. Utiliser uniquement un détergent spécialement conçu pour les laveuses à pression et suivre les instructions sur l'étiquette de la bouteille de détergent.
25. Utiliser des équipements de protection qui protégeront les yeux, les poumons et la peau contre l'exposition au détergent. Le savon à vaisselle et les détergents à lessive sont trop épais et boucheront la buse de la bouteille à détergent.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

**IMPORTANT :** Lorsque la température extérieure est sous zéro, entreposer la laveuse à pression à l'intérieur pour éviter que l'eau dans l'appareil gèle. Le fait que l'eau gèle et augmente de volume aura pour effet d'endommager l'appareil et de le rendre inutilisable. Si l'appareil doit être entreposé à l'extérieur, il est recommandé d'utiliser un protecteur de pompe (non compris) pour protéger la pompe.

26. **NE JAMAIS** utiliser d'eau chaude dans la laveuse à pression. Cela aura pour effet de surchauffer la pompe à haute pression et de l'endommager.
27. **NE JAMAIS** laisser la laveuse à pression sans surveillance lorsque l'interrupteur est à la position « ON » (marche).
28. **TOUJOURS** ouvrir l'alimentation en eau avant de placer l'interrupteur électrique à la position « ON » (marche). Le fait de faire fonctionner la pompe à sec pourrait endommager ses composants internes.
29. **NE JAMAIS** utiliser une source d'alimentation en eau ayant une pression supérieure à 150 PSI.
30. **NE JAMAIS** débrancher le tuyau à haute pression de la laveuse à pression pendant que le système est sous pression.
31. **NE JAMAIS** bloquer la gâchette en position ouverte de manière permanente.
32. **NE JAMAIS** faire fonctionner la laveuse à pression si tous les composants ne sont pas branchés correctement et de manière sécuritaire.
33. **NE JAMAIS** laisser fonctionner la pompe de la laveuse à pression plus d'une minute après que l'alimentation en eau ait été coupée. Cela pourrait occasionner la surchauffe du moteur et de la pompe et causer une défaillance.
34. **NE JAMAIS** utiliser une lance ou un autre composant qui n'est pas compatible avec ce modèle d'appareil AR Blue Clean.
35. **NE JAMAIS** brancher une rallonge au cordon d'alimentation de l'appareil. Cela compromettrait l'efficacité du disjoncteur de fuite de terre et augmenterait le risque d'électrocution de l'utilisateur.
36. **NE JAMAIS** arroser une prise électrique avec le jet du pistolet pulvérisateur.
37. Inspecter le cordon d'alimentation avant d'utiliser l'appareil. **NE PAS** utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé.

## CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

### Entretien d'un appareil à double isolation

Protection par un disjoncteur de fuite de terre :



cette laveuse à pression est protégée par un disjoncteur de fuite de terre intégré dans la fiche du cordon d'alimentation. Ce dispositif fournit une protection additionnelle contre le risque de décharge électrique. S'il est nécessaire de remplacer la fiche ou le cordon d'alimentation, utilisez uniquement une pièce de remplacement identique comprenant un disjoncteur de fuite de terre.

Les appareils à double isolation comprennent deux dispositifs d'isolation à la place d'une prise de terre. Les appareils à double isolation ne sont pas équipés d'un dispositif de mise à la terre et ce type de dispositif ne devrait pas être raccordé au produit.

L'entretien d'un appareil à double isolation nécessite une attention et un savoir-faire particuliers et doit être confié à un technicien qualifié.

Les pièces de rechange d'un appareil à double isolation doivent être identiques à l'original.

Les produits à double isolation portent la marque « Double Insulation » ou « Double Insulated ». Certains produits peuvent également être marqués du symbole illustré ci-dessous.



**Double Insolated Product**


## PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage de l'appareil, assurez-vous que toutes les pièces sont dans l'emballage. Comparez les pièces à la liste des pièces et du matériel. Dans le cas où une pièce est manquante ou endommagée, **N'ESSAYEZ PAS** d'assembler l'appareil.


Temps d'assemblage approximatif : 5 minutes

Outil nécessaire pour l'assemblage (non compris) :

Tournevis cruciforme et clé hexagonale 8 mm (5/16 po).




## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



### Assemblage de l'appareil

Placez l'appareil face contre vous, puis faites glisser l'étui à pistolet (L) sur le côté gauche de l'appareil (A).

**Remarque :** Lorsque le pistolet et la lance sont assemblés, la buse reste dans son réceptacle.




Placez l'appareil face contre vous (A). À la base de l'appareil, côté gauche, insérez la languette du bac à buse (K) dans l'ouverture.


Fixez à l'aide de la vis (AA).

**Remarque :** **N'UTILISEZ PAS** un tournevis mécanique. Une fois la vis complètement serrée, vissez-la encore de quelques degrés dans le sens horaire.

**NE SERREZ PAS** à l'excès.


### Matériel utilisé :


**AA** Vis  x 1



Placez l'appareil face contre vous (A). À la base de l'appareil, côté droit, insérez le pied de stabilité (E) dans la rainure. Fixez à l'aide de la vis (AA).

## Matériel utilisé :


**AA** Vis  x 1



## Assemblage du tuyau à haute pression


Branchez l'autre extrémité du tuyau à haute pression (B) au pistolet pulvérisateur (H) et vissez la bague sur le raccord d'alimentation. Serrez à la main dans le sens horaire. Le tuyau est maintenant fixé sécuritairement dans le pistolet pulvérisateur.

**Remarque :** Le tuyau à haute pression (B) est branché à l'enrouleur et prêt à être utilisé. Il suffit de le raccorder au pistolet pulvérisateur (H).




Pour libérer le tuyau (B) du pistolet (H), tournez la bague dans le sens antihoraire. Retirez le pistolet.






### Verrouillage du pistolet pulvérisateur (avant l'installation de la lance).

Pour verrouiller la gâchette du pistolet pulvérisateur (I), pointez le pistolet loin de vous et déplacez le bouton de sûreté de droite à gauche. Ensuite, appuyez sur la gâchette pour vous assurer que le tuyau est bien verrouillé en place et qu'il ne bougera pas. Toujours mettre le bouton de sûreté en position de verrouillage lorsque le pistolet n'est pas utilisé. Cette procédure vise à s'assurer que le pistolet est sécuritaire lorsqu'il n'est pas utilisé.




### Montage de la lance

Alors que le pistolet pulvérisateur (H) est verrouillé, insérez la lance (G) dans le pistolet, puis poussez et tournez dans le sens horaire. Pour la retirer, poussez et tournez dans le sens antihoraire.




Enfoncez la buse sélectionnée (F) en place à l'extrémité de la lance (G). Un clic se fait entendre indiquant qu'elle est en place.




Pour retirer la buse (F), tirez la bague de la lance (G) vers l'arrière et sortez la buse.

**Remarque :** Avant de changer la lance ou la buse, enfoncez le bouton de sûreté pour vous assurer qu'elle ne sera pas éjectée avec force pendant l'opération.


## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



**Installation de l'adaptateur de tuyau d'arrosage**  
Raccordez l'adaptateur du tuyau d'arrosage (J) dans l'embout d'alimentation en eau de la laveuse à pression (A). Serrez à la main.



Retirez la crépine de l'adaptateur (K). Serrez à l'aide d'une clé hexagonale de 8 mm (5/16 po). **NE SERREZ PAS** à l'excès.





Remplacez la crépine dans l'adaptateur de tuyau d'arrosage (J) et raccordez le tuyau à la bague bleue de l'adaptateur (J).

**Remarque :** Rincez le tuyau d'arrosage avant de le raccorder à l'adaptateur rapide pour tuyau d'arrosage.


Le montage de la laveuse à pression est maintenant terminé et l'appareil peut maintenant être utilisé. Assurez-vous de lire et d'observer toutes les directives de sécurité.

## MODE D'EMPLOI





- Ouvrez complètement le robinet d'alimentation en eau.
- Assurez-vous que l'interrupteur « ON/OFF » (marche/arrêt) est à la position « OFF » (arrêt). L'interrupteur est marqué des symboles internationaux « on » et « off ». On (I) Off (O).
- Déroulez complètement le cordon d'alimentation et branchez le disjoncteur de fuite de terre dans une prise 120 V reliée à la terre.
- Relâchez le bouton de sûreté de la gâchette et remettez-le en place. Pointez le pistolet dans une direction sécuritaire, puis appuyez sur la gâchette du pistolet jusqu'à ce que l'eau s'écoule en continu après avoir purgé l'eau et l'air emprisonnés dans le tuyau d'arrosage. Poussez le verrou de la gâchette pour le verrouiller.

- Placez l'interrupteur à la position « ON » (I). L'appareil se met en marche pendant une à deux secondes et s'arrête. Il s'agit du fonctionnement normal du mode de mise en marche automatique. Appuyez sur la gâchette du pistolet pulvérisateur pour commencer le lavage à pression.
- Ouvrez complètement la gâchette jusqu'à la poignée pour commencer le lavage à pression.
- Relâchez la gâchette pour arrêter le lavage à pression.
- Laissez le moteur s'arrêter complètement avant d'appuyer de nouveau sur la gâchette.
- Le fait de serrer la gâchette trop rapidement nuit au bon fonctionnement de la fonction de démarrage automatique qui pourrait sauter un cycle marche/arrêt. Cette situation pourrait retarder la reprise automatique du moteur. Le fait d'appuyer lentement sur la gâchette permet d'éviter ces symptômes.




- **Faites toujours un essai** sur une petite surface pour éviter tout risque d'endommagement.

## MODE D'EMPLOI



- Lorsque vous utilisez le réceptacle à détergent, remplissez-le avec un détergent ou un produit nettoyant correctement formulé conformément aux instructions indiquées sur le contenant.
- **N'UTILISEZ PAS** de détergents en gel, car ils pourraient encrasser la laveuse à pression et provoquer des dommages.

Le taux eau détergent est de 10:1, soit 10 parties d'eau pour une partie de détergent. Utilisez le bouton situé sur le devant de l'appareil pour régler la concentration de détergent. Tournez vers la droite pour obtenir une solution plus concentrée et vers la gauche pour la réduire.




- Pour sortir le réservoir de détergent, enlevez le bouchon, placez vos doigts de chaque côté du réservoir, puis serrez pendant que vous soulevez le réservoir. Pour le remettre en place, enfoncez-le fermement.

### Conseils d'utilisation

- Il est normal d'entendre le moteur tourner par intermittence, même lorsque la gâchette n'est pas enfoncée. C'est la pompe qui s'amorce pour être en mesure de fonctionner lorsqu'on appuie sur la gâchette. Éteignez la laveuse à pression si elle n'a pas été utilisée après cinq minutes.
- Gardez le fil de nettoyage de la buse bien propre en vue de l'utiliser pour désincruster la buse. Si vous perdez le fil de nettoyage, un trombone déplié peut aussi faire l'affaire.

### Comment éviter d'endommager les surfaces

- Les dommages aux surfaces en cours de nettoyage se produisent parce que la force d'impact de la pression d'eau est supérieure à la résistance de la surface. Il est possible de pénétrer le bois nu, d'écailler la peinture, etc. On peut modifier la pression de l'appareil en agissant sur les éléments suivants :
  1. L'angle de la surface à nettoyer
  2. La distance entre la buse et la surface à nettoyer
- **N'UTILISEZ JAMAIS** un jet d'eau étroit à haute pression sur des surfaces lisses susceptibles de s'endommager.
- Utilisez la buse de 25° pour le lavage des fenêtres. Maintenez la buse entre quatre et cinq pieds des vitres et à un angle de quarante-cinq degrés. Appuyez sur la gâchette et variez le motif de vaporisation et d'angle jusqu'à obtention d'une efficacité de nettoyage optimale.



### Utilisation du cordon d'alimentation


- Retirez facilement le cordon d'alimentation du côté de l'appareil en faisant pivoter le crochet bleu du cordon du bas vers la droite jusqu'à ce qu'il se trouve face vers le haut. Le cordon d'alimentation peut alors être glissé sur le côté de la laveuse à pression.
- Pivotez le crochet bleu du cordon vers le bas lorsque vous êtes prêt à enrouler le cordon pour l'entreposage.

### Détergents

- Utilisez un détergent conçu pour les laveuses à pression. Vous pouvez l'acheter en ligne à l'adresse [www.arblueclean.com](http://www.arblueclean.com). Les quincailleries ou centres de rénovation offrent également des détergents pour laveuse à pression adaptés à vos différents projets de nettoyage. La solution de nettoyage doit présenter la même fluidité que l'eau pour prévenir toute obstruction de la buse et de la bouteille de détergent.
- Ce système applique le détergent à basse pression. La puissance nettoyante des détergents est accrue lorsque la pression est faible, car la saleté et la crasse ont plus de temps pour se dissoudre. La combinaison de la basse pression et de l'action chimique est très efficace et peut être plus efficace que le frottage si elle est correctement appliquée. **VAPORISEZ TOUJOURS** le détergent sur une surface sèche. **NE MOUILLEZ PAS** la zone à nettoyer. Le fait de mouiller la surface dilue le détergent et réduit sa capacité de nettoyage. **NE LAISSEZ PAS** le détergent sécher sur la surface. Sur les surfaces verticales, appliquez le détergent à partir de la bases vers le haut pour empêcher la formation de dégoulinades dans la saleté. Pour la même raison, rincez le détergent avec la laveuse à pression en partant de la base.
- Si une tache est particulièrement tenace, vous devrez peut-être appliquer davantage de détergent et utiliser une brosse à soie douce pour frotter la tache. Lavez de nouveau pour compléter le travail.


### Nettoyage de l'adaptateur de tuyau d'arrosage

- La crépine qui se trouve dans l'adaptateur doit être nettoyée périodiquement. Rincez-la à l'eau claire, puis remplacez-la dans l'adaptateur.



### Nettoyage des buses

- Une buse obstruée ou partiellement obstruée peut provoquer une importante réduction de la pression d'eau à la sortie ou provoquer des pulsations du jet sortant de l'appareil.
- Éteignez l'appareil.
- Coupez l'arrivée d'eau à l'appareil.
- Libérez la pression emprisonnée dans le tuyau en appuyant sur le déclencheur 2 ou 3 fois, puis verrouillez le pistolet pulvérisateur.
- À l'aide du nettoyeur de buse (ou d'un trombone déplié), insérez le fil dans l'orifice de la buse et déplacez-le d'avant en arrière plusieurs fois jusqu'à ce que les débris soient délogés.



- Faites passer l'eau de rinçage dans la buse à l'aide du tuyau d'arrosage. Utilisez la pression la plus élevée possible (soit avec la buse standard ou avec votre pouce sur la buse pour créer une pression d'eau).

### Entreposage

- Lorsque le lavage à pression est terminé, éteignez l'interrupteur qui se trouve à l'avant de l'appareil. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise. Coupez l'arrivée d'eau. Tirez sur la gâchette du pistolet pulvérisateur 2 ou 3 fois pour vider l'excès d'eau et libérer toute pression résiduelle. Débranchez l'adaptateur du tuyau d'arrosage de l'embout d'admission d'eau. **NE LAISSEZ PAS** la laveuse à pression fonctionner si l'alimentation en eau n'est pas ouverte.
- Retirez la bouteille de détergent et nettoyez-la à fond. Les résidus chimiques collent au contenant et peuvent obstruer l'injecteur de détergent et l'empêcher de fonctionner correctement.
- Retirez le flexible à haute pression du pistolet pulvérisateur.
- Retirez la lance du pistolet. Placez le pistolet dans le support latéral. Placez les lances dans l'un ou l'autre des réceptacles qui se trouvent à l'arrière de l'appareil. Assurez-vous de vider le détergent en excès dans la bouteille. Rincez la bouteille et la buse à l'eau claire pour prévenir toute obstruction.
- Accrochez le cordon d'alimentation autour des languettes en forme de L qui se trouvent du côté droit de l'appareil lorsque vous y faites face.

## PROTECTEUR DE POMPE

**Le protecteur de pompe** est un produit qui protège et prolonge la vie de la pompe. Les pièces internes de la pompe resteront ainsi lubrifiées et protégées du gel lors de leur entreposage, peu importe le climat. Il aide également à protéger l'appareil de la corrosion interne. Le numéro de pièce Blue Clean est le : PW64511 (bouteille 16 oz). Commandez en ligne au [www.arblueclean.com](http://www.arblueclean.com)

### Instructions relatives au protecteur de pompe

Suivez les instructions d'entreposage de la laveuse à pression. Pour prévenir les taches, protégez la surface qui se trouve sous la laveuse à pression de tout excès de liquide. Portez une protection oculaire lorsque vous utilisez ce produit.


Éteignez l'appareil et débranchez le pistolet avant d'ajouter le protecteur de pompe. Dévissez le goulot fileté de la bouteille pour retirer le joint d'étanchéité et fixez-le de nouveau à la bouteille.

Retirez le capuchon noir de la bouteille.

- 1) Placer le goulot de la bouteille de protecteur de pompe dans l'adaptateur du tuyau d'arrosage (G) précédemment installé sur l'entrée d'eau de la laveuse à pression.

- 2) Tourner la bouteille dans le sens horaire pour la fixer en place.
- 3) Mettre l'appareil en marche. Éteindre la laveuse à pression aussitôt que le protecteur de pompe commence à sortir par l'embout de sortie d'eau.

**Remarque :** Les instructions qui s'affichent sur la bouteille du protecteur de pompe sont génériques et non spécifiques à ce modèle.



Pour toute question relative au produit, communiquez avec le service à la clientèle au 1 866 235-5112.

PROBLÈME	MESURE CORRECTRICE
L'appareil ne se met pas en marche.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assurez-vous que l'interrupteur « ON/OFF » (marche/arrêt) est à la position « OFF » (arrêt). Branchez le cordon d'alimentation à une prise de 120 V reliée à la terre (ne pas raccorder le cordon à une rallonge électrique). Si vous ne pouvez pas brancher le cordon d'alimentation dans la prise de courant, c'est que la prise est incompatible et elle ne doit pas être utilisée. Utilisez une prise de courant compatible.</li> <li>2. Si le problème n'a pas été résolu, essayez une autre prise de courant et répétez la procédure. Si vous ne trouvez pas de solution, appelez le service à la clientèle au 1 866-235-5112.</li> </ol>
L'appareil fonctionne mais l'eau ne s'écoule pas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifiez l'alimentation en eau. Désincrustez la buse de la lance. (Consultez les instructions de nettoyage sous le thème « Nettoyage des buses »). Ou retirez la lance et arrosez directement à partir du pistolet pulvérisateur. Ainsi vous saurez si le problème vient vraiment de la buse.</li> </ol>
Pourquoi l'eau fuit-elle lorsque le tuyau à haute pression se connecte au pistolet pulvérisateur?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assurez-vous que l'extrémité de l'embout de métal du tuyau à haute pression possède un joint torique. Si ce n'est pas le cas, l'eau fuira entre le tuyau et le pistolet pulvérisateur. Les trousse de joints toriques sont disponibles en ligne à l'adresse <a href="http://www.arblueclean.com">www.arblueclean.com</a> ou communiquez avec le service à la clientèle au 1 866 235-5112 pour placer une commande.</li> </ol>
La laveuse à pression se met en marche pendant deux secondes, s'arrête et ne se remet pas en marche. Est-ce que mon appareil est défectueux?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il semble que votre laveuse à pression fonctionne parfaitement bien. Lorsque l'eau est raccordée, que les accessoires sont correctement assemblés et que l'interrupteur est à la position marche, la laveuse à pression se met en marche pendant 1 à 2 secondes pour amorcer la pompe. Elle s'éteint ensuite automatiquement et attend que la gâchette du pistolet pulvérisateur soit enfoncée. Une fois la gâchette enfoncée, l'eau commence à s'écouler à travers la pompe. Le capteur d'eau de la pompe détecte l'eau qui passe et met automatiquement en marche la laveuse à pression.</li> <li>2. Éteignez l'interrupteur, puis maintenez la gâchette du pulvérisateur enfoncée afin d'avoir un jet d'eau uniforme. Pendant que vous maintenez la gâchette en position ouverte pulvérisateur, tournez en même temps l'interrupteur d'alimentation pour le mettre en marche.</li> </ol>



## GARANTIE LIMITÉE

Ce produit est sous garantie pour le consommateur original contre tout défaut de matériau ou de main-d'œuvre pendant une période de 1 (un) an et cette garantie complète comprend le pistolet pulvérisateur, le tuyau à pression et tous les accessoires et ce, depuis la date de l'achat. La garantie n'est ni transférable ni cessible. Cette garantie couvre les pièces de rechange. Cette garantie limitée d'un an ne s'applique qu'aux usages domestiques et exclus les usages commerciaux et les appareils en location. Un entretien raisonnable doit être fait en conformité avec les instructions de fonctionnement et d'entretien du manuel du propriétaire et du guide de démarrage rapide. Le fait de ne pas se conformer à ces instructions annule cette garantie. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pourriez également avoir d'autres droits qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

### Processus de garantie

Conservez votre reçu d'achat original en cas de réclamation de garantie.

Si la laveuse à pression présente un problème, communiquez avec le service à la clientèle :


- Composez le numéro sans frais 1 866 235-5112. Le service à la clientèle est disponible du lundi au vendredi de 8 h à 17 h heure normale du centre (HNC). La personne du service à la clientèle qui vous répondra vous aidera à régler le problème.

Si la laveuse à pression doit être retournée en vue d'une réparation, les coûts d'expédition sont à la charge du client. Un **numéro d'autorisation de retour de marchandise** sera émis pour le retour. Sur réception de la laveuse à pression, la compagnie réparera ou remplacera l'appareil. Nous vous retournerons l'appareil sans frais.

Veuillez prendre note : Les laveuses à pression expédiées à la compagnie **sans numéro RMA ne seront PAS acceptées** et elles seront retournées au frais de l'expéditeur.

## LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour les pièces de rechange, communiquez avec le service à la clientèle au numéro 1 866 235-5112, 8 h à 17 h, HNC, du lundi au vendredi ou commandez en ligne à l'adresse [www.arblueclean.com](http://www.arblueclean.com)



PIÈCE	DESCRIPTION	NO DE PIÈCE	PIÈCE	DESCRIPTION	NO DE PIÈCE
A	Réservoir de détergent (48 oz)	PW3440710	G	Adaptateur de tuyau d'arrosage	PW3084210
B	Tuyau	PW4220760	H	Pistolet pulvérisateur	PW3400810
C	Buse rotative	PW4220680	I	Lance d'arrosage en acier enduit de zinc	PW3400960
D	Buse à raccord rapide 0° — Rouge	PW4220700	J	Disjoncteur de fuite de terre	PW4221160
E	Buse à raccord rapide 25° — Vert	PW4220710	K	Étui à pistolet	PW4220781
F	Buse à raccord rapide pour détergent — Noir	PW4220690	L	Bac à buse	PW4220370
			M	Ensemble de joints toriques	PW909106K

Imprimé en Chine

# 2000 PSI



BLUE  
CLEAN®

## Lavadora a presión eléctrica



## INSTRUCCIONES DE MONTAJE, CUIDADO Y USO

### Modelo AR 390 SS

LEA CUIDADOSAMENTE

**IMPORTANTE:** GUARDE ESTAS  
INSTRUCCIONES Y ADJUNTE EL RECIBO AL  
MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS

92733-LQ

---

### ¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?

Antes de la devolución al distribuidor, llame a nuestro Departamento de Servicio al cliente al 1-866-235-5112, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., hora estándar del centro, de lunes a viernes.  
[www.arblueclean.com](http://www.arblueclean.com)


## TABLA DE CONTENIDO

Especificaciones del producto.....	36
Contenido del paquete .....	37
Aditamentos .....	37
Información de seguridad.....	38
Instrucciones de montaje.....	40
Instrucciones de operación.....	44
Cuidado y mantenimiento .....	47
Protector de la bomba .....	48
Solución de problemas.....	49
Garantía limitada .....	50
Lista de piezas de repuesto .....	51

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES						
Modelo	Capacidad PSI (kg/cm <sup>2</sup> ) (lb/pulgada <sup>2</sup> )	Máx. GPM (Litro/min) (gal/por min)	Agua fría	Voltios	Amperios	Peso (kg) (lb)
AR 390 SS	5,853 (2,000)	5.3 (1.4)	✓	120	14	14.51 (32)

## CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Unidad de la lavadora a presión	1
B	Manguera de presión alta	1
C	Alambre de limpieza de boquilla	1
D	Boquilla rotativa	1
E	Base del estabilizador	1
F	Boquillas de conexión rápida	3
G	Lanza de acero recubierto de zinc	1
H	Pistola rociadora	1

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
I	Bloqueo del gatillo de la pistola rociadora Botón	1
J	Adaptador de manguera de jardín	1
K	Bandeja de la boquilla	1
L	Funda de la pistola rociadora	1
M	Kit de empaque de anillo	1
AA	Tornillos	2

## ADITAMENTOS

AA



**Nota:** Los tornillos se encuentran en el paquete con el manual

Tornillo  
Cantidad 2

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda este manual completo antes de intentar montar, operar o instalar el producto.

Este manual contiene información relacionada con la PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD PERSONAL y la PREVENCIÓN DE PROBLEMAS DEL EQUIPO. Es muy importante que lea atentamente este manual y que lo comprenda completamente antes de utilizar el producto. Los símbolos que se describen a continuación se utilizan para indicar esta información.



### PELIGRO

Peligro potencial que **puede provocar lesiones graves o incluso la muerte.**



### ADVERTENCIA

Peligro que **podría provocar lesiones graves o incluso la muerte.**



### PRECAUCIÓN

Peligro potencial que **puede provocar lesiones moderadas o daños al equipo.**

**Nota:** La palabra “Nota” se utiliza para informar al lector de algo que el operador debe saber acerca de la herramienta.

### ADVERTENCIA



Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender las instrucciones antes de utilizar este producto.

1. Advertencia: al utilizar este producto, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluido lo siguiente:
2. Lea todas las instrucciones antes de usar el producto.
3. Obtenga el conocimiento de cómo detener el producto y purgar la presión rápidamente. Esté completamente familiarizado con los controles.
4. Mantenga el área de operaciones sin personas.
5. No se estire demasiado ni se pare sobre un soporte inestable. Mantenga una buena posición y el equilibrio en todo momento.
6. Siga las instrucciones de mantenimiento como se especifica en el manual.
7. Para evitar lesiones personales o daños a la propiedad y para maximizar su experiencia con la lavadora a presión, siga cuidadosamente todos los consejos de seguridad, instrucciones, advertencias y salvaguardias, y familiarícese con todos los controles.
8. Esta lavadora a presión cumple con las normas de la Asociación de Normas Canadiense (CSA) y otras normas de seguridad y del consumidor. **NO** modifique o reconstruya ninguna pieza de la lavadora a presión.
9. **NO** utilice la lavadora a presión cuando se encuentre bajo la influencia del alcohol o de drogas. Utilice esta herramienta a presión cuidadosamente y solo cuando esté atento.
10. Cuide su equilibrio y postura al utilizar la lavadora a presión. Las superficies se vuelven resbaladizas al mojarse y son extraordinariamente resbaladizas al usar un detergente o limpiador.
11. **NUNCA** opere la lavadora a presión descalzo, con sandalias o zapatos abiertos.
12. Cuando utilice la lavadora a presión cerca de niños, asegúrese de que estén siendo supervisados de cerca por un adulto para evitar lesiones. **NUNCA** permita que un niño utilice la lavadora a presión.
13. Mantenga los dedos, las manos, los pies y cualquier parte del cuerpo a distancia de la corriente de agua de alta presión. El rociador de alta potencia puede ocasionar ceguera o hacer estallar la piel. Puede romper una ventana si se encuentra demasiado cerca al accionar el gatillo de la pistola rociadora.
14. **SIEMPRE** utilice gafas de protección para evitar lesiones a los ojos al operar la lavadora a presión.
15. Para evitar accidentes o lesiones, **SIEMPRE** use el bloqueo de seguridad del gatillo cuando no utilice la lavadora a presión, incluso si la rociadura se detiene por un momento.
16. La lavadora a presión está equipada con un interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI), que reduce en gran medida el riesgo de una descarga eléctrica mientras la unidad está en uso. Si es necesario reemplazar el conector o el cable, utilice solo piezas de repuesto idénticas.
17. Apunte la pistola rociadora en una dirección segura al iniciar una sesión de lavado a presión.
18. **NUNCA** rocíe directamente a una persona, animal, dispositivo eléctrico ni rocíe la propia unidad.
19. Cuando use la pistola de rociadora, sostenga la pistola rociadora y la lanza con las dos manos cuando tire del gatillo (una mano para tirar el gatillo y la otra para estabilizar el ensamble de la pistola) hasta que se acostumbre al “retroceso” de la pistola rociadora.
20. Al presionar el interruptor de alimentación para apagar la lavadora a presión, la presión del agua puede quedarse en el sistema. Para descargar la presión, apunte la pistola rociadora en una dirección segura y tire el gatillo.
21. **NUNCA** rocíe líquidos inflamables.
22. **NUNCA** use la lavadora a presión en áreas que contengan polvo, líquidos o vapores combustibles.
23. Evite el contacto de la manguera de presión con objetos afilados e inspeccione la manguera con regularidad. Reemplace si se daña. Debido a la alta presión implicada, no se puede reparar si se corta o daña.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

24. Solo use el detergente formulado específicamente para lavadoras a presión y siga las instrucciones en la etiqueta del detergente.
25. Proteja los ojos, los pulmones y la piel de la exposición al detergente. El jabón para lavar platos o ropa es demasiado espeso y obstruirá la boquilla de la botella de detergente.

**IMPORTANTE:** Almacene la lavadora a presión bajo techo para evitar que el agua en la unidad se expanda en condiciones muy frías. Al congelarse y expandirse el agua, la lavadora a presión se dañará y dejará de funcionar. O bien, si se almacena al aire libre, se recomienda que utilice el protector de la bomba (no incluido) para proteger las bombas.

26. **NUNCA** use agua caliente con la lavadora a presión. Esto sobrecalentará y dañará la bomba de presión alta.
27. **NUNCA** abandone la lavadora a presión mientras está encendida “ON”.
28. **SIEMPRE** abra el suministro de agua “ON” antes de conectar la alimentación de la lavadora a presión en “ON”. Poner en funcionamiento la bomba en seco ocasionará daños en los componentes internos.

29. **NUNCA** utilice para la lavadora a presión un suministro de agua que exceda los 150 PSI máximo.
30. **NUNCA** desconecte la manguera de presión alta de la lavadora a presión mientras se presuriza el sistema.
31. **NUNCA** enganche de manera permanente los dispositivos del gatillo de la pistola rociadora.
32. **NUNCA** opere la lavadora a presión a menos que todos los componentes estén conectados de manera correcta y segura.
33. **NUNCA** permita que la bomba de la lavadora a presión funcione por más de un minuto después de cerrar el suministro de agua. Esto puede ocasionar que el motor y la bomba se sobrecalienten y fallen.
34. **NUNCA** utilice lanzas ni otras piezas que no sean compatibles con esta unidad AR Blue Clean específica.
35. **NUNCA** utilice un cable de alimentación de extensión debido a que este anula la efectividad del GFCI e incrementa la posibilidad de electrocutar al operador.
36. **NUNCA** rocíe las tomas de corriente con la lavadora a presión.
37. Inspeccione el cable de alimentación antes de utilizarlo. **NO** lo utilice si está dañado.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS.

### Servicio de mantenimiento de un dispositivo de doble aislamiento

Protección del interruptor de circuito por falla a tierra:



Esta lavadora a presión está provista de un interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI) incorporado en los conectores del cable de suministro de alimentación. Este dispositivo proporciona protección adicional contra el riesgo de descarga eléctrica. Si es necesario reemplazar el conector o el cable, utilice solo piezas de repuesto idénticas que incluyan protección de GFCI.

En un producto de aislamiento doble, se proporcionan dos sistemas de aislamiento en lugar de la conexión a tierra. Para un producto de aislamiento doble no se proporciona medios de conexión a tierra, ni se deben agregar medios de conexión a tierra al producto.

El mantenimiento de un producto de doble aislamiento requiere cuidado extremo y conocimiento del sistema, y solo lo debe realizar personal de servicio cualificado.

Las piezas de repuesto para un producto de doble aislamiento deben ser idénticas a las piezas originales.

Un producto de doble aislamiento está marcado con las palabras “Aislamiento doble” o “Doble aislamiento”. El producto también podría estar marcado con el símbolo que se muestra aquí.




**Producto de doble aislamiento**

## PREPARACIÓN


Antes de comenzar el montaje del producto, asegúrese de que todas las piezas estén presentes. Compare las piezas con la lista de contenido del paquete y la lista de aditamentos. Si alguna pieza falta o está dañada, **NO** intente montar el producto.

Tiempo de montaje estimado: 5 minutos

Herramientas requeridas para el montaje (no incluidas):  
Destornillador Phillips y llave Allen de 8 mm (5/16”).




## INSTRUCCIONES DE MONTAJE



### Montaje de la unidad de alimentación

Deslice la funda de la pistola rociadora (L) en el lado izquierdo, estando de frente, de la unidad de la lavadora a presión (A).

**Nota:** Al colocar la pistola con la lanza acoplada, la boquilla descansará en esta bandeja.




Deslice la pestaña en la ranura y atornille la bandeja de la boquilla (K) en la parte inferior izquierda, estando de frente, de la unidad de la lavadora a presión (A).  
Fije con el tornillo (AA).

**Nota:** **NO** utilice un destornillador eléctrico. Cuando el tornillo esté completamente apretado, de un pequeño giro final hacia la derecha del destornillador.


**NO** apriete demasiado.

### Aditamentos que se utilizan:

**AA** Tornillo  x 1





## INSTRUCCIONES DE MONTAJE



Deslice la pestaña de la base del estabilizador (E) en la ranura en la parte inferior derecha, estando frente a la unidad de la lavadora a presión (A). Fije con el tornillo (AA).

### Aditamentos que se utilizan:


**AA** Tornillo  x 1



### Montaje de la manguera de presión alta


Conecte el otro extremo de la manguera de presión alta (B) a la pistola rociadora (H) atornillando el collarín sobre la entrada de la pistola. Apriete con la mano (girando hacia la derecha) hasta que esté ajustado. La manguera está ahora conectada de manera segura a la pistola rociadora.

**Nota:** la manguera de presión alta (B) está acomodada en el carrete de manguera y lista para el uso. Solo es necesario acoplarla a la pistola rociadora (H).




Para liberar la manguera (B) de la pistola rociadora (H), gire el collarín negro hacia la izquierda. Retirar la pistola.

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE




### Bloquear la pistola rociadora (antes de la instalación de la lanza)

Para bloquear el gatillo de la pistola rociadora (I), apunte la pistola lejos de usted y presione el botón de bloqueo de derecha a izquierda. Después de hacerlo, apriete o jale el gatillo para asegurarse de que está bloqueado y que no se moverá. Siempre deje el botón de bloqueo en posición bloqueada cuando no esté en uso. Esto garantiza que la pistola esté en modo "seguro" hasta que esté lista para su uso.




### Instalación de la lanza

Mientras la pistola rociadora (H) está en la posición bloqueada, inserte la lanza (G) en el extremo de la pistola rociadora insertando y girando hacia la derecha hasta que esté completamente en su lugar. Para retirar gire hacia la izquierda.




Acople las boquillas (F) en el extremo de la lanza (G) presionando la boquilla seleccionada en su lugar. Hará un sonido de "clic" cuando esté firme en su lugar.



Para retirar la boquilla (F), jale hacia atrás el collarín de la lanza (G) y saque la boquilla.


**Nota:** Siempre presione el botón de bloqueo de seguridad para bloquear el gatillo cuando cambie las lanzas y las boquillas para garantizar que no se expulsen accidentalmente con fuerza durante la desinstalación.

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE




### Instalación del adaptador de manguera de jardín

Acople el collarín del adaptador de la manguera de jardín (J) directamente a la entrada de agua de la lavadora a presión (A). Apriete con la mano.



Retire el filtro de la lavadora del adaptador de la manguera de jardín (K). Utilizando una llave Allen de 8 mm o 5/16 pulgadas, apriete hasta que quede ajustado. **NO** apriete demasiado.




Reemplace el filtro de la lavadora en el adaptador de la manguera de jardín (J) y acople la manguera de jardín al collarín azul del adaptador de la manguera de jardín (J).


**Nota:** enjuague la manguera de jardín antes de conectarla al adaptador de la manguera de jardín.

Ahora ya completó el montaje y está listo para comenzar a utilizar la lavadora a presión eléctrica. Lea y observe todas las instrucciones de seguridad.


## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN



- Abra el suministro de agua con el grifo completamente abierto.
- Asegúrese de que el interruptor "ON/OFF" esté en la posición "OFF". El interruptor de encendido tiene símbolos internacionales para "on" y "off": On (I) Off (O).
- Desenrolle completamente el cable de alimentación y conecte el GFCI en una toma de 120 voltios a tierra.
- Libere el bloqueo del gatillo a presión de seguridad hacia arriba y de nuevo hacia el gatillo. Mientras apunta la pistola rociadora a una dirección segura, apriete el gatillo de la pistola rociadora hasta que haya un flujo constante de agua, permitiendo que el agua y el aire salgan de la manguera. Presione el bloqueo del gatillo de nuevo hacia abajo para bloquearlo de nuevo en su lugar.




- Gire el interruptor de alimentación a la posición "ON" (I). La unidad se encenderá durante 1 o 2 segundos y se apagará. Este es un procedimiento normal de la función de arranque automático. Apriete el gatillo de la pistola rociadora para comenzar el lavado a presión.
- Comience el lavado a presión apretando el gatillo de la pistola rociadora completamente en la manija.
- Libere el gatillo de la pistola rociadora para detener la lavadora a presión.
- Deje que el motor se detenga por completo antes de apretar el gatillo de nuevo.
- Oprimir rápidamente hará que la función de arranque automático pierda un ciclo de on/off lo que puede impedir que se encienda mientras aprieta el gatillo después de oprimir de manera rápida. Mediante jalones del gatillo pausados lentos evita este proceder.




- **Siempre pruebe** en un área pequeña para evitar la posibilidad de dañar la superficie.


## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN



- Cuando use el detergente, llénela con un detergente formulado apropiadamente con una proporción de agua de acuerdo a las instrucciones en el envase.
- **NO** use detergentes espesos como gel ya que obstruirán la lavadora a presión y pueden causar daños.



La lavadora a presión succionará una relación de agua a detergente de 10:1 o 10 partes de agua a 1 parte de detergente. La concentración de detergente se puede ajustar girando la perilla de detergente en la parte frontal de la máquina. Gírela a la derecha para obtener una concentración mayor o gírela hacia la izquierda para obtener una concentración menor.



- Cuando retire el tanque de detergente, retire la tapa y coloque el dedo en ambos lados de la botella y presione para lograr pasar las perillas en cada lado y jale hacia afuera. Presione firmemente hacia abajo cuando lo coloque de nuevo en su lugar.


## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

### Consejos para la operación

- Si escucha que el motor funciona de forma intermitente cuando no se aprieta el gatillo, eso es normal. La bomba se está purgando para que esté lista para funcionar cuando se apriete el gatillo. Apague la lavadora a presión si no se usa después de cinco minutos.
- Conserve el alambre de limpieza de la boquilla para utilizarlo para destapar la boquilla de la lanza. Si pierde el alambre de limpieza, un sujetapapeles enderezado también funcionará.

### Cómo evitar dañar las superficies

- Los daños a las superficies que se limpian se producen debido a que la fuerza del impacto de la presión del agua es superior a la durabilidad de la superficie. La madera sin acabado se puede penetrar, la pintura se puede descascarar, etc. Puede variar la fuerza de su lavadora a presión mediante el control de:
  1. El ángulo de la superficie que se limpia
  2. La distancia de la boquilla de la superficie que se limpia
- **NUNCA** utilice un flujo de agua de presión alta pequeño sobre superficies suaves susceptibles a los daños.
- Utilice la boquilla de conexión rápida de ángulo de 25° para limpiar ventanas. Asegúrese de colocar la boquilla aproximadamente a cuatro o cinco pies de distancia de la ventana con la boquilla a un ángulo de cuarenta y cinco grados. Apriete el gatillo y cambie el patrón de rociado y el ángulo hasta que se obtenga la eficiencia de limpieza óptima.



### Uso del cable de alimentación


- Retire fácilmente el cordón de alimentación de un lado de la unidad girando el gancho del cordón azul inferior hacia la derecha o izquierda hasta que quede hacia arriba. El cable de alimentación entonces se puede deslizar fácilmente del lado de la unidad de la lavadora a presión.
- Gire el gancho del cable azul de nuevo hacia abajo cuando esté listo para enrollar el cable de nuevo en su lugar para el almacenamiento.

### Detergentes

- Utilice detergentes diseñados para lavadoras a presión. Estos se pueden comprar en línea en nuestro sitio web [www.arblueclean.com](http://www.arblueclean.com). Las ferreterías o los centros para el hogar también tienen detergentes para lavadora a presión para diferentes trabajos de limpieza. La solución de limpieza debe tener la consistencia del agua para evitar la obstrucción de la boquilla y de la botella de detergente.
- Este sistema aplica detergente a baja presión. La capacidad de limpieza de los detergentes mejora cuando se aplica con baja presión y se le da el tiempo suficiente para romper la suciedad y la mugre. La combinación de baja presión y la acción química es muy eficaz y puede ser mejor que restregar, si se aplica correctamente. **SIEMPRE** rocíe detergente sobre una superficie seca. **NO** remoje previamente. Al mojar la superficie primero, se diluye el detergente y reduce su capacidad de limpieza. **NO** permita que el detergente se seque sobre la superficie. Al limpiar superficies verticales, aplique detergente en las superficies inferiores y suba poco a poco para evitar que el detergente haga rayas en la suciedad o mugre. Enjuague el detergente mediante el lavado a presión de abajo hacia arriba por la misma razón.
- Si una mancha es particularmente difícil, puede ser necesario aplicar de nuevo detergente y utilizar un cepillo de cerdas para restregar la mancha. El lavado a presión posterior al cepillado debe completar con éxito el trabajo de limpieza.


### Limpieza del adaptador de manguera de jardín

- Las pantallas en el interior del adaptador de la manguera de jardín se deben limpiar periódicamente. Enjuáguela con agua limpia y luego colóquela de nuevo en el adaptador.



### Limpieza de las boquillas

- Una boquilla obstruida o parcialmente obstruida puede ocasionar una reducción significativa de la presión del agua que sale de la boquilla y hacer que la unidad vibre durante el rociado.
- Apague la unidad.
- Cierre el suministro de agua a la unidad.
- Alivie cualquier presión atrapada en la manguera apretando el gatillo de 2 a 3 veces y luego bloquee la pistola rociadora.
- Utilice el limpiador de la punta de la boquilla proporcionado (o un portapapeles desdoblado), inserte el alambre en el agujero de la boquilla y muévalo hacia adelante y hacia atrás hasta que los residuos se desprendan.
- Lave a contracorriente con agua a través de las boquillas con la manguera de jardín y a la máxima presión disponible (ya sea con la boquilla de agua estándar o con el pulgar sobre la boquilla para crear la presión de agua para el lavado a contracorriente).



### Almacenamiento

- Cuando termine la sesión de lavado a presión, apague el interruptor de alimentación ubicado en la parte delantera de la lavadora a presión. Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente. Cierre el suministro de agua. Jale el gatillo de la pistola rociadora de 2 a 3 veces para drenar el exceso de agua y para liberar cualquier presión de agua que quede. Desconecte el adaptador de la manguera de jardín de la entrada de agua. **NO** permita que la lavadora a presión funcione sin que pase un flujo de agua a través de ella.
- Retire la botella de detergente y límpiela completamente. Los restos de químicos se adherirán al recipiente y pueden ocasionar que el inyector de detergente se obstruya y no funcione correctamente.
- Retire la manguera de presión alta de la pistola rociadora.
- Retire la lanza de la pistola. Coloque la pistola en el soporte al lado. Las lanzas se colocan en cualquiera de las ranuras en la parte trasera de la unidad. Asegúrese de desechar cualquier resto de detergente de la botella. Enjuague la botella y la cabeza de la boquilla con agua fresca para evitar la obstrucción.
- Enganche el cable de alimentación alrededor las pestañas en forma de L en el lado derecho de la máquina estando de frente a esta.

## PROTECTOR DE LA BOMBA

**Protector de la bomba** es un producto que protege y prolonga la vida de la bomba. Este mantendrá las partes internas de la bomba lubricadas y protegidas de la congelación mientras se almacena en TODOS los climas. También ayuda a proteger contra la corrosión interna. El N.º de pieza de Blue Clean es: PW64511 (botella de 16 onzas). Realice su pedido en línea en [www.arblueclean.com](http://www.arblueclean.com).

### Instrucciones del protector de la bomba

Siga las instrucciones de almacenamiento previas para su lavadora a presión. Para evitar manchas, proteja la superficie debajo de la lavadora a presión de cualquier exceso de líquido. Utilice protección para los ojos cuando utilice este producto.


Apague la unidad y desconecte la pistola antes de colocar el protector de la bomba. Desenrosque la tapa roscada de la botella para retirar el sello y vuelva a colocar la tapa roscada en la botella.

Retirar la tapa negra de la botella.

- 1) Coloque la parte superior de la botella del protector de la bomba en el adaptador de la manguera de jardín (G) previamente instalada en la entrada de la lavadora a presión.
- 2) Fije la botella del protector de la bomba girando hacia la derecha.

- 3) Conecte la alimentación. Apague la lavadora a presión tan pronto como el protector de la bomba comience a salir de la manguera de HP.

**Nota:** las instrucciones de la botella del protector de la bomba son genéricas y no del modelo específico.





## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si tiene alguna pregunta sobre el producto, llame a Servicio al cliente al 1-866-235-5112

PROBLEMA	ACCIÓN CORRECTIVA
La unidad no enciende.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asegúrese de que la lavadora a presión esté en la posición "OFF". Conecte el cable eléctrico a una toma de 120 voltios a tierra (no se debe utilizar un cable extensión eléctrica). Si el cable eléctrico no se conecta al tomacorriente, la toma de corriente no está conectada a tierra correctamente y no se debe utilizar. Utilice otro tomacorriente.</li> <li>2. Si esto no corrige el problema, intente conectar en otro tomacorriente y repita el procedimiento anterior. Si sigue sin funcionar, llame a Servicio al cliente al 1-866-235-5112.</li> </ol>
La unidad está funcionando, pero no hay flujo de agua.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revise la fuente de agua. Destape la boquilla en la lanza. (Consulte las instrucciones de limpieza de la boquilla en "Limpieza de boquillas"). O bien, retire la boquilla y simplemente rocíe desde la pistola rociadora. Esto indicará si el problema está en la boquilla.</li> </ol>
¿Por qué hay fugas de agua en la conexión de la manguera de presión alta a la pistola rociadora?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asegúrese de que haya un empaque de anillo en el extremo de la punta de metal de la manguera de presión alta. Si no hay un empaque de anillo, la conexión entre la manguera y la pistola rociadora presentará una fuga. Los kits de empaque de anillo están disponibles en línea en <a href="http://www.arblueclean.com">www.arblueclean.com</a> o llame a Servicio al cliente al 1-866-235-5112 para hacer un pedido.</li> </ol>
La lavadora a presión se enciende por 2 segundos, se apaga y no vuelve a encender. ¿Tengo una unidad defectuosa?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Parece que la lavadora a presión trabaja muy bien. Cuando se conecta el agua, los accesorios están montados apropiadamente y el interruptor de alimentación está en on, la lavadora a presión puede encender por 1 o 2 segundos para purgar la bomba. Se apaga automáticamente y espera que el gatillo de la pistola rociadora se presione. Cuando el gatillo se presiona, el agua comienza a fluir a través de la bomba. El sensor de agua en la bomba "detecta" el agua en movimiento y enciende automáticamente la lavadora a presión.</li> <li>2. Coloque el interruptor de alimentación en off, mantenga presionado el gatillo de la pistola rociadora, para tener un flujo constante de agua. Mientras mantiene el gatillo abierto en la pistola rociadora, al mismo tiempo, coloque el interruptor de alimentación a on.</li> </ol>

## GARANTÍA LIMITADA

Este producto está en garantía para el consumidor minorista original contra defectos de material y fabricación por un período de 1 (un) año y es una garantía completa “de extremo a extremo” que incluye la pistola rociadora, la manguera de presión alta y todos los aditamentos a partir de la fecha de compra. La garantía no es transferible ni asignable. Esta garantía cubre las piezas de repuesto. Esta garantía limitada de un año aplica solo a los productos que se utilizan en las aplicaciones del consumidor y no para el alquiler o en aplicaciones comerciales. Se debe dar el trato adecuado de conformidad con las instrucciones de operación y mantenimiento en el manual del propietario y guía rápida de inicio. El incumplimiento de estas instrucciones anulará esta garantía. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también podría tener otros derechos que varían de estado a estado.

### Proceso de garantía

Guarde su recibo original de compra en caso del reclamo de garantía.

Si la lavadora a presión desarrolla un problema, comuníquese con Servicio al cliente:


- Llame a nuestro número gratuito 1-866-235-5112. Servicio al cliente está disponible de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., hora estándar del centro (CST). La persona de Servicio al cliente trabajará con usted para solucionar el problema.

Si la lavadora a presión se tiene que retornar para su reparación, el cliente debe pagar los costos de envío a la compañía. Se emitirá un **Número de autorización de devolución de mercancía (RMA)** para la devolución. Al recibir la lavadora a presión, la empresa reparará o reemplazará la unidad. Enviaremos de vuelta la unidad al cliente sin cargo alguno.

Tenga en cuenta: las lavadoras a presión que se envíen a la empresa **sin número RMA no se aceptarán** y se enviarán de vuelta a expensas del remitente.

## LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-235-5112, 8:00 a. m.–5:00 p. m., hora estándar del centro, de lunes a viernes o realice el pedido en línea en [www.arblueclean.com](http://www.arblueclean.com)



PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA N.º
A	Tanque de detergente (48 onzas)	PW3440710
B	Manguera	PW4220760
C	Boquilla rotativa	PW4220680
D	Boquilla de conexión rápida 0° – Roja	PW4220700
E	Boquilla de conexión rápida 25° – Verde	PW4220710
F	Jabón de boquilla para boquilla de conexión rápida – Negro	PW4220690

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA N.º
G	Adaptador de manguera de jardín	PW3084210
H	Pistola rociadora	PW3400810
I	Lanza de acero recubierto de zinc	PW3400960
J	Ensamble del GFCI	PW4221160
K	Funda de la pistola	PW4220781
L	Bandeja de la boquilla	PW4220370
M	Kit de empaque de anillo	PW909106K

Impreso en China

