

Care And Maintenance

- Make sure the unit is turned OFF, unplugged and the heating elements of the heater is cool whenever you are cleaning the heater.
- Clean the metal trim using a water-dampened soft, clean cloth. DO NOT use brass polish or household cleaners as these products will damage the metal trim.
- The motors used on the fan and the flame generator assembly are pre-lubricated for extended bearing life and require no further lubrication. However, periodic cleaning/vacuuming of the fan/heater and air intake/output vents is recommended.
- Any other servicing should be performed by an authorized service representative.



WARNING: Make sure the power is turned off before proceeding. Any electrical repairs or rewiring of this unit should be carried out by a licensed electrician in accordance with national and local codes.



WARNING: If repairing or replacing an electrical component or wiring, the original wire routing, color coding and securing locations must be followed.



WARNING: Electrical outlet wiring must comply with local building codes and other applicable regulations to reduce the risk of fire, electrical shock and injury to persons.



NOTE: When the heater is not in use, the heater should be stored in a dry location, away from possible damage. The power cord should be stored properly to avoid contact with hot or sharp objects.



WARNING: Disconnect power before attempting any maintenance or cleaning to reduce the risk of fire, electrical shock or personal injury.



WARNING: During any service of this appliance, the power to the unit must be turned off. First turn the main power switch to the "OFF" position. Then remove the electrical plug from the wall outlet.



WARNING: Do not use this replace if any part of it has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect the fireplace and replace any part of the electrical system.

Cuidado y mantenimiento

- Asegúrese de que la unidad está apagada, desconectada y que los elementos de calefacción del calefactor estén fríos siempre que lo vaya a limpiar.
- Limpie el adorno metálico con un paño limpio, suave y humedecido. **NO** use limpiadores domésticos o pulidores de latón ya que dañarán el adorno metálico.
- Los motores utilizados en el ventilador y el conjunto generador de las llamas están pre-lubricados para extender la vida de los cojinetes y no requieren más lubricación. Sin embargo, se recomienda la limpieza o aspirado periódicos del ventilador y calentador y de las aberturas de entrada y escape.
- Cualquier otro tipo de servicio debe realizarlo un representante de servicio autorizado.



ADVERTENCIA: Asegúrese de que esté apagado antes de proceder. Solo un electricista licenciado puede realizar cualquier reparación eléctrica o cambio de cableado de esta unidad en conformidad con los códigos nacionales y locales.



ADVERTENCIA: Si repara o reemplaza un componente eléctrico o cable, se debe seguir la disposición del cable original, los códigos de color y las ubicaciones de fijación.



ADVERTENCIA: El cableado del tomacorriente debe cumplir con los códigos locales para edificios y otros reglamentos aplicables para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a personas.



NOTA: Cuando no utilice el calefactor, guárdelo en un lugar seco, lejos de posibles daños. El cable de alimentación se debe almacenar correctamente para evitar el contacto con objetos calientes o filosos.



ADVERTENCIA: Desconecte la alimentación antes de intentar dar mantenimiento o limpiar para disminuir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones.



ADVERTENCIA: Durante el mantenimiento de este aparato, debe apagar la unidad. Primero coloque el interruptor principal en la posición de apagado. Luego extraiga el enchufe del tomacorriente.



ADVERTENCIA: No usar si alguna pieza estuvo sumergida en agua. Llame de inmediato a un técnico de servicio calificado para inspeccionar el calefactor y reemplace cualquier pieza del sistema eléctrico.