

Replacement Parts List / *Lista De Piezas De Repuesto*

When ordering parts, please be sure to furnish the following information on all orders. Failure to do so may delay your order. /
Al pedir piezas, incluya toda la información siguiente con su pedido. El no proporcionar toda esta información resultará en una demora.

1. Cooler model number / *El modelo de su enfriador*
2. Cooler serial number / *Número de serie de la unidad*
3. Motor HP / *C.V. del motor*
4. Description and part number / *Descripción y número de pieza*
5. Date of purchase / *Fecha de compra*

No. N°	Description / Descripción	ASA51	ASA5112	ASA71	ASA7112
1.	Top, Cabinet / <i>Tapa De La Caja</i>	222130-070	222130-070	222140-053	222140-053
2.	Top Access Panel / <i>Panel Superior De Acceso</i>	222130-074	222130-075	222130-074	222130-075
3.	Bottom, Blower Section / <i>Base De La Sección De La Rueda</i>	322130-069	322130-069	322140-052	322140-052
4.	Bottom, Wet Module / <i>Base De La Sección De Agua</i>	222130-072	222130-073	222130-072	222130-073
5.	Front Panel / <i>Panel Del Frente</i>	322130-077	322130-077	322140-056	322140-056
6.	Inspection Panel (2 req.) / <i>Panel De Inspección (2 req.)</i>	224130-002	224130-002	224140-002	224140-002
7.	Center Post, Right / <i>Poste Central, Derecho</i>	222130-062	222130-062	222140-045	222140-045
8.	Center Post, Left / <i>Poste Central, Izquierdo</i>	222130-063	222130-063	222140-046	222140-046
9.	Back Post, Right / <i>Poste Trasero, Derecho</i>	222130-064	222130-066	222140-047	222140-049
10.	Back Post, Left / <i>Poste Trasero, Izquierdo</i>	222130-065	222130-067	222140-048	222140-050
11.	Blower Housing / <i>Caja De La Rueda</i>	324130-203	324130-203	324140-203	324140-203
12.	Cut-Off Plate / <i>Placa Externa</i>	224003-015	224003-015	224004-003	224004-003
13a.	Blower Housing Support, Right / <i>Soporte Para La Caja De La Rueda, Derecho</i> ..	218001-035	218001-035	218001-038	218001-038
13b.	Blower Housing Support, Left / <i>Soporte Para La Caja De La Rueda, Izquierdo</i> ..	218001-036	218001-036	218001-038	218001-038
14.	Grill / <i>Parrilla</i>	222130-078	222130-078	222140-057	222140-057
15.	Electrical Junction Box / <i>Caja De Empalme</i>	322009-001	322009-001	322009-001	322009-001
16.	Motor Mount / <i>Montura Del Motor</i>	314003-011	314003-011	314003-012	314003-012
17.	Motor Mount Clip Set / <i>Conjunto De Seguros Para Montar Motor</i>	314005-001	314005-001	314005-001	314005-001
18.	Motor / <i>Motor</i>	*	*	*	*
19.	Pulley, Motor / <i>Polea Del Motor</i>	*	*	*	*
20.	Electrical Cord, Motor (115V) / <i>Cable Eléctrico Del Motor (115V)</i>	110372	110372	110372	110372
20.	Electrical Cord, Motor (230V) / <i>Cable Eléctrico Del Motor (230V)</i>	110372-2	110372-2	110372-2	110372-2
21.	Shaft, Blower Wheel / <i>Eje De La Rueda</i>	110183	110183	110183	110183
22.	Blower Wheel / <i>Rueda</i>	16BW	16BW	20BW	20BW
23.	Pulley, Blower Wheel / <i>Polea De La Rueda</i>	110275	110275	110276	110276
24.	Drive Belt / <i>Correa</i>	*	*	*	*
25.	Bearings, Blower Wheel Shaft / <i>Cojinetes Del Eje De La Rueda</i>	110351	110351	110351	110351
26.	Receptacle, Motor / <i>Toma De Corriente Del Motor</i>	110393	110393	110393	110393
27.	Receptacle, Pump / <i>Toma De Corriente De La Bomba</i>	110361	110361	110361	110361
28.	Media Shield, Right / <i>Protector Para El Medio Evaporativo, Derecho</i>	281043-002	281045-002	281044-002	281046-002
29.	Media Shield, Left / <i>Protector Para El Medio Evaporativo, Izquierdo</i>	281043-001	281045-001	281044-001	281046-001
30.	Water Distributor Housing / <i>Caja Del Distribuidor De Agua</i>	281038-001	281033-001	281038-001	281033-001
31.	Water Distributor Tube / <i>Tubo Del Distribuidor De Agua</i>	3D-23	3D-23	3D-23	3D-23
32.	Evaporative Media Set / <i>Conjunto De Medio Evaporativo</i>	310117-001	310118-001	310117-002	310118-002
33.	Distributor Filter Pad / <i>Filtro Del Distribuidor</i>	110120	110120	110120	110120
34.	Water Reservoir / <i>Bandeja Acumuladora De Agua</i>	281041-001	281042-001	281041-001	281042-001
35.	Tube, Water Delivery / <i>Tubo De Agua</i>	310716	310716	310716	310716
36.	Over Flow Assembly / <i>Montaje De Desagüe</i>	3OA-1	3OA-1	3OA-1	3OA-1
37.	Float Valve / <i>Flotador</i>	FL-C	FL-C	FL-C	FL-C
38.	Float Shield / <i>Salpicadero Del Flotador</i>	281006	281006	281006	281006
39.	Pump / <i>Bomba</i>	110436	110436	110436	110436
40.	Pump Screen / <i>Malla Para La Bomba</i>	281001-001	281001-001	281001-001	281001-001
41.	Pump Mount / <i>Montura De La Bomba</i>	218002-012	218002-012	218002-012	218002-012
42.	Pump Retainer / <i>Sujetador De La Bomba</i>	110714	110714	110714	110714
43.	Anti-Flattening Coil / <i>Espiral Protectora</i>	110847	110847	110847	110847
44.	Bleed-Off Kit / <i>Equipo De Purga</i>	310586	310586	310586	310586

* See the motor specification table on page 5. / *Vea la tabla de especificaciones del motor en la página 5.*

NOTE: Standard hardware items may be purchased from your local hardware store.

NOTA: Artículos de uso corriente pueden comprarse en la ferretería de su localidad.

ASA51 / ASA5112
ASA71 / ASA7112

