If you have questions or comments, contact us.
Pour toute question ou tout commentaire, nous contacter.
Si tiene dudas o comentarios, contáctenos.

1-800-4-DEWALT • www.dewalt.com

INSTRUCTION MANUAL
GUIDE D'UTILISATION
MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN, CENTROS DE SERVICIO Y PÓLIZA DE GARANTÍA. **ADVERTENCIA:** LÉASE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.


DEWALT®


DWMT70784
Cut-Off Tool
Outil à tronçonner
Herramienta de corte

DWMT70784 CUT-OFF TOOL

A. Wheel Guard
B. Hex Head Screw
C. Washer
D. Cutting Wheel
E. Collet
F. Spindle
G. ¼" Air Inlet
H. Exhaust
I. Trigger
J. Safety Throttle Lever
K. Ergonomic Body

FIG.1





SPECIFICATIONS

MODEL	DWMT70784
FREE SPEED (@90PSI)	19000 RPM
EXHAUST TYPE	Rear
WHEEL DIAMETER	3" (76.2MM)
WHEEL ARBOR HOLE	3/8" (10MM)
SPINDLE SCREW	M6 x 12MM Hex
AVERAGE AIR CONSUMPTION (@90PSI)	31 SCFM (14.6 L/s) 4.4 CFM (2.1 L/s)
NET WEIGHT	1.8 LBS (0.82Kg.)
AIR INLET SIZE	1/4" NPT(F)
RECOMMENDED HOSE SIZE	3/8" (10MM)
MAX. AIR PRESSURE	90 PSI

Definitions: Safety Guidelines

The definitions below describe the level of severity for each signal word. Please read the manual and pay attention to these symbols.

⚠ ***DANGER:*** *Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided,* ***will*** *result in* ***death or serious injury****.*

⚠ ***WARNING:*** *Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided,* ***could*** *result in* ***death or serious injury****.*

⚠ ***CAUTION****: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided,* ***may*** *result in* ***minor or moderate injury****.*

CAUTION: *Used without the safety alert symbol indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided,* ***may*** *result in* ***property damage****.*

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS OR COMMENTS ABOUT THIS OR ANY DEWALT TOOL, CALL US TOLL FREE AT:
1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258)

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ ***WARNING:*** *Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some example of these chemicals are:*

- *Lead from lead-based paints*
- *Crystalline silica from bricks and cement and other masonry products*
- *Arsenic and chromium from chemically-treated lumber*

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, always wear ***OSHA/MSHA/NIOSH*** *approved, properly fitting face mask or respirator when using such tools. When using air tools, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of personal injury.*

⚠ ***WARNING: This product contains chemicals, known to the State of California to cause cancer, and birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling.***

SAVE THESE INSTRUCTIONS

⚠ ***WARNING:***



Improper operation or maintenance of this product could result in serious injury and property damage. Read and understand all warnings and operating instructions before using this equipment. When using air tools, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of personal injury.

⚠ ***WARNING:***



Read and understand this instruction manual and tool labels before installing, operating or servicing this tool. Keep these instructions in a safe accessible place.



Operators and others in work area must wear ***ANSI Z87.1 CAN/CSA Z94.3*** *approved safety glasses with side shields.*



Operators and others in work area must wear ear protection.



Oil daily for optimal performance.

⚠WARNING:

- *Avoid prolonged use: repetitive motion or exposure to vibration may be harmful to your hands or arms. Use gloves to provide extra cushion, take frequent rest periods, and limit daily time of use.*
- *Do Not Use oxygen or reactive gases; explosion may occur.*
- *Do Not Exceed air pressure of 90 PSI.*
- *Read all manuals included with this product carefully. Be thoroughly familiar with the controls and the proper use of the equipment.*
- *Only persons well acquainted with these rules of safe operation should be allowed to use the air tool.*
- *Do not exceed any pressure rating of any component in the system.*
- *Disconnect the air tool from air supply before changing tools or attachments and during non-operation.*
- *Always wear safety glasses and ear protection during operation. Always wear approved safety glasses with shields. Always wear approved hearing protection.*
- *Do not wear loose fitting clothing or apparel which contains loose straps or ties, etc. Which could become entangled in moving parts of the tool and results in serious personal injury.*
- *Do not wear jewelry, watches, identifications, bracelets, necklace, etc. When operating any tool, they may become caught in moving parts and result in serious injury.*
- *Do not depress trigger when connecting the air supply hose.*
- *Always use attachments designed for use with air powered tools.*
- *Do not use damaged or worn attachments.*

⚠WARNING:

- *Never trigger the tool when not applied to a work object Attachments must be securely attached. Loose attachments can cause serious injury.*
- *Protect air lines from damage or puncture.*
- *Never point an air tool at oneself or any other person. Serious injury could occur.*
- *Check air hoses for weak or worn condition before each use. Make sure all connections are secure.*
- *Keep all nuts, bolts and screws tight and ensure equipment is in safe working condition.*
- *Do not put hands near or under moving parts.*



⚠WARNING: RISK OF EXPLOSION OR FIRE

WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
• Abrasive tools such as sanders and grinders, rotating tools such as drills, and impact tools such as wrenches, hammers, and reciprocating saws are capable of generating sparks which could result in ignition of flammable materials.	• Never operate tools near flammable substances such as gasoline, naptha, cleaning solvents, etc. • Work in a clean, well ventilated area free of combustible materials. • Never use oxygen, carbon dioxide or other bottled gases as a power source for air tools.
• Exceeding the maximum pressure rating of tools accessories could cause an explosion resulting in serious injury.	• Use compressed air regulated to a maximum pressure at or below the rated pressure of any attachments.



⚠WARNING: RISK TO BREATHING (ASPHYXIATION)

WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
• Abrasive tools, such as grinders, sanders, and cut-off tools generate dust and abrasive materials which can be harmful to human lungs and respiratory system.	• Always wear MSHA/NIOSH approved, properly fitting face mask or respirator when using such tools.
• Some materials such as adhesives and tar contain chemicals whose vapors could cause serious injury with prolonged exposure.	• Always work in a clean, dry, well ventilated area.



⚠CAUTION: RISK FROM NOISE

WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
• Long term exposure to noise produced from the operation of air tools can lead to permanent hearing loss.	• Always wear **ANSI (S3.19)** hearing protection.



⚠WARNING: RISK OF INJURY

WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
• Tools left unattended, or with the air hose attached can be activated by unauthorized persons leading to their injury or injury to others.	• Remove air hose when tool is not in use and store tool in a secure location away from reach of children and/or untrained users.
• Air tools can propel loose objects or other materials throughout the work area.	• Use only parts, and accessories recommended by the manufacturer. • Keep work area clean and free of clutter. Keep children and others away from work area during operation of the tool. • Keep work area well lit.
• Air tools can become activated by accident during maintenance or tool changes.	• Remove air hose to lubricate, add, or replace cutoff wheel, accessories, etc., to the tool. • Never carry the tool by the hose. • Avoid unintentional starting. Don't carry hooked-up tool with finger on trigger. • Repair service should be done only by an authorized service representative.
• A wrench or a key that is left attached to a rotating part of the tool increases the risk of personal injury.	• Remove adjusting keys and wrench before turning the tool on.
• Using inflator nozzles for duster applications can cause serious injury.	• **DO NOT** use inflator nozzles for duster applications.
• Air tools can cause the work piece to move upon contact leading to injury.	• Use clamps or other devices to prevent movement.
• Loss of control of the tool can lead to injury to self or others	• Never operate tool while under the influence of drugs or alcohol. • Don't overreach. Keep proper footing and balance at all times. • Keep handles dry, clean, and free from oil and grease. • Stay alert. Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate tool when you are tired.
• Poor quality, improper, or damaged tools such as grinding wheels, chisels, sockets, drill, etc., can fly apart during operation, propelling particles throughout the work area causing serious injury.	• Always use tool attachments rated for the speed of the power tool. • Never use tools which have been dropped, impacted or damaged by use. • Do not apply excessive force to the tool – let the tool perform the work.



⚠WARNING: RISK OF INJURY (CONTINUED)

WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
• Improperly maintained tool and accessories can cause serious injury.	• Maintain the tool with care. • Keep a cutting tool sharp and clean. Aproperly maintained tool, with sharp cutting edged reduces the risk of binding and is easier to control.
• There is a risk of bursting if the tool is damaged.	• Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts, and any other condition that affects the tool's operation. If damaged, have the tool serviced before using.



⚠WARNING: RISK OF ELETRIC SHOCK

WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
• This tool is not provided with an insulated gripping surface. Contact with a "live" wire will also make exposed metal parts of the tool "live" and can result in electrocution or death.	• Avoid body contact with grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges, and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is grounded. • Thoroughly investigate the workpiece for possible hidden wring before performing work.



⚠WARNING: RISK FROM FLYING OBJECTS

WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
• Air powered equipment and power tools are capable of propelling materials such as metal chips, saw dust, and other debris at high speed, which could result in serious eye injury.	• Always wear **ANSI Z87.1 CAN/ CSA Z94.3** approved safety glasses with side shields. • Never leave operating tool unattended. Disconnect air hose when tool is not in use.
• Compressed air can be hazardous. The air stream can cause injury to soft tissue areas such as eyes, ears, etc. Particles or objects propelled by the stream can cause injury.	• For additional protection use an approved face shield in addition to safety glasses.
• Tool attachments can be come loose or break and fly apart propelling particles at the operator and others in the work area.	• Make sure that any attachments are securely assembled.



⚠WARNING: RISK OF CUT OR BURNS

WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
• Tools which cut, shear, drill, punch, chisel, etc., are capable of causing serious injury.	• Keep the working part of the tool away from hands and body.



⚠WARNING: RISK OF ENTANGLEMENT

WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
• Tools which contain moving elements, or drive other moving tools such as grinding wheels, sockets, sanding discs,etc., can become entangled in hair, clothing, jewelry and other loose objects, resulting in severe injury.	• Never wear loose fitting clothes, or apparel which contains loose straps or ties, etc., which could become entangled in moving parts of the tool. • Remove any jewelry, watches, identifications, bracelets, necklaces, etc., which might become caught by the tool. • Keep hands away from moving parts. Tie up or cover long hair. • Always wear proper fitting clothing and other safety equipment when using this tool.

⚠ WARNING: AIR SUPPLY AND CONNECTIONS

- *Do not use oxygen, combustible gases, or bottled gases as a power source for this tool as the tool may explode, possibly causing injury.*
- *Do not use supply sources which can potentially exceed 200 PSI (13.8bar) as tool may burst, possibly causing injury.*
- *The connector on the tool must not hold pressure when air supply is disconnected. If a wrong fitting is used, the tool can remain charged with air after disconnecting and thus will be able to after the air line is disconnected possibly causing injury.*
- *Always disconnect air supply:*

1) *Before making adjustments;*
2) *When servicing the tool;*
3) *When tool is not in use;*
4) *When moving to a different work area, as accidental actuation may occur, possibly causing injury.*


⚠ WARNING: ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR GRINDERS

- *Accessories must be rated for at least the speed recommended on the tool. Wheels and other accessories running over rated speed can fly apart and cause Injury. Accessory ratings must be above listed minimum wheel speed for tool.*
- *Do not use saw blades or other toothed blades with this tool. Serious injury may result.*
- *When starting tool with new or replacement wheel or other accessory, hold tool in well-protected area and run for one minute.*
- *Never start the tool with an operator or others in line with the wheel or accessory. If the wheel or accessory has an undetected flaw, it can burst in less than a minute.*
- *Avoid bouncing the wheel or subjecting it to rough handling*
- *Direct sparks away from operator, by standards or flammable materials.*
- *Disconnect tool from air supply when changing accessories or when not in use.*
- *Do not carry tool with throttle depressed. Do not disable Throttle Safety Lever. Do not tape or lock throttle in run position.*
- *Use only recommended air tool grinder accessories.*

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE


FEATURES

WHEEL GUARD
The **wheel guard (A)** allows for quick, easy guard adjustments and positioning to protect against when the tool is in use.



COLLET
The **collet (E)** is where cutting wheels may be placed, and is connected to the **spindle (F)**. The **hex head screw (B)** and **washer (C)** hold the cutting wheel in place.

TRIGGER
The **trigger (I)** allows the operator to control the start and stop of the air tool.




SAFETY THROTTLE LEVER
The **safety throttle lever (J)** prevents the tool from accidentally being actuated.

ERGONOMIC BODY
The body of the air tool is an ergonomically designed **cushion grip body (K)** for reduced weight and superior power-to-weight ratio. The grip is made of molded thermoplastic elastomer (TPE) design for improved comfort, slippage reduction, and better tool control.

AIR INLET
The tool's **air inlet (G)** located at the bottom of the handle is used for connecting an air supply with a standard 1/4" NPT American thread.

EXHAUST
The **exhaust (H)** is located at the base of the handle and allows the exhaust to be directed away from the operator and working area.



INSTALLATION

Air Supply

The recommended hook-up is shown in **Figure A**. Pneumatic tools operate on a wide range of air pressures. For maximum efficiency and longer tool life, the pressure of the air supplied to these tools **MUST** not exceed the rated PSI at the tool when the tool is running. Using a higher than rated pressure will cause faster wear and drastically shorten the tool's life. A higher air pressure can also cause an unsafe condition and explosion.

The inside diameter of the hose should be increased to compensate for unusually long air hoses (over 25 feet). Minimum hose diameter should be 3/8" I.D. and fittings should have 1/4" NPT thread.


The use of air line lubricators and air line filters is recommended to prevent water in the line that can damage the tool. Drain the air tank daily. Clean the air inlet filter screen on at least a weekly schedule to remove accumulated dirt or other matter that can restrict air flow.

The tool's air inlet used for connecting an air supply has standard 1/4" NPT American thread.

Safety Rules For Pneumatic Tools

1) Inspect the air hose for cracks or other problems. Replace the hose if worn.
2) Never point an air hose at another person.
3) Disconnect the tool when not in use, or before performing service or changing accessories.
4) Use proper hoses and fittings. Never use quick change couplings attached to the tool. Instead, add a hose and coupling between the tool and the air supply.

Figure A



PREPARATION FOR USE

Proper Use Of The Tool

Your new Cut-Off tool is designed for cutting and grinding applications. This tool features a rear exhaust to direct airflow away from the work area, a built-in regulator for convenient speed control and safety lever to prevent accidental starts.

Work Stations

Your Cut-Off tool should only be used as a hand operated tool. It is always recommended that the tool is used when standing with solid footing. It can be used in other positions but before any such use, the operator must be in a secure position having a firm grip and footing.

Putting Into Service

Air Supply

⚠***CAUTION:*** *This air tool requires lubrication* ***BEFORE*** *initial use, also before and after each additional use.*

⚠***WARNING:*** *Use a clean lubricated air supply that will give a mesured air pressure at the tool of 90 psi/6.2 bar when the tool is running with the trigger fully depressed*.

Use recommended hose size. It is recommended that the tool is connected to the air supply as shown in **figure A** on page 11.

Do not connect the tool to the air line system without incorporating an easy to reach and operate air shut off valve. The air supply should be lubricated. It is strongly recommended that an air filter, regulator, **lubricator (FRL)** is used as shown in **figure A** on page 11 as this will supply clean, lubricated air at the correct pressure to the tool. Details of such equipment can be obtained from your supplier. If such equipment is not used then the tool should be lubricated by shutting off the air supply to the tool and then depressurizing the line by pressing the trigger on the tool. Disconnect the air line and pour into the air inlet 1 teaspoon (5cc.) of a suitable pneumatic motor lubricating oil, preferably incorporating a rust inhibitor. Reconnect tool to air supply and run tool slowly for a few seconds to allow air to circulate the oil.

Lubricate tool daily if used frequently, or when it starts to slow or lose power.

Using A Cut-Off Tool

⚠***WARNING:***

1) Read all instructions before using this tool. All operators must be fully trained in its use and aware of these safety rules.
2) Do not exceed the maximum working air pressure of 90 psi/6.2 bar.
3) Use personal safety equipment.
4) Use only compressed air at the recommended conditions.
5) If the tool appears to malfunction, remove from use immediately and arrange for service and repair.
6) If the tool is used with a balancer or other support device, ensure that it is fixed securely.
7) Always keep hands away from the working attachment fitted to the tool.
8) The tool is not electrically insulated. Never use the tool if there is any chance of it coming into contact with live electricity.
9) When using the tool, always adopt a firm footing and/or position and grip the tool firmly to counteract any forces or reaction forces that may be generated while using the tool.
10) Use only genuine Dewalt spare parts or parts which perform equivalently. Do not make temporary or permanent repairs with unauthorized parts.
11) Do not lock, tape, wire, etc., the on/off trigger in the run position. The trigger must always be free to return to the “off” position when it is released.
12) Always shut off the air supply to the tool and depress the trigger to release air from the feed hose before fitting, adjusting or removing the working attachment.

Using A Cut-Off Tool Continued

13) Check hoses and fittings regularly for wear. Replace if necessary. Do not carry the tool by its hose. Ensure the hand is removed from the on/off trigger when carrying the tool with the air supply connected.
14) Take care against entanglement of moving tool parts with clothing, ties, hair, cleaning rags, etc. This will cause the body to be drawn towards the tool and can be very dangerous.
15) Safe working practices and observe all relevant legal requirements when installing, using or maintaining the tool.
16) Only install the tool when an easily accessible and easily operable on/off switch is incorporated in the air supply.
17) Take care that the tool exhaust air does notcause problems or blow onto another person.
18) Never lay a tool down unless the working attachment has stopped moving.

PRE-START CHECKLIST (FIG. 1, PG. 2)

- Drain water from air compressor tank and condensation from air lines. (Please refer to air compressor's operation manual.)
- Lubricate the tool. (Please refer to the "Maintenance" section in the manual.)


⚠ ***WARNING:*** *Risk of unsafe operation. Firmly grasp air hose with hand when installing or disconnenting to prevent hose whip.*

⚠ ***WARNING:*** *Risk of bursting. Too much air pressure causes a hazardous risk of bursting. Check the manufacturer's maximum pressure rating for air tools and accessories. The regulator output pressure must never exceed the maximum pressure rating.*

CUTTING WHEEL ASSEMBLY

⚠ ***CAUTION:*** *Disconnect the cut-off tool from the air supply before lubricating or changing cutting wheels.*

- Holding the **spindle (F)** with the supplied **wrench (L)**, remove the **hex head screw (B)** with the supplied **allen key (M).**




- Slide the **washer (C)** off the tool.

⚠ ***CAUTION:*** *Inspect and clean spindle before mounting cutting wheels.*

Cutting Wheel Assembly Continued

- Position a **cutting wheel (D)** onto the tool.
- Holding the **spindle (F)** with the supplied **wrench (L)**, replace the **washer (C)** and **hex head screw (B)** until tightened.




⚠***WARNING:*** *Make sure cutting wheels are securely fastened. Loose cutting wheels could come off the tool when operating and cause serious injury.*

OPERATING PROCEDURES

START-UP (FIG. 1, PG. 2)

- Connect the tool to air source with the hose of recommended size.
- Turn on the air compressor and allow the air tank to be filled.
- Set the air compressor regulator to 90 PSI. This air tool operates at a maximum of 90 PSI air pressure.
- While pushing the **safety lever forward (1)**, depress the **trigger(2)** to start operating the tool.



NOTE: The spindle revolves at full speed when the trigger is fully depressed. As thumb is raised the self releasing trigger closes, slowing down the spindle and allowing the operator to choose the best speed and power for the job. When the trigger is completely released it cannot be depressed again until the safety release is disengaged.

⚠***CAUTION: DO NOT*** *place any portion of the body in line with the cutting wheel while it is rotating.*

SHUT-DOWN (FIG. 1, PG. 2)

- Release the trigger in order to stop the tool.
- When job is completed, turn off the air compressor and store the air tool after lubrication. For safety, put the tool on a hanger or on a soft flat pad when not in use.
- When changing cutting attachments, always disconnect the air supply to avoid injury.

MAINTENANCE

Lubrication

Air tools require lubrication throughout the lifetime of the tools. The air motor and bearing uses compressed air to power the tool. The compressed air contains moisture that will rust the air motor and other parts in side of the tools, therefore lubrication is required daily. Failure to lubricate the air tool properly will dramatically shorten the life of the tool and will void the warranty

⚠ ***CAUTION****: This air tool requires lubrication* ***BEFORE*** *initial use, also before and after each additional use.*

To Lubricate The Air Tool Manually:

1. Remove any attachment on the air tool.
2. Disconnect the tool from the air supply source, place the air inlet face up.
3. Depress the trigger and place about 1 teaspoon (5cc.) of air tool oil into the air inlet. (Depressing the trigger will help circulate oil in the motor.)

NOTE: Use SAE #10 weight oil if air tool oil is not available.

4. Connect the tool to an air source, cover the exhaust end with a towel and run for about 20 to 30 seconds.

⚠ ***WARNING:*** *Keep out of the reach of children. If taken internally, do not induce vomiting, call a doctor immediately.*

⚠ ***WARNING:*** *Any excess oil in the motor is immediately expelled from the exhaust port. Always direct exhaust port away from people or objects.*

Storage:

The air tool must be lubricated before storing.
Follow the “Lubrication” instruction with exception of step 4.

SERVICE INFORMATION


Please have the following information available for all service calls:
Model Number _____
Date and Place of Purchase _____

FULL THREE YEARS WARRANTY

DEWALT heavy duty industrial tools are warranted for 3 years from date of purchase. We will repair, without charge, any defects due to faulty materials or workmanship. For warranty repair information, call **1-800-4-DEWALT**. This warranty does not apply to accessories or damage caused where repairs have been made or attempted by others. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary in certain states or provinces.

Latin America: This warranty does not apply to products sold in Latin America. For products sold in Latin America, see country specific warranty information contained either in the packaging, call the local company or see website for warranty information.

FREE WARNING LABEL REPLACEMENT: If your warning labels become illegible or are missing, call **1-800-4-DEWALT** for a free replacement.



GLOSSARY

CFM: Cubic feet per minute.

SCFM: Standard cubic feet per minute; a unit of measure of air delivery.

PSI: Pounds per square inch; a unit of measure of pressure.

Code Certification: Products that bear one or more of the following marks: **UL, CUL, ETL, CETL,** have been evaluated by **OSHA** certified independent safety laboratories and meet the applicable **Underwriters Laboratories Standards** for Safety.

RPM: Revolutions per minute; is a measure of the frequency of a rotation

BPM: Beats per minute.


NPT: National pipe thread (tapered thread); is a U.S. standard for tapered threads used on threaded pipes and fittings.

ID: Inner diameter

DWMT70784 OUTIL À TRONÇONNER

A. Protège-meule
B. Vis à tête hexagonale
C. Rondelle
D. Meule à tronçonner
E. Pince de serrage
F. Broche
G. Entrée d'air 6,4 mm (¼ po)
H. Échappement
I. Gâchette
J. Manette d'accélérateur de sécurité
K. Corps ergonomique

FIG.1



FICHE TECHNIQUE

MODÈLE	DWMT70783
VITESSE À VIDE (À 620 KPA (90 PSI}	19 000 tr/min
TYPE D'ÉCHAPPEMENT	Arrière
DIAMÈTRE DU DISQUE	76,2 mm (3 po)
ALÉSAGE CENTRAL DU DISQUE	10 mm (3/8 po)
VIS DE RÉGLAGE	M6 x 12 mm hexagonale
CONSOMMATION D'AIR MOYENNE (À 620 KPA (90 PSI}	19,6 l/s (41,5 pieds cubes standard par minute) 2,8 l/s (5,9 pieds cubes standard par minute)
POIDS NET	0,82 kg (1,8 lb)
DIMENSION DE L'ENTRÉE D'AIR	Filetage conique (F) 6,35 mm (1/4 po)
DIMENSION RECOMMANDÉE DU TUYAU	10 mm (3/8 po)
PRESSION D'AIR MAXIMALE	90 psi

Définitions : lignes directrices en matière de sécurité

Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité pour chaque symbole. Veuillez lire le mode d'emploi et porter une attention particulière à ces symboles.

⚠DANGER : *Indique une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée,* ***causera la mort ou des blessures graves.***

⚠AVERTISSEMENT : *Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée,* ***pourrait*** *se solder par un* ***décès ou des blessures graves****.*

⚠ATTENTION : *Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée* ***pourrait*** *se solder par* ***des blessures mineures ou modérées****.*

ATTENTION : *Utilisé sans le symbole d'alerte à la sécurité, indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée* ***pourrait*** *se solder* ***par des dommages à la propriété.***

POUR TOUTES QUESTIONS OU COMMENTAIRES RELATIFS(VES) À L'OUTIL OU À PROPOS DE TOUT AUTRE OUTIL DEWALT, COMPOSER SANS FRAIS LE :
1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258)

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

⚠AVERTISSEMENT : *Nertaines poussières produites par les travaux de ponçage, sciage, meulage, perçage et autres peuvent contenir des produits chimiques pouvant selon l'état de Californie causer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres problèmes liés aux fonctions reproductrices. Voici quelques exemples de ces produits chimiques :*

- *le plomb contenu dans les peintures à base de plomb;*
- *la silice cristalline provenant de la brique, du ciment et d'autres produits de maçonnerie;*
- *l'arsenic et chrome provenant de bois traité chimiquement.*

Les risques reliés à l'exposition à ces poussières varient selon la fréquence à laquelle l'utilisateur travaille avec ce type de matériaux. Pour réduire votre exposition à ces produits chimiques : travailler dans un endroit bien ventilé et porter un équipement de sécurité approuvé par ***l'OSHA/MSHA/NIOSH*** *comme un masque anti-poussières spécialement adapté ou un respirateur lors de l'utilisation de ces outils. Lors de l'utilisation d'outils pneumatiques, des précautions de base en matière de sécurité doivent être suivies afin de réduire le risque de blessure personnelle.*

⚠AVERTISSEMENT : ce produit contient des produits chimiques, notamment le plomb, reconnus par l'État de Californie comme étant cancérigènes et pouvant entraîner des anomalies congénitales et d'autres dangers relatifs à la reproduction. Se laver les mains après toute manipulation.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

⚠AVERTISSEMENT :



la mauvaise utilisation ou maintenance de ce produit peut causer des blessures graves Et des dommages sérieux aux biens. Il faut lire et comprendre tous les avertissements et la Notice d'emploi avant d'utiliser cet équipement. Lorsque vous utilisez des outils pneumatiques, il faut respecter les mesures de sécurité fondamentales pour réduire leRisque de blessures.

⚠AVERTISSEMENT :



I faut lire et comprendre ce guide d'instructions et les étiquettes de l'outil avant d'installer, d'utiliser cet outil ou d'en faire l'entretien. Gardez ces instructions dans un lieu sûr à portée de la main.



Les opérateurs et autres personnes dans la zone de travail doivent porter des lunettes de sécurité avec écrans latéraux approuvées ***ANSI Z87.1 CAN/CSA Z94.3****.*



Les utilisateurs et les gens dans la zone de travail doivent porter une protection auditive.



Graissez tous les jours pour un rendement optimal.

⚠AVERTISSEMENT :

- *Évitez l'utilisation prolongée : le mouvement répétitif ou l'exposition aux vibrations peuvent être nocifs pour vos mains ou vos bras. Utiliser des gants pour offrir un maximum de protection, prendre des pauses fréquentes et limiter le temps d'utilisation quotidien.*
- *N'utilisez pas de gaz oxygène ou réactif; une explosion peut survenir.*
- *Ne pas excéder une pression d'air de 90 psi.*
- *Il faut lire attentivement tous les livrets inclus avec ce produit. Il faut bien se familiariser avec les commandes et l'emploi correct de l'équipement.*
- *Seules les personnes qui connaissent bien ces règles de sécurité devraient utiliser l'outil pneumatique.*
- *Il ne faut pas excéder la pression limite des composantes du système.*
- *Débrancher l'outil pneumatique de l'arrivée d'air avant de changer les outils ou les accessoires et lorsqu'il n'est pas utilisé.*
- *Il faut toujours porter des lunettes de protection et une protection auditive durant l'emploi.Il faut toujours porter des lunettes de protection avec écrans latéraux.Il faut toujours porter une protection auditive.*
- *Il ne faut jamais porter des vêtements amples ou un habillement comportant des attaches ou bretelles lâches, etc. qui pourraient être happées par les pièces mobiles de l'outil et causer des blessures graves.*
- *Il ne faut pas porter de bijou, montre, identification, bracelet, collier, etc. lorsque vous utilisez l'outil, car ils pourraient être happés par les pièces mobiles de l'outil et causer des blessures graves.*
- *Il ne faut pas abaisser la gâchette lorsque vous raccordez l'outil au boyau d'air d'arrivée.*
- *Toujours utiliser un accessoire conçu pour les outils percuteurs pneumatique.*
- *Il ne faut jamais utiliser des accessoires endommagés ou usés.*

⚠AVERTISSEMENT :

- *Il ne faut jamais déclencher l'outil lorsqu'il n'est pas appliqué contre un objet. Les accessoires doivent être bien ancrés. Les accessoires lâches peuvent causer des blessures graves.*
- *Protégez les conduits d'air des dommages et des perforations.*
- *Il ne faut jamais pointer l'outil pneumatique vers soi ou autrui. Des blessures graves peuvent survenir.*
- *Vérifiez les boyaux d'air en cas d'usure ou de détérioration avant chaque emploi. S'assurer que tous les raccords sont bien branchés.*
- *S'assurer que les boulons, écrous et vis sont bien serrés et que l'équipement est en bon état.*
- *Ne jamais placer ses mains près d'une pièce mobile ou en dessous.*



⚠AVERTISSEMENT : RISQUE D'EXPLOSION OU D'INCENDIE

Ce qui peut se produire	Comment l'Éviter
• Les outils abrasifs comme les sableuses et les meules, les outils rotatifs comme les perceuses et les outils à choc comme les clés, les marteaux et les scies à action réciproque peuvent produire des étincelles qui pourraient allumer des produits inflammables.	• Ne jamais utiliser les outils près des substances inflammables, comme l'essence, le naphte, les solvants de dégraissage, etc. • Travailler dans une zone de travail bien ventilée et propre, exempte de matériaux combustibles. • Ne jamais utiliser de gaz oxygène, de dioxyde de carbone ou autres gaz en bouteille comme source d'énergie pour les outils pneumatiques.
• Dépasser la pression maximale nominale des accessoires de l'outil peut causer une explosion causant des blessures graves.	• Utiliser de l'air comprimé réglé à une pression maximale près ou au-dessous de la pression nominale des accessoires.



⚠DANGER : RISQUE REPIRATOIRE (ASPHYXIE)

CE QUI PEUT SE PRODUIRE	COMMENT L'ÉVITER
• Les outils abrasifs comme les sableuses et les meules et les outils à tronçonner produisent de la poussière et de matériaux abrasifs qui peuvent être nocifs pour les poumons et le système respiratoire.	• Toujours porter un masque facial bien ajusté ou un respirateur homologué **MSHA/NIOSH** lorsque vous utilisez ces outils.
• Certains matériaux, comme les adhésifs et le goudron, contiennent des produits chimiques qui peuvent causer des blessures graves à l'exposition prolongée.	• Toujours travailler dans une zone de travail bien ventilée et propre.



⚠ATTENTION : RISQUE DE PERTED'OUÏE

QUE FAIRE	COMMENT PRÉVENIR
• L'exposition à long terme aux bruits produits par les outils pneumatiques peut causer une perte permanente de l'ouïe.	• Toujours porter une protection auditive **ANSI S3.19.**



⚠AVERTISSEMENT : RISQUE DE PERTED'OUÏE

QUE FAIRE	COMMENT PRÉVENIR
• Les outils laissés sans surveillance ou dont le boyau d'air est branché peuvent être activés par des personnes non autorisées qui peuvent se blesser ou blesser autrui.	• Retirer le tuyau d'air lorsque l'outil n'est pas utilisé et ranger l'outil dans un endroit sûr hors de portée des enfants et des utilisateurs n'ayant pas reçu la formation requise.
• Les outils pneumatiques peuvent projeter les objets non fixés et autres matériaux dans toutes les directions de la zone de travail.	• Utiliser uniquement les pièces, les fixations et les accessoires recommandés par le fabricant. • Conserver la zone de travail propre et en bon ordre. Éloigner les enfants et autrui de la zone de travail durant l'utilisation de l'outil. • Conserver les lieux bien illuminés.
• Les outils pneumatiques peuvent être actionnés accidentellement lors d'un entretien ou d'un changement d'outil.	• Retirer le tuyau d'air pour lubrifier, ajouter ou remplacer des douilles. • Ne jamais transporter l'outil par le boyau. • Évitez les démarrages non intentionnels. Ne transportez pas l'outil branché avec le doigt sur la gâchette. • Les réparations doivent être effectuées seulement par un représentant de service autorisé.
• Le fait de laisser une clé de réglage ou une clé fixée sur une pièce tournante augmente le risque de blessures.	• Retirer toutes les clés de réglage et les clés avant de mettre l'outil en marche.
• Utiliser des buses gonflantes pour l'époussetage peut causer des blessures graves.	• **NE PAS** utiliser de buses gonflantes pour l'époussetage.
• Les outils électriques peuvent provoquer le déplacement de la pièce de travail au contact et causer des blessures.	• Utiliser des pinces ou autres dispositifs pour empêcher le mouvement.
• La perte de contrôle de l'outil peut causer des blessures à soi-même et à autrui.	• Ne jamais utiliser l'outil sous l'influence d'alcool ou de drogues. • Il ne faut pas tendre l'outil trop loin. Gardez l'équilibre en tout temps. • Gardez les mains propres, sèches et exemptes de graisse et d'huile. • Restez alerte. Portez attention à ce que vous faites. Servez-vous de votre bon sens. Il ne faut pas utiliser l'outil lorsque vous êtes fatigué.
• Des outils de mauvaise qualité, inappropriés ou endommagés tels que les meules, les ciseaux, les douilles, les perceuses, etc., peuvent voler en morceaux lors du fonctionnement, projetant des particules dans toutes les directions de la zone de travail et causer des blessures graves.	• Toujours utiliser les accessoires cotés pour la vitesse de l'outil électrique. • Ne jamais utiliser des outils que vous avez échappés, impactés ou endommagés par l'usage. • Ne pas exercer de force excessive sur l'outil – laisser l'outil effectuer le travail.




⚠AVERTISSEMENT: RISQUE DE BLESSURE (SUITE)

QUE FAIRE	COMMENT PRÉVENIR
• Les outils et les accessoires qui ne sont pas entretenus correctement peuvent causer des blessures graves.	• Entretenir les outils de façon minutieuse. • Keep a cutting tool sharp and clean. A properly maintained tool, with sharp cutting edges reduces the risk of binding and is easier to control.
• L'outil risque de voler en morceaux s'il est endommagé.	• Vérifier l'alignement et la torsion des pièces mobiles, la présence de pièces brisées ou de toute autre condition pouvant nuire au fonctionnement de l'outil. Faire réparer l'outil s'il est endommagé avant de l'utiliser.



⚠AVERTISSEMENT: RISQUE D'ÉLECTROCUTION

QUE FAIRE	COMMENT PRÉVENIR
• Cet outil ne comporte pas de surface de prise isolée. Le contact avec un fil « sous tension » mettra les surfaces métalliques de l'outil aussi « sous tension », ce qui peut causer une électrocution ou la mort.	• Éviter tout contact corporel avec les surfaces mises à la terre telles que les tuyaux, radiateurs, cuisinières et réfrigérateurs. Le risque d'électrocution est plus grand si votre corps est mis à la terre. • Inspecter minutieusement la pièce de travail afin de détecter tout câblage dissimulé avant d'exécuter le travail.



⚠*AVERTISSEMENT : RISQUE DE BLESSURE À LA TÊTE OU AUX YEUX*

QUE FAIRE	COMMENT PRÉVENIR
• L'équipement pneumatique et les outils électriques peuvent propulser des matériaux, comme les copeaux de métal, le bran de scie et autres débris, à haute vitesse, ce qui pourrait causer des blessures graves.	• Toujours porter des lunettes de sécurité avec écrans latéraux approuvées **ANSI Z87.1 CAN/CSA Z94.3.** • Ne jamais laisser l'outil sans surveillance. Débrancher le boyau d'air lorsque l'outil n'est pas utilisé.
• L'air comprimé peut être dangereux. Le courant d'air peut causer des lésions aux tissus mous, comme les yeux, les oreilles, etc. Les particules ou objets propulsés par le courant d'air peuvent causer des blessures.	• Pour plus de protection, utiliser un masque facial approuvé en plus des lunettes de protection.
• Les accessoires des outils peuvent devenir lâches ou briser et se dégager en propulsant des particules en direction de l'utilisateur ou des autres personnes dans la zone de travail.	• S'assurer que tous les accessoires sont fixés solidement.



⚠*AVERTISSEMENT : RISQUE DE COUPURES OU DE BRÛLURES*

QUE FAIRE	COMMENT PRÉVENIR
• Les outils qui coupent, cisaillent, percent, poinçonnent, cisèlent, etc. peuvent causer des blessures graves.	• Éloigner la pièce mobile de l'outil des mains et du corps.



⚠*AVERTISSEMENT : ARISQUE D'EMMÊLEMENT*

QUE FAIRE	COMMENT PRÉVENIR
• Les outils qui contiennent des éléments mobiles ou entraînent d'autres outils mobiles, comme les disques de meulage, les douilles, les meules, etc. peuvent s'emmêler avec les cheveux, les vêtements, les bijoux et les objets lâches, et causer des blessures graves.	• Ne jamais porter de vêtements amples ou d'habillement comprenant des attaches ou des bretelles lâches, etc. qui pourraient s'emmêler dans les pièces mobiles de l'outil. • Enlever les bijoux, montres, identifications, bracelets, colliers, etc. pouvant être happés par l'outil. • Garder les mains éloignées des pièces mobiles. Attacher ou couvrir les cheveux longs. • Portez toujours des vêtements bien ajustés et les appareils de protection appropriés lorsque vous utilisez l'outil.

⚠AVERTISSEMENT : ARRIVÉE D'AIR ET RACCORDS

- N'utilisez jamais de gaz oxygène, de gaz combustible ou autres gaz en bouteille comme source d'énergie pour cet outil, car l'outil peut exploser et possiblement causer des blessures.
- Ne pas utiliser de sources d'alimentation qui peuvent excéder 200 psig, car l'outil peut éclater et peut causer de blessures.
- Le raccord ne doit pas maintenir une pression lorsque l'arrivée d'air est débranchée. Si le mauvais raccord est utilisé, l'outil peut rester chargé d'air après l'avoir débranché; l'outil pourra fonctionner après que le conduit d'air est débranché et pourra causer des blessures.
- Toujours débrancher l'arrivée d'air :
  1) avant d'effectuer des ajustements;
  2) pour faire l'entretien de l'outil;
  3) lorsque l'outil n'est pas utilisé;
  4) pour le déplacer à une autre zone de travail, car l'outil peut être activé par accident et peut causer des blessures.

⚠AVERTISSEMENT : CONSIGNES DE SÉCURITÉ ADDITIONNELLES POUR LES MEULEUSES


- La vitesse des accessoires doit être au moins de la vitesse minimale recommandée Pour l'outil. Les meules et autres accessoires fonctionnant à une vitesse Supérieure peuvent se détacher de l'outil et causer des blessures. La vitesse des accessoires doit être supérieure à la vitesse minimale de la Meule de l'outil.
- Ne pas utiliser de lames de scies ou autres lames dentelées avec cet outil. Cela risque de causer de graves blessures.
- Lors de la mise en marche de l'outil équipé d'une nouvelle meule, d'une meule De remplacement ou d'un autre accessoire, placer l'outil dans un endroit bien Protégé et faire fonctionner l'outil pendant une minute. Ne jamais mettre L'outil en marche lorsque l'utilisateur ou d'autres personnes se trouvent à Proximité de la meule ou de l'accessoire. Si la meule ou l'accessoire présente Une défaillance qui n'a pas été détectée, il y aura risque d'éclatement dans la Minute qui suit.
- Éviter d'utiliser des meules qui tressautent ou les soumettre à une Manipulation plus robuste.
- Diriger les étincelles loin de l'utilisateur, des observateurs ou Des matières inflammables.
- Déconnecter l'outil de la source d'air comprimé avant de remplacer Les accessoires ou lorsque l'outil n'est pas utilisé.
- Ne pas transporter l'outil lorsque l'accélérateur est enclenché. Ne pas désactiver le levier de sécurité de l'accélérateur. Ne pas appuyer. Sur l'accélérateur lors de la connexion à la source d'air comprimé. Ne pas attacher ou verrouiller l'accélérateur et position marche.
- N'utiliser que les accessoires de meuleuse conçus pour l'air Comprimé.

CONSERVER CES DIRECTIVES POUR UN USAGE ULTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES


PROTÈGE-MEULE

Le **protégé-meule (A)** peut être réglé et positionné rapidement et facilement afin de protéger l'outil lorsqu'il est utilisé.



PINCE DE SERRAGE

La **pince de serrage (E)** est l'endroit où les meules à tronçonner peuvent être placées et elle est reliée à la **broche (F)**. La vis à tête **hexagonale (B)** et la **rondelle (C)** maintiennent la meule à tronçonner en place.



GÂCHETTE

La **gâchette (I)** permet à l'opérateur de contrôler la mise en marche et l'arrêt de l'outil pneumatique.

MANETTE D'ACCÉLÉRATEUR DE SÉCURITÉ


La **manette d'accélérateur de sécurité (J)** prévient la mise en marche accidentelle de l'outil.

CORPS ERGONOMIQUE

Le corps de l'outil pneumatique est un corps à prise **coussinée conçu de manière ergonomique (K)** afin d'en réduire le poids et d'obtenir un rapport puissance-poids supérieur. La poignée est faite d'élastomère thermoplastique (ETP) moulé conçue pour plus de confort, moins de glissement et un meilleur contrôle de l'outil.

ENTRÉE D'AIR

L'entrée **d'air de l'outil (D)**, située tout en bas de la poignée, est utilisée pour raccorder l'alimentation en air ayant un filetage conique NPT classique de 6,4 mm (1/4 po).



ÉCHAPPEMENT

L'échappement (H) est situé dans la base de la poignée et permet de diriger l'échappement loin de l'opérateur et de la zone de travail.

INSTALLATION

Alimentation d'air

⚠AVERTISSEMENT :

*L*e branchement recommandé est illustré dans la **figure A.** Les outils pneumatiques fonctionnent selon une grande plage de pression d'air. Pour une efficacité maximale et une longue vie de l'outil, la pression de l'air fourni à ces outils **NE DOIT PAS** dépasser la pression nominale de l'outil lorsque l'outil fonctionne. L'utilisation d'une pression plus élevée que la pression nominale peut provoquer l'usure plus rapide de l'outil et en écourter la durée. Une pression d'air plus élevée peut aussi provoquer des conditions dangereuses et une explosion. Il faut augmenter le diamètre intérieur du boyau comme compensation lorsqu'il est très long (plus de 25 pieds).


Le diamètre intérieur minimum du boyau est être de 3/8 po et les raccords doivent avoir les mêmes dimensions intérieures. Il est recommandé d'utiliser des lubrificateurs et des filtres à air dans les conduits d'air pour empêcher l'eau de pénétrer dans le conduit et endommager l'outil. Vider le réservoir d'air tous les jours. Nettoyer le grillage du filtre du conduit d'air au moins une fois par semaine pour supprimer la saleté accumulée ou autre débris qui peutrestreindre le débit d'air.

L'entrée d'air de l'outil utilisée pour raccorder l'alimentation d'air comporte un fil standard américain de 1/4 po NPT.

Règles de sécurité pour les Outils pneumatiques

1) Inspecter le boyau d'air pour noter les fêlures ou autres problèmes. Remplacer le boyau s'il est usé.
2) Ne jamais pointer le boyau d'air en direction d'une personne.
3) Débrancher l'outil lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant d'en effectuer l'entretien ou de changer les accessoires.
4) Utiliser les boyaux et raccords appropriés. Ne jamais utiliser de manchons de conversion rapide fixés directement sur l'outil. Ajoutez plutôt un boyau et un raccord entre l'outil et l'alimentation d'air.

FIGURE A



EMPLOI CORRECT DE L'OUTIL

Postes de travail

Votre nouvel outil à tronçonner est conçu pour les applications de coupage et de meulage. L'échappement arrière de l'outil permet de diriger le flux d'air loin de la zone de travail, un régulateur intégré pour un contrôle de la vitesse pratique et une manette de sécurité pour prévenir les mises en marche accidentelles.

Votre outil à tronçonner ne doit être utilisé que comme outil à main. It is always recommended that the tool is used when standing with solid footing. It can be used in other positions but before any such use, the operator must be in a secure position having a firm grip and footing.

Mise en service

ALIMENTATION D'AIR

⚠MISE EN GARDE : *Cet outil pneumatique doit être lubrifié* ***AVANT*** *sa première utilisation, ainsi qu'avant et après chaque utilisation ultérieure.*

⚠AVERTISSEMENT :

Utilisez une alimentation d'air propre et graissée qui fournit une pression d'air mesurée à l'outil de 90 psi/6.2 bar lorsque l'outil fonctionne avec la gâchette pleinement abaissée. Utilisez un boyau de taille et de longueur recommandées. Il est recommandé de raccorder l'outil à l'alimentation d'air tel qu'illustré dans la **figure A**. Ne pas brancher l'outil au système de conduits d'air sans avoir incorporé une vanne d'arrêt facile à atteindre et à utiliser. L'alimentation d'air devrait être lubrifiée. Il est fortement recommandé d'utiliser un filtre à air avec régulateur et lubrificateur (FRL) tel qu'illustré dans la **figure A** pour fournir à l'outil un air propre lubrifié à la pression appropriée. Les détails de cet équipement s'obtiennent auprès de votre fournisseur. Si cet équipement n'est pas utilisé, il faut graisser l'outil en fermant l'alimentation d'air et dépressuriser le conduit en abaissant la gâchette de l'outil. Débranchez l'alimentation d'air et versez dans la bague d'admission une cuillère à thé (5 cc) d'huile de graissage pour moteur pneumatique, incorporant de préférence un additif antirouille. Rebranchez l'outil à l'alimentation d'air et faites tourner l'outil lentement pendant quelques secondes pour permettre à l'air de circuler l'huile.

Graissez l'outil tous les jours si vous l'utilisez fréquemment ou lorsqu'il commence à ralentir ou à perdre de la puissance.

Utilisation d'un outil à tronçonner

⚠AVERTISSEMENT :

1) Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet outil. Tous les utilisateurs doivent recevoir une formation complète sur son utilisation et connaître les règles de sécurité.
2) Ne pas excéder la pression maximum d'utilisation d'air de 90 psi/6.2 bar.
3) Utiliser l'équipement de protection personnelle.
4) Utiliser seulement l'air comprimé dans les conditions recommandées.
5) Si l'outil semble mal fonctionner, cesser de l'utiliser et prendre les dispositions pour son entretien et sa réparation.
6) Si l'outil s'utilise avec un compensateur ou tout autre dispositif de support, s'assurer qu'il est bien assujetti.
7) Toujours garder les mains éloignées de l'accessoire de travail fixé à l'outil.
8) L'outil n'est pas isolé électriquement. Ne jamais utiliser l'outil s'il existe un risque qu'il entre en contact avec une ligne sous tension.
9) Lorsque vous utilisez l'outil, vous devez vous assurer d'avoir un bon équilibre et de tenir l'outil fermement pour contrer les forces ou réactions qui peuvent se produire en utilisant l'outil.
10) Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine Dewalt ou des pièces de qualité équivalente. Ne pas effectuer de réparations temporaires ou permanentes à l'aide de pièces inadéquates.
11) Ne pas verrouiller, utiliser du ruban ou du fil métallique, etc. pour immobiliser la gâchette réversible dans la position de marche. La gâchette doit toujours être en mesure de retourner à la position « arrêt » lorsqu'elle est libérée.

Utilisation d'un outil à tronçonner (suite)

12) Toujours fermer l'alimentation d'air en direction de l'outil et abaisser la gâchette pour libérer l'air du boyau d'alimentation avant d'installer, d'ajuster ou de retirer l'accessoire de travail.
13) Vérifiez régulièrement les boyaux et les raccords pour en noter l'usure. Remplacer au besoin. Ne pas transporter l'outil par le boyau. S'assurer de retirer la main de la gâchette réversible pour transporter l'outil branché à l'alimentation d'air.
14) Assurez-vous d'éviter l'emmêlement des pièces mobiles de l'outil par les vêtements, les attaches, les cheveux, les chiffons, etc, car cela aurait pour effet de pousser le corps vers l'outil et peut être très dangereux.
15) Il est attendu que les utilisateurs adopteront des habitudes de prudence au travail et respecteront toutes les prescriptions légales pertinentes pour installer, utiliser et entretenir l'outil.
16) Installer seulement l'outil lorsqu'un interrupteur facilement accessible et utilisable est incorporé dans l'alimentation d'air.
17) S'assurer que l'échappement d'air de l'outil ne cause pas de problème ou n'est pas dirigé sur une personne.
18) Ne jamais poser l'outil sur le sol si l'accessoire de travail est encore en marche.

LISTE DE VÉRIFICATIONS AVANT LA MISE EN MARCHE (FIG. 1, PAGE 2)

- Évacuer l'eau du réservoir du compresseur à air ainsi que l'humidité des conduites d'air. (Consulter le manuel d'instructions du compresseur à air).
- Lubrification de l'outil. (Voir la section « Entretien » de ce manuel.)
- Sélectionner l'accessoire requis. Le mandrin de l'accessoire doit correspondre exactement au diamètre de la pince de serrage pour la meuleuse pneumatique.


⚠ ***AVERTISSEMENT :****Risque d'utilisation dangereuse. Saisir fermement le tuyau en main lors du raccordement ou de la déconnexion pour empêcher un à-coup du tuyau.*

⚠ ***AVERTISSEMENT :****Risque d'éclatement. Trop de pression d'air cause un risque sérieux d'éclatement. Vérifiez la pression maximum suggérée par le fabricant pour les outils pneumatiques et les accessoires. La pression de sortie du régulateur ne doit jamais dépasser une pression nominale maximale.*

MEULE À TRONÇONNER

⚠***MISE EN GARDE*** *: Séparer l'outil à tronçonner de l'alimentation en air avant d'en effectuer la lubrification ou de changer les meules à tronçonner.*

- Tenir la **broche (F)** à l'aide de la clé **fournie (L)** et retirer la vis à tête **hexagonale (B)** à l'aide de la clé à six pans **(Allen) fournie (M)**.




- Faire glisser la **rondelle (C)** de l'outil.

⚠***MISE EN GARDE*** : Inspecter et nettoyer la broche avant de fixer les meules à tronçonner.

MEULE À TRONÇONNER (SUITE)

- Positionner une **meule à tronçonner (D)** sur l'outil.
- Tenir la **broche (F)** à l'aide de la clé **fournie (L)** et réinstaller la **rondelle (C)** et la vis à tête **hexagonale (B)** jusqu'à ce qu'elles soient serrées




⚠***AVERTISSEMENT :*** *S'assurer que les meules à tronçonner sont solidement fixées. Les meules à tronçonner lâches pourraient se détacher de l'outil en cours de fonctionnement et causer de graves blessures.*

PROCÉDURES DE FONCTIONNEMENT

DÉMARRAGE (FIG. 1)

- Raccorder l'outil sur l'alimentation en air à l'aide du boyau de diamètre recommandé.
- Mettre le compresseur pneumatique en marche et laisser le réservoir se remplir d'air.
- Régler le régulateur du compresseur d'air à 90 psi. Cette clé à rochet pneumatique fonctionne à une pression d'air maximum de 90 psi.
- Pousser l'outil de **sécurité vers l'avant (1)** et maintenir la **gâchette (2)** enfoncée afin de commencer à utiliser l'outil.



REMARQUE : La broche tourne à pleine vitesse lorsque la gâchette est enfoncée complètement. La gâchette se ferme automatiquement lorsqu'elle est relâchée, ce qui ralentit la broche et permet à l'opérateur de sélectionner la vitesse et la puissance optimales pour le travail. Une fois la gâchette complètement relâchée, elle ne peut pas être enfoncée de nouveau avant de désenclencher la sécurité.

⚠***MISE EN GARDE :*** *NE PLACER AUCUNE partie du corps dans la trajectoire de l'outil à tronçonner alors qu'il est en rotation.*

ARRÊT (FIG. 1, PAGE 2)

- Relâcher la gâchette afin d'arrêter l'outil.
- Une fois le travail terminé, arrêter le compresseur à air et ranger l'outil pneumatique après l'avoir lubrifié. Pour des raisons de sécurité, placer l'outil sur un support ou sur un coussin souple et plat lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Avant de changer les accessoires de coupe, toujours séparer l'alimentation en air afin d'éviter les blessures.

ENTRETIEN

Graissage

Les outils pneumatiques doivent être graissés pendant toute la vie des outils. Le moteur pneumatique et les coussinets utilisent l'air comprimé pour actionner l'outil et comme l'humidité de l'air comprimé entraîne la formation de rouille sur le moteur et les pièces intérieures de l'outil, il faut graisser l'outil tous les jours.
Tout manquement à graisser les outils correctement réduira fortement la vie de l'outil et annulera la garantie.

⚠***ATTENTION :*** Il faut graisser l'outil **AVANT** l'emploi initial, avant et après chaque usage additionnel.

Pour graisser l'outil pneumatique à la main :

1. Débrancher l'outil de la source d'alimentation d'air, placer les entrées d'air vers le haut.
2. Retirer l'accessoire de la prise de l'outil pneumatique, comme les douilles, les ciseaux, etc.
3. Abaisser la gâchette ou la commande et placer environ une cuillère à thé (5 cc) d'huile à outil pneumatique dans l'entrée d'air. (En abaissant la gâchette ou la commande, l'huile peut circuler dans le moteur).

Remarque : Utiliser l'huile SAE n˚10 si l'huile à outil pneumatique n'est pas disponible.

4. Raccorder l'outil sur une source d'air, couvrir l'extrémité de l'échappement d'une serviette et faire fonctionner de 20 à 30 secondes.

⚠***AVERTISSEMENT :*** *Gardez hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, ne pas provoquer de vomissement, appelez un médecin immédiatement.*

⚠***AVERTISSEMENT :*** *L'excédent d'huile dans le moteur est immédiatement expulsé par l'orifice d'échappement. Toujours éloigner l'orifice d'échappement des gens ou objets.*

Emmagasinage

Il faut graisser l'outil pneumatique avant de le ranger. Se reporter aux instructions sur le « Graissage » en omettant l'étape 4.

INFORMATION SUR LES RÉPARATIONS

Veuillez recueillir les informations suivantes pour tous les appels au Service à la clientèle :

Numéro du modèle _____


Date et lieu de l'achat _____

GARANTIE COMPLÈTE D'UN (3) AN

Les outils industriels de service intensif de **DEWALT** sont garantis pour une période de un (3) an à partir de la date d'achat. DEWALT réparera gratuitement toutes défectuosités provoquées par un défaut de matériel ou de fabrication. Pour des renseignements relatifs aux réparations sous garantie, composer le **1-800-4-DEWALT**. Cette garantie ne s'applique pas aux accessoires ni aux dommages causés par des réparations réalisées ou tentées par des tiers. Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez d'autres droits qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

AMÉRIQUE LATINE : cette garantie ne s'applique pas aux produits vendus en Amérique latine. Pour ceux-ci, veuillez consulter les informations relatives à la garantie spécifique présente dans l'emballage, appeler l'entreprise locale ou consulter le site Web pour les informations relatives à cette garantie.

REMPLACEMENT GRATUIT DES ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT : si les étiquettes d'avertissement deviennent illisibles ou sont manquantes, composer le 1-800-4-DEWALT pour en obtenir le remplacement gratuit.



GLOSSAIRE

CFM : pied cube par minute.

SCFM : pied cube par minute (standard), une unité de mesure du soufflage.

PSI : livres par pouce carré, une unité de mesure de pression.

Code de certifications : les produits qui affichent un ou plusieurs des étampes suivantes : UL, CUL, ETL, CETL ont été évalués pas un laboratoire de sécurité indépendant sanctionné par l'OSHA et qui répond aux normes en vigueur des Underwriters Laboratories en ce qui a trait à la sécurité.

TR/MIN : Tours par minute; est une unité de mesure indiquant la fréquence d'un tour

B/MIN : Battements par minute.


NPT : « National pipe thread » (filetage conique); est une norme américaine pour les filets coniques utilisés dans les tuyaux et les raccords filetés.

ID : Diamètre intérieur

DWMT70783 COMPRESOR DE AIRE

A. Protector de la sierra
B. Tornillo de cabeza hexagonal
C. Arandela
D. Sierra de corte
E. Virola
F. Husillo
G. Entrada de aire de 1/4"
H. Escape
I. Gatillo
J. Palanca de seguridad del acelerador
K. Cuerpo ergonómico

FIG.1



ESPECIFICACIONES

MODELO	DWMT70784
VELOCIDAD LIBRE (A 90 PSI)	19000 RPM
TIPO DE ESCAPE	Trasero
DIÁMETRO DE LA RUEDA	76,2 mm (3")
ORIFICIO DEL EJE DE LA RUEDA	10 mm (3/8")
TORNILLO DEL HUSO	M6 X 12 MM HEXAGONAL
CONSUMO DE AIRE PROMEDIO (A 90 PSI)	14,6 l/s (31 SCFM) 2,1 l/s (4,4 CFM)
PESO NETO	0,82 kg (1,8 lb)
TAMAÑO DE LA ENTRADA DE AIRE	6.4 MM (1/4 PULG.) NPT(F)
TAMAÑO RECOMENDADO DE LA MANGUERA	10 MM (3/8")
PRESIÓN MÁXIMA DE AIRE	90 psi

Définitions : Definiciones: Normas de seguridad

Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de cada advertencia. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.
⚠***PELIGRO:*** *indica una situación de peligro inminente que, si no se evita,* ***provocará*** *la* ***muerte o lesiones graves.***
⚠***ADVERTENCIA:*** *Indica una situación de peligro potencial que, si no se evita,* ***podría*** *provocar la* ***muerte o lesiones graves***
⚠***ATENCIÓN:*** *Indica una situación de peligro potencial que, si no se evita,* ***puede*** *provocar* ***lesiones leves o moderadas.***
ATENCIÓN: *Utilizado sin el símbolo de alerta de seguridad indica una situación de peligro potencial que, si no se evita,* ***puede provocar*** *daños en la* ***propiedad****.*

SI TIENE ALGUNA DUDA O COMENTARIO ACERCA DE ÉSTA U OTRA HERRAMIENTA DEWALT, LLÁMENOS AL NÚMERO GRATUITO: **1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258)**

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

⚠***ADVERTENCIA:*** *Algunas partículas originadas al lijar, aserrar, amolar, taladrar y realizar otras actividades de construcción contienen productos químicos reconocidos por el Estado de California como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros problemas reproductivos. Algunos ejemplos de estos productos químicos son:*

- *el plomo de las pinturas de base plomo*
- *la sílice cristalina de ladrillos, cemento y otros productos de mampostería,*
- *el arsénico y cromo de madera con tratamiento químico.*

El riesgo derivado de estas exposiciones varía según la frecuencia con la que se realice este tipo de trabajo. Para reducir la exposición a estos productos químicos: trabaje en áreas bien ventiladas y con equipos de seguridad aprobados, use siempre mascarilla facial o de respiración adecuada y aprobada por ***OSHA/MSHA/NIOSH*** *cuando use este tipo de herramientas. Cuando se utilizan herramientas neumáticas, siempre se deben respetar las precauciones de seguridad para reducir el riesgo de lesiones personales.*

⚠***ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas, incluido el plomo, reconocidas por el Estado de California como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros problemas reproductivos. Lávese las manos después de utilizarlo.***

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

⚠***ADVERTENCIA:***



Laoperación o el mantenimiento inapropiados de este producto podrán resultar en Lesiones graves y daños a la propiedad. Lea y comprenda todas las advertencias e Instrucciones de operación antes de usar este equipo. Cuando use herramientas neumáticas,Se deberán seguir las precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de heridas Personales.

⚠***ADVERTENCIA:***



Lea y comprenda este manual de instrucciones y los rótulos en la herramienta antes de instalarla, operarla o darle servicio a esta herramienta. Mantenga estas instrucciones en un lugar seguro y accesible.



Tanto el operador como las demás personas deben llevar puestas gafas de seguridad con protectores laterales que cumplan con la norma ***ANSI Z87.1 CAN/CSA Z94.3****.*



Los operadores y otros en el área deberán usar protección para los oídos.



Graissez tous les jours pour un rendement optimal.

⚠ADVERTENCIA:

- *Evite el uso prolongado: el movimiento repetitivo o la exposición a la vibración podrán ser dañinos para sus manos o brazos. Utilice guantes para proporcionar protección adicional, tome descansos frecuentes y limite el el tiempo de uso diario.*
- *No use oxígeno o gases reactivos; podrá ocurrir una explosión.*
- *No exceda una presión de aire de 90 lbs./pul.² (PSI).*
- *Lea cuidadosamente todos los manuales incluidos con este producto. Familiarícese completamente con los controles y con el uso apropiado del equipo.*
- *Sólo personas bien familiarizadas con estas reglas de operación seguras se les deberá permitir el uso de la herramienta neumática.*
- *No exceda ninguna capacidad de presión de ningún componente en el sistema.*
- *Desconecte la herramienta neumática de la fuente de aire antes de cambiar de herramienta o aditamento y mientras no está operando.*
- *Siempre use gafas de seguridad y protección para los oídos durante la operación. Siempre use gafas de seguridad aprobadas con protector de cara. Siempre use protección para los oídos aprobada.*
- *No use ropas sueltas o atavío que contengas cintas o corbatas sueltas, etc. los cuales se podrán enredar con las piezas en movimiento de la herramienta y resultar en heridas corporales serias.*
- *No use joyas, relojes, identificaciones, brazaletes, collares, etc. cuando opere esta herramienta, ellos se podrán enredar con las piezas en movimiento de la herramienta y resultar en lesiones graves.*
- *No oprima el gatillo cuando esté conectando la manguera de alimentación de aire.*
- *Utilice siempre accesorios diseñados para ser utilizados con herramientas de impacto neumáticas.*
- *No use accesorios dañados o desgastados.*

⚠ADVERTENCIA:

- *Nunca dispare el gatillo cuando la herramienta no esté aplicada en un objeto de trabajo. Los accesorios tienen que se sujetados seguramente. Los accesorios flojos pueden causar heridas serias.*
- *Proteja la manguera de aire de daños y perforaciones.*
- *Nunca apunte la herramienta neumática hacia usted u otra persona. Podrán ocurrir lesiones graves.*
- *Revise las mangueras de aire para ver si están desgastadas o débiles antes de cada uso. Asegúrese de que todas las conexiones estén seguras.*
- *Mantenga todas las tuercas, pernos y tornillos apretados y asegúrese de que el equipo esté en condiciones seguras de trabajo.*
- *No coloque las manos cerca o debajo de piezas en movimiento.*



⚠*ADVERTENCIA: RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN*

¿QUÉ PUEDE SUCEDER?	CÓMO EVITARLO
• Herramientas abrasivas tales como lijadoras y esmeriles, herramientas rotativas como taladros, y herramientas de impacto como llaves, martillos y sierras recíprocas son capaces de generar chispas las cuales pueden resultar en la ignición de materiales inflamables.	• Nunca operes herramientas cerca de sustancias inflamables como gasolina, nafta, disolventes de limpieza, etc. • Trabaje en una área limpia y bien ventilada libre de materiales combustibles. • Nunca use oxígeno, dióxido de carbono u otro gas embotellado como fuente deenergía para las herramientas neumáticas.
• El exceder la clasificación máxima presión de la herramienta o de los accesorios podrá causar una explosión resultando en lesiones graves.	• Use aire comprimido regulado a la presión máxima o por debajo de la clasificación de presión de cualquier accesorio.



⚠*ADVERTENCIA: RIESGO RESPIRATORIO (ASFIXIA)*

¿QUÉ PUEDE SUCEDER?	CÓMO EVITARLO
• Herramientas abrasivas, tales como esmeriles, lijadoras y herramientas de corte, generan polvo y materiales abrasivos los cuales pueden ser dañinos para los pulmones humanos y el sistema respiratorio.	• Cuando use tales herramientas, siempre use una máscara o respirador que le quede justo y que sea aprobado por la **MSHA/NIOSH**.
• Algunos materiales tales como adhesivos y brea, contienen químicos cuyos vapores pueden causar lesiones graves bajo exposición prolongada.	• Siempre trabaje en una área limpia, seca y bien ventilada.



⚠*ATTENTION : RIESGO DE PERDIDA AUDITIVA*

¿QUÉ PUEDE SUCEDER?	CÓMO EVITARLO
• La exposición al ruido a largo plazo producida por la operación de herramientas neumáticas podrá conducir a la perdida auditiva permanente.	• Siempre use protección auditiva **ANSI S3.19**



⚠ADVERTENCIA: RIESGO DE LESIONES

¿QUÉ PUEDE SUCEDER?	CÓMO EVITARLO
• Las herramientas desatendidas, o con la manguera conectada pueden ser activadas por personas no autorizadas conduciendo a lesiones o a lesionar a otros.	• Extraiga la manguera de aire cuando no se utilice la herramienta y guarde la herramienta en un lugar seguro lejos del alcance de los niños o usuarios no capacitados para utilizarla.
• Las herramientas neumáticas pueden despedir objetos flojos u otros materiales en el área de trabajo.	• Use sólo las piezas, los sujetadores y los accesorios recomendados por el fabricante. • Mantenga el área de trabajo limpia y sin. • obstrucciones. Mantenga a los niños y otros alejados del área de trabajo mientras opera la herramienta. • Mantenga el área bien alumbrada.
• Las herramientas neumáticas pueden activarse accidentalmente durante operaciones de mantenimiento o cambios en la herramienta.	• Extraiga la manguera de aire para lubricar, añadir o reemplazar los casquillos. • Nunca transporte la herramienta por la manguera. • Evite una arrancada accidental. No transporte una herramienta conectada con el dedo en el gatillo. • El servicio de reparación deberá ser efectuado sólo por un representante de servicio autorizado.
• Una llave o llave de ajuste abandonada en una pieza giratoria de la herramienta incrementa el riesgo de lesiones personales.	• Extraiga la llave y las llaves de ajuste antes de encender la herramienta.
• Usar las boquillas de inflado para eliminar el polvo puede causar serias lesiones.	• **NO** utilice las boquillas de inflado para eliminar el polvo.
• Las herramientas mecanizadas pueden causar que la pieza de trabajo se mueva al hacer contacto causando lesiones.	• Use abrazaderas u otros dispositivos para evitar el movimiento.
• La pérdida del control de la herramienta podrá conducir a lesiones personales o de otros.	• No opere la herramienta mientras esté bajo la influencia de drogas o alcohol. • No se estire demasiado. Mantenga los pies sobre el piso y el balance en todo momento. • Mantenga los mangos secos, limpios y libres de aceite y grasa. • Manténgase alerta. Vigile lo que está haciendo. Use el sentido común. No opere la herramienta cuando esté cansado.
• Evite utilizar herramientas inadecuadas, dañadas o de calidad deteriorada, tales como discos de desbaste, cinceles, casquillos, brocas, etc., ya que estos o partículas de estos pueden salir expulsados durante el funcionamiento y por el área de trabajo, y causar serias lesiones.	• Siempre use accesorios de herramienta clasificados para la velocidad de la herramienta neumática. • Nunca use herramientas que se hayan caído, hayan recibido un impacto o estén dañadas por el uso. • No le aplique fuerza excesiva a la herramienta – deje que ella haga su trabajo.




⚠ *ADVERTENCIA: RIESGO DE LESIONES (CONTINUACIÓN)*

¿QUÉ PUEDE SUCEDER?	CÓMO EVITARLO
• Una herramienta o los accesorios que no reciban un mantenimiento adecuado pueden causar serias lesiones.	• Mantenga la herramienta bien cuidada. • Keep a cutting tool sharp and clean. A properly maintained tool, with sharp cutting edges reduces the risk of binding and is easier to control.
• Existen riesgos de que la herramienta estalle si está dañada.	• Revise la desalineación o el atoramiento de piezas en movimiento, ruptura de piezas y cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta. Si la herramienta está dañada, envíela a reparación antes de utilizarla.



⚠ *ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA*

¿QUÉ PUEDE SUCEDER?	CÓMO EVITARLO
• Esta herramienta no incluye una superficie de agarre aislada. El contacto con un cable cargado también cargará las piezas metálicas expuestas de la herramienta, lo que puede ocasionar una electrocución o la muerte.	• Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra, tales como caños, radiadores y refrigeradores. Existe un riesgo de descarga eléctrica mayor si su cuerpo está en contacto con tierra. • nvestigue exhaustivamente la pieza de trabajo en busca de cableados ocultos antes de realizar el trabajo.



⚠ *ADVERTENCIA: RIESGO DE HERIDAS EN LOS OJOS O CABEZA*

¿QUÉ PUEDE SUCEDER?	CÓMO EVITARLO
• Los equipos motorizados neumáticos y las herramientas motorizadas son capaces de propulsar materiales como astillas, viruta de sierra, y otros desperdicios a alta velocidad, lo que puede resultar en heridas serias en los ojos.	• Utilice siempre gafas de seguridad con protectores laterales que cumplan con la norma **ANSI Z87.1 CAN/ CSA Z94.3**. • Nunca deje desatendida una herramienta en operación. Desconecte la manguera de aire cuando la herramienta no esté siendo usada.
• El aire comprimido puede ser peligroso. El chorro de aire puede causar heridas a los tejidos blandos tales como los ojos, oídos, etc. Las partículas u objetos propulsados por un chorro de aire pueden causar heridas.	• Para protección adicional use un protector de cara además de las gafas de seguridad.
• Los accesorios de la herramienta se pueden aflojar o romper y volar en pedazos impulsando partículas al operador u otros en el área de trabajo.	• Compruebe que los accesorios estén firmemente ensamblados.



⚠ *ADVERTENCIA: RIESGO DE CORTADAS O QUEMADURAS*

¿QUÉ PUEDE SUCEDER?	CÓMO EVITARLO
• Las herramientas que corta, cizallan, perforan, cincelan, etc., son capaces de causar lesiones graves.	• Mantenga la pieza de trabajo de la herramienta alejada de las manos y del cuerpo.



⚠ *ADVERTENCIA: RIESGO DE ENREDO*

¿QUÉ PUEDE SUCEDER?	CÓMO EVITARLO
• Las herramientas que contienen elementos móviles, o propulsan otras herramientas móviles, tales como discos de esmeril, discos de lijado, etc., se pueden enredar en el pelo, la ropa, las joyas y otros objetos sueltos, resultando en lesiones severas.	• Nunca use ropas sueltas, o atavíos que contengas cintas o corbatas sueltas, etc. los cuales se podrán enredar con las piezas en movimiento de la herramienta. • Quítese cualquier joya, reloj, identificación, brazalete, collar, etc., que se pueda enredar con la herramienta. • Mantenga las manos alejadas de las piezas en movimiento. Amárrese o cúbrase el pelo suelto. • Siempre use ropa que ajuste apropiadamente y otros equipos de seguridad cuando use esta herramienta.

⚠ADVERTENCIA:

ALIMENTACIÓN DE AIRE Y CONEXIONES

- No use oxígeno, gases combustibles o gases embotellados como fuente de potencia para esta herramienta ya que la herramienta puede explotar, posiblemente causando lesiones.
- No utilice fuentes de suministro que puedan exceder potencialmente 200 PSI (13,8 bar) ya que esto puede ocasionar que la herramienta estalle y cause lesiones.
- El conector de la herramienta no deberá mantener la presión cuando el suministro de aire es desconectado. Si se usa un acople equivocado, la herramienta podrá quedarse cargada con aire después de desconectar y así será capaz de operar después de que la manguera de aire ha sido desconectada causando posiblemente lesiones.
- Siempre desconecte el suministro de aire:
  1) Antes de efectuar ajustes,
  2) Cuando le preste servicio a la herramienta,
  3) Cuando la herramienta no esté siendo usada,
  4) Cuando se mueva hacia otra área de trabajo, ya que puede ocurrir activación accidental, posiblemente causando heridas.

⚠ADVERTENCIA:

INSTRUCCIONES ADICIONALES DE SEGURIDAD PARA AMOLADORAS


- *Los accesorios deben estar clasificados para al menos la velocidad recomendada en la herramienta. Los discos y otros accesorios que funcionen a una velocidad superior a la declarada por la herramienta pueden salir expulsados y ocasionar lesiones. La clasificación de los accesorios debe estar por encima de la velocidad mínima del disco de la herramienta.*
- *No utilice hojas de cierra u otras hojas dentadas con esta herramienta. Puede ocasionar heridas graves.*
- *Cuando encienda la herramienta con un disco nuevo u otro accesorio, sostenga la herramienta en un área bien protegida y hágala funcionar durante un minuto.*
- *Nunca haga arrancar la herramienta con un operador u otras personas en línea con el disco o el accesorio. Si el disco o el accesorio presentan una falla no detectada, este puede estallar en menos de un minuto.*
- *Evite hacer rebotar el disco o manipularlo con brusquedad.*
- *Oriente las chispas lejos del operador, materiales comunes o inflamables.*
- *Desconecte la herramienta del suministro de aire cuando cambie los accesorios o cuando no esté en uso.*
- *No sostenga la herram ienta con el acelerador presionado. No desactive el acelerador. Palanca de seguridad. No coloque una cinta ni bloquee el acelerador en la posición de funcionamiento.*
- *Utilice solo accesorios recomendados para una rectificadora neumática.*

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS

CARACTERÍSTICAS

PROTECTOR DE LA SIERRA

El **protector de la sierra (A)** permite realizar ajustes rápidos y seguros del protector, y colocarlo para protección del operador cuando la herramienta está en uso.




VIROLA

La **virola (E)** es el lugar de colocación de las sierras de corte, y está conectada al **husillo (F)**. El tornillo de cabeza **hexagonal (B)** y la **arandela (C)** mantienen la sierra de corte en su lugar.

GATILLO

El **gatillo (I)** permite al operador controlar el arranque y la parada de la herramienta neumática.



PALANCA DE SEGURIDAD DEL ACELERADOR


La palanca de seguridad del **acelerador (J)** impide que la herramienta se accione accidentalmente.

CUERPO ERGONÓMICO

El cuerpo de la herramienta neumática es un cuerpo diseñado ergonómicamente con **empuñadura almohadillada (K)** para proporcionar un peso reducido y una relación peso-potencia superior. La empuñadura está hecha de un diseño de elastómero termoplástico moldeado (TPE) para proporcionar una comodidad mejorada, una reducción del resbalamiento y un mejor control de la herramienta.

ENTRADA DE AIRE

La **entrada de aire (G)** de la herramienta que se encuentra en la parte inferior de la empuñadura se utiliza para conectar una fuente de suministro de aire con una rosca americana NPT de 1/4" estándar.



ESCAPE

El **escape (H)** se encuentra en la base de la empuñadura y permite orientar el escape fuera del área de trabajo del operador.

INSTALACIÓN

Suministro de aire

La conexión recomendada se muestra en la figura A. Las herramientas neumáticas operan sobre un amplio margen depresiones de aire. Para obtener la máxima eficiencia y mayor vida útil de la herramienta, la presión del aire suministrado a estas herramientas NO debe exceder la PSI de servicio especificada en la herramienta durante su funcionamiento. El uso de una presión más alta de la capacidad nominal de la herramienta causará un desgaste más rápido reduciendo drásticamente la vida de la herramienta. Una presión de aire más alta también causará una condición insegura y una explosión.

El diámetro interior de la manguera deberá ser aumentado para compensar por una manguera inusualmente larga (más de 7,62 m o sea 25 pies). El diámetro mínimo de lamanguera deberá ser de 3/8" de D. I. y los conectores deben tener el mismo diámetro interno.


El uso de lubricadores de manguera de aire y de filtros de aire en línea es recomendado para evitar que agua en la manguera dañe la herramienta. Drene diariamente el tanque de aire. Limpie el cedazo del filtro de entrada de aire por lo menos una vez por semana para remover la mugre acumulada u otras cosas que puedan restringir el flujo de aire.

La entrada de aire de la herramienta usada para conectar una fuente de aire tiene una rosca estándar americana de 1/4" NPT.

Reglas de seguridad para herramientas neumáticas

1) Inspeccione las mangueras de aire para ver si están rajadas o tienen otros problemas. Reemplace la manguera si está desgastada.
2) Nunca apunte una manguera de aire hacia otra persona.
3) Desconecte la herramienta cuando no esté siendo usada, antes de prestarle servicio o cambiar de accesorio.
4) Use las mangueras y conectores apropiados. Nunca use acopladores de cambio rápido en la herramienta. En cambio, adicione una manguera y un acoplador entre la herramienta y la fuente de aire.

FIGURE A



Español

PREPARACIÓN PARA EL USO

Uso apropiado de la herramienta

Su nueva herramienta de trabajo está diseñada para corte y cepillado. Esta herramienta proporciona un escape trasero para orientar el flujo de aire fuera del área de trabajo, un regulador integrado para un control de velocidad conveniente y una palanca de seguridad para evitar arranques accidentales.

Estaciones de trabajo

Su herramienta de corte debe ser utilizada solo como una herramienta manual. It is always recommended that the tool is used when standing with solid footing. It can be used in other positions but before any such use, the operator must be in a secure position having a firm grip and footing and be aware that when loosening fasteners the tool can move quite quickly away from the fastener being undone. An allowance must always be made for this rearward movement so as to avoid the possibility of hand/arm/body entrapment.

Puesta en servicio

Suministro de aire

⚠***PRECAUCIÓN:***

Esta herramienta requiere lubricación ***ANTES*** *de su uso inicial pero también antes y después de cada uso adicional.*

⚠***ADVERTENCIA:*** Use una fuente de aire limpio y lubricado que proporcione una presión de aire medida en la herramienta de 90 lbs./pul.² (6,2 bar) cuando la herramienta esté funcionando con el gatillo completamente oprimido.

Use la manguera del tamaño y longitud recomendados. Se recomienda que la herramienta sea conectada a la fuente de aire como se muestra en la **figura A**. No conecte la herramienta al sistema de aire si antes incorporar una válvula de corte de aire fácil de alcanzar y de operar. La fuente de aire deberá ser lubricada. Se recomienda enérgicamente que se use un filtro de aire, regulador, **lubricador (FRL)** tal como se muestra en la **Figura A**, ya que esto le suministrará a la herramienta aire limpio y lubricado a la presión correcta. Los detalles de este equipo pueden ser obtenidos donde su proveedor. Si no se usa tal equipo, entonces la herramienta deberá ser lubricada desconectando la fuente de aire de la herramienta y despresurizando el conducto oprimiendo el gatillo de la herramienta. Desconecte el conducto de aire y vierta dentro del buje de entrada 1 cucharada (5 cc) de aceite para motor neumático, preferiblemente uno que tenga preventivo de óxido. Conecte la fuente de aire en la herramienta y opérela lentamente por unos segundospara que el aceite circule. Lubrique la herramienta diariamente si es usada frecuentemente, o cuando comience a perder velocidad o potencia.

Uso de una herramienta de corte

⚠***ADVERTENCIA:***

1) Lea todas las instrucciones antes de usar esta herramienta. Todos los operadores deberán ser entrenados completamente en su uso y estar informados sobre estas reglas de seguridad.
2) No exceda la máxima presión de aire de trabajo de 90 lbs./pul.² (6,2 bar).
3) Use equipos de seguridad personales.
4) Use únicamente aire comprimido en las condiciones recomendadas.
5) Si parece que la herramienta funciona mal, retírela de servicio y haga los arreglos necesarios para repararla.
6) Si la herramienta es usada con un balanceador u otro dispositivo de soporte, asegúrese de que esté seguramente sujetado.
7) Mantenga siempre sus manos alejadas del accesorio de trabajo instalado en la herramienta.
8) Esta herramienta no está aislada eléctricamente. Nunca use la herramienta si hay alguna probabilidad de que entre en contacto con la electricidad.
9) Cuando use la herramienta, siempre adopte una posición de pies firmes y agarre firmemente la herramienta para contrarrestar cualquier fuerza o fuerzas de reacción que puedan ser generadas al usar la herramienta.
10) Use sólo las piezas de repuesto correctas. No improvise o efectúe reparaciones temporales.
11) No trabe, pegue con cinta adhesiva, amarre con alambre el gatillo en la posición de marcha. El gatillo siempre deberá estar libre para regresar a la posición de “apagado” al ser soltado.

Uso de una herramienta de corte (continuación)

12) Siempre cierre la fuente de aire de la herramienta y oprima el gatillo para aliviar el aire de la manguera de alimentación antes de ajustar o remover el accesorio de trabajo.
13) Revise regularmente las mangueras y conectores para ver si están desgastados. Reemplácelos si es necesario. No transporte la herramienta agarrándola por la manguera. Asegúrese de retirar su mano del gatillo cuando transporte la herramienta con la fuente de aire conectada.
14) Tenga cuidado de no enredar ninguna pieza de la herramienta en la ropa, corbata, cabello, trapos de limpieza, etc. Esto causará que el cuerpo sea atraído hacia la herramienta lo cual puede ser muy peligroso.
15) Se espera que los usuarios adopten prácticas de trabajo seguras y observen todos los requisitos egales relevantes al instalar, usar o darle mantenimiento a la herramienta.
16) Sólo instale la herramienta cuando tenga un interruptor de encendido/apagado fácilmente accesible y operable en la fuente de aire.
17) Tenga cuidado para que el escape de aire de la herramienta no cause problemas o sople en dirección a otra persona.
18) Nunca recueste la herramienta a menos que el accesorios de trabajo haya dejado de moverse. con el sujetador.

LISTA DE CONTROL PREVIA A LA PUESTA EN MARCHA (FIG. 1)

- Drene el agua del tanque del compresor de aire y la condensación de las mangueras de aire.(Por favor consulte el manual de operación del compresor).
- Lubrique la herramienta
- Seleccione los tubos de impacto necesarios. Los tubos deben coincidir con el tamaño del impulsor en la llave neumática de impacto.


⚠ ***ADVERTENCIA:*** *Riesgo de operación insegura. Sostenga la manguera firmemente con las manos al instalarla o desconectarla para evitar la desconexión repentina de la manguera.*

⚠ ***ADVERTENCIA:*** *Riesgo de explosión. Demasiada presión de aire produce peligro de estallido. Controle el valor nominal máximo de presión del fabricante para las herramientas y los accesorios neumáticos. La presión de salida del regulador nunca debe exceder el valor máximo de presión.*

ENSAMBLE DE LA SIERRA DE CORTE

⚠ ***PRECAUCIÓN:*** *Desconecte la herramienta de corte del suministro de aire antes delubricar o cambiar las sierras de corte.*

- Sostenga el **husillo (F)** con la llave **suministrada (L)** para extraer el tornillo de cabeza **hexagonal (B)** con la llave **allen (M)** suministrada."




- Deslice la **arandela (C)** fuera de la herramienta.

⚠ ***PRECAUCIÓN:*** *Inspeccione y limpie el husillo antes de colocar las sierras.*

Ensamble de la sierra de corte (continuación)

- Coloque la sierra de **corte (D)** en la herramienta.
- Sostenga el **husillo (F)** con la llave **suministrada (L)** vuelva a colocar la arandela (C) y el tornillo de cabeza **hexagonal (B)** hasta ajustarlos.




⚠ ***ADVERTENCIA:*** *Compruebe que las sierras de corte estén sujetadas firmemente. Las sierras de corte pueden salir expulsadas de la herramienta durante el funcionamiento y ocasionar serias lesiones.*

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
PUESTA EN MARCHA (FIG. 1, PG.2)

- Conecte la herramienta a la fuente de aire con la manguera del tamaño recomendado.
- Encienda el compresor de aire y déjelo que llene el tanque.
- Ajuste el regulador de aire a 90 lbs./pul.² (PSI). Esta llave neumática opera a una presión máxima de 90 lbs./pul.² (PSI).
- Ajuste el regulador de torsión (si se encuentra disponible) en la torsión deseada.
- Mientras presiona **la palanca de seguridad (1)** hacia adelante, presione el **gatillo (2)** para comenzar a utilizar la herramienta.

NOTA: El husillo gira a máxima velocidad cuando el gatillo está completamente apretado. A medida que levanta el pulgar, el gatillo de



liberación automáticase cierra, lo que aminora la velocidad del husillo y permite que el operador seleccione la mejor velocidad y potencia para el trabajo. Cuando el gatillo esté completamente liberado, no se puede presionar nuevamente hasta que el mecanismo de seguridad se desacople.

⚠ ***PRECAUCIÓN:*** *NO coloque ninguna parte del cuerpo en línea con la sierra de corte mientras gira.*

PARADA (FIG. 1, PÁG. 2)

- Libere el gatillo para dejar de utilizar la herramienta.
- Una vez que haya completado el trabajo, apague el compresor y almacene la herramienta neumática después de haberla lubricado. Por seguridad, coloque la herramienta en un soporte colgante o sobre una placa plana y suave cuando no esté en uso.
- Cuando cambie los accesorios de corte, desconecte siempre el suministro de aire para evitar lesiones.

MANTENIMIENTO

Graissage

Les outils pneumatiques doivent être graissés pendant toute la vie des outils. Le moteur pneumatique et les coussinets utilisent l'air comprimé pour actionner l'outil et comme l'humidité de l'air comprimé entraîne la formation de rouille sur le moteur et les pièces intérieures de l'outil, il faut graisser l'outil tous les jours. Tout manquement à graisser les outils correctement réduira fortement la vie de l'outil et annulera la garantie.

⚠ ***ATENCIÓN:*** *Il faut graisser l'outil AVANT l'emploi initial, avant et après chaque usage additionnel.*

Pour graisser l'outil pneumatique à la main :

1. Débrancher l'outil de la source d'alimentation d'air, placer les entrées d'air vers le haut.
2. Retirer l'accessoire de la prise de l'outil pneumatique, comme les douilles, les ciseaux, etc.
3. Abaisser la gâchette ou la commande et placer environ une cuillère à thé (5 cc) d'huile à outil pneumatique dans l'entrée d'air. (En abaissant la gâchette ou la commande, l'huile peut circuler dans le moteur).

Remarque : Utiliser l'huile SAE n˚10 si l'huile à outil pneumatique n'est pas disponible.

4. Conecte la herramienta en una fuente de aire, cubra el extremo de escape con una toalla y hágalo funcionar entre 20 y 30 segundos.

⚠ ***ADVERTENCIA:***

Gardez hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, ne pas provoquer de vomissement, appelez un médecin immédiatement.

⚠ ***ADVERTENCIA:***

L'excédent d'huile dans le moteur est immédiatement expulsé par l'orifice d'échappement. Toujours éloigner l'orifice d'échappement des gens ou objets.

Rangement

Il faut graisser l'outil pneumatique avant de le ranger. Se reporter aux instructions sur le « Graissage » en omettant l'étape 4.

INFORMACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO

Tenga a mano la siguiente información cuando llame al mantenimiento:

Número del modelo _____


Fecha y lugar de compra _____

GARANTÍA COMPLETA DE UN TRES

Las herramientas industriales **DEWALT** para trabajo pesado tienen garantía de un Tres a partir de la fecha de compra. Repararemos, sin cargo, cualquier defecto debido a fallas en los materiales o la mano de obra. Para obtener información sobre las reparaciones cubiertas por la garantía, llame al **1-800-4-DEWALT**. Esta garantía no se extiende a los accesorios o a los daños causados por terceros al intentar realizar reparaciones. Esta garantía le concede derechos legales específicos; usted goza también de otros derechos que varían según el estado o provincia.

AMÉRICA LATINA: Esta garantía no se aplica a los productos que se venden en América Latina. Para los productos que se venden en América Latina, debe consultar la información de la garantía específica del país que viene en el empaque, llamar a la compañía local o visitar el sitio Web a fin de obtener esa información.

REEMPLAZO GRATUITO DE LAS ETIQUETAS DE ADVERTENCIA: Si sus etiquetas de advertencia se tornan ilegibles o faltan, llame al **1-800-4-DEWALT** para que se le reemplacen gratuitamente.



GLOSARIO

CFM: Pies cúbicos por minuto.

PSI: Libras por pulgada cuadrada; una unidad de medida de presión.

SCFM: pies cúbicos estándar por minuto; unidad de medida de suministro de aire.

Certificación de código: Los productos que tienen una o más de las indicaciones siguientes: **UL, CUL, ETL, CETL,** han sido evaluados por los laboratorios de seguridad independientes certificados de **OSHA** y cumplen los estándares de seguridad de Underwriters Laboratories cuya aplicación corresponda.

RPM: Revoluciones por minuto; es una medida de la frecuencia de rotación.

BPM: Golpes por minuto (del inglés, Beats Per Minute).

NPT: Rosca de tubería nacional (del inglés, National Pipe Thread) (rosca cónica); es un estándar de EE. UU. para roscas cónicas utilizadas en caños y accesorios roscados.

ID: Diámetro interno

DEWALT Industrial Tool Co., 701 Joppa Road, Baltimore, MD 21286
Part No.DWMT70784 70100730 Copyright © 2014 **DEWALT**
The following are trademarks for one or more **DEWALT** power tools: the yellow and black color scheme; the “D” shaped air intake grill; the array of pyramids on the handgrip; the kit box configuration; and the array of lozenge-shaped humps on the surface of the tool.