



Use and Care Manual - Brickwebb

Prepare

- ✓ 3/8" x 1/4" notch trowel
- ✓ Brickwebb Thin Set or Mastic
- ✓ Thin Brick Sheets - Flats & Corners
- ✓ Type-S mortar mix, grout bag & brick jointer
- ✓ OR Sanded tile grout, tile float & sponge
- ✓ Single Thin Bricks - Flats & Corners (optional)

Step 1



First, apply Brickwebb Thin Set (indoor and outdoor) or Brickwebb Mastic (indoor) to surface using 3/8" x 1/4" notch trowel. See oldmillbrick.com/installation for more detailed instructions.

Primero, aplique Brickwebb el Adhesivo de Capa Delgada (a fuera o a dentro) o Brickwebb Masilla (a dentro) en la superficie con una llana de 3/8" x 1/4" de abertura. Mirar oldmillbrick.com/installation para mas detalles de instrucciones.

Step 2



Next, if your space includes corners, apply Brickwebb Thin Brick Sheets - Corners now. Press firmly. Single Thin Bricks - Corners can also be used.

Después, si tu espacio incluye esquinas, aplique Brickwebb Hojas de Ladrillos Delgados de Esquinas ahora. Presione firmemente. Pueden ser usados los Ladrillos Delgados Suelos de Esquinas también.

Step 3



Then, apply Brickwebb Thin Brick Sheets - Flats by overlapping exposed webbing. Press firmly. Single Thin Bricks - Flats can also be used.

Luego, aplique Brickwebb Hojas de Ladrillos Delgados - Planas sobre las mallas expuestas. Presione firmemente. Pueden ser usados los Ladrillos Delgados Suelos de Planas también.

Step 4 - Option 1



Traditional Method: Finally, apply Type-S mortar mix using grout bag and finish with brick jointer. See oldmillbrick.com/installation for more detailed instructions.

Método tradicional: Finalmente, aplique el Type-S mezcla de mortero o lechada con arena usando una bolsa y termine con la herramienta de grout. Mirar oldmillbrick.com/installation para mas detalles de instrucciones.

Step 4 - Option 2



OR apply sanded tile grout using tile float and finish with sponge. Floor areas must be finished using this method. See oldmillbrick.com/installation for more detailed instructions.

O, aplique Type-S mezcla de mortero usando una flota para piso de cerámico y termine con una esponja. Mirar oldmillbrick.com/installation para mas detalles de instrucciones.