

MONTEVILLA

5/8" Diameter Double Drapery Rod Set 48-86" (121.9 - 218.4 cm)

BE SURE TO READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE STARTING INSTALLATION

Care Instructions: Clean with a soft cloth. Do not use abrasive cleaning agents, solvents, or polishes as they may damage the finish.

Estimated Assembly Time: Approximately 30 minutes

Tools Needed (not included): Drill with 3/16 in drill bit, Phillips screwdriver, Level (recommended), Hammer

Bracket Installation (Diagram 1):

1. Using bracket as a guide, locate desired position and mark on wall for mounting screws.
2. Set bracket aside and drill pilot holes into wall with 3/16 in drill bit. Use hammer to insert wall anchors, (wall anchors may not be necessary for all applications).
3. Attach bracket to wall using screws provided.
4. Repeat steps 1 to 2 for additional brackets. Use level if necessary.

Drapery Rod Installation:

1. Extend telescopic rod slightly (Diagram 2).
2. Place drapery panels onto drapery rod. Extend rod to desired length and hang rod in holder on brackets. Screw finial onto rod (Diagram 3).
3. Tighten set screws to lock rod in place.
4. Repeat steps 1 to 3 for additional rod (Diagram 4).

BIEN LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE

Instructions pour l'entretien: Nettoyer avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs, de solvants ou de produits à polir qui peuvent endommager le fini.

Temps approximatif de montage: Environ 30 minutes

Outils requis (non compris): Perceuse avec un foret de 3/16 po, Tournevis cruciforme, Niveau (recommandé), Marteau

Installation des supports (Diagramme 1):

1. Utilisant le support comme guide, trouvez la position désirée sur le mur et marquez pour les vis de montage.
2. Mettez le support de côté et percez des trous dans le mur avec un foret de 3/16 po. Utilisez un marteau pour insérer les chevilles (les chevilles murales peuvent ne pas être toujours nécessaires).
3. Fixez le support au mur avec les vis fournies.
4. Répétez les étapes 1 à 2 pour les autres supports. Utilisez un niveau si nécessaire.

Installation de la tringle à rideau:

1. Étendez légèrement la tringle télescopique (Diagramme 2).
2. Placer les panneaux de rideaux sur la tringle à rideaux. Étendre la tringle à la longueur désirée et pendre la tringle dans l'emplacement arrière sur les supports. Vissez le faîteau dans la tringle (Diagramme 3).
3. Serrez les vis pression pour bloquer la tringle en place (Diagramme 4).
4. Répétez les étapes 1 à 3 pour les autres la tringle à rideau.

ASEGÚRESE DE LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN

Herramientas necesarias (no incluidas): Taladro con broca de 3/16", Destornillador de estrella, Nivel (recomendado), Martillo

Instalación de soporte doble (Diagrama 1):

1. Ubique la posición deseada y marque el lugar donde irán los tornillos de montaje sobre la pared, empleando el soporte como guía.
2. Deje a un lado el soporte y perfore agujeros guía en la pared con la broca de 3/16 pulg. Inserte el ancla de pared utilizando un martillo, (los anclajes de pared no son necesarios en todas las aplicaciones).
3. Fije el soporte a la pared utilizando los tornillos que se proporcionan.
4. Repita los pasos 1 al 2 para los soportes adicionales. Use un nivel si fuera necesario.

Instalación de la varilla de cortina:

1. Extienda la varilla telescópica ligeramente (Diagrama 2).
2. Coloque los paneles de cortinas en la varilla de cortina. Extienda la varilla al largo deseado y colóquela en el sujetador de los soportes (Diagrama 3).
3. Atornille el remate decorativo en la varilla, para sostenerla en su lugar (Diagrama 4).
4. Repita los pasos 1 al 3 para las varillas de cortina adicionales.

