



Jeffrey Court®

J E F F R E Y C O U R T

I N S T A L L A T I O N R E C O M M E N D A T I O N S

C O R N E R S H E L F - I N S T A L L A T I O N I N S T R U C T I O N S
F L U S H M O U N T / R E C E S S E D I N S T A L L A T I O N



CORNER SHELF INSTALLATION INSTRUCTIONS

FLUSH MOUNT INSTALLATION

- 1) Determine the height and placement of the corner shelf.
- 2) Accommodate for a 2- 3-degree tilt in the shelf installation to enable better water drainage.
- 3) To set the shelf in place, use construction adhesive to adhere the shelf into the groove, pressing and holding firmly in place until set.
- 4) Use a silicone caulking around the perimeter of the corner shelf, be sure to smooth the bead. Clean up any excess caulk with a damp sponge.

Please Note: *Installing corner shelf in this manner offers lower weight capacity.*

INSTALACIÓN EMPOTRADA

- 1) Determinar la altura y la ubicación del estante de esquina.
- 2) Acomode una inclinación de 2 a 3 grados en la instalación del estante para permitir un mejor drenaje del agua.
- 3) Para fijar el estante en su lugar, use adhesivo de construcción para adherir el estante a la ranura, presionando y manteniendo firmemente en su lugar hasta que quede firme.
- 4) Aplique sellador de silicona alrededor del perímetro del estante esquinero; asegúrese de alisar el borde. Limpie el exceso de sellador con una esponja húmeda.

Tenga en Cuenta: *Instalar un estante de esquina de esta manera ofrece una menor capacidad de peso.*

INSTALLATION ENCASTRÉE

- 1) Déterminez la hauteur et l'emplacement de l'étagère d'angle.
- 2) Prévoir une inclinaison de 2 à 3 degrés lors de l'installation de l'étagère pour permettre un meilleur drainage de l'eau.
- 3) Pour fixer l'étagère en place, utilisez de la colle de construction pour coller l'étagère dans la rainure, en appuyant et en la maintenant fermement en place jusqu'à ce qu'elle soit fixée.
- 4) Appliquez du mastic silicone sur le pourtour de l'étagère d'angle en veillant à bien lisser le cordon. Nettoyez l'excédent de mastic avec une éponge humide.

Veuillez Noter: *L'installation d'une étagère d'angle de cette manière offre une capacité de poids inférieure.*

CORNER SHELF INSTALLATION INSTRUCTIONS

RECESSED INSTALLATION

- 1) Determine the height and placement of the corner shelf.
- 2) Hold the shelving on the edge of the tile below and determine how much of a groove needs to be cut from the next row of tiles above, to accommodate the height of the shelving.
- 3) Accommodate a 2- 3-degree tilt in the shelf installation for proper water drainage.
- 4) Continue tiling the wall leaving the slot opening where the shelf will be mounted. Be sure to let the tile setting material set overnight.
- 5) To set the shelf in place, use construction adhesive to adhere the shelf into the groove, pressing and holding firmly in place until set.
- 6) Use a silicone caulking around the perimeter of the corner shelf, be sure to smooth the bead. Clean up any excess caulk with a damp sponge.

INSTALACIÓN EMPOTRADA

- 1) Determinar la altura y la ubicación del estante de esquina.
- 2) Sostenga el estante en el borde de la baldosa de abajo y determine qué parte de la ranura debe cortarse de la siguiente fila de baldosas de arriba, para acomodar la altura del estante.
- 3) Acomode una inclinación de 2 a 3 grados en la instalación del estante para un drenaje de agua adecuado.
- 4) Continúe alicatando la pared dejando la ranura donde se montará el estante. Asegúrese de dejar secar el material de instalación durante toda la noche.
- 5) Para fijar el estante en su lugar, use adhesivo de construcción para adherir el estante a la ranura, presionando y manteniendo firmemente en su lugar hasta que quede firme.
- 6) Aplique sellador de silicona alrededor del perímetro del estante esquinero; asegúrese de alisar el borde. Limpie el exceso de sellador con una esponja húmeda.

INSTALLATION ENCASTRÉE

- 1) Déterminer l'altitude et l'emplacement de l'emplacement de la rue.
- 2) Maintenez l'étagère sur le bord du carreau en dessous et déterminez la quantité de rainure qui doit être coupée dans la rangée de carreaux suivante au-dessus, pour s'adapter à la hauteur de l'étagère.
- 3) Prévoyez une inclinaison de 2 à 3 degrés lors de l'installation de l'étagère pour un drainage adéquat de l'eau.
- 4) Continuez à carreler le mur en laissant l'ouverture où sera fixée l'étagère. Laissez le produit de pose prendre toute la nuit.
- 5) Pour fixer l'étagère en place, utilisez de la colle de construction pour coller l'étagère dans la rainure, en appuyant et en la maintenant fermement en place jusqu'à ce qu'elle soit fixée.
- 6) Appliquez du mastic silicone sur le pourtour de l'étagère d'angle en veillant à bien lisser le cordon. Nettoyez l'excédent de mastic avec une éponge humide.