

installation steps

pasos de la instalación

Required Tools: Adjustable Pliers and Sealant Tape
Herramientas requeridas: Alicata ajustable y cinta selladora

- 1** **Unthread old showerhead and shower arm and clean threads of pipe in wall.**
Desenrosca el cabezal y el brazo de ducha viejos y limpia las roscas de la tubería de la pared.
- 2** **Slide the flange over the longer end of the new shower arm.**
Desliza la brida sobre el extremo largo del nuevo brazo de ducha.
- 3** **In a clockwise direction, apply 2-3 complete wraps of thread sealant tape to each end.**
Aplica de 2 a 3 vueltas completas de cinta selladora para roscas en la dirección de las manecillas del reloj en cada extremo.
- 4** **Thread long end of shower arm into fitting inside of wall. Hand tighten only.**
Enrosca el extremo largo del brazo de la ducha dentro del acoplamiento que está dentro de la pared. Ajústalo sólo manualmente.
- 5** **Attach showerhead per manufacturer's instructions.**
Instala el cabezal de ducha conforme a las instrucciones del fabricante.
- 6** **Turn on water and check for leaks. If there are any leaks, uninstall, apply additional thread sealant tape and re-install.**
Abre el suministro de agua y comprueba que no haya fugas. Si hay fugas, desinstala, aplica más cinta selladora y vuelve a instalar.