

INSTRUCTIONS FOR MULTI-PURPOSE TOILET SHIMS 88523



Instructions:

1. Insert shims one at a time under low side of toilet.
2. Add shims as necessary until toilet is level and firmly in place.
3. Shims can be stacked or cut as needed.

Instrucciones:

1. Introduzca las cuñas una a la vez entre el piso y el inodoro, del lado más bajo.
2. Coloque cuñas adicionales en caso de ser necesario hasta que el inodoro quede nivelado y firme.
3. Puede apilar o recortar las cuñas según sus necesidades.