

## **INSTALLATION INSTRUCTIONS**

1. Disassemble product.
2. Mark location on wall.
3. Install pole sockets.
4. Fasten rod ends to pole sockets.

## **Instrucciones de instalación**

1. Desensambla el producto.
2. Marca la ubicación en la pared.
3. Instala las tapas de la barra.
4. Sujeta los extremos de la vara a las tapas de la barra.