

Wall Mount Shower Arm

installation steps pasos de la instalación

Required Tools: Adjustable Pliers and Sealant Tape
Herramientas requeridas: Alicate ajustable y cinta selladora

- 1** Unthread old showerhead and shower arm and clean threads of pipe in wall.
Desenrosca el cabezal y el brazo de ducha viejos y limpia las roscas de la tubería de la pared.
- 2** Slide the flange over the longer end of the new shower arm.
Desliza la brida sobre el extremo largo del nuevo brazo de ducha.
- 3** In a clockwise direction, apply 2-3 complete wraps of thread sealant tape to each end.
Aplica de 2 a 3 vueltas completas de cinta selladora para roscas en la dirección de las manecillas del reloj en cada extremo.
- 4** Thread long end of shower arm into fitting inside of wall. Hand tighten only.
Enrosca el extremo largo del brazo de la ducha dentro del acoplamiento que está dentro de la pared. Ajústalo sólo manualmente.
- 5** Attach showerhead per manufacturer's instructions.
Instala el cabezal de ducha conforme a las instrucciones del fabricante.
- 6** Turn on water and check for leaks. If there are any leaks, uninstall, apply additional thread sealant tape and re-install.
Abre el suministro de agua y comprueba que no haya fugas. Si hay fugas, desinstala, aplica más cinta selladora y vuelve a instalar.