

Application Instructions

ARTSCAPE®

WINDOW FILM DESIGN

You Will Need:

- ◇ Spray Bottle
- ◇ Liquid Soap
- ◇ Squeegee
- ◇ Paper Towels
- ◇ Window Cleaner
- ◇ Measuring Tape
- ◇ Sharp Utility Knife
- ◇ Straight Edge




CLEAN GLASS. Thoroughly clean window, using a razor blade if necessary. Artscape films will adhere to a clean smooth glass or plexiglass surface. The film will not adhere to frosted, textured glass, walls or other window films.



MEASURE WINDOW/TRIM FILM. It is necessary that a 1/16" gap exists between the film and the window frame (inside the gasket). Mark and trim directly on the film while on paper backing using a straight edge and a sharp utility knife. For odd shaped windows make a paper pattern then trace and cut.



WET GLASS. Add a couple drops of liquid soap to a spray bottle with warm water and saturate window. Applying generous amounts of the soapy solution will make the installation process easier & more successful. Take care to not get the paper backing wet while on the film.



REMOVE BACKING. Remove film from the paper backing starting in the corner. Protect the film from any debris. If film comes in contact with itself, carefully separate.



APPLY FILM. Place the shiny side of the film that was facing the paper backing onto the well saturated glass and position into place. Do not use any adhesives when applying, the film will remain on the glass until removed. Do not allow the film to touch the window frame or gasket.




SQUEEGEE. Spray the outside of the film with same soapy water mixture. Starting from the center, use a squeegee to move out all air bubbles and water. If any bubbles remain, rub out to the nearest edge with a paper towel. When finished installing, clean up any remaining water with a paper towel or soft cloth.

Additional notes:

- ◇ To assure the product adheres to window, we recommend the outside temperature be above 55°F for the application process.
- ◇ Artscape films will tile together when factory edges are matched top to bottom or side to side. Each sheet is one full repeat. During application, squeegee towards the seam.
- ◇ Not recommended for use in light fixtures or near any artificial heat source.
- ◇ Film can be cleaned using any mild household window cleaner.
- ◇ This product is intended for decorative purposes and to provide privacy. As with all color pigments it may, in time, fade.
- ◇ Some window manufacturers' warranties are void when window film is applied. Window film does not break glass. However, it can reveal or accelerate an inherent defect that is in the glass. Occurrences of breakage are rare.

WARNING: Please keep all plastic films away from young children.

Application Video



©ARTSCAPE INC.
ARTSCAPE-INC.COM
PO BOX 10165, PORTLAND, OR 97296-0165
1.877.729.0708
U.S. Patent # 6,358,598 | 7,468,203 B2 | 8,007,896

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

MEDIDA DE LA VENTANA/CORTE. Se recomienda un margen de 2 mm entre la película y el marco de la ventana. Cortar la imagen en un papel estucado o la ventana con una regla y un cuchillo. Para las ventanas de una forma extraña, hacer un patrón de papel, a continuación, trazar y cortar.

LIMPIE EL VIDRIO. Elimine completamente toda suciedad o residuo de la ventana usando una hoja de rasurar si es necesario. La película Artscape se adhiere a una superficie limpia y lisa de vidrio. El producto no se adherirá a las superficies de vidrio con escarcha, textura o que no sean planas.

HUMEDEZCA EL VIDRIO. Agregue un par de gotas del detergente líquido a un atomizador de agua fría y humedezca la ventana. Aplique cantidades generosas de mezcla de agua y jabón para facilitar el proceso de instalación. Proteja las áreas circundantes con un paño o toalla aislante. No permita que el respaldo de papel entre en contacto con la humedad.

RETIRE EL RESPALDO DE LA PELÍCULA COMENZANDO DESDE LA ESQUINA. Proteja la película de las hilachas y los residuos. Si la película se queda pegada a sí misma, sepárela cuidadosamente. Mantenga soporte de papel seca.

INSTALE LA PELÍCULA. Coloque el lado que estaba contra el papel (el lado brillante) contra el vidrio mojado y acomódelo. Artscape no necesita, ni debe usarse con goma adhesiva.

ENJUGADOR DE GOMA. Comenzando por el centro de la imagen, use una escobilla (squeegee) y presión hacia afuera, las burbujas de aire, lentamente.

Coloque una toalla en la base de la ventana, para contener el exceso de agua. Repita el procedimiento hasta que quede completamente seca.

Notas:

Las películas Artscape tienen un patrón repetitivo y formarán figuras cuando los bordes fabricados concuerden en la parte superior e inferior o de izquierda a derecha. Durante la aplicación, pase el rodillo de goma desde el centro hacia el empalme. La película cubrirá cualquier tamaño de ventana.

Al colocar la película en el vidrio, no utilice ningún adhesivo. La película permanecerá en el vidrio hasta que se retire.

Las garantías de algunos fabricantes, se anulan cuando se aplican películas transparentes al vidrio. La película transparente no romperá el vidrio.

Sin embargo, puede dejar al descubierto o acelerar el proceso de un defecto en el vidrio. Es raro que ocurran quebraduras.

No se recomienda este producto para ser usado en lámparas o cerca de fuentes de calor artificial.

No coloque la película transparente para decorar ventanas de Artscape, sobre otras pantallas decorativas para ventanas.

Para asegurar que el producto se adhiera a la ventana:

- 1) El vidrio de la ventana debe estar limpio.
- 2) Debe ser una superficie fría, lisa y sin texturas de ningún tipo.
- 3) El lado brillante de Artscape debe colocarse contra el vidrio.
- 4) No permita que la película transparente toque el marco de la ventana.

Este producto es para ser usado con propósitos decorativos y para proporcionar privacidad.

Al igual que con todos los pigmentos, los colores pueden desteñirse con el tiempo.

ADVERTENCIA: Mantenga todos los papeles transparentes fuera del alcance de los niños.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

NETTOYER LA VITRE. Bien nettoyer à fond la fenêtre pour en retirer la saleté et les résidus, à l'aide d'une lame de rasoir si nécessaire. Le revêtement Artscape adhère aux surfaces lisses et propres. Le produit n'adhérera pas au verre givré, texturé ou aux surfaces qui ne sont pas lisses.

MESURER LA FENÊTRE/COUPER. Il est recommandé de laisser un espace de 2mm entre le film et la bordure de fenêtre. Couper l'image du côté papier ou directement sur la fenêtre en utilisant une règle droite et un couteau tout usage. Pour les fenêtres de formes uniques faire un patron en papier puis le tracer et couper.

MOUILLER LA VITRE. Ajouter quelques gouttes de savon liquide dans un vaporisateur rempli d'eau froide et mouiller la fenêtre. L'application généreuse d'eau savonneuse facilite le processus d'installation. Protéger les surfaces environnantes à l'aide d'un linge ou d'une serviette. Ne pas laisser le papier protecteur entrer en contact avec l'humidité.

RETIRER LE PAPIER PROTECTEUR. Retirer le papier protecteur de la pellicule en commençant par un coin. Protéger la pellicule contre les saletés. Si deux parties de la pellicule se touchent, les séparer délicatement. Garder le papier protecteur sec.

INSTALLER LA PELLICULE. Mettre le côté qui était face à face avec le revêtement de papier (côté lisse) sur le verre mouillé et positionner.

LA RACLETTE. En commençant au centre de la fenêtre, utiliser la raclette pour presser et éliminer les bulles d'air. Pour le faire plus facilement, mouiller la façade de l'image. Mettre une serviette sur le rebord de la fenêtre pour absorber l'excès d'eau. Utiliser la raclette jusqu'au séchage.

Il ne faut pas utiliser de colle.

Remarques:

Les motifs des pellicule Artscape se répètent et correspondent lorsque les rebords découpés en usine sont alignés, le haut avec le bas et la droite avec la gauche.

Lors de l'installation, passer la raclette vers le joint. La pellicule peut être appliquée sur des fenêtres de toutes dimensions.

Ne pas utiliser de colle lors de l'application sur la vitre. La pellicule restera sur la vitre jusqu'à son retrait.

Les garanties de quelques fournisseurs de fenêtres sont rendues non-valables quand un film est appliqué. Le film ne cassera pas le verre, mais il peut révéler ou accélérer une faute qui est déjà présente. La casse est très rare.

Nous ne recommandons pas l'utilisation de Artscape pour un luminaire ou près d'une source de chaleur artificielle.

Ne superposez pas les films de fenêtre Artscape en couches sur d'autres films de fenêtre.

Le film peut être nettoyé avec un nettoyeur à vitre.

Pour assurer que le produit adhère à la fenêtre:

- 1) La fenêtre doit être propre.
- 2) La surface doit être froide et lisse sans texture.
- 3) Le côté lisse doit être contre le verre.
- 4) Ne permettez pas le film de toucher le cadre de la fenêtre.

Ce produit est prévu pour la décoration et pour préserver l'intimité. Comme toutes teintures les couleurs peuvent s'estomper dans le temps.

AVERTISSEMENT: Tenez tous les films en plastique hors de portée des enfants.