

DOOR SET

Aluminum & Vinyl Screw-On

Installation:

1. Measure door width and height.
2. If needed, shorten.
3. Across top, press the short strip on door stop so the vinyl presses firmly against the door when closed.
4. On sides, press long strips on door stop so the vinyl presses firmly against the door when closed.
5. Mark hole locations, then drill and screw into place.
6. Make sure top strip fits snugly against side strips.
7. Holes are slotted to permit adjustment.



Helpful Hints:

To make the vinyl insert easier to install:

1. Soak in warm water for 10-15 minutes.
2. Apply a small amount of liquid soap to the edges.
3. Use a plastic (not aluminum) putty knife to press edges into groove.
4. Complete one side, then the other.

Aluminio y vinilo

BURLETE PARA PUERTA

Instalación:

1. Mida el ancho de la puerta.
2. Corte si es necesario.
3. A lo largo del tope, coloque la tira corta en la moldura de manera que el vinilo quede firmemente en contacto con la puerta cuando esté cerrada.
4. En los lados, coloque las tiras largas en la moldura de manera que el vinilo quede firmemente en contacto con la puerta cuando esté cerrada.
5. Marque los agujeros, taladre y atornille en su lugar.
6. Asegúrese que la tira corta quede bien ajustada entre las tiras largas.
7. Los agujeros tienen rendijas para permitir ajuste.

Consejos útiles:

Para que la inserción de vinilo sea más fácil de instalar:

1. Remoje en agua tibia 10-15 minutos.
2. Aplique un poco de jabón líquido a los bordes.
3. Use una espátula plástica (no de aluminio) para presionar los bordes en la ranura.
4. Complete un lado y luego el otro.

TOOLS NEEDED:
HERRAMIENTAS NECESARIAS:



Follow Us @FrostKing
or www.frostking.com



Thermwell Products Co., Inc.
Mahwah NJ 07430 | Sparks NV 89431

Need help or information
about any Frost King product?
Call **1-877-FROST 20**
3 7 6 7 8

For videos, instructions, hints and tips
visit www.frostking.com/instructions