



Installation Hints: Remove old vinyl. Align new vinyl onto edge of screen door and check length of flange. If too wide, tear along guide lines on strip to correct width.

Consejos para la instalacion: Quite el vinilo viejo. Encuadre el nuevo vinilo hacia el borde de puerta de la pantalla y longitud del cheque de pestaña. Si demasiado extensamente, rasgue a lo largo de la líneas de la guía en la tira corregir la anchura.

Conseils d'installation: Retirer vieux vinyles. Alignez nouvelle vinyle sur bord de la porte de l'écran et de vérifier la longueur de la bride. Si trop large, déchirer le long des lignes de guidage sur la bande pour corriger la largeur.

