



A 130
QTY / CTD / QTÉ: 1

MADE IN / HECHO EN /
FABRIQUÉ AU TAIWAN

Tools needed / Herramientas necesarias / Outils requis



Remove screw and old lever. Replace with new lever.

Quite el tornillo y la varilla de cerrojo viejos. Cámbiese con una nueva varilla de cerrojo.

Enlevez vis et vieux levier. Remplacez avec nouveau levier.

PRIME-LINE[®]

A 130 R2

primeline.net

