

# Slide-On **DOOR SWEEP** and **DRAFT STOP**

## **Installation:**

1. Measure width of door.
  2. If necessary, shorten by cutting with a utility knife.
  3. Slide onto bottom of door, making sure the foam sweep faces the inside and the door sweep/draft stop is all the way to the back edge of the door.
- 

# **ESCOBILLA Y BARRERA CONTRA RÁFAGAS**

## **Instalación:**

1. Mida el ancho de la puerta.
2. De ser necesario, acorte el producto utilizando una navaja.
3. Deslice en la parte inferior de la puerta, asegurándose que la escobilla quede del lado interior y que el producto quede contra el extremo lejano de la puerta.