



Installation:

- 1. Measure width of door.**
- 2. Shorten vinyl door bottom if needed.**
- 3. Slide door bottom on the door so the strips rest on the threshold with the holes on the inside.**
- 4. Mark hole locations, then drill and screw into place.**

Instalación:

- 1. Mida el ancho de la puerta.**
- 2. Corte el fondo de vinilo si es necesario.**
- 3. Deslice el fondo en la puerta de manera que las tiras descansen sobre el umbral con los agujeros al interior.**
- 4. Marque los agujeros, taladre y atornille en su lugar.**

W79/36

White

Thermwell Products Co., Inc.

Mahwah NJ 07430 Sparks NV 89431