

## **INSTRUCTIONS:**

1. Slide compression nut and ferrule onto copper pipe.
2. Thread valve onto nut and tighten using two wrenches.

## **INSTRUCCIONES:**

1. Deslice la tuerca de compresión y la férula en el tubo de cobre.
2. Rosca de la válvula en la tuerca y apriete con dos llaves.