

TIMBERWALL™



GUIDE D'INSTALLATION

INTRODUCTION

Félicitations! Vous avez acheté vos planches décoratives **TIMBERWALL**. Vous êtes sur le point d'orner vos murs du système de planches murales adhésives en vrai bois massif le plus novateur du monde. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir tout le matériel nécessaire pour réaliser et finaliser votre projet.

La beauté de nos produits ne se limite pas à leur conception et à leur apparence des plus avant-gardistes, ceux-ci ont été soigneusement conçus pour simplifier le plus possible le processus de création de votre design personnalisé ainsi que pour donner des résultats de qualité professionnelle en un rien de temps. Avant d'installer les planches **TIMBERWALL**, veuillez lire attentivement toutes les instructions d'installation et suivre toutes les étapes indiquées, y compris toutes les recommandations fournies pour assurer une installation adéquate et de meilleurs résultats.

VEUILLEZ SUIVRE LES RECOMMANDATIONS SUIVANTES POUR OBTENIR UN RÉSULTAT OPTIMAL :

1. Propriétés du produit – **TIMBERWALL** est fière d'offrir des produits faits en vrai bois massif naturel. Nous croyons que d'utiliser des produits complètement naturels est le seul moyen d'assurer l'authenticité d'un espace de vie. Vous ne trouverez jamais de placage de bois dans nos collections! Chaque pièce, faite en bois massif 100 % naturel, présente une structure, une couleur et une texture uniques. Il est également important de savoir que, comme tout autre produit en bois, le véritable bois massif de **TIMBERWALL** répondra aux variations d'humidité en se dilatant et en se contractant sur le sens de la largeur, de la longueur et de l'épaisseur. Il est donc normal que les planches bougent et bombent légèrement. Ces variations ajoutent simplement à l'authenticité du produit et à l'esthétique globale. C'est la beauté des propriétés naturelles du véritable bois massif! **Le fabriquant ne peut être tenu responsable des mouvements des planches.**

2. Choix de la surface adéquate – Les produits **TIMBERWALL** conviennent aux applications intérieures seulement. Il est recommandé d'appliquer les planches sur des cloisons sèches ou des murs de plâtre peints seulement. Les produits **TIMBERWALL** ne doivent pas être utilisés dans des zones humides ou mouillées ni près de sources de chaleur intense. Pour une apparence optimale, nous vous conseillons d'installer les produits **TIMBERWALL** sur une surface qui a déjà été peinte d'une couleur qui s'harmonise bien à celle des planches. Cela permettra d'assurer une apparence uniforme si les planches bougent légèrement. Les surfaces doivent être parfaitement propres et sèches avant l'installation.

3. Température et humidité intérieure relative – Acclimitez les planches à une température variant de 18 °C à 30 °C (de 65 °F à 85 °F) pendant 72 heures avant l'installation. Maintenez l'humidité relative à l'intérieur entre 40 % et 60 % en tout temps.

4. Création d'un design personnalisé en mélangeant les couleurs et les épaisseurs – Puisque la couleur du bois varie et que chaque pièce a une apparence unique, assurez-vous de mélanger des planches provenant de différentes boîtes en vue de créer un aspect naturel et harmonieux personnalisé. Une fois installées, les planches ne se repositionnent pas facilement. Si une pièce doit être retirée, la surface devra être remise en état. Une fois que votre design est créé, suivez les trois étapes d'installation faciles suivantes.

LISTE DE VÉRIFICATION – OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS

1. Niveau ou niveau laser transversal
2. Boîte à onglets avec scie à main ou scie à onglets électrique
3. Ruban de mesure
4. Crayon

Vous devrez porter de l'équipement de protection personnelle lors de la coupe et de l'installation du système **TIMBERWALL**. Pour éviter de vous blesser, veuillez porter des lunettes de protection, des gants et un survêtement protecteur. Vous devrez également balayer la pièce une fois que votre projet sera terminé.

ÉTAPE 1 – ACCLIMATEZ VOS PLANCHES DE BOIS TIMBERWALL

Le vrai bois massif des collections **TIMBERWALL** répondra aux variations d'humidité en se dilatant et en se contractant sur le sens de la largeur, de la longueur et de l'épaisseur. Il est donc normal que les planches bougent et bombent légèrement. Ces variations ajoutent simplement à l'authenticité du produit et à l'esthétique globale. C'est la beauté des propriétés naturelles du véritable bois massif. **Le fabriquant ne peut être tenu responsable des mouvements des planches.**

Acclimitez les planches à une température variant de 18 °C à 30 °C (de 65 °F à 85 °F) pendant 72 heures avant l'installation. Maintenez l'humidité relative à l'intérieur entre 40 % et 60 % en tout temps. Nous vous recommandons de laisser la ou les boîtes de planches

TIMBERWALL ouvertes dans la pièce où vous réalisez votre projet.

ÉTAPE 2 – VÉRIFIEZ LE SITE DU PROJET / INSPECTEZ ET NETTOYEZ LES SURFACES

Les produits de **TIMBERWALL** conviennent aux applications murales intérieures seulement. Nos planches murales peuvent être appliquées seulement sur des cloisons sèches et des murs en plâtre peints. Le site du projet ne doit pas être exposé aux intempéries et tous les murs sur lesquels seront apposées les planches doivent être complètement secs. Les planches ne doivent pas être utilisées dans des zones humides ou mouillées ni près de sources de chaleur intense.

Les surfaces doivent être exemptes de tout corps étranger ou de tout débris. Tous les revêtements souples tels que du papier peint et de la peinture écaillée doivent être grattés et retirés. Tous les clous et les éléments qui dépassent des surfaces doivent également être retirés. Retirez et mettez de côté toutes les plaques murales et les plinthes si cela est nécessaire pour réaliser votre projet. Elles pourront être réinstallées après l'installation du système **TIMBERWALL**. Pour une apparence optimale, nous vous recommandons de peindre vos surfaces d'une couleur correspondant à celle des planches de la collection **TIMBERWALL** choisie. Votre mur est peut-être déjà de la bonne couleur pour s'agencer à vos planches, à vous de voir. Assurez-vous de suivre les instructions du fabricant de peinture pour optimiser l'application et le séchage de la peinture.

Même si la surface a déjà l'air propre, de la poussière pourrait s'y accumuler rapidement. La présence de divers contaminants intérieurs diminue la capacité d'adhérence de l'adhésif. Il est donc recommandé de nettoyer la surface avec de l'eau et du savon avant l'installation. La surface doit être complètement sèche et structurellement capable de supporter le système **TIMBERWALL**. Si vous prévoyez d'accrocher des décorations au mur après l'installation du système, assurez-vous d'identifier l'emplacement des crampons de soutien avant d'appliquer les planches.

ÉTAPE 3 – CRÉEZ UN DESIGN, INSTALLEZ LES PLANCHES TIMBERWALL ET APPRÉCIEZ LE RÉSULTAT

Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace et de lumière dans la pièce et que vous avez tout le matériel nécessaire à portée de main pour réaliser votre projet. Ouvrez les boîtes, puis étalez et mélangez les planches **TIMBERWALL** en vous inspirant des modèles fournis sur le site www.timberwall.co pour créer votre design personnalisé. Il est important de savoir que le bois massif **TIMBERWALL** est naturel et que chaque planche dans la boîte présente une structure, une couleur et une texture uniques.

Retirez le papier de la bande adhésive apposée sur chacune des planches (évitée ensuite de mouiller ou de salir les planches lorsque vous les manipulez).

Alignez l'extrémité de la planche que vous souhaitez installer avec la ligne de référence ou avec une planche adjacente, en prenant soin de la maintenir en angle pour éviter qu'elle adhère au mur immédiatement. Une fois qu'une planche a adhéré à la surface, elle ne peut plus être repositionnée. Si une pièce doit être retirée, la surface devra être remise en état.

Lorsque vous êtes satisfait du positionnement d'une planche, posez-la sur le mur en appliquant une pression pendant au moins 10 secondes. L'adhésif atteindra son rendement maximal après 24 heures. Coupez les planches au besoin et posez-les contre des surfaces adjacentes ou prédéfinies. Portez une attention particulière aux rebords et aux extrémités. Assurez-vous de laisser un espace de 1/8 po dans tous les coins ainsi qu'un espace de ¼ po en haut et en bas du mur.

Si vous rencontrez des problèmes d'adhérence avec le produit **TIMBERWALL**, il est probable que ce soit parce que la surface était encore humide avant l'application, que cette dernière n'ait pas été nettoyée correctement ou que le mur n'est pas complètement droit ou plat. **TIMBERWALL** est fait de vrai bois. En cas de courbure ou de non-adhérence, il suffit d'appliquer quelques agrafes ou clous sur la planche en question.

Nettoyez votre espace de travail. Conservez les retailles des planches pour réaliser d'autres projets novateurs.

Prenez le temps d'admirer ce que vous avez accompli; vous venez de créer votre propre design mural, ce n'est pas rien! Montrez-nous le résultat final en nous envoyant des photos à marketing@timberwall.co ou dans les médias sociaux en utilisant le mot-clé [#monprojettimberwall](https://twitter.com/monprojettimberwall).

MODÈLES ET IDÉES DE DESIGN

Il est important de savoir que **TIMBERWALL** est faite de vrai bois massif. Il s'agit d'un produit naturel, et chaque pièce dans la boîte présente une structure, une couleur et une texture uniques. Nous croyons que d'utiliser des produits complètement naturels est le seul moyen d'assurer l'authenticité d'un espace de vie.

Les produits **TIMBERWALL** peuvent également être installés sur des murs pleins, des murs d'angle, des demi-murs ou des murs mitoyens. Les motifs horizontaux, verticaux et diagonaux sont les plus courants, mais nos planches peuvent aussi servir à créer des cadres de miroir, des têtes de lit ou toute autre application. Les possibilités sont illimitées!

ENTRETIEN

Nettoyez les planches au besoin à l'aide d'un chiffon sec ou d'un plumeau. Évitez d'utiliser du détergent et de l'eau.

RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE / DE L'INSTALLATEUR

Toutes les boîtes sont soigneusement inspectées pour assurer que vous recevez uniquement nos meilleures planches de bois. Puisque tous nos matériaux sont naturels, le bois peut différer légèrement d'une planche à l'autre. Il est donc de la responsabilité de l'installateur de vérifier l'adéquation de toutes les pièces avant l'installation. Un produit non conforme ne doit pas être installé; une fois l'installation terminée, nous assumons que vous avez accepté la qualité du produit. Dans le cas très improbable où vous trouveriez des défauts visibles, veuillez communiquer immédiatement avec votre fournisseur. N'installez pas un produit dont vous soupçonnez la défectuosité.

L'installation doit être faite à l'intérieur, et la température de la pièce doit être maintenue entre 18 °C et 30 °C (entre 65 °F et 85 °F). N'installez pas le produit dans des pièces très humides (saunas, salles de bain, etc.) ni à proximité de sources de chaleur intense (cheminées, poêles, etc.).

Il est de la responsabilité de l'installateur de veiller à ce que le site du projet soit propre et convenable et à ce que les planches soient correctement installées. Le fabricant et le distributeur déclinent toute responsabilité, dans des conditions normales, quant à la défaillance du produit due à une installation incorrecte ou inappropriée. Les propriétés structurelles des produits de **TIMBERWALL** ne permettent pas d'y accrocher quoi que ce soit directement. Puisque nos produits sont extrêmement adhésifs, il ne faut pas les installer ailleurs que sur les surfaces prescrites dans ce guide. Gardez les produits **TIMBERWALL** hors de la portée des enfants.

Si vous avez des questions, veuillez consulter les références fournies sur l'emballage du produit.

www.timberwall.co
info@timberwall.co



TIMBERWALL™



PEEL & STICK

QUITAR Y COLOCAR | PELER & COLLAR

LET'S STICK TOGETHER! | ¡ESTAMOS EN CONTACTO! | RESTONS EN CONTACT!



www.timberwall.co | info@timberwall.co

