



50

45

40

35

30

25

20

5. Nastříkejte povrch fólie vodou a setřete stěrkou vlhkost úplně od středu až k okrajům.

4. Odstraňte kompletně zadní stranu papíru a umístěte fólii na skleněnou plochu.

3. Nastříkejte skleněnou plochu dostatečným množstvím vody a odstraňte papír o odstráňte fólii.

5. Увлажните поверхность пленки водой и при помощи средства срезайте ее от центра к краям.

4. Полностью снимите бумагу с обратной стороны пленки и поместите пленку на оконную раму.

3. Обильно увлажните оконную раму и снимите бумагу с обратной стороны пленки.

2. Перенесите нужные размеры (расстояние 2 мм до оконной рамы) на пленку и отрежьте ее.

Инструкция по нанесению



1. Om de folie goed te kunnen verwijderen, gebruik een kleine glasoppervlakte van 2 mm klein.

2. Teken de gewenste maat af op de papier of knippen (binnen het raamkozijn).

3. Verwijder de papieren rugzijde en breng de folie aan.

4. Spuit nu wat water op de folie en strijk vanuit het midden nu met de schraper het resterende vocht weg.

PL Instrukcja nan...