



d-c-fix

Made in Germany

d-c-fix

1. Odmerat', odstřihnout (pre presné ukončenie hrán pridat' 3 až 4 mm a prečnievajuci materiál po nelepeneí odstřáhnit' nožom).
2. Stiahnut' niekoľko centimetrov rubového papiera.
3. d-c-fix priložit' na hranu.
4. Pomaly st'ahovať' rubový papier a súčasne fóliu pritlačat' gumou stierkou.

d-c-fix

Made in Germany

d-c-fix

"Ați lipit greșit?"
Nici o problemă! În timpul prelucrării, folia d-c-fix poate fi desprinsă și lipită la loc (pe orice suprafață netedă și bine pregătită) Nota: Excepție fac foliile reflexe și foliile de tablă striată.

HR

"Mal collé?"
Pas de problème! Pendant les jours du milieu en allant vers les bords, afin d'empêcher la formation de bulles d'air.

CZ

- Návod k použití
1. Změřit, odstřihnout (pro přesné ukončení hran přidat 3 až 4 mm a přečnívajcí materiál po nalepení odříznout).
 2. Stáhnout několik centimetrů rubového papíru.

1. Lemelni, mérni (a precíz elkeresztésre 3-4 mm-t ráhagyni és a megmaradt anyagot a ragasztás után éles késsel eltávolítani).
2. A hátoldali papírt néhány centiméternyire lehúzni.
3. A d-c-fix-et egyik élre helyezni.
4. Lassan a hátoldali papírt lehúzni és egyidejűleg a fóliát egy gumi lehuzóval (pl. egy ablaktisztító gumilehuzóval) vagy egy puha ruhával rányomni. Eközben mindig középről a szélek felé kell dolgozni, hogy a légbuborékok képződését elkerülhessük.

"Nem sikerült pontasan?"
-nem gond; stabil alapról a d-c-fix-et a feldolgozás alatt ismét le lehet húzni és újra ragasztani (kivéve a tökéreffekt és a hullámos mintájú fóliát).

ssbach

Konrad Hornschuch AG 74679 V