

R103BL-

INSTRUCTIONS:

1. Thread PTFE tape (or use pipe dope) clockwise onto iron pipe nipple.
2. Thread valve clockwise onto nipple till tight.

INSTRUCCIONES:

1. Cinta para tubos de PTFE (o use compuesto para tuberías) en sentido horario en el niple de tubería de hierro.
2. Las agujas del reloj válvula de hilo en niple hasta apretado.