



- 1 Cut floor trim to desired length with hacksaw.
- 2 Wood floors: Use provided fasteners. Concrete floors: Install with provided fasteners & M-D Wood Pegs (sold separately).
- 3 Protects stair step edge and helps to prevent slipping.

Corte la moldura al largo deseado con una segueta.

Piso de Madera: Use los sujetadores provistos. Pisos de Concreto: Use los sujetadores provistos con tarugos de madera M-D (se venden por separado).

Protege el borde de los escalones y ayuda a evitar resbalones.