INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

General Information:
Asegúrese de haber leído y comprendido completamente las siguientes instrucciones de instalación antes de continuar.

Revestimientos de suelo aprobados:
- El producto es adecuado para su uso debajo de vinilo con núcleo rígido, WPC/SPC, LVT/LVP, laminado y madera dura, incluidos pisos con almohadillas adheridas. Asegúrese de que el revestimiento del piso tenga un espesor total mínimo de 4 mm para todos los métodos de instalación.

Condiciones del sitio:
- El producto debe instalarse sobre sustratos aprobados por la industria, incluidos madera contrachapada, hormigón, OSB, yeso, etc.
- Asegúrese de que el sustrato sea liso, limpio, estructuralmente estable y cumpla con todos los requisitos establecidos por el fabricante del revestimiento para pisos.
- Asegúrese de que el sustrato esté plano dentro de 1/8" en un tramo de 6' o 3/16" en un tramo de 10'
- Todo el trabajo de nivelación y preparación debe completarse antes de la instalación del contrapiso.
- Asegúrese de que la temperatura del sitio esté controlada y se mantenga entre 60°F y 80°F.

Limitaciones de humedad para sustratos de concreto:
- Se debe realizar una prueba de humedad en todos los sustratos cementosos antes de la instalación.
- Todas las lecturas deben documentarse o la garantía quedará invalidada.
- Se debe realizar una prueba de cloruro de calcio (ASTM F1869) antes de la instalación.
- Las emisiones no pueden exceder las 6 libras/1000 pies2/24 horas.
- Si las emisiones exceden el límite anterior, se requieren medidas adicionales de mitigación de la humedad.

APLICACIÓN FLOTANTE:
Se debe seguir la siguiente sección al instalar un revestimiento de piso flotante aprobado (incluidos los pisos de almohadilla adjuntos) de 4 mm o más de espesor total.

- Extienda el contrapiso y asegúrese de que el lado de la película quede hacia arriba y el lado de la fibra hacia abajo.
- Al instalar el contrapiso, asegúrese de que la dirección del contrapiso sea perpendicular o en un ángulo de 45° con respecto a la dirección del revestimiento del piso.
- Recorte el contrapiso para que se ajuste a su espacio.
- Asegúrese de dejar un espacio de ¼" entre el contrapiso y cualquier superficie vertical fija (es decir, paredes, gabinetes, estructuras fijas, etc.).
- Al abordar las uniones, asegúrese de cerrar bien los tramos de contrapiso y utilice el sistema de cinta y borde adjunto para unir cada tramo. Si une dos bordes cortados, use una cinta de buena calidad de 2" o más de ancho para unir las uniones. (Ejemplo: la cinta adhesiva es una solución rentable)
- Instale el acabado del revestimiento del piso según las instrucciones del fabricante.

APLICACIÓN DE DOBLE PEGAMENTO:
Se debe seguir la siguiente sección al instalar un revestimiento de piso adhesivo aprobado de 4 mm o más de espesor total. Al instalar con una aplicación de doble pegamento, se recomienda utilizar un adhesivo para pisos multiuso o un adhesivo para pisos sensible a la presión para adherir el contrapiso al sustrato. Siga las recomendaciones del fabricante del adhesivo en cuanto al tamaño de la llana. Siga siempre las recomendaciones del fabricante del piso en cuanto al adhesivo y el tamaño de la llana para adherir el revestimiento del piso al contrapiso.

- Extienda el contrapiso y asegúrese de que el lado de la película quede hacia arriba y el lado de la fibra hacia abajo.
- Al instalar el contrapiso, asegúrese de que la dirección del contrapiso sea perpendicular o en un ángulo de 45° con respecto a la dirección del revestimiento del piso.
- Recorte el contrapiso para que se ajuste a su espacio.
- Asegúrese de dejar un espacio de ¼" entre el contrapiso y cualquier superficie vertical fija (es decir, paredes, gabinetes, estructuras fijas, etc.).
- Recorte el exceso de película asociado con el sistema de labio y cinta.
- Una vez que el contrapiso esté recortado y listo para instalar, déjelo a un lado.
- Comience aplicando adhesivo con llana sobre el sustrato.
- Utilice el tamaño de llana recomendado por el fabricante del adhesivo.
- No permita que el adhesivo "se seque" o se seque. El contrapiso debe colocarse en el adhesivo mientras aún está húmedo.
- Después de que el contrapiso esté completamente instalado en la capa adhesiva, pase el rodillo por todo el piso con un rodillo de tres secciones de 75 a 100 libras.
- Comience a aplicar con llana el adhesivo para el revestimiento del piso e instale el revestimiento del piso de acuerdo con las instrucciones del fabricante del piso.

APLICACIÓN SUJETA MECÁNICAMENTE:
Se debe seguir la siguiente sección al instalar un revestimiento de piso aprobado mecánicamente fijado de 4 mm o más de espesor total.

- Extienda el contrapiso y asegúrese de que el lado de la película quede hacia arriba y el lado de la fibra hacia abajo.
- Al instalar el contrapiso, asegúrese de que la dirección del contrapiso sea perpendicular o en un ángulo de 45° con respecto a la dirección del revestimiento del piso.
- Recorte el contrapiso para que se ajuste a su espacio.
- Asegúrese de dejar un espacio de ¼" entre el contrapiso y cualquier superficie vertical fija (es decir, paredes, gabinetes, estructuras fijas, etc.).
- Al abordar las uniones, asegúrese de cerrar bien los tramos de contrapiso y utilice el sistema de cinta y borde adjunto para unir cada tramo. Si une dos bordes cortados, use una cinta de buena calidad de 2" o más de ancho para unir las uniones. (Ejemplo: la cinta adhesiva es una solución rentable)
- Instale el acabado del revestimiento del piso según las instrucciones del fabricante.

*Si se instala un piso fijado mecánicamente con un método asistido por pegamento, no es necesario adherir el contrapiso al sustrato. Siga las instrucciones anteriores y siga las instrucciones del fabricante del piso para obtener un método de instalación asistida con pegamento.

Restricciones:
- El producto no debe instalarse en un entorno exterior.
- El producto no debe instalarse en áreas sujetas a cargas rodantes pesadas.
- El producto no debe instalarse debajo de compuestos niveladores, lechos de mortero o vertidos de yeso.
- El producto no se instala en varias capas ni junto con ningún otro contrapiso acolchado.

Calor radiante:
- El producto está aprobado para su uso junto con sistemas de calefacción por suelo radiante. Asegúrese de seguir las recomendaciones del fabricante del piso con respecto a la calefacción por piso radiante.

*Debido a la naturaleza de nuestro proceso de fabricación y al uso de materiales reciclados, el espesor y peso del producto pueden variar +/- 8%. El color y la textura de las fibras pueden variar de un rollo a otro. Esto no afectará el rendimiento de ninguna manera.

Scan to view installation videos, warranty and tips!

¡Escanee para ver videos de instalación, garantía y otros consejos!