

This Shelf Support Kit is designed to be used with a Top Shelf (sold separately). Hardware supplied for mounting:

- Wall to Wall: Six 1-1/2" screws and anchors*.
- Wall to Tower (Tower sold separately and shown below): Four 1-1/2" screws and anchors*; four 5/8" wood screws
- Tower to Tower (sold separately): Four 5/8" wood screws; two 1-1/2" screws and anchors* for back wall.

Note: Back support will always be secured to a wall.

*Anchors not required if installing directly to studs.

Ce Kit de support d'étagère est conçu pour une utilisation avec l'Étagère supérieure (vendue séparément). Quincaillerie fournie pour le montage :

- Mur à mur : Six vis de 1-1/2" et chevilles d'ancrages*.
- Mur à tour (tour vendue séparément et représentée ci-dessous) : Quatre vis de 1-1/2" et chevilles d'ancrages* ; quatre vis à bois de 5/8"
- Tour à tour (vendues séparément) : Quatre vis à bois de 5/8" ; deux vis de 1-1/2" et chevilles d'ancrages* pour le mur arrière

Remarque : Le support arrière est toujours fixé à un mur.

*Chevilles d'ancrage non requises en cas de pose directement sur des montants.

Este Kit de soporte para repisas está diseñado para su uso con una Repisa superior (vendida por separado). Se incluyen herrajes para su instalación:

- De pared a pared: Seis tornillos de 3,8cm y tarugos*.
- De pared a torre (la torre se vende por separado y se muestra a continuación): Cuatro tornillos de 3,8cm y tarugos*; cuatro tornillos de madera de 1,6 cm
- De torre a torre: (vendido por separado): Cuatro tornillos de madera de 1,6cm; dos tornillos de 3,8cm y tarugos* para la pared trasera.

Nota: El soporte trasero siempre se fijará a la pared.

*Los tarugos no son necesarios si se instala directamente a los montantes.

TOWER INSTALLATION POSE SUR TOUR INSTALACIÓN DE TORRE

Align with top and front edges of tower

Aligner avec les bords supérieur et avant de la tour

Alinee con los bordes superiores y frontales de la torre

#8 x 5/8" Wood Screw
Vis à Bois #8 x 5/8"
Tornillo de Madera #8 x 1,6 cm

WALL INSTALLATION POSE SUR MUR INSTALACIÓN DE PARED

No drilling or anchor required for stud installation!

Aucun perçage ni cheville d'ancrage nécessaire pour la pose sur montants !

¡No se requiere perforación ni tarugos para la instalación en montantes!

