



1 Cut trim to desired length.

Corte la moldura al largo deseado.

2 Wood floors: Use provided screws.
Concrete floors: Install with provided screws & M-D Wood Pegs (sold separately).

Piso de Madera: Use los tornillos provistos.
Pisos de Concreto: Use los tornillos provistos con tarugos de madera M-D (se venden por separado).

3 Position shorter leg on carpet.

Coloque la sección más corta sobre la alfombra.