



To Install:

1. Place one section over filter slot with the end folded over duct edge to seal corner.
2. Install second section, overlapping the first. Fold end over duct edge to seal corner.

Para instalar:

1. Coloque una sección sobre la ranura del filtro con el extremo plegado sobre el borde del eje para sellar la esquina.
2. Instale la segunda sección, sobrepuesta a la primera. Pliegue sobre el borde del eje para sellar la esquina.

ONLINE VIDEO

Video
en línea

