



In the case of missing or damaged parts, do not return product to store . Please contact:

En cas de pièces manquantes ou endommagées, ne pas retourner le produit au magasin. Veuillez communiquer avec :

En caso de que falten piezas o alguna esté dañada, no devuelva el producto a la tienda. Por favor, contacte con:

## USA

- \* Technical Questions
- \* Missing Parts
- \* Assembly Questions

### After Sales Service

Toll Free: (877) 627-8476

M-F 8-4:30 Central Time

E-mail: [hobbyservice@poly-tex.com](mailto:hobbyservice@poly-tex.com)

### For Sales And Other Questions

E-mail: [customer.service@palram.com](mailto:customer.service@palram.com)

Or Scan



[www.palramapplications.com](http://www.palramapplications.com)

## CANADA

### For All Customer Services Please Call:

Pour le service à la clientèle, veuillez composer le :  
1-800-866-5749

### Footprint Products Limited

Corporate Headquarters  
1700 Courtney Park Dr. East, Unit 2  
Mississauga, ON L5T 1W1  
Canada

Phone / Téléphone : 905-564-6007

Fax / Télécopieur : 905-564-0059

E-mail: [Support@footprintproducts.com](mailto:Support@footprintproducts.com)

# Arizona™ 5000 - Wave



Approx. Dim.

289 L x 495 W x 273.5 H cm / 9'5" L x 16'2" W x 8'11" H

 **Wind Resistance**  
120 km/hr  
75 mi/hr


 **Snow Load**  
75 kg/m<sup>2</sup>  
15.4 lbs/ft<sup>2</sup>

 **Light Transmission**  
10%




# Extending the Carport - EZ Link Kit


## Arizona Wave - WINGS




## Arizona Wave - ARCH



## Arizona Breeze - WINGS




## Arizona Breeze - ARCH



## Index

Arizona 5000



EZ Link Kit



## IMPORTANT

Please read these instructions carefully before you start to assemble this product .  
Please carry out the steps in the order set out in these instructions.  
Keep these instructions in a safe place for future reference.

### Safety advice

- For safety purposes we strongly recommend the product to be assembled by at least two people.
- Some parts may have sharp edges. Please be careful when handling components. Always wear gloves, eye protection, and long sleeves when assembling or performing any maintenance on your product.
- Do not attempt to assemble the product in windy or wet conditions.
- Do not attempt to assemble the product if you are tired, have taken drugs, medications or alcohol, or if you are prone to dizzy spells.
- Dispose of all plastic bags safely – keep them away from children's reach.
- Keep children away from the assembly area.
- When using a stepladder or power tools, make sure that you are following the manufacturer's safety advice.
- Do not climb or stand on the roof.
- Do not hang or lay on the profiles.
- Heavy articles should not be leaned against the poles.
- Keep roof and gutters clear of snow, dirt & leaves.
- Heavy snow load on the roof can make it unsafe to stand below or nearby.
- If color was scratched during assembly it can be fixed.

### Cleaning instructions

- In order to clean the product, use a mild detergent solution and rinse with cold clean water.
- Do not use acetone, abrasive cleaners, or other special detergents to clean the panels.
- Clean the product once assembly is complete.

### Before starting assembly

- Choose your site carefully before beginning assembly.
- The ground surface must be perfectly flat and leveled and have a solid base such as concrete, asphalt, deck etc.
- Sort the parts and check against the content parts list.
- Parts should be laid out close at hand. Keep all small parts (screws etc.) in a bowl so they do not get lost.
- Please consult your local authorities if any permits are required prior to constructing the product.

### Tools & Equipment



T001 (Supplied)

### Required for assembly (in addition to the previously depicted tools)

1. 8 wooden beams, minimum 6' long (1.8 m)
2. Concrete
3. Digging equipment, compatible with the soil type and required measurements
4. High step ladder, minimum of 8 rungs (8' / 2.4 m)

### During Assembly



When encountering the information icon, please refer to the relevant assembly step for additional comments and assistance.



### Attention

- During assembly use a soft surface below the parts to avoid scratches and damages.
- Please make sure you install the panels with the UV protected side out (marked with "THIS SIDE OUT") and remove the sticker as panels are in place.



**Step 1:** Dig two (2) holes according to the specified measurements and make sure the bottom is well tightened.

Plan ahead according to the placement of the parking as shown in the drawing. Make sure the pits' walls are at a 90°.

If the ground is sandy and digging proper holes is impossible, please consult a local expert / constructor.

**Step 2:** Profiles #8646 come covered in plastic film, please do not peel at this point, it serves to protect the profiles from the concrete. These profiles assist in stabilizing the concrete casting, and will be later assembled in the roof.

**Step 5:** Please use wooden beams (not supplied) to set and hold the aluminum poles in place, make sure the profiles are set at a depth of 19.6" (50 cm) in accordance with the former step (4). The aluminum poles must be leveled in all directions.

**Step 6:** Please note and make sure the concrete casting reaches the line that was marked on the profile at the previous steps.

**Step 7:** Please wait for the concrete to be fully set and dry, in accordance with the manufacturer's instructions and depending on the weather conditions, before continuing with the assembly!

**Step 9:** Please note the profile's direction.


**Step 19:** Optional: if you find it difficult to tighten the screws, it is possible to use toggle clamps before tightening the screws. Make sure the toggle clamps do not come in direct contact with the powder coated profiles!. Use a wooden plank in order to protect the profile from bending.

**Step 33:** In order to be able to tighten the screws, use a high step ladder. **Be careful!**

- Tighten all screws at the end of assembly.

### Notice the marks on each step:

- During assembly some screws are fastened fully by wrench while others are fastened just after the whole carport is assembled and leveled.



### Note:

Anchoring this product to the ground is essential to its stability and rigidity. It is required to complete this stage in order for your warranty to be valid.

**IMPORTANT**

Veuillez lire attentivement ces instructions avant de débiter le montage du produit.  
Veuillez suivre les étapes dans l'ordre indiqué dans ces instructions.  
Conservez ces instructions en lieu sûr pour référence ultérieure.

**Consignes de sécurité**

- Veuillez suivre les instructions telles que listées dans ce manuel.
- Triez les pièces et contrôlez-les par rapport à la liste du contenu.
- Pour des raisons de sécurité, nous recommandons vivement que le produit soit assemblé par au moins deux personnes.
- Certaines pièces présentent des bords métalliques. Veuillez manipuler les composants avec précaution. Portez des gants, des chaussures et des lunettes de sécurité tout au long de l'assemblage.
- N'essayez pas d'assembler le produit en cas de vent ou de conditions humides.
- Jetez précautionneusement tous les sacs plastiques – tenez-les hors de portée des enfants.
- Tenez les enfants à distance de la zone de montage.
- N'essayez pas d'assembler le produit si vous êtes fatigué, avez pris des médicaments ou consommé de l'alcool, ou si vous êtes enclin aux vertiges.
- Si vous utilisez un escabeau ou des outils électriques, assurez-vous de respecter les consignes de sécurité du fabricant.
- Ne montez pas sur le toit.
- Les objets lourds ne devraient pas être appuyés contre les poteaux.
- Éliminez la neige, la terre et les feuilles du toit et des gouttières.
- Une lourde charge de neige sur le toit peut rendre dangereux le fait de se tenir debout en dessous ou à proximité.
- Ce produit a été conçu pour être principalement utilisé comme belvédère.
- Si la couleur a été rayée pendant l'assemblage, elle peut être réparée.

**Instructions de nettoyage**

- Pour nettoyer le produit, utilisez une solution détergente douce et rincez à l'eau claire froide.
- N'utilisez pas d'acétone, de nettoyeurs abrasifs, ou autres détergents spéciaux pour nettoyer les panneaux.
- Nettoyez le produit une fois le montage terminé.

**Avant l'Assemblée**

- Choisissez votre site avec soin avant de commencer l'assemblage.
- La surface du sol doit être parfaitement plate et nivelée et avoir une base solide telle que comme le béton, l'asphalte, le pont, etc.
- Ordonnez les pièces et vérifiez-les avec la liste des pièces contenues.
- Les pièces doivent être disposées à portée de main. Rangez toutes les petites pièces (vis, etc.) dans un bol pour ne pas les égarer.
- Veuillez consulter les autorités locales au cas où des permis sont nécessaires pour la construction du produit.

**Outils et équipement**

T001 (Fournis)

**Requis pour l'assemblage (en plus des outils précédemment décrits)**


1. huit (8) poutres en bois de 6' po de long au minimum (1.8 m)
2. Béton
3. Équipement de forage compatible avec le type de sol et les mesures requises
4. Grande échelle, au minimum 8 barreaux (8 pi / 2,40 m)

**» Pendant l'assemblage**

Lorsque vous rencontrez l'icône Informations, veuillez vous référer à l'étape d'assemblage pertinente afin d'obtenir davantage de commentaires et d'aide.

**Atención**

- Pendant le montage, placez une surface souple sous les pièces pour éviter de les érafler ou de les endommager.
- Veuillez vous assurer d'avoir installé les panneaux avec le côté anti-UV vers l'extérieur (indiqué par l'inscription « THIS SIDE OUT ») Retirez l'autocollant en plastique au fur et à mesure que les panneaux sont en place.



**Étape 1:** Creuser deux (2) trous en fonction des mesures spécifiées et s'assurer que le fond soit bien étanche. Prévoir l'emplacement du parking comme l'illustre le schéma. S'assurer que les trous muraux soient à un angle de 90°. Si le sol est sableux et qu'il est impossible de creuser des trous, contacter un expert local / un constructeur.

**Étape 2:** Les profilés #8646 sont livrés couverts d'un film plastique. Ne pas retirer ce film pour le moment, il sert à protéger les profilés du béton. Ces profilés permettent de stabiliser le coulage de béton et seront plus tard assemblés sur le toit.

**Étape 5:** Utiliser les poutres en bois (non fournies) pour placer et maintenir en place les poteaux en aluminium. S'assurer que les profilés soient placés à une profondeur de 19,6 po (50 cm) conformément à l'étape précédente (4). Les poteaux en aluminium doivent être parfaitement nivelés.

**Étape 6:** Noter et s'assurer que le coulage de béton atteigne la ligne qui a été marquée sur le profilé à l'étape précédente.

**Étape 7:** Avant de continuer l'assemblage, attendre que le béton soit complètement sec, conformément aux instructions du fabricant et en fonction des conditions climatiques.

**Étape 9:** Noter l'orientation du profilé.

**Étape 19:** Facultatif : Si les vis sont difficiles à serrer, il est possible d'utiliser des dispositifs de serrage à genouillère avant de les serrer. S'assurer que les dispositifs de serrage ne touchent pas directement le revêtement en poudre des profilés ! Utiliser une planche en bois afin de ne pas tordre le profilé.


**Étape 33** Afin de pouvoir serrer les vis, utiliser une grande échelle.

**Faire bien attention !**

- Resserrez toutes les vis en fin de montage.

**Remarques (à la procédure par étapes)**

- Pendant l'assemblage, certaines vis peuvent être serrées à fond à l'aide d'une clé tandis que d'autres ne sont à serrer qu'une fois que l'abri de voiture est entièrement monté et mis à niveau.

**Remarque:**

Cette étape d'ancrage du produit au sol est essentielle à sa stabilité et à sa rigidité, elle est de plus nécessaire pour assurer la validité de votre garantie.

**WICHTIG**

Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie mit der Montage dieses Produktes beginnen. Bitte führen Sie die einzelnen Schritte in der in dieser Anleitung angegebenen Reihenfolge durch. Bewahren Sie diese Anleitung für späteren Gebrauch sicher auf.

**Pflege- und Sicherheitshinweise**

- Bitte folgen Sie den in diesem Handbuch aufgeführten Anweisungen.
- Sortieren Sie die Teile und überprüfen Sie Sie gegen den Inhalt der Liste
- Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, das Produkt nicht alleine zusammenzubauen.
- Einige Teile besitzen Kanten aus Metall. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie diese Teile zusammenbauen. Tragen Sie während des Aufbaus immer Handschuhe, Schuhe und Schutzbrillen.
- Versuchen Sie nicht, den Carport bei windigen oder feuchten Wetterverhältnissen zusammenzubauen.
- Entsorgen Sie die Plastikbeutel vorschriftsgemäss – und achten Sie darauf, dass sie nicht in Reichweite von Kindern kommen.
- Halten Sie Kinder während des Aufbaus vom Carport fern.
- Versuchen Sie nicht, den Carport aufzubauen, wenn Sie müde sind, Drogen, Medikamente oder Alkohol zu sich genommen haben oder zu Schwindelanfällen neigen.
- Wenn Sie eine Stufenleiter oder Elektrowerkzeuge benutzen, achten Sie darauf, die Sicherheitshinweise des Herstellers zu befolgen.
- Klettern Sie nicht auf das Dach. Es sollten keine schweren Gegenstände gegen die Stangen gelehnt werden.
- Bitte wenden Sie sich an Ihre Kommunalbehörde, falls der Aufbau des Carports eine Genehmigung benötigen sollte.
- Halten Sie das Dach und die Dachrinnen frei von Schnee, Dreck und Blättern.
- Grosse Mengen von Schnee auf dem Dach können den Carport beschädigen und dazu führen, dass es nicht mehr sicher ist, unter oder neben ihm zu stehen.
- Dieses Produkt wurde gestaltet, um hauptsächlich als Carport benutzt zu werden.
- Wenn die Farbe während der Montage zerkratzt wurde, kann sie fixiert werden.

**Reinigungsanweisungen**

- Säubern Sie das Produkt nach dem Aufbau.
- Um die Gartenlaube zu reinigen, verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und spülen Sie es mit kaltem, sauberem Wasser ab.
- Verwenden Sie für die Reinigung der Paneele kein Azeton, keine Scheuermittel oder andere spezielle Reinigungsmittel.

**Bevor Sie beginnen**

- Wählen Sie Ihren Standort sorgfältig, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen.
- Der Untergrund muss vollkommen flach und eben sein und einen festen Untergrund haben, wie Beton, Asphalt, Fliesen etc.
- Sortieren Sie die Teile und prüfen, ob alle Teile, die auf der Inhaltsliste stehen enthalten sind. Die Teile sollten in Ihrer unmittelbarer Nähe liegen.
- Bewahren Sie alle Kleinteile (Schrauben etc.) in einer Schüssel auf damit sie nicht verloren gehen.
- Consult Fragen Sie bei den örtlichen Behörden nach, ob es irgendwelche Einschränkungen für den Aufbau gibt oder Genehmigungen erforderlich sind, um diesen Gartenschuppen

**Werkzeug & Ausrüstung**

T001 (Geliefert)

**Erforderlich für die Montage (zusätzlich zu den zuvor dargestellten Werkzeugen)**

**1. acht (8) Holzbalken, mindestens 6' lang (1.8 m)**

**2. Beton**

**3. Tiefbau- Einrichtung, kompatibel mit der Bodenart und den erforderlichen Messungen**

**4. Hochstufenleiter, mind. 8 Sprossen (8' / 2.4 m)**

**Während des Aufbaus**

Wenn Sie auf das Informationssymbol treffen, lesen Sie bitte den betreffenden Montageschritt für weitere Anmerkungen und Unterstützung nach.

**Achtung:**

- Bitte achten Sie darauf, die Panele mit der UV-geschützten Seite nach außen (Kennzeichnung «THIS SIDE OUT»)Entfernen Sie den Plastikaufkleber, wenn die Platten angebracht sind.
- Legen sie während des Aufbaus eine weiche Unterlage unter die einzelnen Teile, um Kratzer und Schäden zu vermeiden.



**Schritt 1:** Graben Sie zwei (2) Löcher entsprechend den angegebenen Messungen und stellen Sie sicher, dass der Boden fest gestrafft ist. Planen Sie im voraus gemäß der Platzierung des Parkplatzes, wie in der Zeichnung gezeigt wird. Stellen Sie sicher, dass die Löcher der Wände bei 90 ° sind. Falls der Boden ist sandig und das Graben richtigen Löcher unmöglich ist, konsultieren Sie bitte einen lokalen Experten / Konstruktor.

**Schritt 2:** Profles # 8646 kommen in Plastikfolie abgedeckt, bitte nicht abziehen an dieser Stelle, es dient dazu, die Profile aus dem Beton zu schützen. Diese Profile helfen bei der Stabilisierung des Betongusses und werden später im Dach montiert.

**Schritt 5:** Bitte verwenden Sie Holzbalken (nicht mitgeliefert), um die Aluminiumstangen festzulegen und zu halten. Stellen Sie sicher, dass die Profile nach dem ersten Schritt (4) in einer Tiefe von 19,6" (50 cm) eingestellt sind. Die Aluminiumstangen müssen in alle Richtungen geebnet werden.

**Schritt 6:** Bitte beachten Sie, und stellen Sie sicher, dass der Betonguss die Linie erreicht, die auf dem Profil in den vorherigen Schritten markiert wurde.

**Schritt 7:** Bitte warten Sie, bis der Beton nach den Anweisungen des Herstellers und abhängig von den Wetterbedingungen vollständig eingestellt und trocken ist, bevor Sie mit der Montage fortfahren!

**Schritt 9:** Bitte beachten Sie die Richtung des Profils.

**Schritt 19:** Optional: Wenn es schwierig ist, die Schrauben festzuziehen, ist es möglich, Kipphebel vor dem Anziehen der Schrauben zu verwenden. Bitte achten Sie darauf, dass die Kniehebelklemmen nicht direkt mit den pulverbeschichteten Profilen in Berührung kommen.


**Schritt 33:** Um die Schrauben festziehen zu können, verwenden Sie eine Hochstufenleiter.

**Seien Sie vorsichtig!**

- Bitte ziehen Sie alle Schrauben am Ende des Aufbaus fest.

**Achten Sie auf die Zeichen neben jedem Schritt:**

- Während des Aufbaus werden einige Schrauben mit Hilfe eines Schraubenschlüssels festgezogen, während andere erst nach dem Aufbau und der Justierung des gesamten Carports festgezogen werden



**Note:** Die Verankerung dieses Produkts im Untergrund ist wesentlich für seine Stabilität und Festigkeit. Sie ist unablässlich, um diesen Arbeitsschritt zu beenden, damit Ihre Garantie gültig bleibt.

## IMPORTANTE

Le rogamos lea con atención las siguientes instrucciones antes de empezar a montar este producto. Siga los distintos pasos en el mismo orden de las instrucciones. Guarde las instrucciones en un lugar seguro para poder consultarlas en el futuro.

### Consejos de cuidado y seguridad

- Por motivos de seguridad, recomendamos encarecidamente que el producto sea montado al menos por dos personas.
- Algunas piezas pueden tener bordes afilados. Por favor, tenga cuidado al manipular los componentes. Lleve siempre guantes, protección ocular y mangas largas al montar o realizar cualquier mantenimiento de su producto.
- No intente montar el producto en condiciones de viento o humedad.
- Tire todas las bolsas de plástico con seguridad; manténgalas fuera del alcance de los niños pequeños.
- Mantenga a los niños lejos del área de montaje.
- No intente montar el producto si está cansado, ha tomado drogas, medicamentos o alcohol o si es propenso a ataques de mareo.
- Cuando utilice una escalera de mano o herramientas eléctricas, asegúrese de seguir los consejos de seguridad del fabricante.
- No trepe ni se ponga de pie en el tejado.
- No se deben apoyar objetos pesados a las barras.
- No se cuelgue ni se tumben en los perfiles.
- Mantenga el tejado y el canalón sin nieve, suciedad ni hojas.
- No es seguro pararse debajo o cerca cuando hay gran cantidad de nieve sobre el techo.
- Si se araña el color durante el montaje, se puede arreglar.


### Instrucciones de limpieza

- Limpie el producto una vez terminado el montaje.
- Cuando necesite limpiar su producto, use una solución de detergente suave y aclárelo con agua limpia fría.
- No utilice acetona, limpiadores abrasivos ni otros detergentes especiales para limpiar los paneles.

### Antes de empezar:

- Elija su sitio cuidadosamente antes del ensamblaje inicial.
- La superficie del terreno debe estar perfectamente plana, nivelada y tener una base sólida tal como concreto, asfalto, cubierta, etc.
- Las partes deben disponerse al alcance de la mano.
- Mantenga todas las piezas pequeñas (tornillos, etc.) en un recipiente para que no se pierdan.
- Consulte las limitaciones, requisitos, permisos y a las autoridades locales para la construcción de este cobertizo de jardín.

### Herramientas y equipo



T001 (Suministrados)

### Requis pour l'assemblage (en plus des outils précédemment décrits)

1. ocho (8) vigas de madera de mínimo 6' de largo (1.8 m)
2. Béton
3. Équipement de forage compatible avec le type de sol et les mesures requises
4. Escalera de escalón alto, mínimo de 8 peldaños (8' / 2.4 m)

### Durante el montaje



Cuando vea el icono de información, por favor, acuda al paso de montaje correspondiente para ver comentarios y asistencia adicional.



### Atención

- Asegúrese de que instala los paneles con la cara que protege de los rayos UV hacia afuera (marcado con "THIS SIDE OUT")  
Retire el adhesivo de plástico cuando los paneles estén en su lugar.
- Durante el montaje, ponga algo suave por debajo de las piezas, para evitar que se rayen o estropeen.



**Paso 1:** cave dos (2) orificios acorde a las medidas especificadas y asegúrese de que la base esté bien ajustada. Planeelo con anticipación según la ubicación del estacionamiento tal como muestra el dibujo. Asegúrese de que las paredes con los orificios estén a 90°. Si el suelo es arenoso y resulta imposible cavar orificios adecuados, consulte a un constructor/experto local.

**Paso 2:** los perfiles #8646 están cubiertos con una película plástica. No se la saque en este momento ya que protege los perfiles en el contacto con el hormigón. Estos perfiles ayudan a estabilizar la fundición de hormigón, y se colocarán más adelante en el techo.

**Paso 5:** utilice vigas de madera (no provistas) para montar y sostener las varas de aluminio en su lugar. Asegúrese de que los perfiles estén a una profundidad de 19,6" (50 cm) según el paso anterior (4). Las varas de aluminio deben estar niveladas en todas las direcciones.

**Paso 6:** asegúrese de que la fundición de hormigón alcance la línea marcada sobre el perfil en los pasos anteriores.

**Paso 7:** aguarde hasta que el hormigón esté completamente acomodado y seco, según las instrucciones del fabricante y las condiciones climáticas, antes de comenzar con el montaje.

**Paso 9:** tenga en cuenta la dirección del perfil.


**Paso 19:** Opcional: si tiene dificultades para ajustar los tornillos, es posible utilizar abrazaderas de palanca antes de ajustar los tornillos. ¡Asegúrese que las abrazaderas de palanca no estén en contacto directo con perfiles recubiertos de polvo! Utilice un tablón de madera para proteger el perfil y que no se doble.

**Étape 33:** Para poder ajustar los tornillos, utilice una escalera de escalón alto. **¡Tenga cuidado!**

• Ajuste todos los tornillos al final del montaje.

### Fíjese en las marcas de cada paso:

Durante el montaje, algunos tornillos se sujetan completamente con una llave, mientras que otros se sujetan justo después de montar y nivelar todo el cobertizo.



### Por favor:

tenga en cuenta: Anclar este producto al suelo es esencial para su estabilidad y rigidez. Es necesario completar esta fase para que su garantía sea válida.

## במהלך ההרכבה:

כאשר מופיע סימן זה, נא לעיין בשלב ההרכבה המצוין כדי לקרוא הערות ומידע נוסף.



שים לב:




- יש לוודא שלוחות הגג מותקנים כשצידם המוגן מפני קרינת UV מופנה כלפי מעלה (מסומן בכיתוב "THIS SIDE OUT") ולהסיר את המדבקה כשהפנלים במקומם.
- במהלך ההרכבה יש להניח משטח רך כגון קרטון מתחת לחלקי המוצר כדי למנוע שריטות והסרת צבע.

## הערות לשלבים:

- שלב 1:** חפור שני (2) בורות לפי המידות המצוינות וודא שהתחתית מהודקת היטב. תכנן מראש לפי מיקום החניה כמוצג בשרטוט. וודא שדפנות הבורות בזווית 90°.
- אם האדמה חולית וחפירה נאותה אינה אפשרית, היועץ במומחה הבנאי מקומי.
- שלב 2:** הפרופילים מס' 8646 מצופים ברדיד פלסטי, נא לא לקלף אותו כעת, הוא משמש להגנת הפרופילים מהבטון. הפרופילים האלה מסייעים לייצוב יציקת הבטון, ויורכבו בהמשך בגג.
- שלב 5:** השתמש בקורות העץ (שאינן כלולות) כדי לקבע ולהחזיק את עמודי האלומיניום במקומם, וודא שהפרופילים קבועים בעומק של 50 ס"מ בהתאם לשלב הקודם (4). עמודי האלומיניום חייבים להיות מפולסים בכל הכיוונים.
- שלב 6:** נא שים לב וודא שיציקת הבטון מגיעה לקו שסומן על הפרופיל בשלבים הקודמים.
- שלב 7:** נא המתן שהבטון יתקשה ויתייבש לגמרי, בהתאם להוראות היצרן ובהתאם לתנאי מזג האוויר, לפני המשך ההרכבה.
- שלב 9:** נא לשים לב לכיוון הפרופיל.
- שלב 19:** אופציונלי: אם קיים קושי בהידוק הברגים, תוכל להשתמש בחבקים (קלמרות) לפני הידוק הברגים. הקפד שהחבקים לא יבואו במגע ישיר עם הפרופילים המצופים באבקה! השתמש בקרש מעץ כדי למנוע מהפרופיל להתכופף.
- שלב 33:** כדי להדק את הברגים השתמש בסולם גבוה. **היזהר!**
- נא להדק את כל הברגים היטב בסיום ההתקנה.

## שימו לב לסימנים בכל שלב:

- במהלך ההרכבה, כמה ברגים מהודקים במלואם על ידי מפתח ברגים בעוד אחרים מהודקים רק לאחר גמר הרכבת החנייה ופילוסה.



שים לב:

עינון המוצר לקרקע חיוני ליציבות ועמידותו. תוקף האחריות תלוי בהשלמת שלב זה.

## חשוב

נא לקרוא בקפידה את הוראות ההרכבה לפני תחילת הרכבת המוצר. נא לבצע את שלבי ההרכבה בסדר המוצג בהוראות אלה. נא לשמור את הוראות ההרכבה במקום בטוח לשימוש עתידי.

## הנחיות טיפול ובטיחות:

- מסיבות בטיחותיות מומלץ מאוד להרכיב את המוצר על ידי שני אנשים.
- לחלקים מסוימים יש קצוות מתכת - נא לטפל בחלקים אלו בזהירות הנדרשת. נא להשתמש בכפפות עבודה, משקפי מגן וביגוד ארוך במשך כל ההרכבה.
- אין לנסות להרכיב את המוצר במזג אוויר גשום או רוחות חזקות.
- אין להרכיב את המוצר כאשר אתם עייפים, תחת השפעת תרופות מאלחשות או אלכוהול, או אם אתם בעלי נטייה לסחרחורת.
- נא להיפטר בבטחה משקיות הפלסטיק שבאריזה - להרחיק מהישג ידם של פעוטות.
- נא להרחיק ילדים קטנים מאזור ההתקנה.
- בשימוש בסולם או כל כלי עבודה חשמלי יש לעקוב אחר הוראות הבטיחות של היצרן.
- אין לנסות לטפס או ללכת על הגג.
- אין להשעין עצמים כבדים על העמודים.
- אין לתלות או להניח עצמים על העמודים.
- יש להרחיק עלים, לכלוך ושלג מהמרזב והגג.
- עומס שלג כבד על הגג עלול לפגוע בבטיחות העומדים מתחתיו או בסביבתו.
- במידה וחלקי המתכת נשרטים במהלך ההתקנה, ניתן לבצע תיקוני צבע.

## הוראות ניקוי


- כדי לנקות את הגזיבו יש להשתמש בסבון עדין ולרחוץ במים קרים נקיים.
- אין להשתמש באצטון, חומרי ניקוי שוחקים וסבונים מיוחדים.
- יש לנקות את המוצר בסיום ההתקנה.

## לפני ההרכבה:

- בחר בתשומת לב את מיקום ההרכבה לפני תחילת ההרכבה.
- על הקרקע להיות שטוחה ומפולסת לחלוטין ובעלת בסיס מוצק כגון: בטון, אספלט, דק מעץ וכו'.
- יש למיין את החלקים ולבדוק כמויות אל מול רשימת התכולה.
- יש להניח את חלקי ההרכבה בקרבה למקום ההרכבה. שמור את החלקים הקטנים בקערה על מנת שלא יאבדו.
- אנא בדוק מול הרשויות באם יש צורך בהיתרים כלשהם טרם הרכבת המוצר.

## כלים נדרשים להרכבה:

T001 - כלול בחבילה



## דרושים להרכבה (בנוסף לכלים המאוררים קודם)

- 8 קורות עץ, באורך 1.8 מטר לפחות
- בטון
- ציוד חפירה, המתאים לסוג הקרקע ולמידות הדרושות
- סולם גובה, 8 שלבים לפחות (2.4 מטר)



**VIKTIGT**

Var vänlig läs instruktionerna noggrant innan du börjar montera produkten. Vänligen utför instruktionerna enligt de steg som angivits i dessa instruktioner. Spara dessa instruktioner på ett säkert ställe för framtida referens.

**Aktsamhets- och säkerhetsråd**

- Av säkerhetsskäl rekommenderar vi starkt att produkten monteras av minst två personer.
- Vissa delar har metallkanter. Var försiktig vid hanteringen av de olika delarna. Använd alltid handskar, skor och säkerhetsglasögon under monteringen.
- Försök inte montera ihop Gazebo i blåsigt eller vått väderförhållande.
- Försök inte montera Gazebo om du är trött, tagit droger, mediciner eller alkohol, eller om du är benägen att bli yr.
- Gör dig av med alla plastpåsar på ett säkert sätt – håll dem borta från barn.
- Håll barnen borta från monteringsområdet.
- När du använder en stege eller motordrivna verktyg, säkerställ att du följer tillverkarens säkerhetsråd.
- Klättra eller stå inte på taket.
- Häng eller lägg inte på profilerna.
- Tunga föremål bör inte lutas mot stolparna.
- Håll tak och takrännor rena från snö, smuts och löv.
- Ett tungt snölager kan göra det farligt att stå under, eller i närheten av taket.
- Om färgen repades under montering kan den fixas.

**Rengöringsinstruktioner**

- Vid rengöring av Gazebo, använd ett mildt rengöringsmedel och skölj med kallt rent vatten.
- Använd inte aceton, rengöringsmedel innehållande slipmedel, eller andra specialmedel för att rengöra panelerna.
- Gör ren produkten när ihopsättningen är klar.

**Före montering**

- Välj plats noggrant innan du påbörjar monteringen.
- Markytan måste vara helt platt och jämn och ha en fast bas såsom betong, asfalt, däck etc.
- Sortera delarna och kontrollera gentemot listan över innehåll.
- Delarna bör läggas ut nära till hands. Lägg alla små delar (skruvar etc.) i en skål så att de inte försvinner.
- Kontakta dina lokala myndigheter hurvida tillstånd krävs innan byggnation av produkten.

**Verktyg och utrustning**

T001 - (Tillhandahållit)

**Krävs för montering (utöver de tidigare visade verktygen)**


1. 8 träbjälkar, minst 6' långa (1,8 m)
2. Betong
3. Grävutrustning kompatibel med jordtypen och nödvändiga mått
4. En hög stege, minst 8 stegpinnar (8'/2,4 m)

**Under montering**

När du stöter på informationsikonen, vänligen referera till relevant monteringssteg för ytterligare kommentarer och assistans.

**Attention**

- Observera, att du monterar panelerna med den UV-skyddade sidan utåt (markerad med "THIS SIDE OUT") Ta bort klistermärken när panelerna är på plats.
- Det är rekommenderat att använda en kartong eller annat mjukt material under det nedsänkta hörnet för att undvika repor och avskrapning av färg.



**Steg 1:** Gräv två (2) hål enligt de angivna mätningarna och se till att botten är ordentligt spänd.

Planera framåt enligt placeringen av parkeringen som visas på ritningen. Se till att gropens väggar är 90°.

Om marken är sandig och det är omöjligt att gräva ordentliga hål, vänligen kontakta en lokal expert/konstruktör.

**Steg 2: Profilerna #8646** är täckta i plastfilm, skala inte av det än, det tjänar till att skydda profilerna från betongen. Dessa profiler hjälper till att stabilisera betonggjutningen och kommer senare att monteras i taket.

**Steg 5:** Använd träbjälkar (medföljer inte) för att sätta och hålla aluminiumstolparna på plats, se till att profilerna är inställda på ett djup av 19,6" (50 cm) enligt tidigare steg (4). Aluminiumstolparna måste jämnas i alla riktningar.

**Steg 6:** Observera och se till att betonggjutningen når linjen som var markerad på profilen vid tidigare steg.

**Steg 7:** Vänta tills betongen är helt fast och torr, i enlighet med tillverkarens instruktioner och beroende på väderförhållandena innan du fortsätter med monteringen!

**Steg 9:** Observera profilens riktning.

**Steg 19:** Valfritt: om det är svårt att dra åt skruvarna går det att använda växelklämmor innan skruvarna spänns fast. Se till att växelklämmorna inte kommer i direkt kontakt med de pulverlackerade profilerna!. Använd en träplanka för att skydda profilen från att böjas.

**Steg 33:** För att spänna åt skruvarna, använd en hög stege. **Var försiktig!**

\* Dra åt alla muttrar när monteringen är klar.

**Lägg märke till markeringarna på varje steg:**

- Under monteringen spänns några skruvar åt helt med skiftnyckel medan andra spänns efter att hela carporten har monterats och jämnats.



Observera:

Förankring av denna produkt på marken är nödvändigt för stabilitet och styvhet. Det är nödvändigt att slutföra det här steget för att din garanti ska gälla.

**VIKTIG**

Les instruksjonene nøye før du begynner på monteringen av dette produktet. Følg stegene som forklart i instruksjonen. Oppbevar denne instruksjonen på et trygt sted, for fremtidig referanse.

**sikkerhetsråd**

- Av sikkerhetsgrunner anbefaler vi sterkt at produktet monteres av minst to personer.
- Noen deler har metallkanter. Vær forsiktig når du håndterer disse delene. Bruk alltid hansker, sko og sikkerhetsbriller ved montering.
- Ikke prøv å montere produkt under våte forhold eller ved mye vind .
- Ikke forsøk å montere produkt om du er trett, er påvirket av alkohol , narkotika eller medisiner, eller om du har lett for å bli svimmel.
- Hold barn borte fra monteringsområdet.
- Sikre at du følger produsentens sikkerhetsråd når du bruker stige eller elektroverktøy.
- Ikke klatre opp eller stå på taket.
- Tunge gjenstander bør ikke lenes mot pälene.
- Ikke heng eller legg på profilene.
- Hold tak og takrenner fri for snø, skitt og løv.
- Store snømengder på taket vil gjøre det utrygt å stå under, eller i nærheten.
- Hvis fargen ble riper under montering, kan den løses.

**Rengjøringsinstruksjoner**

- For å rengjøre produkt, bruk et mildt vaskemiddel og skyll med kaldt, rent vann.
- Ikke bruk aceton, skuremidler eller andre spesial midler til å rengjøre panelene.
- Rengjør produktet når monteringen er ferdig.

**Før montering**

- Velg grunnlaget med omhu før du monterer.
- Jordingsens overflate må være helt flat og utjevnet og ha en solid base som betong, asfalt, dekk etc.
- Sorter delene og sjekk at du har alle delene som finnes på listen.
- Deler skal legges ut nær hånden. Hold alle små deler (skruer etc.) i en bolle slik at de ikke går seg vill.
- Sjekk med lokale myndigheter om tillatelser kreves for å sette opp produktet.

**Verktøy**



T001 (levereras)

**Påkrevd til montering (i tillegg til tidligere avbildet verktøy)**

1. 8 trebjelker, minst 1,8 m lang
2. Betong
3. Graveutstyr som egner seg til jordtypen og nødvendige mål
4. Lang gardintrapp/stige, minst 8 trinn (2,4 m)

**Under forsamlingen**



Under monteringen vil du møte på informasjonsikonet, hvor det henvises det til det relevante monteringsstrinnet for flere kommentarer og hjelp.



**Merk**

- Vær oppmerksom på at du må installere panelene med den UV beskyttete siden ut (merket med «THIS SIDE OUT») Fjern klistremerkene i plastikk når panelene er på plass.
- Det anbefales å bruke kartong eller et annet mykt materiale under det senkede hjørnet for å unngå riper og malingsskader.



**Trinn 1:** Grav to hull i henhold til de angitte målene, og kontroller at bunnen er godt strammet.

Planlegg plasseringen av Carporten som anvist på tegningen. Pass på at veggene er 90 grader.

Hvis bakken er av sand og det ikke er mulig å grave passende hull, vennligst kontakt en lokal ekspert / entreprenør.

**Trinn 2:** Profilene til # 8646 kommer dekket av plastfilm, ikke ta av platen foreløpig, for den beskytter profilene mot betongen. Disse profilene bidrar til å stabilisere betongstøpningen, og blir senere montert på taket.

**Trinn 5:** Bruk trebjelker (følger ikke med) for å sette og holde aluminiumsstengene på plass, sørg for at profilene er satt ned til en dybde på 50 cm i henhold til det tidligere trinnet (4). Aluminiumsstengene må nivelleres i alle retninger.

**Trinn 6:** Sørg for at betongstøpningen når linjen som ble merket av profilen på de forrige trinnene.

**Trinn 7:** Vennligst vent på at betongen, avhengig av værforholdene, har stivnet og tørket i henhold til produsentens anvisning , før du fortsetter med monteringen!

**Trinn 9:** Vær oppmerksom på profilens retning.

**Trinn 19:** Valgfri: hvis du synes at det er vanskelig å trekke til skruene, er det mulig å bruke vinkelklemmer før skruene trekkes til. Pass på at vinkelklemmene ikke kommer i direkte kontakt med de pulverbelagte profilene! Bruk en treplanke for å hindre at profilen blir bøyd.

**Trinn 33:** For at du skal kunne trekke til skruene, må du bruke en lang stige. **Vær forsiktig!**

- Stram alle skruer når du er ferdig med monteringen.

**Legg merke til merkene på hvert enkelt trinn:**

- Under montering festes noen skruer helt med en skrunøkkel, mens andre festes rett etter at hele carporten er ferdigmontert og vatret.



**Merk:**

Feste dette produktet i bakken for stabilitet og rigiditet. Det er påkrevd å følge dette steget for at garantien skal være gyldig.

**TÄRKEÄÄ!**

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen kuin aloitat tämän tuote kokoonpanon. Suorita vaiheet järjestyksellisesti esitettyjen ohjeitten mukaisesti. Tallenna nämä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

**Hoito ja turvaohjeet**

- Turvallisuussyistä suosittelemme, että katoksen asennukseen osallistuu vähintään kaksi henkilöä.
- Joissain osissa on metallireunat. Ole varovainen kun käsittelet osia. Käytä asennuksen aikana aina suojakäsineitä, jalkineita sekä suojalaseja.
- Älä suorita asennusta tuulisella tai sateisella säällä.
- Älä aloita asennusta jos olet väsynyt, nauttinut lääkkeitä tai alkoholia, jos tunnet huimausta tai et muuten kykene asennukseen.
- Hävitä kaikki muovisuojat huolella - älä jätä niitä lasten ulottuville.
- Pidä lapset poissa asennuspaikalta.
- Kun käytät tikkaita tai sähkötyökaluja noudata aina valmistajan antamia turva- ja käyttöohjeita.
- Älä kiipeä tai seiso katoksen katolla.
- Älä aseta raskaita kappaleita nojaamaan pystytolppia vasten.
- Kysy tarvittaessa paikallisten viranomaisten lupaa katoksen pystyttämiseen.
- Pidä katto ja räystästä puhtaana lumesta, lehdistä ja muusta roskasta.
- Katon alla, tai ympärillä seisominen voi olla vaarallista jos katon päällä on raskas lumi.
- Jos väri naarmuuntuu asennuksen aikana, se voidaan kiinnittää.

**Puhdistusohjeet**

- Puhdista tuote miedolla pesuaineliuksella ja huuhtelee puhtaalla vedellä.
- Älä käytä paneelien puhdistukseen asetonia, hankaavia tai muita erikoispesuaineita.
- Puhdista tuote kokoamisen jälkeen.

**Ennen kokoamista**

- Valitse paikka huolellisesti ennen kokoamista.
- Maan pinnan on oltava täysin tasainen ja suora, ja perustan oltava kiinteä, kuten betoni, asfaltti, puukansi, jne.
- Lajittele osat ja tarkasta ohjeen mukainen sisältö.
- Osat on sijoitettava käden ulottuville. Pidä kaikki pienet osat (ruuvit yms.) astiassa, jotta ne eivät pääse hukkumaan.
- Kysy neuvoa paikallisilta viranomaisilta koskien mahdollisia ennen tuotteen kokoamista tarvittavia lupia.

**Työkalut ja välineet**

(Sisältyy toimitukseen)

**Kokoamisessa tarvitaan (edellä mainittujen työvälineiden lisäksi)**

**1. 8 puupalkkia, vähintään 1,8 m (6') pitkiä**

**2. Betonia**

**3. Kaivuvälineet, maaperään ja vaadittaviin mittoihin soveltuvat**

**4. Tikkaat, vähintään 8 askelmaa (2,4 m / 8')**

**Vaiheet**

Kun havaitset lisätietokuvakkeen, huomioi sen kohdan asennukseen tarkoitetut lisäohjeet ja neuvot.

**Huomio:**

- Varmista, että asennat paneelit UV-suojattu puoli ulospäin (merkitty tekstillä "THIS SIDE OUT") Poista muovitarrat kun panelit ovat paikoillaan.
- Aseta katoksen osat asennuksen ajaksi pehmeälle alustalle, jotta ne eivät naarmuunnu tai vahingoitu ennen asennusta.



**Vaihe 1:** Kaiva kaksi (2) kuoppaa annettujen mittojen mukaisesti, ja varmista, että niiden pohja on hyvin tiivistetty.

Suunnittele työ etukäteen piirustuksen esittämän pysäköinnin sijoituksen mukaan. Varmista, että kuoppien seinät ovat 90° kulmassa.

Jos maaperä on hiekkaista ja sopivien kuoppien kaivaminen on mahdotonta, ota yhteyttä paikalliseen asiantuntijaan / rakentajaan.

**Vaihe 2:** Profiilit #8646 toimitetaan muovikalvolla päällystettynä, älä poista sitä vielä tässä kohtaa, se suojaa profiileja betonilta. Nämä profiilit auttavat tasapainottamaan betonivalua, ja ne kootaan myöhemmin katolle.

**Vaihe 5:** Käytä puupalkkeja (eivät sisälly toimitukseen) asettaaksesi ja pitääksesi alumiinipaalut paikoillaan. Varmista, että profiilit on asetettu 50 cm (19,6") syvyyteen edellisen vaiheen (4) mukaisesti. Alumiinipaalut on tasattava kaikkiin suuntiin.

**Vaihe 6:** Huomioi ja varmista, että betonivalu ulottuu viivaan, joka merkittiin profiiliin edellisessä vaiheessa.

**Vaihe 7:** Odota, kunnes betoni on täysin asettunut ja kuiva, valmistajan ohjeiden mukaisesti ja sääolosuhteista riippuen, ennen kuin jatkat kokoamista!

**Vaihe 9:** Huomioi profiilin suunta.

**Vaihe 19:** Valinnainen: jos ruuvien kiristäminen on hankalaa, on mahdollista käyttää puristimia ennen ruuvien kiristystä. Varmista, että puristimet eivät osu suoraan jauhepinnoitettuihin profiileihin! Käytä puupalkkia suojataksesi profiileja taipumiselta.

**Vaihe 33:** Käytä tikkaita, jotta voit kiristää ruuvit. **Ole varovainen!**

- Kiristä kaikki ruuvit asennuksen lopuksi.

**Huomaa kunkin vaiheen merkinnät:**

- Kokoamisen aikana jotkin ruuvit kiinnitetään kokonaan ruuviavaimen avulla, kun taas jotkin kiinnitetään vasta, kuin koko autokatos on koottu ja tasattu.

**Huomaa:**

tuotteen ankkurointi maahan on välttämätöntä sen vakauden ja jäykkyyden kannalta. Se vaaditaan tässä vaiheessa, jotta takuu olisi voimassa.

**VIGTIGT**

Læs venligst vejledningen omhyggeligt, inden du begynder at montere dette produkt. Udfør venligst trinene i den rækkefølge de er angivet i vejledningen. Opbevar denne vejledning et sikkert sted for fremtidig reference.

**Råd omkring sikkerhed og vedligeholdelse**

- Af sikkerhedsårsager anbefaler vi kraftigt at dette produkt monteres af minimum 2 personer.
- Nogle dele har metalkanter. Udvis venligst forsigtighed, når disse komponenter håndteres. Bær altid handsker, sko og beskyttelsesbriller under montering.
- Forsøg ikke at montere produkt i blæsevej, eller under våde forhold.
- Forsøg ikke at samle produkt, hvis du er træt, har taget stoffer, medicin, eller alkohol, eller hvis du lider af svimmelhed.
- Bortskaf alle plastikposer på sikker vis - hold dem uden for børns rækkevidde væk.
- Hold børn væk fra monteringsområdet.
- Når du anvender en trappestige, eller elektriske værktøjer, så vær sikker på at du følger producentens sikkerhedsanvisninger.
- Kravl eller stå ikke på taget.
- Tunge genstande bør ikke lænes op ad pælene.
- Hold taget og tagrenden fri for sne, snavs og blade.
- Det er farligt at stå under eller tæt ved taget, hvis det er belastet af store mængder sne.
- Hvis farve blev ridset under montage, kan den løses.

**Rengøringsvejledning**

- Anvend en mild rengøringsopløsning, for at rengøre havepavillonen, og skyl med rent koldt vand.
- Anvend ikke acetone, slibende rengøringsmidler, eller andre specialrengøringsmidler til at rengøre panelerne.
- Rengør produktet, når monteringen er udført.

**Før montering**

- Vælg stedet omhyggeligt inden du påbegynder samlingen.
- Gulvoverfladen skal være helt flad og vandret, og have solid grund under sig såsom beton, asfalt, etagedæk osv.
- Sorter delene og kontroller dem i forhold til indholdslisten.
- De forskellige dele bør lægges ud, så de er lettilgængelige. Put alle de små dele (skruer osv.) i en skål, så de ikke bliver væk.
- Henvend dig venligst til de lokale myndigheder hvis en tilladelse er påkrævet inden produktet konstrueres.

**Værktøj og udstyr**

T001 (Leveret)

**Påkrævet til montering (ud over de tidligere afbildede værktøjer)**

**1. 8 træbjælker, minimum 6' lang (1,8 m)**

**2. Beton**

**3. Graveudstyr, kompatibelt med jordtype og nødvendige målinger**


**4. Høje trinstige, minimum 8 løb (8' / 2,4 m)**

**Under montering**

Når du møder informations-ikonet, så se venligst det relevante monteringstrin for yderligere kommentarer og assistance.

**OBS:**

- Bemærk venligst at du skal installere panelerne med den UV-beskyttede side ud ad (markeret med "THIS SIDE OUT") Fjern plastikklistermærkerne efter montering af panelerne.
- For at undgå ridser eller skader, anvend en et blødt underlag under delene under montering.



**Trin 1:** Grave to (2) huller i henhold til den angivne målinger og sørg for, at bunden er strammet til.

Planlægge i henhold til placering af parkering som vist på tegningen. Sørg for, at pitten' vægge er i en 90°.

Hvis jorden er sandet og grave ordentlig huller er umuligt, bedes du kontakte en lokal ekspert / constructor.

**Trin 2:** Profiler #8646 kommer dækket i plast film, du ikke skrælle på dette punkt, det tjener til at beskytte profiler fra det konkrete. Disse profiler hjælpe med at stabilisere den konkrete støbning, og vil senere blive samlet i taget.

**Trin 5:** brug træ-bjælker (medfølger ikke) for at indstille og holde aluminiumstænger på plads, sørg for, at de profiler, der er indstillet på en dybde af 19.6" (50 cm) i overensstemmelse med den tidligere trin (4). Den aluminiumstænger skal blive jævnet med jorden i alle retninger.

**Trin 6:** bemærk venligst, og sørg for, at den konkrete støbning når den linje, der blev markeret på profilen på det foregående trin.

**Trin 7:** vent til det konkrete til at være fuldt sæt og tør, i overensstemmelse med producentens instruktioner, og afhængigt af vejret, før du fortsætter med montering!

**Trin 9:** bemærk venligst profil retning.

**Trin 19:** Valgfrit: Hvis du har svært ved at stramme skruerne, er det muligt at bruge skruer fast klemmerne, inden skruerne skrues fast. Sørg for, at skifteklammerne ikke gør det Kom i direkte kontakt med de pulverlakerede profiler!. Brug en træplade i rækkefølge for at beskytte profilen mod bøjning.

**Trin 33:** For at kunne stramme skruerne skal du bruge en højstige stige. **Vær forsigtig!**

- Spænd alle møtrikkerne efter samlingen.

**Bemærk mærkerne på hvert trin:**

- Under montering fastgøres nogle skruer fuldt ud med skruenøgle, mens andre er fastgjort lige efter hele carport er samlet og udjævnet.

**Bemærk venligst:**

Forankring af dette produkt til jorden er afgørende for dets stabilitet og styrke. For at sikre gyldigheden af din garanti, kræves det, at du gennemfører dette trin.

**BELANGRIJK!**

Alstublieft lees deze handleiding voor u begint met het assembleren van het product.  
Alstublieft volg de stappen in de volgorde zoals vermeld staat in deze instructie.  
Bewaar deze instructies op een goede plek.

**Veiligheid en voorzorgsmaatregelen**

- Vanwege veiligheidsredenen is het advies om dit product met minimaal twee personen te assembleren.
- Wees voorzichtig, sommige metalen onderdelen hebben scherpe randen.  
Draag tijdens de complete assemblage veiligheid schoenen-, bril en handschoenen.
- Probeer niet de Artikel tijdens winderig of regenachtig weer op te bouwen.
- Niet opbouwen bij vermoeidheid, wanneer onder invloed van drugs, medicatie of alcohol, of bij duizeligheid tijdens het bukken.
- Verwijder de plastic verpakking veilig en houdt deze buiten bereik van kinderen.
- Laat kinderen niet in de buurt van tijdens de opbouw.
- Bij het gebruik van trapladders of elektrisch gereedschap hanteer dan altijd de bijbehorende veiligheidsinstructies.
- Niet op het dak staan of klimmen.
- Hang niet op of leg op de profielen.
- Geen zware voorwerpen tegen de staanders plaatsen.
- Houdt de goot vrij van bladeren, sneeuw en vuil.
- Zware sneeuwbelasting op het dak kan het onveilig maken om eronder of in de buurt ervan te staan.
- Als de kleur tijdens de montage is bekrast, kan deze worden opgelost.

**Schoonmaak instructies**

- Om de Artikel schoon te maken, gebruik slecht milde reinigers en spoel dit af met schoon en koud water.
- Gebruik geen aceton, schurende detergents of andere speciale middelen voor het reinigen van de panelen.
- Maak het product schoon na assemblage.

**Vóór de vergadering**

- Kies deze locatie zorgvuldig voordat u begint met de montage.
- Het grondoppervlak moet perfect vlak en waterpas zijn en een stevige ondergrond hebben zoals beton, asfalt, een dek enz.
- Sorteert de onderdelen en controleer dit met de materiaallijst
- Onderdelen moeten dicht bij de hand liggen. Bewaar alle kleine onderdelen (schroeven, enz.) in een kom zodat je ze niet verliest.
- Raadpleeg uw plaatselijke autoriteiten of er bepaalde vergunningen vereist zijn voordat u het product gaat bouwen.

**Gereedschap**

(Meegeleverd)

**Vereist voor montage (naast de eerder afgebeelde gereedschappen)**

1. 8 houten balken, minimaal 6' lang (1,8 m)
2. Beton
3. Graafapparatuur, compatibel met het bodemtype en de vereiste metingen
4. Hoge opstapladder, minimaal 8 sporten (8' / 2,4 m)

**Tijdens de Assemblage**

Wanneer dit informatie icoon vermeldt staat, refereer naar de relevante assemblagestap voor bijbehorende opmerkingen en assistentie.

**Attentie:**

- Let op: installeer de panelen met de kant met UV-bescherming naar buiten gericht (gemarkeerd met "THIS SIDE OUT") Verwijder de plastic stickers wanneer de panelen op hun plaats zitten.
- Gebruik een zachte ondergrond voor de onderdelen om krassen en beschadigingen te voorkomen.



**Stap 1:** Graaf twee (2) gaten volgens de aangegeven afmetingen en zorg ervoor dat de bodem goed aangedrukt is.

Plan vooruit volgens de plaatsing van de parkeerplaats zoals weergegeven in de tekening. Zorg ervoor dat de wanden van de putten onder een hoek van 90° staan.

Als de grond zanderig is en het graven van de juiste gaten onmogelijk is, neem dan contact op met een lokale expert/aannemer.

**Stap 2:** Profielen #8646 worden met plastic folie afgedekt geleverd. Dit dient om de profielen te beschermen tegen het beton. Daarom op dit moment de folie a.u.b. niet verwijderen. Deze profielen helpen bij het stabiliseren bij het betongieten en worden later in het dak gemonteerd.

**Stap 5:** Gebruik houten balken (niet meegeleverd) om de aluminium palen op hun plaats te zetten en te houden, zorg ervoor dat de profielen zijn ingesteld op een diepte van 19,6" (50 cm) in overeenstemming met de vorige stap (4). De aluminium palen moeten in alle richtingen genivelleerd worden.

**Stap 6:** Let op en zorg ervoor dat het beton gietwerk de lijn bereikt die in de vorige stappen op het profiel is gemarkeerd.

**Stap 7:** Wacht tot het beton volledig is geplaatst en gedroogd, volgens de instructies van de fabrikant en afhankelijk van de weersomstandigheden, voordat u verdergaat met de montage!

**Stap 9:** Let op de richting van het profiel.

**Stap 19:** Optioneel: als u het moeilijk vindt om de schroeven vast te draaien, is het mogelijk om spanklemmen te gebruiken voordat u de schroeven aandraait. Zorg ervoor dat de spanklemmen niet in direct contact komen met de poedergecoat profielen! Gebruik een houten plank om het profiel te beschermen tegen buigen.

**Stap 33:** gebruik een hoge laddertrap om de schroeven vast te kunnen draaien. **Wees voorzichtig!**

- Draai de moeren aan en de assemblage is volstaan.

**Let op de tekens bij elke stap:**

- Tijdens de montage worden sommige schroeven volledig met de sleutel bevestigd, terwijl andere worden vastgemaakt net nadat de hele carport is gemonteerd en waterpas is gemaakt.



Let op:

Verankering van dit product aan de grond is van essentieel belang voor de stabiliteit en stevigheid. Deze fase dient te worden voltooid, om uw garantie geldig te laten blijven.

**IMPORTANTE**

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare a montare questo prodotto. Si prega di andare passo passo nell'ordine indicato in queste istruzioni. Conservare le istruzioni in un luogo sicuro per un futuro riferimento.

**Consigli di cura e sicurezza**

- Per motivi di sicurezza si consiglia vivamente che il prodotto sia assemblato da almeno due persone.
- Alcuni componenti hanno dei bordi in metallo. Si prega di prestare attenzione quando si maneggiano questi componenti. Indossare sempre guanti, scarpe e occhiali di protezione durante il montaggio.
- Non cercare di montare il Prodotto in presenza di vento o pioggia.
- Non tentare di montare il Prodotto se siete stanchi, avete preso droghe, farmaci o alcool, o se siete inclini a vertigini.
- Smaltire tutti i sacchetti di plastica in modo sicuro - tenerli lontani dalla portata dei bambini.
- Tenere i bambini lontani dalla zona di assemblaggio.
- Quando utilizzate una scala o strumenti di potenza, assicuratevi di seguire i consigli di prudenza del produttore.
- Non salite o rimanete in piedi sul tetto.
- Gli articoli pesanti non devono essere appoggiati contro i pali.
- Tenere tetto e grondaie pulite da neve, sporco e foglie.
- Un forte carico di neve sul tetto può rendere pericoloso stare al di sotto o nelle vicinanze.
- Se la vernice si è graffiata durante il montaggio può essere riparata.

**Istruzioni per la pulizia**

- Per pulire il Prodotto, utilizzare un detergente delicato e risciacquare con acqua pulita fredda.
- Non utilizzare acetone, detersivi abrasivi o altri detersivi speciali per la pulizia dei pannelli.
- Pulisci il prodotto una volta che il montaggio è completo.

**Prima dell'Assemblea**

- Scegliete con cura il vostro luogo di montaggio prima di assemblare.
- Il terreno delle superficie deve essere perfettamente piatto e livellato e deve avere una solida base come cemento, asfalto, terra, ecc.
- Ordinare i componenti e verificare con l'elenco contenuto
- Le parti devono essere poste a portata di mano. Conservare tutte le piccole parti (viti, ecc.) in una baccinella per evitare di perderle.
- Si prega di consultare le vostre autorità locali in caso siano richiesti permessi prima di costruire il prodotto.

**Strumenti ed Equipaggiamento**

T001(Forniti)

**Necessari per l'assemblaggio (oltre agli strumenti precedentemente illustrati)**


- 1. 8 travi in legno, di minimo 1,8 m di lunghezza (6')**
- 2. Cemento armato**
- 3. Attrezzatura per scavare, compatibile con il tipo di suolo e le rilevazioni richieste**
- 4. Scaletta a pioli, con minimo 8 pioli (2,4 m / 8')**

**Durante il Montaggio**

Quando si incontra l'icona informazioni, fare riferimento alla relativa fase di montaggio per commenti e assistenza aggiuntivi.

**Attenzione:**

- Ti preghiamo di notare che i pannelli vanno installati con il lato protezione raggi UV verso l'esterno (segnato con la scritta "THIS SIDE OUT") Rimuovi l'adesivo di plastica mentre i pannelli sono in posizione.
- Durante il montaggio utilizzare una superficie morbida sotto le parti per evitare graffi e danni.



**Passo 1:** scavare due (2) fosse secondo le misure specificate e assicurarsi che il fondo sia ben stretto.

Pianificare in anticipo in base alla posizione del parcheggio, come mostrato nel disegno. Assicurati che i muri delle fosse siano a 90°.

Se il terreno è sabbioso e non è possibile scavare fosse adeguate, consultare un esperto/costruttore locale.

**Passo 2:** i profili #8646 vengono coperti con una pellicola di plastica, si prega di non rimuoverla a questo punto; essa serve a proteggere i profili dal calcestruzzo. Questi profili aiutano a stabilizzare il getto di calcestruzzo e saranno successivamente assemblati nel tetto.

**Passo 5:** utilizzare le travi di legno (non incluse) per fissare e tenere in posizione i pali di alluminio; assicurarsi che i profili siano messi in posizione a una profondità di 19,6" (50 cm) in conformità con il passo precedente (4). I pali di alluminio devono essere livellati in tutte le direzioni.

**Passo 6:** prestare attenzione e assicurarsi che il getto di calcestruzzo raggiunga la linea contrassegnata sul profilo nei passaggi precedenti.

**Passo 7:** attendere che il calcestruzzo sia completamente solido e asciutto, in conformità con le istruzioni del produttore e in base alle condizioni meteorologiche, prima di procedere con l'assemblaggio!

**Passo 9:** si faccia attenzione alla direzione del profilo.

**Passo 19:** Facoltativo: se trovi difficile stringere le viti, è possibile utilizzare leve di serraggio prima di stringerle. Assicurati che le leve di serraggio non vengano a contatto diretto con i profili ricoperti in polvere! Usa una pedana di legno per impedire ai profili di piegarsi.

**Passo 33:** Per stringere le viti, usa una scala a pioli. **Fai attenzione!**

- Si prega di serrare tutte le viti al termine del montaggio.

**Prendi nota dei segni per ogni punto:**

- Durante l'assemblaggio alcune viti vanno strette con una chiave inglese, mentre altre vanno strette solo dopo che l'intera tettoia sia stata assemblata e livellata.

**Nota bene:**

il fissaggio di questo prodotto a terra è essenziale per ottenere stabilità e rigidità. Affinché la garanzia sia valida è necessario completare questo passaggio.

**DŮLEŽITÉ**

Pred začatím montáže tohto výrobku si, prosím, dôkladne prečítajte tieto pokyny. Skôr, než začnete s montážou výrobku, si dôkladne prečítajte tieto pokyny. Kroky vykonávajte v poradí uvedenom v týchto pokynoch. Pokyny si odložte na bezpečné miesto, aby ste ich mohli v budúcnosti znova použiť.

**Rady ohľadne starostlivosti a bezpečia**

- Z dôvodu bezpečnosti výrazne odporúčame, aby výrobok montovali aspoň dvaja ľudia.
- Niektoré časti majú kovové hrany. Pri zaobchádzaní s časťami buďte opatrní. Počas montáže vždy noste rukavice, topánky a bezpečnostné okuliare.
- Nesnažte sa altánok zmontovať počas veterného počasia alebo vlhka.
- Nepokúšajte sa o montáž altánku, ak ste unavený, užili ste lieky, drogy alebo alkohol, alebo ak máte sklon k závratom.
- Bezpečne odstráňte všetky plastové obaly – udržiujte ich mimo dosahu malých detí.
- Udržiujte deti mimo oblastí montáže.
- Pri používaní schodkového rebríka alebo elektrického náradia sa ubezpečte, že nasledujete bezpečnostné pokyny výrobcu.
- Nelezte na strechu a nestavajte sa na ňu.
- Neopierajte ani nekladajte na profily.
- O opory neopierajte ťažké predmety.
- Strechu a odkvapky čistite od snehu, špiny a lístia.
- Ak je na streche veľa ťažkého snehu, môže byť nebezpečné stáť či už pod ňou alebo v jej blízkosti.
- Pokiaľ bola farba poškodená počas montáže, môže byť fixovaná.

**Pokyny na čistenie**

- Na vyčistenie výrobku použite jemný roztok saponátu s vodou a opláchnite ho čistou studenou vodou.
- Na čistenie panelov nepoužívajte acetón, abrazívne čističe alebo iné špeciálne čistiace prostriedky.
- Po ukončení montáže vyčistite výrobok.

**Pred montážou**

- Miesto montáže si opatrne vyberte skôr, než s montážou začnete.
- Povrch zeme musí byť dokonale rovný a musí mať pevnú základňu, napríklad betón, asfalt, plošinu, atď.
- Zoradte si všetky časti a porovnajte ich so zoznam častí.
- Súčiastky si rozložte tak, aby ste ich mali poruke. Malé súčiastky (šróby, atď.) dajte do misky, aby sa nestratili.
- Prosím, poradte sa so svojím miestnym orgánom prípadné povolenie je potrebné vystať zápojom.

**Nástroje a vybavenie**

T001 (Dodané)

**Na montáž potrebujete (okrem už spomínaného náradia)**

**1.8 drevených trémov, minimálne 6 stôp dlhých (1.8m)**

**2. Betón**

**3. Kopacie zariadenie, ktoré je kompatibilné s typom pôdy a potrebnými meraniami**

**4. Dlhý schodový rebrík, minimálne 8 stupienkov (8 stôp / 2.4 m)**

**Počas montáže**

Keď narazíte na informačnú ikonu, riadte sa, prosím, náležitým krokom montáže, pri ktorom nájdete ďalšie komentáre a pomoc.

**Pozor:**

- Počas montáže použite pod časťami mäkký povrch, aby ste sa vyhlí poškriabaniu a poškodeniu.
- Panely inštalujte s UV chránenou stranou smerom von (označenie „THIS SIDE OUT“) Po umiestnení panelov odstráňte plastovú nálepku.



**Krok 1:** Vykopte dve (2) jamy podľa zadaných rozmerov a uistite sa, že spodná časť je poriadne utesená.

Naplánujte si ich dopredu podľa parkovacieho miesta, tak ako je znázornené na výkrese.

Uistite sa, že steny jám majú 90° uhol.

Ak je pôda piesčitá a jamy sa nedajú vykopat, obráťte sa na miestneho experta / staviteľa.

**Krok 2: Profily # 8646** sú obalené plastovou fóliou, prosím v tomto bode ich neodbalujte, fólia slúži na ochranu profilov pred betónom. Tieto profily podporujú stabilizáciu betónového odliatku a neskôr budú namontované do strechy.

**Krok 5:** Na umiestnenie a držanie hliníkových stĺpov na mieste prosím použite drevené trámy (nie sú v balení) a uistite sa, že profily sú namontované v hĺbke 50 cm (19.6 stôp) podľa predchádzajúceho kroku (4). Hliníkové stĺpy musíte vyrovnat vo všetkých smeroch.

**Krok 6:** Všimnite si a uistite sa, že betónový odliatok siaha po čiaru, ktorá bola označená na profile v predchádzajúcom kroku.

**Krok 7:** Podľa pokynov výrobcu a v závislosti od poveternostných podmienok počkajte kým betón úplne nestvrdne a vyschne, než budete pokračovat s montážou.

**Krok 9:** Prosím všimnite si nasmerovanie profilu.

**Krok 19:** Voliteľný: Použite stolárske svorky pred utiahnutím skrutiek, ak je to pre vás ťažké skrutky utiahnuť. Uistite sa, že stolárske svorky sa nedotýkajú profilov, ktoré boli upravené práškovým lakovaním! Aby sa vám profil neohol, použite na ochranu drevenú dosku.

**Krok 33:** Na utiahnutie skrutiek použite dlhý schodový rebrík. **Dávajte si pozor!**

- Na konci montáže, prosím, dotiahnite všetky skrutky.

**Všimnite si značenia v každom kroku:**

- Niektoré skrutky počas montáže úplne prišraubujte kľúčom, zatiaľ čo iné upevnite tesne po zmontovaní a vyrovnaní celého prístrešku na auto.

**Vezmite prosím:**

na vedomie: Ukotvenie tohto výrobku na zem, je potrebné pre jeho stabilitu a tuhosť. Vyžaduje sa na dokončenie tejto fázy, aby platila záruka.

## POMEMBNO

Pazljivo preberite ta navodila, preden začnete sestavljati ta izdelek. Izvedite korake v zaporedju, kot je navedeno v teh navodilih. Ta navodila shranite na varnem mestu za kasnejšo uporabo.

## Varnostni nasvet

- Zaradi varnostnih razlogov močno priporočamo, da izdelek sestavljata najmanj dve osebi.
- Nekateri deli lahko imajo ostre robove. Pri ravnanju s komponentami bodite previdni. Vedno nosite rokavice, čevlje, zaščitna očala in dolge rokave, ko sestavljate ali izvajate vzdrževanje vašega izdelka.
- Izdelka ne poskušajte sestaviti v vetrovnih ali mokrih pogojih.
- Izdelka ne poskušajte sestaviti, če ste utrujeni, ste zaužili droge, zdravila ali pili alkohol, ali če ste nagnjeni k omotici.
- Varno odstranite vse plastične vrečke - hranite jih izven dosega majhnih otrok.
- Otroke držite stran od območja za sestavljanje.
- Pri uporabi lestve ali električnih orodij se prepričajte, da upoštevate varnostne nasvete proizvajalca.
- Ne vzpenjajte se ali stojte na strehi.
- Ne obešajte se ali ležite na profilih.
- Ne naslanjajte težkih predmetov na droge.
- Na strehi in v žlebovih se ne sme nabrati sneg, umazanija in listi.
- Zaradi visoke obremenitve s snegom na strehi, se lahko pojavi nevarnost za stanje pod ali v bližini strehe.
- Če se med sestavljanje barva odlušči, lahko to popravite.

## Navodila za čiščenje

- Za čiščenje izdelka uporabite blago raztopino detergenta in sperite s hladno čisto vodo.
- Za čiščenje plošč ne uporabljajte acetona, abrazivnih čistil ali drugih posebnih detergentov.
- Očistite izdelek, ko je sklop sestavljen.

## Pred sestavljanjem

- Preden začnete sestavljanje, previdno izberite mesto postavitve.
- Površina tal mora biti povsem ravna in izravnana in imeti trdno podlago, kot je npr. beton, asfalt, krov itd.
- Razvrstite dele in preverite seznam delov.
- Dele razprostrite v bližini. Vse majhne dele (vijake itd.) shranjujte v posodo, da se ne izgubijo.
- Prosimo, obrnite se obrnite na lokalne organe, če so potrebna dovoljenja pred postavitvijo izdelka.

## Orodje in oprema



T001 (priloženo)

Za sestavljanje potrebujete (dodatno k predhodno navedenim orodjem)

1. 8 lesenih drogov, dolžine najmanj 6' (1,8 m)

2. Beton

3. Opremo za kopanje, združljivo s tipom zemlje in zahtevanimi merami

4. Visoka lestev, najmanj 8 prečk (8'/2,4 m)

## Med sestavljanjem



Ko naletite na ikono informacij, si oglejte ustrezen korak montaže za dodatne pripombe in pomoč.



## Pozor

- Med sestavljanjem položite mehko podlago pod dele, da se izognete praskam in poškodbam.
- Prepričajte se, da namestite plošče z UV zaščiteno stranjo (označen s "THIS SIDE OUT") navzven in odstranite nalepko, ko so plošče nameščene.



**Korak 1:** Izkoplajte dve (2) luknji v skladu s podanimi merami in se prepričajte, da je dno dobro utrjeno.

Izravnajte teren glede na postavitve parkirnega mesta, kot je prikazano na risbi. Prepričajte se, da so stene izkopanih lukenj pod kotom 90°.

Če so tla peščena in izkop ustreznih lukenj ni mogoč, se posvetujte z lokalnim strokovnjakom / gradbenikom.

**Korak 2: Profili #8646** so dobavljeni zaviti v plastično folijo. Prosimo, da zdaj folije še ne odstranite, saj služi za zaščito profilov pred betonom. Ti profili pomagajo stabilizirati beton in bodo kasneje sestavljeni v streho.

**Korak 5:** Prosimo, uporabite lesene tramove (niso priloženi) za nastavitev in pričvrstitev aluminijaste palic na svojem mestu in preverite, ali so profili nastavljeni na globino 50 cm (19,6") v skladu s prejšnjim korakom (4). Aluminijaste palice morajo biti izravnane v vseh smereh.

**Korak 6:** Upoštevajte in poskrbite, da bo beton dosegel linijo, ki je bila označena na profilu v prejšnjih korakih.

**Korak 7:** Počakajte, da se beton popolnoma posede in posuši, v skladu z navodili proizvajalca in glede na vremenske razmere, preden nadaljujete z montažo!

**Korak 9:** Upoštevajte smer profila.


**Korak 19:** Neobvezno: če je pritegovanje vijakov oteženo, lahko uporabite preklapne sponke, preden boste vijake pritegnili. Zagotovite, da prečne sponke ne pridejo v neposredni stik s profili, ki so prašno barvani! Za zaščito profila pred upogibanjem uporabite leseni drog.

**Korak 33:** Uporabite visoko lestev, da boste lahko pritegnili vijake. **Bodite previdni!**

- Ko zaključite montažo, privijte vse vijake.

## Bodite pozorni na oznake na vsakem koraku:

- Med montažo nekatere vijake do konca pritegnete s ključem, medtem ko druge vijake pritegnete šele, ko je celoten avtomobilski nadstrešek sestavljen in izravnana.



## Opomba:

Sidranje tega proizvoda v tla je bistvenega pomena za njegovo stabilnost in togost. To fazo morate dokončati, da bo vaša garancija veljavna.



## OLULINE

Palun tutvuge käesolevate juhistega põhjalikult enne seda, kui alustate selle toote kokkupanemist. Palun teostage nimetatud sammud käesolevates juhistes mainitud järjekorras. Palun hoidke käesolevad juhised turvalises kohas alles, et tulevikus neid kasutada.

### Ohutusnõuanded

- Ohutuskaalutlustel soovitame toodet kokku panna vähemalt kahel inimesel.
- Mõnel osal võivad olla teravad ääred. Palun olge koostisosade käsitsemisel ettevaatlik. Kandke oma toodet kokku pannes või selle juures hooldustöid teostades alati kindaid, jalanõusid, ohutusprille ja pikki varrukaid.
- Ärge üritage toodet kokku panna tuulistes või märgades tingimustes.
- Ärge üritage toodet kokku panna, kui olete väsinud, olete tarbinud uimasteid, ravimeid või alkoholi, või kui muutute kergesti uimaseks.
- Vabanege kõigist plastikkottides turvaliselt - vältige nende sattumist väikeste laste käeulatusse.
- Vältige laste sattumist eseme kokkupanemisalale.
- Kasutades treppredelit või elektrilisi tööriistu, veenduge, et järgite tootja ohutusjuhiseid.
- Ärge ronige katusele ega seiske katusel.
- Ärge rippuge ega lebage profiilidel.
- Raskeid artikleid ei tohiks nõjatuda postide vastu.
- Hoidke katus ja renn lumest, mustusest ja lehtedest puhtana.
- Raske lumekoorem katusel võib muuta katuse all või selle läheduses seismise ebatavaliseks.
- Kui kokkupanekul on värvikihti kriimustatud, siis on seda võimalik parandada

### Puhastusjuhised

- Toodet puhastamiseks kasutage pehmet pesuvahendilahust ja küürige toodet puhta külma veega.
- Ärge kasutage paneelide puhastamiseks atsetooni, abrasiivseid puhastusaineid ega muid erilisi detergente.
- Puhastage toodet siis, kui selle kokkupanek on lõppenud.

### Enne kokkupanekut

- Valige kokkupaneku eelselt hoolikalt selleks sobiv koht.
- Aluspind peab olema täiesti tasane ja kindel ning tugeva põhjaga, nagu asfalt, betoon, tekk jms.
- Sorteerige osad ära ja kontrollige, et kõik osade nimekirjas leiduvad osad on olemas.
- Osad tuleks laiali laotada enda ligidale. Hoidke väikeseid osi (kruid jne) kausis, et need kaduma ei läheks.
- Palun konsulteerige oma kohalike võimudega, kui toote kokkupanekuks on tarvis lubasid.

### Tööriistad ja varustus



T001 (tootega kaasas)

**Kokkupanekuks on tarvis (lisaks varem kujutatud tööriistadele)**

1. 8 puittala, minimaalselt 6' pikkusega (1,8 m)
2. Betoon
3. Kaevamisvarustus, sobilik pinnase tüübile ja vajalikele mõõtmetele
4. Kõrge treppredel, minimaalselt 8 redelipulka (8' / 2,4 m)

### Kokkupaneku ajal



Kohates teabeikooni, pöörduge lisakommentaari või abi saamiseks vastava kokkupanekusammu juurde.



### Tähelepanu

- Kokkupaneku ajal kasutage osade all pehmet pinda, et vältida osade kriimustamist ja kahjustamist.
- Palun veenduge selles, et paigaldate UV-kaitsega paneelid nii, et UV-kaitse (märgitud kui «THIS SIDE OUT») jääks väljapoole, eemaldage kleebis siis, kui paneelid on omal kohal.



**Samm 1:** Kaevake kaks (2) auku vastavalt kindlaksmääratud mõõtudele ja veenduge, et põhi on korralikult pinguldatud.

Plaanige parkimist ette vastavalt joonisele. Veenduge, et süvendite seinad on 90° nurga all.

Kui maapind on liivane ja korralike aukude kaevamine on võimatu, siis palun konsulteerige kohaliku eksperdi / ehitajaga.

**Samm 2:** Profiilid #8646 on kaetud plastikkilega, palun ärge koorige seda ühelgi hetkel maha - see kaitseb profile betooni eest. Need profiilid aitavad stabiliseerida betoonraami ja pannakse katuses hiljem kokku.

**Samm 5:** Kasutage puittalasid (pole komplektis) selleks, et alumiiniumpostid paika panna, veenduge selles, et profiilid on 50 cm sügavusel, vastavalt eelnevas sammus (4) öeldule. Alumiiniumpostid tuleb saada samale tasemel kõigis suundades.

**Samm 6:** Palun pange tähele ja veenduge selles, et betoonraam ulatub eelmistel sammudel profiilis märgitud jooneni.

**Samm 7:** Palun oodake seni, kuni betoon on täielikult paigas ja ära kuivanud, vastavalt tootja juhistele ja võttes arvesse ilmastikutingimusi, enne, kui kokkupanekuga jätkate!

**Samm 9:** Palun pange tähele profiili suunda.

**Samm 19:** Valikuline: kui leiate, et kruvisid on keeruline tihendada, siis on võimalik enne kruvide tihendamist kasutada lülitusklambreid. Veenduge, et lülitusklambrid ei satu otsesesse kokkupuutesse pulberkattega profiilidega! Kasutage puitplanku selleks, et vältida profiili paindumist.

**Samm 33:** Selleks, et kruvisid tihendada, kasutage kõrget treppredelit. **Olge ettevaatlik!**

- Palun tihendage kokkupaneku lõpetamisel kõiki kruvisid.

### Pange iga sammu juures tähele märkeid:

- Kokkupaneku ajal tuleb mõned kruvid mutrivõtmega täielikult tihendada, samal ajal, kui mõned teised kruvid tuleb lõpuni keerata alles siis, kui kogu katusealune on kokku pandud ja tasandatud.



#### Märkus:

Toode tuleb selle stabiilsuse ja jäikuse tagamiseks ankurdada maa külge. See etapp tuleb lõpuni viia selleks, et tagada garantii kehtivus.

**FONTOS**

A termék összeállítása előtt kérjük, olvassa át alaposan ezeket az utasításokat.  
A lépéseket az útmutatónak megfelelő sorrendben végezze el.  
Tartsa meg ezt az útmutatót egy biztonságos helyen, hogy később is használhassa.

**Kezelési és biztonsági tanácsok**

- Biztonsági okokból javasoljuk, hogy a terméket legalább két ember szerelje össze.
- Egyes részek fémszegélyekkel rendelkeznek. Kérjük, legyen óvatos az alkatrészekkel való munka során. Mindig viseljen kesztyűt, cipőt és védőszemüveget az összeszerelés során.
- Ne kísérelje meg a termék szeles, vagy nedves körülmények között összeszerelni.
- Ne próbálja meg összeszerelni a termék, ha fáradt, ha kábítószert fogyasztott, ha gyógyszert vett be, vagy alkoholt fogyasztott, vagy ha hajlamos a szédülésre.
- Az összes műanyag zacskót óvatosan távolítsa el - tartsa ezeket távol a kisgyermekektől.
- Tartsa távol a gyermekeket az összeszerelési területtől.
- Ha létrát, vagy elektromos kéziszerszámokat használ, ügyeljen arra, hogy mindig kövesse azon gyártók biztonsági előírásait.
- Ne mászon fel, vagy álljon a tetőre.
- Ne akassza le, ne feküdjön a profilokra.
- Nehéz tárgyakat nem szabad a pilléreknek támasztani.
- Tartsa tisztán a tetőt és az ereszcatornákat tisztítsa meg a hótól és levelektől.
- A tetőn lévő nehéz hó miatt nem biztonságos a tető alatt és a közelében állni.
- Ha az összeszerelés során megkarcolódik a festés, az a későbbiekben javítható.

**Tisztítási útmutató**

- Amikor a termék tisztításra szorul, használjon enyhe tisztítószeres oldatot, majd öblítse le hideg, tiszta vízzel.
- A panelek tisztításához ne használjon acetont, súrolószereket, vagy egyéb speciális tisztítószereket.
- A terméket csak a felszerelést követően tisztítsa meg.

**Előkészület az összeszereléshez**

- Mielőtt megkezdene az összeszerelést, gondosan válassza meg annak helyét.
- A alapnak tökéletesen síknak és egyenletesnek, valamint szilárdnak kell lennie, például beton, aszfalt, hajópadló stb.
- Ellenőrizze az alkatrészeket a tartalomjegyzéket alapján.
- Az alkatrészeket lehetőleg a közelben helyezze el. Tartsa a kis alkatrészeket (csavarokat stb.) egy tálban, hogy ne vesszenek el.
- Kérjük, forduljon a helyi hatósághoz, ha engedélyköteles az termék felépítése.

**Szerszámok és felszerelés**

T001 (szállítva)

**Az összeszereléshez szükséges (a korábban bemutatott szerszámokon kívül)**


1. 8 db, legalább 6 col hosszú (1.8 m) fagerenda
2. Beton
3. A talaj típusának megfelelő ásószerszámok és mérőeszközök
4. Megfelelően magas létra, minimum 8 fokos (8 col / 2,4 m)

**A szerelés során**

Ha az információs ikont látja, keresse ki a rá vonatkozó összeszerelési lépést a további megjegyzések vagy segítség megtekintéséhez.

**Figyelem**

- Az összeszerelés során használjon valamilyen puha borítást a talajon, hogy elkerülje az alkatrészek megkarcolódását, vagy egyéb károkat.
- Győződjön meg róla, hogy a paneleket az UV védett oldalával felfele helyezze el (mely a "THIS SIDE OUT" jelzéssel lett ellátva), Amint a táblák a helyükre kerültek, vegye le róluk a műanyag matricákat.



**1. lépés:** Ásson két (2) lyukat a megadott méretek szerint, és győződjön meg róla, hogy az alja megfelelően tömörítve legyen.

Tervezzen előre az autóbeálló elhelyezése tekintetében, a rajzon látható módon. Győződjön meg arról, hogy a gödrök oldala derékszögű (90°).

Ha a talaj homokos és a megfelelő lyukak kivásása lehetetlen, keressen fel egy helyi szakértőt / építésszt.

**2. lépés:** A 8646-as számú profilok műanyag fóliával vannak bevonva, kérjük, ezeket ne távolítsa még el, hisz ez védi a profilokat a betonban. Ezek a profilok segítenek a betonforma kiöntésekor a stabilizálásában, majd később kerülnek beszerelésre a tetőn.

**5. lépés:** Az alumínium pillérek behelyezéséhez és rögzítéséhez használjon fagerendákat (nem tartozék), és ügyeljen arra, hogy a profilok 19,6 col (azaz 50 cm) mélységben álljanak, a (4) lépéssel összhangban. Az alumínium pillérek minden oldalát mérje meg vízszintmérővel, hogy függőlegesen álljanak.

**6. lépés:** Kérjük, vegye figyelembe és győződjön meg arról, hogy a beton kiöntésekor, a profil megfelelő mélyen, a jelölésig be legyen helyezve a betonba.

**7. lépés:** Kérjük várja meg, hogy a beton, a gyártó utasításainak megfelelően teljesen megkőssön és száraz legyen, figyelembe véve és az időjárási körülményeket is, mielőtt folytatná a szerelést!

**9. lépés:** Kérjük, ügyeljen a profil irányára.

**19. lépés:** Opcionális: Ha nehézséget okoz a csavarok megszorítása, úgy a csavarok meghúzása előtt használhatunk szorító bilincseket. Győződjön meg arról, hogy a bilincsek karok nem érintkeznek közvetlenül a porfestett profilokkal! Használjon egy fadesszkat, a profil meghajlításának megóvása érdekében.

**33. lépés:** A csavarok meghúzásához használjon megfelelően magas létrát. **Legyen elővigyázatos!**

- Az összeszerelés végén szorítson meg minden csavart még egyszer.

**Minden egyes lépésnél vegye figyelembe a megjegyzéseket:**

- Az összeszerelés során néhány csavart a csavarkulccsal teljesen meg kell szorítani, míg más csavarokat csak az autóbeálló teljesen összeszerelt állapotában kell véglegesen megszorítani.

**Jegyzet:**

A termék rögzítése a talajhoz elengedhetetlen annak stabilitásához és merevségéhez. Ezt a jótállás érvényesítése érdekében is el kell végezni.

**Ważne**

Przed przystąpieniem do montażu produktu prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją oraz o przeprowadzanie poszczególnych etapów montażu w kolejności określonej w niniejszej instrukcji. Zachowaj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu do przyszłego użytku.

**Porada bezpieczeństwa**

- Ze względów bezpieczeństwa zalecamy wykonanie montażu produktu przez co najmniej dwie osoby.
- Niektóre części posiadają ostre krawędzie. Należy zachować ostrożność podczas montażu. Należy zawsze nosić rękawice, buty oraz okulary ochronne podczas montażu bądź konserwacji produktu
- Nie należy wykonywać montażu podczas występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak deszcz lub wiatr.
- Nie należy wykonywać montażu w przypadku odczuwania zmęczenia, znajdowania się pod wpływem środków odurzających, leków, alkoholu lub w przypadku podatności na zawroty głowy.
- Należy w bezpieczny sposób usunąć wszystkie plastikowe torby - trzymać je poza zasięgiem dzieci.
- Trzymaj dzieci z dala od miejsca wykonywania montażu.
- Podczas korzystania z drabiny lub elektronarzędzi, upewnij się, że postępujesz zgodnie z zaleceniami bezpieczeństwa producenta.
- Nie wspinaj się ani nie stawaj na dachu.
- Nie zawieszaj się ani nie kładź na profilach.
- Nie należy opierać ciężkich przedmiotów o słupki.
- Chroń dach i rynny przed zalegającym śniegiem, ziemią oraz liśćmi.
- Zalegający śnieg może spowodować uszkodzenie produktu, przez co może on stanowić zagrożenie dla osób znajdujących się wewnątrz lub w pobliżu.
- Jeżeli kolor został zadrapany podczas montażu, można go naprawić.

**Instrukcje czyszczenia**

- Do czyszczenia altany należy użyć delikatnego środka czyszczącego i spłukiwać zimną wodą.
- Do mycia paneli nie używaj acetonu, ściernych środków czyszczących ani innych substancji chemicznych.
- Wyczyść produkt po zakończonym montażu.

**Przed montażem**

- Wybierz swoją witrynę dokładnie przed rozpoczęciem montażu.
- Podłoga musi być idealnie płaska i wyrównana a także wykonana z solidnego materiału, taki jak beton, asfalt, kamień, itp.
- Posortuj części i sprawdź zgodnie z listą części zawartości.
- Części powinny być położone blisko, w zasięgu ręki. Małe części (np. śróbki) należy przechowywać w odpowiednim naczyniu tak, aby ich nie zgubić.
- Należy skonsultować się z lokalnymi władzami, jeśli wymagane są jakiegokolwiek pozwolenia przed rozpoczęciem budowy produktu.

**Narzędzia i sprzęt**

T001 (w zestawie)

**Wymagane do montażu (oprócz wcześniej przedstawionych narzędzi)**

1. osiem (8) drewnianych belek, o długości minimum 6' (1.8 m)
2. Beton
3. Sprzęt do kopania, odpowiedni dla rodzaju gruntu i wymaganych wymiarów.
4. Drabina z wysokim krokiem, minimum 8 szczebli (8' / 2,4 m)

**Podczas montażu**

Ikona informacyjna wskazuje na konieczność zapoznania się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi danego etapu montażu.

**Uwaga**

- Aby zapobiec zadrapaniom i uszkodzeniom części podczas montażu podłóż pod nie miękką paletę.
- Upewnij się, żeby zamontować panele tak, żeby strona odporna na promieniowanie ultrafioletowe znajdowała się na zewnątrz (oznaczona "THIS SIDE OUT" = "tą stroną na zewnątrz") Należy usunąć plastikową naklejkę, gdyż panele znajdują się już na swoim miejscu.



**Krok 1:** Wykopać dwa (2) otwory zgodnie z określonymi pomiarami i upewnić się, że podstawa jest odpowiednio skrzęcona. Zaplanować zgodnie z umiejscowieniem parkingu, jak pokazano na rysunku. Upewnić się, że ściany otworów w ziemi są pod kątem prostym (90%). Jeśli grunt jest piaszczysty i wykopanie prawidłowych otworów jest niemożliwe, skonsultować się ze specjalistą / konstruktorem.

**Krok 2:** Profile nr **8646** są zabezpieczone folią z tworzywa sztucznego. Na tym etapie nie należy zrywać folii, gdyż służy ona do ochrony profili przed kontaktem z betonem. Profile te pomagają ustabilizować odlewy betonowe, a następnie zostaną wmontowane w dach.

**Krok 5:** Do ustawiania i przytrzymywania słupków aluminiowych należy wykorzystać drewniane belki (nie dołączone do zestawu), profile muszą być osadzone na głębokości 19,6" (50 cm), zgodnie z poprzednim etapem (4). Słupki aluminiowe muszą być wypoziomowane we wszystkich kierunkach.

**Krok 6:** Należy upewnić się, że betonowe odlewy sięgają linii zaznaczonej na profilu podczas poprzednich etapów.

**Krok 7:** Przed przystąpieniem do montażu należy poczekać do całkowitego wyschnięcia betonu, zgodnie z instrukcjami producenta i biorąc pod uwagę warunki pogodowe!

**Krok 9:** Proszę zwrócić uwagę na ukierunkowanie profilu.

**Krok 19:** Opcjonalnie: jeśli dokręcenie śrub sprawia problemy, można przed dokręceniem użyć zacisków suwakowych. Zapobiec kontaktowi zacisków suwakowych z malowaną powierzchnią profili! Zabezpieczyć profile przed zginaniem się za pomocą deski.

**Krok 33:** Do dokręcenia śrub użyj drabiny o wysokim stopniu trudności. **Bądź ostrożny!**

- Należy dokręcić wszystkie śrubki po ukończeniu montażu.

**Należy zwrócić uwagę na ten znaczek na każdym etapie montażu:**

- W trakcie montażu niektóre śruby powinny być w pełni dokręcone, podczas gdy inne dopiero po zakończeniu montażu i wypoziomowaniu wiaty.

**Uwaga:**

Przymocowanie tego produktu do ziemi jest kluczowe dla zapewnienia mu stabilności i sztywności. Aby zachować ważność gwarancji, należy zakończyć ten etap montażu.

## ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию, прежде чем приступить к сборке этого продукта.

Выполняйте шаги в рекомендуемом порядке, указанном в этой инструкции.

Храните эту инструкцию в надежном месте для дальнейшего использования.

## Советы по безопасности

- В целях безопасности мы настоятельно рекомендуем не менее чем двум человекам собирать этот продукт.
- Некоторые детали могут иметь острые края. Будьте осторожны при обращении с компонентами продукта. Всегда надевайте перчатки, обувь, защитные очки и одежду с длинными рукавами при сборке или выполнении любого вида обслуживания вашего продукта.
- Не пытайтесь собрать продукт в ветреных или влажных условиях.
- Не пытайтесь собрать продукт, если вы устали, принимали наркотики, лекарства или алкоголь, или если вы склонны к головокружениям.
- Утилизируйте все пластиковые пакеты безопасно, держите их в недоступном для детей месте.
- Держите детей подальше от места сборки.
- При использовании стремянки или электроинструмента убедитесь в том, что вы следуете рекомендациям по безопасности.
- Не поднимайтесь и не вставайте на крышу.
- Не висите и не прислоняйтесь всем телом к профилям.
- Тяжелые предметы не следует прислонять к шестам.
- Держите крышу и водосточную трубу очищенными от снега, грязи и листьев.
- Тяжелая снеговая нагрузка на крыше может сделать ее небезопасной для того, чтобы вы могли стоять под ней или находиться поблизости.
- Если вы испортили покраску во время сборки, этот момент можно исправить.

## Инструкции по уборке

- Чтобы очистить продукт, используйте раствор мягкого моющего средства и смойте средство после очищения холодной водой.
- Не используйте ацетон, абразивные чистящие средства или другие специальные моющие средства для чистки панелей.
- Очистите продукт после завершения сборки.

## Перед сборкой

- Перед началом сборки тщательно выберите место.
- Поверхность грунта должна быть абсолютно ровной и нивелированной, а также иметь твердое основание, например, бетон, асфальт, доска и т. д.
- Отсортируйте детали и проверьте их список.
- Детали должны быть расположены под рукой. Храните все мелкие детали (винты и т. д.) в глубокой таре, чтобы они не потерялись.
- Проконсультируйтесь с местными органами власти, если требуется разрешение до начала сборки продукта.

## Инструменты и оборудование



T001 (поставлено)

Требуется для сборки (в дополнение к ранее изображенным инструментам)

1. 8 деревянных балок, минимум 6 футов в длину (1,8 м)
2. Бетон
3. Оборудование для копания, совместимое с типом почвы и требуемыми измерениями
4. Высокая ступенчатая лестница, минимум 8 ступеней (8 футов в длину / 2,4 м)

## Во время сборки




Если вы столкнулись с информационным значком, пожалуйста, обратитесь к соответствующему шагу сборки для ознакомления с дополнительными комментариями и получением помощи.



## Внимание

- Во время сборки используйте мягкую поверхность под деталями, чтобы избежать царапин и повреждений.
- Пожалуйста, убедитесь в том, что вы устанавливаете панели с защищенной от ультрафиолетового излучения стороной (на ней существует надпись большими буквами «THIS SIDE OUT»), и удалите наклейку, когда панели уже установлены.



**Шаг 1:** Выкопайте две (2) лунки в соответствии с указанными размерами. Убедитесь, что дно лунок крепкое и плотное.

Заранее подумайте относительно размещения парковки, как показано на рисунке. Убедитесь, что стенки лунок находятся под углом 90° (вертикально).

Если грунт слишком песчаный и получить требуемые лунки невозможно, то следует проконсультироваться с местным специалистом по строительству.

**Шаг 2:** Профили №8646 поставляются покрытые пластиковой пленкой. Пожалуйста, не снимайте пленку на данном этапе, она служит для защиты профилей от бетона. Эти профили помогают упрочнить бетонную отливку и впоследствии будут собраны в крыше.

**Шаг 5:** Используйте деревянные балки (не поставляются) для установки и удерживания алюминиевых профилей. Убедитесь, что профили установлены на глубине 19,6 дюйма (50 см) в соответствии с предыдущим шагом (4). Алюминиевые профили должны быть установлены по уровню во всех направлениях.

**Шаг 6:** Проверьте и убедитесь, что залитый бетон достигает линии на профиле, которая была отмечена в предыдущих шагах.

**Шаг 7:** Не продолжайте сборку, пока бетон полностью не схватится и затвердеет в соответствии с инструкциями производителя и в зависимости от погодных условий!

**Шаг 9:** Обратите внимание на направление профиля.

**Шаг 19:** Необязательно: если вам трудно затянуть винты, перед их завинчиванием можно использовать переключающие зажимы. Убедитесь, что переключающие зажимы не находятся в непосредственном контакте с профилями с порошковым покрытием! Используйте деревянную доску, чтобы защитить профиль от изгиба.

**Шаг 33:** Чтобы затянуть винты, используйте лестницу с высокими ступенями.

## Будьте осторожны!

- При завершении сборки затяните все гайки.

## Обратите внимание на замечания при каждом шаге:

- Во время сборки некоторые винты полностью крепятся с помощью гаечного ключа, а другие закрепляются сразу после сборки и выравнивания всего навеса.



## Примечание:

Закрепление этого продукта на земле имеет важное значение для его стабильности и прочности. Для того чтобы ваша гарантия действовала, требуется завершить этот шаг.

## SVARĪGI

Lūdzu, pirms šī produkta uzstādīšanas, rūpīgi izlasiet šos norādījumus.  
Lūdzu, veiciet darbības šajos norādījumos norādītajā kārtībā.  
Noglabājiet šos norādījumus drošā vietā, lai varētu tos izmantot arī vēlāk.

### Drošības Padoms

- Drošības apsvērumu dēļ mēs iesakām, lai šī produkta montāžā piedalītos vismaz divi cilvēki.
- Dažām detaļām var būt asas malas. Lūdzu, uzmanieties, strādājot ar komponentiem. Vienmēr valkājiet cimdus, apavus, aizsargbrilles un apģērbus ar garām piedurknēm, montējot vai veicot jebkādu jūsu produkta apkopi.
- Nemēģiniet montēt produktu vējainos vai mitros apstākļos.
- Nemēģiniet montēt produktu, ja esat noguris, esat lietojis medikamentus, zāles vai alkoholu vai ja jums ir reiboni.
- Izmetiet visus plastmasas maisus drošā vietā - uzglabājot tos maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Turiet bērnus pēc iespējas tālāk no montāžas vietas.
- Lietojot saliekamās kāpnes vai elektroinstrumentus, pārliedzieties, ka sekojat ražotāja norādījumiem par drošību.
- Nekāpiet un nestāviet uz jumta.
- Nepārkaraties vai neguliet uz profiliem.
- Smagie priekšmeti nedrīkst būt novietoti pret poliem.
- Uzturiet jumtu un notekas bez sniega, netūrumiem un lapām.
- Smagā sniega slodze uz jumta var būt nedroši stāvēt zem tā vai tā tuvumā.
- Ja montāžas laikā krāsa tika saskrāpēta, to var salabot.

### Tīrīšanas norādījumi

- Lai tīrītu produktu, izmantojiet vieglu mazgāšanas līdzekļa šķīdumu un noskalojiet ar tīru un aukstu ūdeni.
- Paneļu tīrīšanai neizmantojiet acetonu, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai citus īpašus mazgāšanas līdzekļus.
- Notīriet produktu, kad montāža ir pabeigta.

### Pirms montāžas

- Pirms montāžas rūpīgi izvēlieties vietu.
- Zemes virsmai jābūt pilnīgi plakana un nolīmeņotai, un tai jābūt ar cietu pamatni, piemēram, betonu, asfaltu, koka klāju utt.
- Izkārtojiet detaļas un pārbaudiet tās pēc detaļu saraksta.
- Detaļas būtu jānovieto tuvu pie rokas. Salieciet visas sikās detaļas (skrūves utt.) blodā, lai tās nepazustu.
- Lūdzu, pirms produkta būvniecības konsultējieties ar vietējām varas iestādēm, gadījumā ja ir nepieciešamas kādas atļaujas.
- Ja jūs vēlaties pievienot Palram durvis / sienas jūsu lapenes iežogojšanai, lūdzu, veiciet darbības, kas norādītas Ledro slēgtās lapenes norādījumos. Ja jūs to darīsiet, dažas detaļas paliks pāri.

### Instrumenti un aprīkojums



T001 (Pievienots)

#### Montāžai nepieciešamais (papildus iepriekš pieminētajiem rīkiem)

1. 8 koka baļķi, minimums 6 collas gari (1.8 m)
2. Betons
3. Rakšanas piederumi, saderīgi ar augsnes tipu un nepieciešamajiem mērījumiem
4. Augstas saliekamās kāpnes, minimums 8 pakāpieni (8 collas / 2.4 m)

### Montāžas laikā




Ja uzduroties informācijas ikonai, lūdzu, skatieties attiecīgo montāžas soli papildus komentāriem un palīdzībai.



#### Uzmanību

- Montāžas laikā zemām detaļām izmantojiet mīkstu virsmu, lai izvairītos no skrāpējumiem un bojājumiem.
- Lūdzu, pārliedzieties, ka paneļi ir uzstādīti ar UV aizsargājamo pusi uz āru (atzīmēts ar "THIS SIDE OUT") un noņemiet uzlīmi, kad paneļi ir novietoti vietā.



**Solis 1:** Izrociet divus (2) caurumus saskaņā ar norādītajiem mērījumiem un pārliedzieties, ka apakšdaļa ir labi nostiprināta.

Jau iepriekš plānojiet visu saskaņā ar stāvvietas novietojumu, kā parādīts zīmējumā. Pārliedzieties, ka bedres sienas ir 90°.

Ja zeme ir smilšaina un izrakt atbilstošas bedres nav iespējams, lūdzu, konsultējaties ar vietējo speciālistu/celtnieku.

**Solis 2: Profi #8646** nāk plastmasas apvalkā, lūdzu, nenoņemiet apvalku, jo tas kalpo, lai aizsargātu profilus no betona. Šie profili palīdz stabilizēt betona liešanu, un vēlāk tie tiks iemontēti jumtā.

**Solis 5:** Lūdzu, izmantojiet baļķus (nav iekļauti), lai uzstādītu un noturētu alumīnija stabus vietā, pārliedzieties, ka profili ir uzstādīti 19.6" (50 cm) dziļumā, saskaņā ar iepriekš minēto soli (4). Alumīnija stabiem jābūt nolīmeņotiem visos virzienos.

**Solis 6:** Lūdzu, pievērsiet uzmanību un pārliedzieties, ka betons liešana sasniedz līniju, kā tas bija iepriekšējās soļos atzīmēts uz profila.

**Solis 7:** Lūdzu, pagaidiet, līdz betons ir pilnībā uzliets un nožuvis, ievērojot ražotāja norādījumus un atkarībā no laika apstākļiem, pirms turpināt montāžu!

**Solis 9:** Lūdzu, pievērsiet uzmanību profila virzienam."


**Solis 19:** Pēc izvēles: ja jums ir grūti pievilkt skrūves, tad pirms skrūvju pievilkšanas ir iespējams izmantot pārslēgšanas skavas. Pārliedzieties, ka pārslēgšanas skavas nenonāk tiešā kontaktā ar pulverveida pārklājumu profiliem! Izmantojiet koka dēlišu, lai aizsargātu profilu no lieces.

**Solis 33:** Lai varētu pievilkt skrūves, izmantojiet augstas saliekamās kāpnes. **Esiet uzmanīgi!**

- Lūdzu, pabeidzot montāžu, pievelciet visas skrūves.

### Ievērojiet atzīmes katrā solī:

- Montāžas laikā dažas skrūves tiek pilnībā nostiprinātas ar uzgriežņu atslēgu, savukārt citas tiek nostiprinātas tikai pēc tam, kad ir samontēta un nolīmeņota visa nojume automašīnas glabāšanai.



#### Piezīme:

Šī produkta stiprināšana uz zemes ir būtiska tā stabilitātei un izturībai.  
Lai jūsu garantija būtu derīga, šis posms ir obligāti jāaizpilda.

**DŮLEŽITÉ**

Než zahájíte montáž tohoto produktu, přečtete si prosím pozorně tento návod. Všechny kroky prosím proveďte v pořadí uvedeném v tomto návodu. Tento návod si uschovejte na bezpečném místě pro budoucí potřebu.

**Rady pro péči a bezpečnost**

- Z bezpečnostních důvodů Vám důrazně doporučujeme, aby produkt montovaly alespoň dvě osoby.
- Některé součásti mají kovové hrany. Při manipulaci buďte proto opatrní. Během montáže používejte ochranné rukavice, obuv a bezpečnostní brýle.
- Nepokoušejte se provádět montáž produkt za větrného nebo deštivého počasí.
- Nepokoušejte se provádět montáž produkt, jestliže jste unavení, požili jste drogy, léčiva nebo alkohol, nebo pokud máte sklon k závratím.
- Všechny plastové sáčky nebo tašky odkládejte bezpečná místa – přechovávejte je mimo dosah dětí.
- Nepouštějte děti na montážní pracoviště.
- Budete-li používat žebřík nebo nástroje s mechanickým pohonem, zajistěte, abyste postupovali podle bezpečnostních doporučení výrobce.
- O stejné tyče neopírejte žádné těžké předměty.
- Nelezte na střechu ani na ní nestůjte.
- Nezavěšujte se ani nelehejte na profily.
- Střechu a okapy udržujte bez sněhu, nečistoty a listí.
- Silné zatížení sněhem na střeše může být nebezpečné když stojíte pod střechou nebo v její blízkosti.
- Hvis farve blev ridset under montage, kan den løses.

**Návod k čištění**

- K čištění produkt použijte slabý roztok saponátu, který poté opláchněte studenou čistou vodou.
- K čištění panelů nepoužívejte aceton, drhnoucí čisticí prostředky, ani jiné speciální odmašťovací prostředky.
- Po dokončení montáže očistěte produkt.

**Před montáží**

- Před montáží si pečlivě zvolte umístění.
- Povrch země musí být dokonale plochý a vyrovnaný a mít pevnou základnu, jako je beton, asfalt, apod.
- Třídte součásti a zkontrolujte je podle seznamu obsahu dílů.
- Součásti by měly být umístěné na dosah ruky. Udržujte všechny malé součástky (šrouby, atd.) v misce proto, aby se neztratily.
- Obratťe se prosím na místní orgány, pokud jsou před výstavbou požadována jakákoliv povolení pro produkt.

**Nástroje a vybavení**

T001 (Dodáváno)

**Požadováno pro montáž (kromě dříve popsaných nástrojů)**

1. 8 dřevěných nosníků, délka minimálně 6 '(1,8 m)
2. Beton
3. Zařízení na kopání, kompatibilní s typem půdy a požadované měření
4. Vysoký žebřík, minimálně 8 příček (8' / 2,4 m)

**Při montáži**

Když narazíte na informační ikonu, podívejte se prosím na příslušný montážní krok na doplňující komentáře a rady.

**Attention**

- Při montáži podložte součásti něčím s měkkým povrchem, abyste zamezili vzniku škrábanců a poškození.
- Vezměte prosím na vědomí, že panely instalujete stranou s ochranou proti UV záření ven (označeno „THIS SIDE OUT“) Odstraňte plastovou nálepkou, když panely budou na místě.



**Krok 1:** Vykopněte dvě (2) díry podle zadaných měření a ujistěte se, že dno je dobře utaženo. Plánujte dopředu, v závislosti na umístění parkoviště, jak je znázorněno na výkresu. Ujistěte se, že stěny díry jsou nahnuté v úhlu 90 °.

Je-li půda písčitá a vykopání správných dířů je nemožné, obraťte se na místního odborníka / konstruktora.

**Krok 2: Profily # 8646** jsou pokryty plastovou fólií, v tomto okamžiku je neodlepujte, slouží k ochraně profilů před betonem. Tyto profily napomáhají při stabilizaci betonového odlitku a budou později namontovány ve střeše.

**Krok 5:** Pro nastavení a držení hliníkových sloupků na místě použijte dřevěné nosníky (nejsou součástí dodávky), ujistěte se, že profily jsou podle předchozího kroku (4) nastaveny v hloubce 50 cm (19,6 "). Hliníkové sloupky musí být vyrovnány ve všech směrech.

**Krok 6:** Všimněte si a ujistěte se, že betonový odlitek dosáhne v předcházejících krocích čáru, která byla na profilu označena.

**Krok 7:** Prosím, před pokračováním montáže počkejte, až bude beton úplně nasazen a suchý, a to v souladu s pokyny výrobce a v závislosti na povětrnostních podmínkách!

**Krok 9:** Věnujte pozornost směru profilu.

**Krok 19:** Krok 19: Volitelně: jestliže je obtížné utažení šroubů, je možné před utažením šroubů použít přepínací svorky. Ujistěte se, že přepínací svorky nepřicházejí do přímého styku s práškovým nástřikem profilů!. Pro ochranu profilu před ohýbáním použijte dřevěné prkno.

**Krok 33:** Abyste mohli šrouby dotáhnout, použijte vysoký žebřík. Buďte opatrní!

- Na konci montáže dotáhněte všechny matice.







**Všimněte si označení na každém kroku:**




- Při montáži jsou některé šrouby plně uchyceny klíčem, zatímco jiné jsou připevněny těsně po sestavení a vyrovnaní celého přístřešku.




**Mějte na paměti:**






na vědomí: Ukotvení tohoto produktu k zemi je nezbytné pro jeho stabilitu a pevnost. Aby byla vaše záruka platná, je nutné dokončit tento krok.


# Contents

Item		Qty.
8643		2
8645		6
8646		3
8647		1
8648		1
8649		2














Item		Qty.
7506		1
8381		6
8644		2

8665		4
7985		1
8666		2

Item		Qty.
8652		1
8653		1
8662		2
8663		2
8664		2




8761		8
------	---	---

# Contents




Item		Qty.	Item		Qty.
8192		4	466		8
411		4	8721		16 (+2)
7445		20 (+2)	7121		74 (+7)
8387		74 (+7)	426		148 (+15)
8703		24 (+2)	5001		4 (+2)
8124		66 (+7)	5000		116 (+10)
8388		92 (+9)			




1 **i**




Or








**2** **i**












8646 .....  ..... 2  ..... 2

8665 .....  ..... 4





7445 .....  ..... 8















3






4









Concrete









**EN** Wait for the concrete to be fully set and dry before continuing with the assembly!



**FR** Attendez que le béton soit complètement séché avant de continuer avec l'assemblage!


**DE** Warten Sie, bis der Beton vollständig eingestellt und trocken ist, bevor Sie mit der Montage fortfahren!


**ES** Espere a que el hormigón está completamente seco antes de continuar con el montaje!






8643 .....  ..... 2 

8703 .....  ..... 16

8721 .....  ..... 16

**a**




8721

8703

8703 + 8721

8703 + 8721

**b**



8721



8703

8643

8643






9 *i*








.....2


a







b











426 .....  .....16


















- 8662 ..... 1      8124 ..... 8      426 ..... 16      7121 ..... 8














- 8663 ..... 1      8124 ..... 8      426 ..... 16      7121 ..... 8































8124 .....  ..... 17      426 .....  ..... 34      7121 .....  ..... 17




























- |            |  |         |            |  |         |            |  |         |
|------------|--|---------|------------|--|---------|------------|--|---------|
| 8647 ..... |  | ..... 1 | 7506 ..... |  | ..... 1 | 8192 ..... |  | ..... 4 |
| 8648 ..... |  | ..... 1 | 8387 ..... |  | ..... 8 | 466 .....  |  | ..... 4 |




























8645 .....  ..... 6







8381 .....  ..... 6







8387 .....  ..... 24


































8387 .....  ..... 6


















7445 ..... 2





8387 ..... 1






















8388.....  ..... 8



















8388.....  ..... 84





# Arizona™ Carport EZ Link Kit




**Snow Load**  
75 kg/m<sup>2</sup>  
15.4 lbs/ft<sup>2</sup>


**Wind Resistance**  
120 km/hr  
75 ml/hr

**Light Transmission**  
10%


Arizona Wave - WINGS




Arizona Wave - ARCH




Arizona Breeze - WINGS



Arizona Breeze - ARCH



**Light Transmission**  
90%



**IMPORTANT**

Please read these instructions carefully before you start to assemble this product .  
Please carry out the steps in the order set out in these instructions.  
Keep these instructions in a safe place for future reference.

**Safety advice**

- For safety purposes we strongly recommend the product to be assembled by at least two people.
- Some parts may have sharp edges. Please be careful when handling components. Always wear gloves, eye protection, and long sleeves when assembling or performing any maintenance on your product.
- Do not attempt to assemble the product in windy or wet conditions.
- Do not attempt to assemble the product if you are tired, have taken drugs, medications or alcohol, or if you are prone to dizzy spells.
- Dispose of all plastic bags safely – keep them away from children's reach.
- Keep children away from the assembly area.
- When using a stepladder or power tools, make sure that you are following the manufacturer's safety advice.
- Do not climb or stand on the roof.
- Do not hang or lay on the profiles.
- Heavy articles should not be leaned against the poles.
- Keep roof and gutters clear of snow, dirt & leaves.
- Heavy snow load on the roof can make it unsafe to stand below or nearby.
- If color was scratched during assembly it can be fixed.

**Cleaning instructions**

- In order to clean the product, use a mild detergent solution and rinse with cold clean water.
- Do not use acetone, abrasive cleaners, or other special detergents to clean the panels.
- Clean the product once assembly is complete.

**Before starting assembly**

- Choose your site carefully before beginning assembly.
- The ground surface must be perfectly flat and leveled and have a solid base such as concrete, asphalt, deck etc.
- Sort the parts and check against the content parts list.
- Parts should be laid out close at hand. Keep all small parts (screws etc.) in a bowl so they do not get lost.
- Please consult your local authorities if any permits are required prior to constructing the product.

**Tools & Equipment**

T001 (Supplied)

**Required for assembly (in addition to the previously depicted tools)**

- 1. 8 wooden beams, minimum 6' long (1.8 m)**
- 2. Concrete**
- 3. Digging equipment, compatible with the soil type and required measurements**
- 4. High step ladder, minimum of 8 rungs (8' / 2.4 m)**

**During Assembly**

When encountering the information icon, please refer to the relevant assembly step for additional comments and assistance.

**Attention**

- Please use both assembly instructions (Arizona Wave / Breeze + Arizona EZ Link) in order to assemble the product
- Please note there are 2 types of glazing in addition to 2 assembly options: Wings / Arch, as shown in the first page.
- Make sure you follow the pages showing the product you chose to assemble.
- Follow the main instructions of the Arizona Wave / Breeze after completing the relevant steps in these instructions.
- During assembly use a soft surface below the parts to avoid scratches and damages.
- Please make sure you install the panels with the UV protected side out (marked with "THIS SIDE OUT") and remove the sticker as panels are in place.

**Wing Parking:**

**Step 1:** Dig two (2) holes according to the specified measurements and make sure the bottom is well tightened. Plan ahead according to the placement of the parking as shown in the drawing. Make sure the pits' walls are at a 90°.

If the ground is sandy and digging proper holes is impossible, please consult a local expert / constructor.

\* Carry out **steps 1-4** in the **Arizona Wave / Breeze** assembly instructions, prior to carrying out this step.

**Step 2:** Please use wooden beams (not supplied) to set and hold the aluminum poles in place, make sure the profiles are set at a depth of **19.6" (50 cm)** in accordance with **step #4** in the **Arizona Wave/Breeze** assembly instructions.

The aluminum poles must be leveled in all directions.

**Step 3:** Please note and make sure the concrete casting reaches the line that was marked on the profile at the previous steps.

\* Please wait for the concrete to be fully set and dry, in accordance with the manufacturer's instructions and depending on the weather conditions, before continuing with the assembly!

**Step 4:** Carry out **steps 7-8** in the **Arizona Wave / Breeze** assembly instructions, prior to carrying out this step. Please note the profile's direction.

**Step 5:** Carry out **steps 10-17** in the **Arizona Wave / Breeze** assembly instructions, prior to carrying out this step.

**Step 6:** Carry out **steps 18-19** in the **Arizona Wave / Breeze** assembly instructions, prior to carrying out this step.

**Step 7:** Carry out **steps 20-23** in the **Arizona Wave / Breeze** assembly instructions, prior to carrying out this step.

For **Arizona Breeze - WINGS:** After this step, proceed with **Arizona Breeze** assembly instructions.

**Step 8:** Carry out **steps 24-31** in the **Arizona Wave** assembly instructions, prior to carrying out this step.

**Step 9:** Lay out all the panels and make sure they overlap, move one set of panels at a time in order to connect them to the roof with the supplied screws.

After this step, proceed with **Arizona Wave** assembly instructions.

- Tighten all screws at the end of assembly.

**Arch Parking:**

**Step 10:** Dig (4) holes according to the specified measurements and make sure the bottom is well tightened.

Plan ahead according to the placement of the parking as shown in the drawing. Make sure the pits' walls are at a 90°.

If the ground is sandy and digging proper holes is impossible, please consult a local expert / constructor.

**Step 11:** Please use wooden beams (not supplied) to set and hold the aluminum poles in place, make sure the profiles are set at a depth of 19.6" (50 cm) in accordance with **step #4** in the **Arizona Wave/Breeze** assembly instructions.

The aluminum poles must be leveled in all directions.

**Step 13:** Please note and make sure the concrete casting reaches the line that was marked on the profile at the previous steps.

\* Please wait for the concrete to be fully set and dry, in accordance with the manufacturer's instructions and depending on the weather conditions, before continuing with the assembly!

**Step 14:** Carry out **steps 7-26** in the **Arizona Breeze** assembly instructions, prior to carrying out this step.

**Step 16:** Carry out **step 32** in the **Arizona Breeze** assembly instructions, prior to carrying out this step.

**Step 21:** In order to be able to insert the sealing strips, perform gradually: panel + sealing strip.

**Step 23:** After this step, proceed with **Arizona Breeze** assembly instructions.

**Step 24:** Carry out **steps 7-25** in the **Arizona Wave** assembly instructions, prior to carrying out this step.

**Step 27:** Carry out **steps 29-31** in the **Arizona Breeze** assembly instructions, prior to carrying out this step.

**Step 28:** Lay out all the panels and make sure they overlap, move one set of panels at a time in order to connect them to the roof with the supplied screws.

After this step, proceed with **Arizona Wave** assembly instructions.

- Tighten all screws at the end of assembly.

**Note:**

Anchoring this product to the ground is essential to its stability and rigidity. It is required to complete this stage in order for your warranty to be valid.

**IMPORTANT**

Veuillez lire attentivement ces instructions avant de débuter le montage du produit.  
Veuillez suivre les étapes dans l'ordre indiqué dans ces instructions.  
Conservez ces instructions en lieu sûr pour référence ultérieure.

**Consignes de sécurité**

- Veuillez suivre les instructions telles que listées dans ce manuel.
- Triez les pièces et contrôlez-les par rapport à la liste du contenu.
- Pour des raisons de sécurité, nous recommandons vivement que le produit soit assemblé par au moins deux personnes.
- Certaines pièces présentent des bords métalliques. Veuillez manipuler les composants avec précaution. Portez des gants, des chaussures et des lunettes de sécurité tout au long de l'assemblage.
- N'essayez pas d'assembler le produit en cas de vent ou de conditions humides.
- Jetez précautionneusement tous les sacs plastiques – tenez-les hors de portée des enfants.
- Tenez les enfants à distance de la zone de montage.
- N'essayez pas d'assembler le produit si vous êtes fatigué, avez pris des médicaments ou consommé de l'alcool, ou si vous êtes enclin aux vertiges.
- Si vous utilisez un escabeau ou des outils électriques, assurez-vous de respecter les consignes de sécurité du fabricant.
- Ne montez pas sur le toit.
- Les objets lourds ne devraient pas être appuyés contre les poteaux.
- Éliminez la neige, la terre et les feuilles du toit et des gouttières.
- Une lourde charge de neige sur le toit peut rendre dangereux le fait de se tenir debout en dessous ou à proximité.
- Ce produit a été conçu pour être principalement utilisé comme belvédère.
- Si la couleur a été rayée pendant l'assemblage, elle peut être réparée.

**Instructions de nettoyage**

- Pour nettoyer le produit, utilisez une solution détergente douce et rincez à l'eau claire froide.
- N'utilisez pas d'acétone, de nettoyeurs abrasifs, ou autres détergents spéciaux pour nettoyer les panneaux.
- Nettoyez le produit une fois le montage terminé.

**Avant l'Assemblée**

- Choisissez votre site avec soin avant de commencer l'assemblage.
- La surface du sol doit être parfaitement plate et nivelée et avoir une base solide telle que comme le béton, l'asphalte, le pont, etc.
- Ordonnez les pièces et vérifiez-les avec la liste des pièces contenues.
- Les pièces doivent être disposées à portée de main. Rangez toutes les petites pièces (vis, etc.) dans un bol pour ne pas les égarer.
- Veuillez consulter les autorités locales au cas où des permis sont nécessaires pour la construction du produit.

**Outils et équipement**

T001 (Fournis)

**Requis pour l'assemblage (en plus des outils précédemment décrits)**

- 1. huit (8) poutres en bois de 6' po de long au minimum (1.8 m)**
- 2. Béton**
- 3. Équipement de forage compatible avec le type de sol et les mesures requises**
- 4. Grande échelle, au minimum 8 barreaux (8 pi / 2,40 m)**

**» Pendant l'assemblage**

Lorsque vous rencontrez l'icône Informations, veuillez vous référer à l'étape d'assemblage pertinente afin d'obtenir davantage de commentaires et d'aide.

**Atención**

- Pendant le montage, placez une surface souple sous les pièces pour éviter de les érafler ou de les endommager.
- Veuillez vous assurer d'avoir installé les panneaux avec le côté anti-UV vers l'extérieur (indiqué par l'inscription « THIS SIDE OUT ») Retirez l'autocollant en plastique au fur et à mesure que les panneaux sont en place.
- Veuillez utiliser les deux instructions d'assemblage (Arizona Wave / Breeze + Arizona EZ Link) pour assembler le produit
- Veuillez noter qu'il existe 2 types de vitrage en plus de 2 options de montage : Pavillons / Arche, comme indiqué dans la première page.
- Assurez-vous de suivre les pages montrant le produit que vous avez choisi de monter.
- Suivez les instructions principales de l'Arizona Wave / Breeze après avoir suivi les étapes pertinentes de ces instructions.

**Pavillons**

**Étape 1:** Creuser deux (2) trous en fonction des mesures spécifiées et s'assurer que le fond soit bien étanche. Prévoir l'emplacement du parking comme l'illustre le schéma. S'assurer que les trous muraux soient à un angle de 90°. Si le sol est sableux et qu'il est impossible de creuser des trous, contacter un expert local / un constructeur.

**Étape 2:** Veuillez utiliser des poutres en bois (non fournies) pour fixer et maintenir les poteaux en aluminium en place, assurez-vous que les profils sont réglés à une profondeur de **50 cm** conformément à l'**étape 4** dans les instructions d'assemblage de l'Arizona Wave / Breeze.

Les poteaux en aluminium doivent être nivelés dans toutes les directions.

\* Effectuez les **étapes 1 à 4** dans les instructions d'assemblage de l'**Arizona Wave / Breeze**, avant d'effectuer cette étape

**Étape 3:** Noter et s'assurer que le coulage de béton atteigne la ligne qui a été marquée sur le profilé à l'étape précédente.

\* Avant de continuer l'assemblage, attendre que le béton soit complètement sec, conformément aux instructions du fabricant et en fonction des conditions climatiques.

**Étape 4:** Noter l'orientation du profilé.

\* Effectuez les **étapes 7-8** des instructions d'assemblage de l'**Arizona Wave / Breeze**, avant d'effectuer cette étape

**Étape 9:** Disposez tous les panneaux et assurez-vous qu'ils se chevauchent, déplacez un ensemble de panneaux à la fois afin de les connecter au toit avec les vis fournies.

- Resserrez toutes les vis en fin de montage.

**Arche**

**Étape 10:** Creuser deux (2) trous en fonction des mesures spécifiées et s'assurer que le fond soit bien étanche. Prévoir l'emplacement du parking comme l'illustre le schéma. S'assurer que les trous muraux soient à un angle de 90°. Si le sol est sableux et qu'il est impossible de creuser des trous, contacter un expert local / un constructeur.

**Étape 11:** Veuillez utiliser des poutres en bois (non fournies) pour fixer et maintenir les poteaux en aluminium en place, assurez-vous que les profils sont réglés à une profondeur de **50 cm** conformément à l'**étape 4** dans les instructions d'assemblage de l'Arizona Wave / Breeze.

Les poteaux en aluminium doivent être nivelés dans toutes les directions.

**Étape 13:** Noter et s'assurer que le coulage de béton atteigne la ligne qui a été marquée sur le profilé à l'étape précédente.

\* Avant de continuer l'assemblage, attendre que le béton soit complètement sec, conformément aux instructions du fabricant et en fonction des conditions climatiques.

**Étape 21:** Afin de pouvoir insérer les bandes d'étanchéité, travailler graduellement: panneau + bande d'étanchéité.

**Étape 28:** Disposez tous les panneaux et assurez-vous qu'ils se chevauchent, déplacez un ensemble de panneaux à la fois afin de les connecter au toit avec les vis fournies.

- Resserrez toutes les vis en fin de montage.

**Remarque:**

Cette étape d'ancrage du produit au sol est essentielle à sa stabilité et à sa rigidité, elle est de plus nécessaire pour assurer la validité de votre garantie.

**WICHTIG**

Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie mit der Montage dieses Produktes beginnen. Bitte führen Sie die einzelnen Schritte in der in dieser Anleitung angegebenen Reihenfolge durch. Bewahren Sie diese Anleitung für späteren Gebrauch sicher auf.

**Pflege- und Sicherheitshinweise**

- Bitte folgen Sie den in diesem Handbuch aufgeführten Anweisungen.
- Sortieren Sie die Teile und überprüfen Sie Sie gegen den Inhalt der Liste
- Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, das Produkt nicht alleine zusammenzubauen.
- Einige Teile besitzen Kanten aus Metall. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie diese Teile zusammenbauen. Tragen Sie während des Aufbaus immer Handschuhe, Schuhe und Schutzbrillen.
- Versuchen Sie nicht, den Carport bei windigen oder feuchten Wetterverhältnissen zusammenzubauen.
- Entsorgen Sie die Plastikbeutel vorschriftsgemäss – und achten Sie darauf, dass sie nicht in Reichweite von Kindern kommen.
- Halten Sie Kinder während des Aufbaus vom Carport fern.
- Versuchen Sie nicht, den Carport aufzubauen, wenn Sie müde sind, Drogen, Medikamente oder Alkohol zu sich genommen haben oder zu Schwindelanfällen neigen.
- Wenn Sie eine Stufenleiter oder Elektrowerkzeuge benutzen, achten Sie darauf, die Sicherheitshinweise des Herstellers zu befolgen.
- Klettern Sie nicht auf das Dach. Es sollten keine schweren Gegenstände gegen die Stangen gelehnt werden.
- Bitte wenden Sie sich an Ihre Kommunalbehörde, falls der Aufbau des Carports eine Genehmigung benötigen sollte.
- Halten Sie das Dach und die Dachrinnen frei von Schnee, Dreck und Blättern.
- Grosse Mengen von Schnee auf dem Dach können den Carport beschädigen und dazu führen, dass es nicht mehr sicher ist, unter oder neben ihm zu stehen.
- Dieses Produkt wurde gestaltet, um hauptsächlich als Carport benutzt zu werden.
- Wenn die Farbe während der Montage zerkratzt wurde, kann sie fixiert werden.

**Reinigungsanweisungen**

- Säubern Sie das Produkt nach dem Aufbau.
- Um die Gartenlaube zu reinigen, verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und spülen Sie es mit kaltem, sauberem Wasser ab.
- Verwenden Sie für die Reinigung der Paneele kein Azeton, keine Scheuermittel oder andere spezielle Reinigungsmittel.

**Bevor Sie beginnen**

- Wählen Sie Ihren Standort sorgfältig, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen.
- Der Untergrund muss vollkommen flach und eben sein und einen festen Untergrund haben, wie Beton, Asphalt, Fliesen etc.
- Sortieren Sie die Teile und prüfen, ob alle Teile, die auf der Inhaltsliste stehen enthalten sind. Die Teile sollten in Ihrer unmittelbarer Nähe liegen.
- Bewahren Sie alle Kleinteile (Schrauben etc.) in einer Schüssel auf damit sie nicht verloren gehen.
- Consult Fragen Sie bei den örtlichen Behörden nach, ob es irgendwelche Einschränkungen für den Aufbau gibt oder Genehmigungen erforderlich sind, um diesen Gartenschuppen


**Werkzeug & Ausrüstung**

T001 (Geliefert)

**Erforderlich für die Montage (zusätzlich zu den zuvor dargestellten Werkzeugen)**

1. acht (8) Holzbalken, mindestens 6' lang (1.8 m)
2. Beton
3. Tiefbau- Einrichtung, kompatibel mit der Bodenart und den erforderlichen Messungen
4. Hochstufenleiter, mind. 8 Sprossen (8' / 2.4 m)

**Während des Aufbaus**

 Wenn Sie auf das Informationssymbol treffen, lesen Sie bitte den betreffenden Montageschritt für weitere Anmerkungen und Unterstützung nach.

**Achtung:**

- Bitte verwenden Sie beide Montageanleitungen (Arizona Wave / Breeze + Arizona EZ Link), um das Produkt zusammenzubauen.
- Bitte beachten Sie, dass je nach den 2 Montagemöglichkeiten, zwei Arten von Verglasungen gibt: Flügel / Bogen, wie dies auch auf der ersten Seite angezeigt wird.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie beim Zusammenbauen jenen Seiten folgen, die das von Ihnen ausgewählte Produkt enthalten.
- Befolgen Sie die Anweisungen des Arizona Wave / Breeze, nachdem Sie die entsprechenden Schritte in dieser Anleitung durchgeführt haben.
- Bitte achten Sie darauf, die Panele mit der UV-geschützten Seite nach außen (Kennzeichnung «THIS SIDE OUT»)Entfernen Sie den Plastikaufkleber, wenn die Platten angebracht sind.
- Legen sie während des Aufbaus eine weiche Unterlage unter die einzelnen Teile, um Kratzer und Schäden zu vermeiden.

**Flügel**

**Schritt 1:** Graben Sie zwei (2) Löcher entsprechend den angegebenen Messungen und stellen Sie sicher, dass der Boden fest gestrafft ist. Planen Sie im voraus gemäß der Platzierung des Parkplatzes, wie in der Zeichnung gezeigt wird. Stellen Sie sicher, dass die Löcher der Wände bei 90 ° sind. Falls der Boden ist sandig und das Graben richtigen Löcher unmöglich ist, konsultieren Sie bitte einen lokalen Experten / Konstruktor.

\* Führen Sie die Schritte **1-4** in der **Arizona Wave / Breeze** Montageanleitung aus, noch bevor Sie diesen Schritt ausführen

**Schritt 2:** Bitte verwenden Sie Holzbalken (nicht mitgeliefert), um die Aluminiumstangen in Position zu bringen und festzuhalten. Stellen Sie sicher, gemäß **Schritt Nr. 4** der Arizona Wave / Breeze Bauanleitung, die Profile in einer Tiefe von **19,6 Zoll (50 cm)** verankert sind.

Die Aluminiumstangen müssen in alle Richtungen (horizontal und vertikal) ausgerichtet werden.

**Schritt 3:** Bitte beachten Sie, und stellen Sie sicher, dass der Betonguss die Linie erreicht, die auf dem Profil in den vorherigen Schritten markiert wurde.

\*Bitte warten Sie, bis der Beton nach den Anweisungen des Herstellers und abhängig von den Wetterbedingungen vollständig eingestellt und trocken ist, bevor Sie mit der Montage fortfahren!

**Schritt 4:** Führen Sie die **Schritte 7-8** in der **Arizona Wave / Breeze** - Montageanleitung aus, bevor Sie diesen Schritt ausführen.

Bitte beachten Sie die Richtung des Profils.

**Schritt 5:** Führen Sie die **Schritte 10-17** in der **Arizona Wave / Breeze** - Montageanleitung aus, bevor Sie diesen Schritt ausführen.

**Schritt 6:** Führen Sie die **Schritte 18-19** in der **Arizona Wave / Breeze** - Montageanleitung aus, bevor Sie diesen Schritt ausführen.

**Schritt 7:** Führen Sie die **Schritte 20-23** in der **Arizona Wave / Breeze** - Montageanleitung aus, bevor Sie diesen Schritt ausführen.

Für **Arizona Breeze - WINGS:** Fahren Sie nach diesem Schritt mit den **Arizona Breeze** - Montageanweisungen fort.

**Schritt 8:** Führen Sie die **Schritte 24-31** in der **Arizona Wave** - Montageanleitung aus, bevor Sie diesen Schritt ausführen.

**Schritt 9:** Legen Sie alle Paneele richtig aus und stellen Sie sicher, dass sie sich überlappen. Bewegen Sie jeweils eine Gruppe von Paneelen, um sie mit dem Dach, mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben zu verbinden.

Fahren Sie nach diesem Schritt mit den **Arizona Wave** -Montageanweisungen fort.

- Bitte ziehen Sie alle Schrauben am Ende des Aufbaus fest.

**Bogen**

**Schritt 10:** Graben Sie (4) Löcher entsprechend den angegebenen Messungen und stellen Sie sicher, dass der Boden fest gestrafft ist. Planen Sie im voraus gemäß der Platzierung des Parkplatzes, wie in der Zeichnung gezeigt wird. Stellen Sie sicher, dass die Löcher der Wände bei 90 ° sind. Falls der Boden ist sandig und das Graben richtigen Löcher unmöglich ist, konsultieren Sie bitte einen lokalen Experten / Konstruktor.

**Schritt 11:** Bitte verwenden Sie Holzbalken (nicht mitgeliefert), um die Aluminiumstangen in Position zu bringen und festzuhalten. Stellen Sie sicher, gemäß **Schritt Nr. 4** der **Arizona Wave / Breeze** Bauanleitung, die Profile in einer Tiefe von **19,6 Zoll (50 cm)** verankert sind.

Die Aluminiumstangen müssen in alle Richtungen (horizontal und vertikal) ausgerichtet werden.

**Schritt 13:** Bitte beachten Sie, und stellen Sie sicher, dass der Betonguss die Linie erreicht, die auf dem Profil in den vorherigen Schritten markiert wurde.

\*Bitte warten Sie, bis der Beton nach den Anweisungen des Herstellers und abhängig von den Wetterbedingungen vollständig eingestellt und trocken ist, bevor Sie mit der Montage fortfahren!

**Schritt 14:** Führen Sie die **Schritte 7-26** in der **Arizona Breeze** - Montageanleitung aus, bevor Sie diesen Schritt ausführen.

**Schritt 16:** Führen Sie die **Schritte 32** in der **Arizona Breeze** - Montageanleitung aus, bevor Sie diesen Schritt ausführen.

**Schritt 21:** Um die Dichtungstreifen einsetzen zu können, gehen Sie Schrittweise wie folgt vor: Platte + Dichtleiste

**Schritt 23:** Fahren Sie nach diesem Schritt mit den **Arizona Breeze** - Montageanweisungen fort.

**Schritt 24:** Führen Sie die **Schritte 7-25** in der **Arizona Wave** - Montageanleitung aus, bevor Sie diesen Schritt ausführen.

**Schritt 27:** Führen Sie die **Schritte 29-31** in der **Arizona Breeze** - Montageanleitung aus, bevor Sie diesen Schritt ausführen.

**Schritt 28:** Legen Sie alle Paneele richtig aus und stellen Sie sicher, dass sie sich überlappen. Bewegen Sie jeweils eine Gruppe von Paneelen, um sie mit dem Dach, mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben zu verbinden.

Fahren Sie nach diesem Schritt mit den **Arizona Wave** - Montageanweisungen fort.

- Bitte ziehen Sie alle Schrauben am Ende des Aufbaus fest.

**Note:** Die Verankerung dieses Produkts im Untergrund ist wesentlich für seine Stabilität und Festigkeit. Sie ist unablässlich, um diesen Arbeitsschritt zu beenden, damit Ihre Garantie gültig bleibt.

## IMPORTANTE

Le rogamos lea con atención las siguientes instrucciones antes de empezar a montar este producto. Siga los distintos pasos en el mismo orden de las instrucciones. Guarde las instrucciones en un lugar seguro para poder consultarlas en el futuro.

### Consejos de cuidado y seguridad

- Por motivos de seguridad, recomendamos encarecidamente que el producto sea montado al menos por dos personas.
- Algunas piezas pueden tener bordes afilados. Por favor, tenga cuidado al manipular los componentes. Lleve siempre guantes, protección ocular y mangas largas al montar o realizar cualquier mantenimiento de su producto.
- No intente montar el producto en condiciones de viento o humedad.
- Tire todas las bolsas de plástico con seguridad; manténgalas fuera del alcance de los niños pequeños.
- Mantenga a los niños lejos del área de montaje.
- No intente montar el producto si está cansado, ha tomado drogas, medicamentos o alcohol o si es propenso a ataques de mareo.
- Cuando utilice una escalera de mano o herramientas eléctricas, asegúrese de seguir los consejos de seguridad del fabricante.
- No trepe ni se ponga de pie en el tejado.
- No se deben apoyar objetos pesados a las barras.
- No se cuelgue ni se tumbe en los perfiles.
- Mantenga el tejado y el canalón sin nieve, suciedad ni hojas.
- No es seguro pararse debajo o cerca cuando hay gran cantidad de nieve sobre el techo.
- Si se araña el color durante el montaje, se puede arreglar.

### Instrucciones de limpieza

- Limpie el producto una vez terminado el montaje.
- Cuando necesite limpiar su producto, use una solución de detergente suave y aclárelo con agua limpia fría.
- No utilice acetona, limpiadores abrasivos ni otros detergentes especiales para limpiar los paneles.

### Antes de empezar:

- Elija su sitio cuidadosamente antes del ensamblaje inicial.
- La superficie del terreno debe estar perfectamente plana, nivelada y tener una base sólida tal como concreto, asfalto, cubierta, etc.
- Las partes deben disponerse al alcance de la mano.
- Mantenga todas las piezas pequeñas (tornillos, etc.) en un recipiente para que no se pierdan.
- Consulte las limitaciones, requisitos, permisos y a las autoridades locales para la construcción de este cobertizo de jardín.

### Herramientas y equipo



T001 (Suministrados)

#### Requis pour l'assemblage (en plus des outils précédemment décrits)

1. ocho (8) vigas de madera de mínimo 6' de largo (1.8 m)
2. Béton
3. Équipement de forage compatible avec le type de sol et les mesures requises
4. Escalera de escalón alto, mínimo de 8 peldaños (8' / 2.4 m)

### Durante el montaje



Cuando vea el icono de información, por favor, acuda al paso de montaje correspondiente para ver comentarios y asistencia adicional.



#### Atención

- Utilice ambas instrucciones de ensamblaje (Arizona Wave / Breeze + Arizona EZ Link) para ensamblar el producto
- Tenga en cuenta que hay 2 tipos de acristalamiento además de 2 opciones de ensamblaje: Alas / Arco, como se muestra en la primera página.
- Asegúrese de seguir las páginas que muestran el producto que eligió para ensamblar.

- Siga las instrucciones principales de Arizona Wave / Breeze después de completar los pasos relevantes en estas instrucciones.
- Asegúrese de que instala los paneles con la cara que protege de los rayos UV hacia afuera (marcado con "THIS SIDE OUT")
- Retire el adhesivo de plástico cuando los paneles estén en su lugar.
- Durante el montaje, ponga algo suave por debajo de las piezas, para evitar que se rayen o estropeen.

### Alas

**Paso 1:** cave dos (2) orificios acorde a las medidas especificadas y asegúrese de que la base esté bien ajustada. Planeelo con anticipación según la ubicación del estacionamiento tal como muestra el dibujo. Asegúrese de que las paredes con los orificios estén a 90°. Si el suelo es arenoso y resulta imposible cavar orificios adecuados, consulte a un constructor/experto local.

\* Realice los **pasos 1 a 4** en las instrucciones de ensamblaje de **Arizona Wave / Breeze**, antes de llevar a cabo este paso.

**Paso 2:** Por favor, utilice vigas de madera (no incluidas) para fijar y mantener los postes de aluminio en su lugar y asegúrese de que los perfiles estén a una profundidad de **19.6" (50 cm)** de acuerdo con el **paso #4** en las instrucciones de ensamblaje de **Arizona Wave / Breeze**.

Los postes de aluminio deben nivelarse en todas las direcciones.

**Paso 3:** asegúrese de que la fundición de hormigón alcance la línea marcada sobre el perfil en los pasos anteriores. \*aguarde hasta que el hormigón esté completamente acomodado y seco, según las instrucciones del fabricante y las condiciones climáticas, antes de comenzar con el montaje.

**Paso 4:** Realice los **pasos 7 a 8** en las instrucciones de ensamblaje de **Arizona Wave / Breeze**, antes de llevar a cabo este paso. Tenga en cuenta la dirección del perfil.

**Paso 5:** Realice los **pasos 10 a 17** en las instrucciones de ensamblaje de **Arizona Wave / Breeze**, antes de llevar a cabo este paso.

**Paso 6:** Realice los **pasos 18 a 19** en las instrucciones de ensamblaje de **Arizona Wave / Breeze**, antes de llevar a cabo este paso.

**Paso 7:** Realice los **pasos 20 a 23** en las instrucciones de ensamblaje de **Arizona Wave / Breeze**, antes de llevar a cabo este paso. Para **Arizona Breeze - ALAS:** Después de este paso, proceda con las instrucciones de ensamblaje de **Arizona Breeze**.

**Paso 8:** Realice los **pasos 24 a 31** en las instrucciones de ensamblaje de **Arizona Wave**, antes de llevar a cabo este paso.

**Paso 9:** coloque todos los paneles y asegúrese de que se superponen, mueva un conjunto de paneles a la vez para conectarlos al techo con los tornillos suministrados.

Después de este paso, proceda con las instrucciones de ensamblaje de **Arizona Wave**.

- Ajuste todos los tornillos al final del montaje.

### Arco

**Paso 10:** cave cuatro (4) orificios acorde a las medidas especificadas y asegúrese de que la base esté bien ajustada. Planeelo con anticipación según la ubicación del estacionamiento tal como muestra el dibujo. Asegúrese de que las paredes con los orificios estén a 90°. Si el suelo es arenoso y resulta imposible cavar orificios adecuados, consulte a un constructor/experto local.

**Paso 11:** Por favor, utilice vigas de madera (no incluidas) para fijar y mantener los postes de aluminio en su lugar y asegúrese de que los perfiles estén a una profundidad de **19.6" (50 cm)** de acuerdo con el **paso #4** en las instrucciones de ensamblaje de **Arizona Wave / Breeze**.

Los postes de aluminio deben nivelarse en todas las direcciones.

**Paso 13:** asegúrese de que la fundición de hormigón alcance la línea marcada sobre el perfil en los pasos anteriores. \*aguarde hasta que el hormigón esté completamente acomodado y seco, según las instrucciones del fabricante y las condiciones climáticas, antes de comenzar con el montaje.

**Paso 14:** Realice los **pasos 7 a 26** en las instrucciones de ensamblaje de **Arizona Breeze**, antes de llevar a cabo este paso.

**Paso 16:** Realice los **paso 32** en las instrucciones de ensamblaje de **Arizona Breeze**, antes de llevar a cabo este paso.

**Paso 21:** para poder insertar las cintas de sellado, realice lo siguiente de forma gradual: panel + cinta de sellado.

**Paso 23:** Después de este paso, proceda con las instrucciones de ensamblaje de **Arizona Breeze**.

**Paso 24:** Realice los **pasos 7 a 25** en las instrucciones de ensamblaje de **Arizona Wave**, antes de llevar a cabo este paso.

**Paso 27:** Realice los **pasos 29 a 31** en las instrucciones de ensamblaje de **Arizona Breeze**, antes de llevar a cabo este paso.

**Paso 28:** coloque todos los paneles y asegúrese de que se superponen, mueva un conjunto de paneles a la vez para conectarlos al techo con los tornillos suministrados.

Después de este paso, proceda con las instrucciones de ensamblaje de **Arizona Wave**.

- Ajuste todos los tornillos al final del montaje.

#### Por favor:

tenga en cuenta: Anclar este producto al suelo es esencial para su estabilidad y rigidez. Es necesario completar esta fase para que su garantía sea válida.

נא לקרוא בקפידה את הוראות ההרכבה לפני תחילת הרכבת המוצר.  
נא לבצע את שלבי ההרכבה בסדר המוצג בהוראות אלה.  
נא לשמור את הוראות ההרכבה במקום בטוח לשימוש עתידי.

**הנחיות טיפול ובטיחות:**

- מסיבות בטיחותיות מומלץ מאוד להרכיב את המוצר על ידי שני אנשים.
- לחלקים מסוימים יש קצוות מתכת - נא לטפל בחלקים אלו בזהירות הנדרשת.
- נא להשתמש בכפפות עבודה, משקפי מגן וביגוד ארוך במשך כל ההרכבה.
- אין לנסות להרכיב את המוצר במזג אוויר גשום או רוחות חזקות.
- אין להרכיב את המוצר כאשר אתם עייפים, תחת השפעת תרופות מאלחשות או אלכוהול, או אם אתם בעלי נטייה לסחרחורת.
- נא להיפטר בבטחה משקיות הפלסטיק שבאריזה - להרחיק מהישג ידם של פועלות.
- נא להרחיק ילדים קטנים מאזור ההתקנה.
- בשימוש בסולם או כל כלי עבודה חשמלי יש לעקוב אחר הוראות הבטיחות של היצרן.
- אין לנסות לטפס או ללכת על הגג.
- אין להשעין עצמים כבדים על העמודים.
- אין לתלות או להניח עצמים על העמודים.
- יש להרחיק עלים, כלוך ושלג מהמרזב והגג.
- עומס שלג כבד על הגג עלול לפגוע בבטיחות העומדים מתחתיו או בסביבתו.
- במידה וחלקי המתכת נשרטים במהלך ההתקנה, ניתן לבצע תיקוני צבע.

**הוראות ניקוי**

- כדי לנקות את הגיזבו יש להשתמש בסבון עדין ולרחוץ במים קרים נקיים.
- אין להשתמש באצטון, חומרי ניקוי שוחקים וסבונים מיוחדים.
- יש לנקות את המוצר בסיום ההתקנה.

**לפני ההרכבה:**

- בחר בתשומת לב את מיקום ההרכבה לפני תחילת ההרכבה.
- על הקרקע להיות שטוחה ומפולסת לחלוטין ובעלת בסיס מוצק כגון: בטון, אספלט, דק מעץ וכו'.
- יש למיין את החלקים ולבדוק כמותי אל מול רשימת התכולה.
- יש להניח את חלקי ההרכבה בקרבה למקום ההרכבה. שמור את החלקים הקטנים בקערה על מנת שלא יאבדו.
- אנא בדוק מול הרשויות באם יש צורך בהיתרים כלשהם טרם הרכבת המוצר.

**כלים נדרשים להרכבה:**



T001 - כלול בחבילה

**דרושים להרכבה (בנוסף לכלים המאוררים קודם)**

- 8 קורות עץ, באורך 1.8 מטר לפחות
- בטון
- ציוד חפירה, המתאים לסוג הקרקע ולמידות הדרושות
- סולם גובה, 8 שלבים לפחות (2.4 מטר)

**במהלך ההרכבה:**

כאשר מופיע סימן זה, נא לעיין בשלב ההרכבה המצוין כדי לקרוא הערות ומידע נוסף.



**שים לב:**



- אנא השתמש בהוראות ההרכבה [של ני המוצרים] (Arizona Wave / Breeze + Arizona EZ Link) להרכבת המוצר
- לתשומת ליבך יד 2 סוגי זיגוג בנוסף ל-2 אפשרויות הרכבה: כנפיים \ קשת, כמוצג בעמוד הראשון.
- וודא שאתה פועל לפי העמודים המציגים את המוצר שבחרת להרכיב.
- פעל לפי ההוראות של Arizona Wave / Breeze לאחר השלמת השלבים הרלוונטיים בהוראות אלו.
- יש לוודא שלוחות הגג מותקנים כשצידם המוגן מפני קרינת UV מופנה כלפי מעלה
- (מסומן בכיתוב "THIS SIDE OUT") ולהסיר את המדבקה כשהפנלים במקומם.
- במהלך ההרכבה יש להניח משטח רך כגון קרטון מתחת לחלקי המוצר כדי למנוע שריטות והסרת צבע.

**כנפיים**

**שלב 1:** חפור שני (2) בורות לפי המידות המצוינות וודא שהתחתית מהודקת היטב. תכנן מראש לפי מיקום החניה כמוצג בשרטוט. וודא שדפנות הבורות בזווית 90°. אם האדמה חולית וחפירה נאותה אינה אפשרית, היוועץ במומחה\בנאי מקומי.

**\*בצע שלבים 1 - 4** בהוראות ההרכבה של Arizona wave / Breeze לפני ביצוע שלב זה

**שלב 2:** אנא השתמש בקורות עץ (לא כלולות במוצר) להקמת וקיבוע מוטות האלומיניום, וודא שהפרופילים מקובעים בעומק

של 19.6" (50 ס"מ) בהתאם **לשלב #4** בהוראות ההרכבה של Arizona Wave / Breeze. יש ליישר לפי פלס את מוטות האלומיניום מכל הכיוונים.

**שלב 3:** נא שים לב וודא שיציקת הבטון מגיעה לקו שסומן על הפרופיל בשלבים הקודמים.

\*נא המתן שהבטון יתקשה וייתייבש לגמרי, בהתאם להוראות היצרן ובהתאם לתנאי מזג האוויר, לפני המשך ההרכבה.

**שלב 4: בצע שלבים 7 - 8** בהוראות ההרכבה של Arizona Wave / Breeze לפני ביצוע שלב זה" נא לשים לב לכיוון הפרופיל.

**שלב 5: בצע שלבים 10-17** בהוראות ההרכבה של Arizona Wave / Breeze לפני ביצוע שלב זה"

**שלב 6: בצע שלבים 18-19** בהוראות ההרכבה של Arizona Wave / Breeze לפני ביצוע שלב זה"

**שלב 7: בצע שלבים 20-23** בהוראות ההרכבה של Arizona Wave / Breeze לפני ביצוע שלב זה"

עבור Arizona Breeze - WINGS: לאחר שלב זה, נא להמשיך עם הוראות ההרכבה של Arizona Breeze.

**שלב 8: בצע שלבים 24-31** בהוראות ההרכבה של Arizona Wave לפני ביצוע שלב זה"

**שלב 9:** הנח את כל הלוחות וודא שהם חופפים, הזז קבוצה אחת של לוחות בכל פעם בכדי לחבר אותם לגג באמצעות הברגים שסופקו עם המוצר.

לאחר שלב זה, נא להמשיך עם הוראות ההרכבה של Arizona Wave.

נא להדק את כל הברגים היטב בסיום ההתקנה.

**קשת**

**שלב 10:** חפור ארבע (4) בורות לפי המידות המצוינות וודא שהתחתית מהודקת היטב. תכנן מראש לפי מיקום החניה כמוצג בשרטוט. וודא שדפנות הבורות בזווית 90°. אם האדמה חולית וחפירה נאותה אינה אפשרית, היוועץ במומחה\בנאי מקומי.

**שלב 11:** אנא השתמש בקורות עץ (לא כלולות במוצר) להקמת וקיבוע מוטות האלומיניום, וודא שהפרופילים מקובעים בעומק

של 19.6" (50 ס"מ) בהתאם **לשלב #4** בהוראות ההרכבה של Arizona Wave / Breeze. יש ליישר לפי פלס את מוטות האלומיניום מכל הכיוונים.

**שלב 13:** נא שים לב וודא שיציקת הבטון מגיעה לקו שסומן על הפרופיל בשלבים הקודמים.

\*נא המתן שהבטון יתקשה וייתייבש לגמרי, בהתאם להוראות היצרן ובהתאם לתנאי מזג האוויר, לפני המשך ההרכבה.

**שלב 14: בצע שלבים 7-26** בהוראות ההרכבה של Arizona Breeze לפני ביצוע שלב זה"

**שלב 16: בצע שלב 32** בהוראות ההרכבה של Arizona Breeze לפני ביצוע שלב זה"

**שלב 21:** כדי שתוכל להכניס את סרטי האטימה, בצע בהדרגה: פנל + סרט אטימה.

**שלב 23:** לאחר שלב זה, נא להמשיך עם הוראות ההרכבה של Arizona Breeze.

**שלב 24: בצע שלבים 7-25** בהוראות ההרכבה של Arizona Wave לפני ביצוע שלב זה"

**שלב 27: בצע שלבים 29-31** בהוראות ההרכבה של Arizona Breeze לפני ביצוע שלב זה"

**שלב 28:** הנח את כל הלוחות וודא שהם חופפים, הזז קבוצה אחת של לוחות בכל פעם בכדי לחבר אותם לגג באמצעות הברגים שסופקו עם המוצר.

לאחר שלב זה, נא להמשיך עם הוראות ההרכבה של Arizona Wave.

נא להדק את כל הברגים היטב בסיום ההתקנה. טל"ח

**שים לב:**

עיגון המוצר לקרקע חיוני ליציבות ועמידות. תוקף האחריות תלוי בהשלמת שלב זה.



**DŮLEŽITÉ**

Pred začatím montáže tohto výrobku si, prosím, dôkladne prečítajte tieto pokyny. Skôr, než začnete s montážou výrobku, si dôkladne prečítajte tieto pokyny. Kroky vykonávajte v poradí uvedenom v týchto pokynoch. Pokyny si odložte na bezpečné miesto, aby ste ich mohli v budúcnosti znova použiť.

**Rady ohľadne starostlivosti a bezpečia**

- Z dôvodu bezpečnosti výrazne odporúčame, aby výrobok montovali aspoň dvaja ľudia.
- Niektoré časti majú kovové hrany. Pri zaobchádzaní s časťami buďte opatrní. Počas montáže vždy noste rukavice, topánky a bezpečnostné okuliare.
- Nesaňte sa altánok zmontovať počas veterného počasia alebo vlhka.
- Nepokúšajte sa o montáž altánku, ak ste unavený, užili ste lieky, drogy alebo alkohol, alebo ak máte sklon k závratom.
- Bezpečne odstráňte všetky plastové obaly – udržiujte ich mimo dosahu malých detí.
- Udržiujte deti mimo oblasti montáže.
- Pri používaní schodkového rebríka alebo elektrického náradia sa ubezpečte, že nasledujete bezpečnostné pokyny výrobcu.
- Nelezte na strechu a nestavajte sa na ňu.
- Neopierajte ani nekladajte na profily.
- O opory neopierajte ťažké predmety.
- Strechu a odkvapy čistite od snehu, špiny a lístia.
- Ak je na streche veľa ťažkého snehu, môže byť nebezpečné stáť či už pod ňou alebo v jej blízkosti.
- Pokiaľ bola farba poškodená počas montáže, môže byť fixovaná.

**Pokyny na čistenie**

- Na vyčistenie výrobku použite jemný roztok saponátu s vodou a opláchnite ho čistou studenou vodou.
- Na čistenie panelov nepoužívajte acetón, abrazívne čističe alebo iné špeciálne čistiace prostriedky.
- Po ukončení montáže vyčistite výrobok.

**Pred montážou**

- Miesto montáže si opatrne vyberte skôr, než s montážou začnete.
- Povrch zeme musí byť dokonale rovný a musí mať pevnú základňu, napríklad betón, asfalt, plošinu, atď.
- Zoradte si všetky časti a porovnajte ich so zoznam častí.
- Súčiastky si rozložte tak, aby ste ich mali poruke. Malé súčiastky (šruby, atď.) dajte do misky, aby sa neustratili.
- Prosím, poraďte sa so svojim miestnym orgánom prípadné povolenie je potrebné vystavať zápojom.

**Nástroje a vybavenie**

T001 (Dodané)

**Na montáž potrebujete (okrem už spomínaného náradia)****1.8 drevených trávov, minimálne 6 stôp dlhých (1.8m)****2. Betón****3. Kopačie zariadenie, ktoré je kompatibilné s typom pôdy a potrebnými meraniami****4. Dlhý schodový rebrík, minimálne 8 stupienkov (8 stôp /2.4 m)****Počas montáže**

Keď narazíte na informačnú ikonu, riadte sa, prosím, náležitým krokom montáže, pri ktorom nájdete ďalšie komentáre a pomoc.

**Pozor:**

- Pri montáži výrobku použite, prosím, montážne inštrukcie (Arizona Wave / Breeze + Arizona EZ Link)
- Berte na vedomie, že výrobok má 2 typy povrchu a navyše aj 2 možnosti montáže: krídla / oblúk, ako je to vyobrazené na prvej strane.
- Ubezpečte sa, či ste postupovali podľa stránok s popisom produktu, ktorý ste sa rozhodli montovať.
- Postupujte podľa hlavných inštrukcií Arizona Wave / Breeze po dokončení montáže podľa krokov v týchto inštrukciách.
- Počas montáže použite pod časťami mäkký povrch, aby ste sa vyhlí poškriabaniu a poškodeniu.
- Panely inštalujte s UV chránenou stranou smerom von (označenie „THIS SIDE OUT“) Po umiestnení panelov odstráňte plastovú nálepku.

**Parkovacie miesto v tvare krídla:**

**Krok 1:** Vykopte dva (2) otvory podľa špecifickej mierky a ubezpečte sa, či spodná časť je dostatočne tesná.

Premyslite si ďalší postup umiestnenia parkovacieho miesta podľa obrázku. Ubezpečte sa, či sú steny v uhle 90°.

Ak je povrch kamenitý a vykopanie správnych otvorov nie je možné, prekonzultujte to s miestnym expertom / konštruktérom.

\* Vykonajte **kroky 1-4** podľa montážnych inštrukcií **Arizona Wave / Breeze**, pred vykonaním tohto kroku.

**Krok 2:** Použite, prosím, drevené trámy (nedodávajú sa) na osadenie a pridržanie hliníkových podpier na svojom mieste. Ubezpečte sa, že profily sú v hĺbke **19.6" (50 cm)** podľa **kroku # 4** montážnych inštrukcií **Arizona Wave / Breeze**.

Hliníkové podpery musia byť vyrovnané vo všetkých smeroch.

**Krok 3:** Berte na zreteľ a ubezpečte sa, či je betónové murivo v jednej línii, ktorá bola naznačená na profile v predchádzajúcich krokoch.

\* Vyčkajte, kým betón úplne nesadne a nevyschne, v súlade s inštrukciami výrobcu a v závislosti od poveternostných podmienok predtým, ako budete pokračovať s montážou!

**Krok 4:** Vykonajte **kroky 7-8** podľa montážnych inštrukcií **Arizona Wave / Breeze** predtým, ako vykonáte tento krok.

Berte na zreteľ smer profilu.

**Krok 5:** Vykonajte **kroky 10-17** podľa montážnych inštrukcií **Arizona Wave / Breeze** predtým, ako vykonáte tento krok.

**Krok 6:** Vykonajte **kroky 18-19** podľa montážnych inštrukcií **Arizona Wave / Breeze** predtým, ako vykonáte tento krok.

**Krok 7:** Vykonajte **kroky 20-23** podľa montážnych inštrukcií **Arizona Wave / Breeze** predtým, ako vykonáte tento krok.

Pre **Arizona Breeze - KRÍDLO:** Po vykonaní tohto kroku pokračujte v montážnych inštrukciách **Arizona Breeze**.

**Krok 8:** Vykonajte **kroky 24-31** podľa montážnych inštrukcií **Arizona Wave** predtým, ako vykonáte tento krok.

**Krok 9:** Umiestnite všetky panely a ubezpečte sa, či sa prekrývajú, presuňte jednu skupinu panelov naraz, aby ste ich mohli spojiť so strechou dodanými skrutkami.

Po vykonaní tohto kroku postupujte podľa montážnych inštrukcií **Arizona Wave**.

- Na konci montáže, prosím, dotiahnite všetky skrutky.

**Parkovacie miesto v tvare oblúka:**

**Krok 10:** Vyhĺbte (4) otvory podľa špecifickej mierky a ubezpečte sa, že je spodná časť dobre utesnená.

Vopred si premyslite postup umiestnenia parkovacieho miesta podľa náčrtu. Ubezpečte sa, že sú steny v uhle 90°.

Ak je podklad kamenitý a vyhlbenie správnych otvorov nie je možné, konzultujte to s miestnym expertom / konštruktérom.

**Krok 11:** Použite drevené trámy (nedodávajú sa) na umiestnenie a osadenie hliníkových podpier na svojom mieste, ubezpečte sa, či sú profily osadené v hĺbke **19.6" (50 cm)** podľa **kroku # 4** podľa montážnych inštrukcií **Arizona Wave / Breeze**. Hliníkové podpery musia byť vyrovnané vo všetkých smeroch.

**Krok 13:** Berte na zreteľ a ubezpečte sa, či betónový podklad dosiahol líniu, ktorá je naznačená na profile v predchádzajúcich krokoch.

\* Čakajte, prosím, kým betón nesadne a nevyschne, podľa inštrukcií výrobcu a v závislosti od poveternostných vplyvov, predtým, ako budete pokračovať v montáži!

**Krok 14:** Vykonajte **kroky 7-26** podľa montážnych inštrukcií **Arizona Breeze** predtým, ako vykonáte tento krok.

**Krok 16:** Vykonajte **krok 32** podľa montážnych inštrukcií **Arizona Breeze** predtým, ako vykonáte tento krok.

**Krok 21:** Aby bolo možné vložiť tesniace pásy, postupne osadte: panel + tesniaci pás.

**Krok 23:** Po vykonaní tohto kroku postupujte podľa montážnych inštrukcií **Arizona Breeze**.

**Krok 24:** Vykonajte **kroky 7-25** podľa montážnych inštrukcií **Arizona Wave** predtým, ako vykonáte tento krok.

**Krok 27:** Vykonajte **kroky 29-31** podľa montážnych inštrukcií **Arizona Breeze** predtým, ako vykonáte tento krok.

**Krok 28:** Osadte všetky panely a ubezpečte sa, či sa prekrývajú. Presuňte celú skupinu panelov naraz, aby ich bolo možné pripojiť k streche dodanými skrutkami. Po vykonaní tohto kroku, postupujte podľa montážnych inštrukcií **Arizona Wave**.

- Na konci montáže, prosím, dotiahnite všetky skrutky.

Vezmite prosím: na vedomie: Ukotvenie tohto výrobku na zem, je potrebné pre jeho stabilitu a tuhosť. Vyžaduje sa na dokončenie tejto fázy, aby platila záruka.

## POMEMBNO

Pazljivo preberite ta navodila, preden začnete sestavljati ta izdelek.  
Izvedite korake v zaporedju, kot je navedeno v teh navodilih.  
Ta navodila shranite na varnem mestu za kasnejšo uporabo.

### Varnostni nasvet

- Zaradi varnostnih razlogov močno priporočamo, da izdelek sestavljata najmanj dve osebi.
- Nekateri deli lahko imajo ostre robove. Pri ravnanju s komponentami bodite previdni. Vedno nosite rokavice, čevlje, zaščitna očala in dolge rokave, ko sestavljate ali izvajate vzdrževanje vašega izdelka.
- Izdelka ne poskušajte sestaviti v vetrovnih ali mokrih pogojih.
- Izdelka ne poskušajte sestaviti, če ste utrujeni, ste zaužili droge, zdravila ali pili alkohol, ali če ste nagnjeni k omotici.
- Varno odstranite vse plastične vrečke - hranite jih izven dosega majhnih otrok.
- Otroke držite stran od območja za sestavljanje.
- Pri uporabi lestve ali električnih orodij se prepričajte, da upoštevate varnostne nasvete proizvajalca.
- Ne vzpenjajte se ali stojte na strehi.
- Ne obešajte se ali ležite na profilih.
- Ne naslanjajte težkih predmetov na drogeve.
- Na strehi in v žlebovih se ne sme nabrati sneg, umazanija in listi.
- Zaradi visoke obremenitve s snegom na strehi, se lahko pojavi nevarnost za stanje pod ali v bližini strehe.
- Če se med sestavljanje barva odlušči, lahko to popravite.

### Navodila za čiščenje

- Za čiščenje izdelka uporabite blago raztopino detergenta in sperite s hladno čisto vodo.
- Za čiščenje plošč ne uporabljajte acetona, abrazivnih čistil ali drugih posebnih detergentov.
- Očistite izdelek, ko je sklop sestavljen.

### Pred sestavljanjem

- Preden začnete sestavljanje, previdno izberite mesto postavitve.
- Površina tal mora biti povsem ravna in izravnana in imeti trdno podlago, kot je npr. beton, asfalt, krov itd.
- Razvrstite dele in preverite seznam delov.
- Dele razprostrite v bližini. Vse majhne dele (vijake itd.) shranjujte v posodo, da se ne izgubijo.
- Prosimo, obrnite se obrnite na lokalne organe, če so potrebna dovoljenja pred postavitvijo izdelka.

### Orodje in oprema



T001 (priloženo)

### Za sestavljanje potrebujete (dodatno k predhodno navedenim orodjem)

1. 8 lesenih drogov, dolžine najmanj 6' (1,8 m)
2. Beton
3. Opremo za kopanje, združljivo s tipom zemlje in zahtevanimi merami
4. Visoka lestev, najmanj 8 prečk (8'/2,4 m) Med sestavljanjem



Ko naletite na ikono informacij, si oglejte ustrezen korak montaže za dodatne pripombe in pomoč.



### Pozor

- Uporabite obe navodili za sestavljanje (Arizona Wave/Breeze + Arizona EZ Link), da bi lahko sestavili izdelek
- Upoštevajte, da poleg dveh možnosti montaže obstajata tudi dve možnosti zasteklitve: Wings / Arch, kot je prikazano na prvi strani.
- Poskrbite, da boste spremljali strani, na katerih je izdelek, ki ste ga izbrali za sestavljanje.
- Po izvedbi ustreznih korakov sledite glavnim navodilom Arizona Wave / Breeze v teh navodilih.
- Med sestavljanjem položite mehko podlago pod dele, da se izognete praskam in poškodbam.
- Prepričajte se, da namestite plošče z UV zaščiteno stranjo (označen s "THIS SIDE OUT") navzven in odstranite nalepko, ko so plošče nameščene.

### Nadstrešek za parkiranje Wing:

**Korak 1:** Izkopljite dve (2) luknji z določenimi merami in poskrbite, da je dno dobro utrjeno.

Izravnajte površino parkirnega mesta v skladu z risbo. Prepričajte se, da so stene lukenj pod kotom 90°.

Če so tla peščena in izkop ustreznih lukenj ni mogoč, se posvetujte z lokalnim strokovnjakom / gradbenikom.

\* Pred izvedbo tega koraka izvedite **korake 1-4** v navodilih za sestavljanje Arizona Wave / Breeze.

**Korak 2:** Uporabite lesene tramove (niso priloženi) da sestavite in pridržite aluminijaste palice na mestu, prepričajte se, da so profili nameščeni na globino **50 (19.6")** v skladu s **korakom št. 4** v navodilih za sestavljanje **Arizona Wave/Breeze**.

Aluminijaste palice je treba poravnati v vseh smereh.

**Korak 3:** Poskrbite, da bo beton vlit tako, da bo dosegel črto, ki ste jo označili na profilu v prejšnjih korakih.

\* Počakajte, da se beton popolnoma strdi in posuši, kot je navedeno v navodilih proizvajalca in ob upoštevanju vremenskih pogojev, preden nadaljujete s sestavljanjem!

**Korak 4:** Pred izvedbo tega koraka izvedite **koraka 7-8** po navodilih za sestavljanje **Arizona Wave / Breeze**.

Pazite na smer profila.

**Korak 5:** Pred izvedbo tega koraka izvedite **korake 10-17** po navodilih za sestavljanje **Arizona Wave / Breeze**.

**Korak 6:** Pred izvedbo tega koraka izvedite **koraka 18-19** po navodilih za sestavljanje **Arizona Wave / Breeze**.

**Korak 7:** Pred izvedbo tega koraka izvedite **koraka 20-23** po navodilih za sestavljanje **Arizona Wave / Breeze**.

Za **Arizona Breeze - WINGS:** Po tem koraku nadaljujte z navodili za sestavljanje **Arizona Breeze**.

**Korak 8:** Pred izvedbo tega koraka izvedite **korake 24-31** v navodilih za sestavljanje **Arizona Wave**.

**Korak 9:** Postavite vse plošče in se prepričajte, da se prekrivajo, premaknite en niz plošč hkrati, da jih povežete s streho s priloženimi vijaki.

Po tem koraku nadaljujte z navodili za sestavljanje **Arizona Wave**.

- Ko zaključite montažo, privijte vse vijake.

### Nadstrešek za parkiranje Arch:

**Korak 10:** izkopljite štiri (4) luknje z določenimi merami in poskrbite, da je dno dobro utrjeno.

Izravnajte površino parkirnega mesta v skladu z risbo. Prepričajte se, da so stene lukenj pod kotom 90°.

Če so tla peščena in izkop ustreznih lukenj ni mogoč, se posvetujte z lokalnim strokovnjakom / gradbenikom.

**Korak 11:** Uporabite lesene tramove (niso priloženi) da sestavite in pridržite aluminijaste palice na mestu, prepričajte se, da so profili nameščeni na globino **50 (19.6")** v skladu s **korakom št. 4** v navodilih za sestavljanje **Arizona Wave/Breeze**.

Aluminijaste palice je treba poravnati v vseh smereh.

**Korak 13:** Poskrbite, da bo beton vlit tako, da bo dosegel črto, ki ste jo označili na profilu v prejšnjih korakih.

\* Počakajte, da se beton popolnoma strdi in posuši, kot je navedeno v navodilih proizvajalca in ob upoštevanju vremenskih pogojev, preden nadaljujete s sestavljanjem!

**Korak 14:** Pred izvedbo tega koraka izvedite **korake 7-26** v navodilih za sestavljanje **Arizona Breeze**.

**Korak 16:** Pred izvedbo tega koraka izvedite **korak 32** v navodilih za sestavljanje **Arizona Wave**.

**Korak 21:** Za vstavljanje tesnilnih trakov postopoma izvedite: panel + tesnilni trak.

**Korak 23:** Po tem koraku nadaljujte z navodili za sestavljanje **Arizona Breeze**.

**Korak 24:** Pred izvedbo tega koraka izvedite **korake 7-25** v navodilih za sestavljanje **Arizona Wave**.

**Korak 27:** Pred izvedbo tega koraka izvedite **korake 29-31** v navodilih za sestavljanje **Arizona Breeze**.

**Korak 28:** Postavite vse plošče in se prepričajte, da se prekrivajo, premaknite en niz plošč hkrati, da jih povežete s streho s priloženimi vijaki.

Po tem koraku nadaljujte z navodili za sestavljanje **Arizona Wave**.

- Ko zaključite montažo, privijte vse vijake.

### Opomba:

Sidranje tega proizvoda v tla je bistvenega pomena za njegovo stabilnost in togost.  
To fazo morate dokončati, da bo vaša garancija veljavna.

## OLULINE

Palun tutvuge käesolevate juhistega põhjalikult enne seda, kui alustate selle toote kokkupanemist. Palun teostage nimetatud sammud käesolevates juhistes mainitud järjekorras. Palun hoidke käesolevad juhised turvalises kohas alles, et tulevikus neid kasutada.

### Ohutusnõuanded

- Ohutuskalutlustel soovitage toodet kokku panna vähemalt kahel inimesel.
- Mõnel osal võivad olla teravad ääred. Palun olge koostisosade käsitsemisel ettevaatlik. Kandke oma toodet kokku pannes või selle juures hooldustöid teostades alati kindaid, jalanõusid, ohutusprille ja pikki varrukaid.
- Ärge üritage toodet kokku panna tuulistes või märgades tingimustes.
- Ärge üritage toodet kokku panna, kui olete väsinud, olete tarbinud uimasteid, ravimeid või alkoholi, või kui muutute kergesti uimaseks.
- Vabanegede kõigist plastikkottidest turvaliselt - vältige nende sattumist väikeste laste käeulatusse.
- Vältige laste sattumist eseme kokkupanemisalale.
- Kasutades treppredelit või elektrilisi tööriistu, veenduge, et järgite tootja ohutusjuhiseid.
- Ärge ronige katusele ega seisake katusel.
- Ärge rippuge ega lebage profiilidel.
- Raskeid artikleid ei tohiks nõjatuda postide vastu.
- Hoidke katus ja renn lumest, mustusest ja lehtedest puhtana.
- Raske lumekoorem katusel võib muuta katuse all või selle läheduses seismise ebaturvaliseks.
- Kui kokkupanekul on värvikihti kriimustatud, siis on seda võimalik parandada

### Puhastusjuhised

- Toodet puhastamiseks kasutage pehmet pesuvahendilahust ja küürige toodet puhta külma veega.
- Ärge kasutage paneelide puhastamiseks atsetooni, abrasiivseid puhastusaineid ega muid erilisi detergente.
- Puhastage toodet siis, kui selle kokkupanek on lõppenud.

### Enne kokkupanekut

- Valige kokkupaneku eelselt hoolikalt selleks sobiv koht.
- Aluspind peab olema täiesti tasane ja kindel ning tugeva põhjaga, nagu asfalt, betoon, tekk jms.
- Sorteerige osad ära ja kontrollige, et kõik osade nimekirjas leiduvad osad on olemas.
- Osad tuleks laiali laotada enda ligidale. Hoidke väikeseid osi (kruidid jne) kausis, et need kaduma ei läheks.
- Palun konsulteerige oma kohalike võimudega, kui toote kokkupanekuks on tarvis lubasid.

### Tööriistad ja varustus



T001 (tootega kaasas)

### Kokkupanekuks on tarvis (lisaks varem kujutatud tööriistadele)

**1. 8 puittala, minimaalselt 6' pikkusega (1,8 m)**

**2. Betoon**

**3. Kaevamisvarustus, sobilik pinnase tüübile ja vajalikele mõõtmetele**

**4. Kõrge treppredel, minimaalselt 8 redelipulka (8' / 2,4 m)**

### Kokkupaneku ajal



Kohates teabeikooni, pöörduge lisakommentaaride või abi saamiseks vastava kokkupanekusammu juurde.



### Tähelepanu

- Palun kasutage toote kokkupanekuks mõlemat kokkupanemisujuhendit (Arizona Wave / Breeze + Arizona EZ Link).
- Palun pange tähele, et lisaks kahele kokkupanemisvariandile on ka kaht eri tüüpi klaasimisvõimalust: tiivad / kaar; nii nagu esimesel leheküljel näidatud.
- Veenduge, et loete just selle toote juhendit, mille olete kokku otsustanud panna.
- Järgige Arizona Wave / Breeze peamiseid juhiseid pärast vastavate juhendis märgitud sammude lõpuleviimist.
- Kokkupaneku ajal kasutage osade all pehmet pinda, et vältida osade kriimustamist ja kahjustamist.
- Palun veenduge selles, et paigaldate UV-kaitsega paneelid nii, et UV-kaitse (märgitud kui «THIS SIDE OUT») jääks väljapoole, eemaldage kleebis siis, kui paneelid on omal kohal.

### Tiiva parkimine:

**Samm 1:** Kaevake kaks (2) auku vastavalt kindlaksmääratud mõõtmetele ja veenduge, et põhi on pinguldatud. Planeerige ette vastavalt parkimiskohale, mida joonisel näidatud on. Veenduge, et boksi seinad 90° all.

Kui pind on liivane ja korralike aukude kaevamine on võimatu, siis võtke ühendust kohaliku eksperdi / ehitajaga.

\* Teostage **sammud 1-4** vastavalt **Arizona Wave / Breeze** kokkupanemisuhistele enne, kui selle sammu juurde asute.

**Samm 2:** Palun kasutage puittalaseid (ei ole kaasas), et alumiiniumpostid paika panna ja neid paigal hoida, veenduge ka selles, et profiilid on paika pandud sügavusel **50 cm**, vastavalt **Arizona Wave / Breeze** kokkupanemisujuhendi **sammule 4**.

Alumiiniumpostid peavad igas suunas samal tasemel olema.

**Samm 3:** Veenduge, et betoonivalu ulatuks profiilil märgitud jooneni.

\* Palun oodake, kuni betoon on täielikult settinud ja kuivanud tootja juhiste kohaselt, võttes arvesse ilmaolusid - enne seda ärge jätkake kokkupanekuga!

**Samm 4:** Teostage **sammud 7-8 Arizona Wave/Breeze** kokkupanemisujuhendis, enne kui seda sammu teostama hakkate. Palun pange tähele profiili suunda.

**Samm 5:** Teostage **sammud 10-17 Arizona Wave/Breeze** kokkupanemisujuhendis, enne kui seda sammu teostama hakkate.

**Samm 6:** Teostage **sammud 18-19 Arizona Wave/Breeze** kokkupanemisujuhendis, enne kui seda sammu teostama hakkate.

**Samm 7:** Teostage **sammud 20-23 Arizona Wave/Breeze** kokkupanemisujuhendis, enne kui seda sammu teostama hakkate.

**Arizona Breeze'i jaoks - TIIVAD:** Pärast selle sammu teostamist jätkake **Arizona Breeze** kokkupanemisuhistele kohaselt.

**Samm 8:** Teostage **sammud 24-31 Arizona Wave** kokkupanemisujuhendis, enne kui seda sammu teostama hakkate.

**Samm 9:** Laotage paneelid laiali ja veenduge, et need ei kattuks, liigutage üks osa paneelidest korraga, et kinnitada need kruvidega katusele.

Pärast selle sammu teostamist jätkake **Arizona Wave** kokkupanemisuhistele kohaselt.

- Palun tihendage kokkupaneku lõpetamisel kõiki kruvisid.

### Kaare parkimine:

**Samm 10:** Kaevake neli (4) auku vastavalt etteantud mõõtmetele ja veenduge, et põhi on pinguldatud. Planeerige ette vastavalt parkimiskohale, nagu joonisel näidatud. Veenduge, et bokside seinad on 90° all.

Kui pind on liivane ja korralike aukude kaevamine on võimatu, siis võtke ühendust kohaliku eksperdi / ehitajaga.

**Samm 11:** Palun kasutage puittalaseid (ei ole kaasas), et alumiiniumpostid paika panna ja neid paigal hoida, veenduge ka selles, et profiilid on paika pandud sügavusel **50 cm**, vastavalt **Arizona Wave / Breeze** kokkupanemisujuhendi **sammule 4**.

**Samm 13:** Veenduge, et betoonivalu ulatuks profiilil märgitud jooneni.

\* Palun oodake, kuni betoon on täielikult settinud ja kuivanud tootja juhiste kohaselt, võttes arvesse ilmaolusid - enne seda ärge jätkake kokkupanekuga!

**Samm 14:** Teostage **sammud 7-26** vastavalt **Arizona Breeze** kokkupanemisuhistele enne selle sammu teostamist.

**Samm 16:** Teostage **samm 32** vastavalt **Arizona Breeze** kokkupanemisuhistele enne selle sammu teostamist.

**Samm 21:** Kinnitustrippide paika panemiseks tegutsege sammsammult: paneel + kinnitustripp.

**Samm 23:** Pärast selle sammu teostamist jätkake **Arizona Breeze** kokkupanemisuhistele kohaselt.

**Samm 24:** Teostage **sammud 7-25** vastavalt **Arizona Wave** kokkupanemisuhistele enne selle sammu teostamist.

**Samm 27:** Teostage **sammud 29-31** vastavalt **Arizona Breeze** kokkupanemisuhistele enne selle sammu teostamist.

**Samm 28:** Laotage paneelid laiali ja veenduge, et need ei kattuks, liigutage üks osa paneelidest korraga, et kinnitada need kruvidega katusele.

Pärast selle sammu teostamist jätkake **Arizona Wave** kokkupanemisuhistele kohaselt.

- Palun tihendage kokkupaneku lõpetamisel kõiki kruvisid.

### Märkus:

Toode tuleb selle stabiilsuse ja jäikuse tagamiseks ankurdada maa külge. See etapp tuleb lõpuni viia selleks, et tagada garantii kehtivus.

**FONTOS**

A termék összeállítása előtt kérjük, olvassa át alaposan ezeket az utasításokat.  
A lépéseket az útmutatónak megfelelő sorrendben végezze el.  
Tartsa meg ezt az útmutatót egy biztonságos helyen, hogy később is használhassa.

**Kezelési és biztonsági tanácsok**

- Biztonsági okokból javasoljuk, hogy a terméket legalább két ember szerelje össze.
- Egyes részek fémszegélyekkel rendelkeznek. Kérjük, legyen óvatos az alkatrészekkel való munka során.
- Mindig viseljen kesztyűt, cipőt és védőszemüveget az összeszerelés során.
- Ne kísérelje meg a termék szeles, vagy nedves körülmények között összeszerelni.
- Ne próbálja meg összeszerelni a termék, ha fáradt, ha kábítószer fogyasztott, ha gyógyszert vett be, vagy alkoholt fogyasztott, vagy ha hajlamos a szédülésre.
- Az összes műanyag zacskót óvatosan távolítsa el - tartsa ezeket távol a kisgyermekektől.
- Tartsa távol a gyermekeket az összeszerelési területtől.
- Ha létrát, vagy elektromos kéziszerszámokat használ, ügyeljen arra, hogy mindig kövesse azon gyártók biztonsági előírásait.
- Ne másszon fel, vagy álljon a tetőre.
- Ne akassza le, ne feküdjön a profilokra.
- Nehéz tárgyakat nem szabad a pilléreknek támasztani.
- Tartsa tisztán a tetőt és az ereszcatornákat tisztítsa meg a hótól és levelektől.
- A tetőn lévő nehéz hó miatt nem biztonságos a tető alatt és a közelében állni.
- Ha az összeszerelés során megkarcolódik a festés, az a későbbiekben javítható.

**Tisztítási útmutató**

- Amikor a termék tisztításra szorul, használjon enyhe tisztítószeres oldatot, majd öblítse le hideg, tiszta vízzel.
- A panelek tisztításához ne használjon acetont, súrolószereket, vagy egyéb speciális tisztítószereket.
- A terméket csak a felszerelést követően tisztítsa meg.

**Előkészület az összeszereléshez**

- Mielőtt megkezdén az összeszerelést, gondosan válassza meg annak helyét.
- A alapnak tökéletesen síknak és egyenletesnek, valamint szilárdnak kell lennie, például beton, aszfalt, hajópadló stb.
- Ellenőrizze az alkatrészeket a tartalomjegyzéket alapján.
- Az alkatrészeket lehetőleg a közelben helyezze el. Tartsa a kis alkatrészeket (csavarokat stb.) egy tálban, hogy ne vesszenek el.
- Kérjük, forduljon a helyi hatósághoz, ha engedélyköteles az termék felépítése.

**Szerszámok és felszerelés**

T001 (szállítva)

**Az összeszereléshez szükséges (a korábban bemutatott szerszámokon kívül)**

1. 8 db, legalább 6 col hosszú (1.8 m) fagerenda
2. Beton
3. A talaj típusának megfelelő ásószerszámok és mérőeszközök
4. Megfelelően magas létra, minimum 8 fokos (8 col / 2,4 m)

**A szerelés során**

**i** Ha az információs ikont látja, keresse ki a rá vonatkozó összeszerelési lépést a további megjegyzések vagy segítség megtekintéséhez.

**Figyelem**

- A termék összeállításához kérjük, használja mindkét összeszerelési útmutatót (Arizona Wave / Breeze + Arizona EZ Link)
- Ne feledje, hogy a 2 összeállítási opció mellett 2 különböző fedési típus is van (szárnyas / íves), ahogy ez az első oldalon is látható.
- Fontos, hogy annak a terméknek az oldalait kövesse, amelyet össze kíván szerelni.
- Ezen útmutató megfelelő lépéseinek elvégzése után kövesse az Arizona Wave / Breeze megfelelő utasításait.
- Az összeszerelés során használjon valamilyen puha borítást a talajon, hogy elkerülje az alkatrészek megkarcolódását, vagy egyéb károkat.
- Győződjön meg róla, hogy a paneleket az UV védett oldalával felfele helyezze el (mely a "THIS SIDE OUT" jelzéssel lett ellátva), Amint a táblák a helyükre kerültek, vegye le róluk a műanyag matricákat.

**Szárnyas beállító:**

**1. lépés:** Ásson két (2) mélyedést a megadott méretek alapján, majd ellenőrizze, hogy azok alja elég kemény-e. Jól tervezze meg a beálló helyét a rajznak megfelelően. Ügyeljen arra, hogy gödör falai 90°-ban legyenek leásva. Ha a talaj túl homokos és nincs lehetőség megfelelő mélyedéseket leásni, forduljon egy helyi szakemberhez vagy kivitelezőhöz.

\* Ennek a lépésnek az elvégzése előtt hajtsa végre az **Arizona Wave / Breeze** összeszerelési útmutatójának **1-4 lépéseit**.

**2. lépés:** Faoszlopok (nincsenek mellékelve) segítségével állítsa az alumínium rudakat a helyükre és támassza ki őket. Fontos, hogy a szelvények **50 cm** mélységben legyenek, az **Arizona Wave/Breeze** összeszerelési útmutatójának **#4 lépésének** megfelelően.

Az alumínium rudakat minden irányban egyenesre kell állítani.

**3. lépés:** Ügyeljen arra, hogy a beton kiöntésének a szintje elérje az előző lépésekben a szelvényen megjelölt szintet.

\* Mielőtt az összeszerelést folytatná, kérjük várja meg, míg a beton teljes mértékben megköt és megszárad, ehhez vegye figyelembe a gyártója útmutatójában leírtakat és az időjárási viszonyokat is!

**4. lépés:** Ennek a lépésnek az elvégzése előtt hajtsa végre az **Arizona Wave / Breeze** összeszerelési útmutatójának **7-8 lépéseit**.

Ügyeljen a szelvény irányára.

**5. lépés:** Ennek a lépésnek az elvégzése előtt hajtsa végre az **Arizona Wave / Breeze** összeszerelési útmutatójának **10-17 lépéseit**.

**6. lépés:** Ennek a lépésnek az elvégzése előtt hajtsa végre az **Arizona Wave / Breeze** összeszerelési útmutatójának **18-19 lépéseit**.

**7. lépés:** Ennek a lépésnek az elvégzése előtt hajtsa végre az **Arizona Wave / Breeze** összeszerelési útmutatójának **20-23 lépéseit**.

**For Arizona Breeze - SZÁRNYAK:** Ezután a lépés után kövesse az Arizona Breeze összeszerelési utasításait.

**8. lépés:** Ennek a lépésnek az elvégzése előtt hajtsa végre az Arizona Wave összeszerelési útmutatójának **24-31 lépéseit**.

**9. lépés:** Fektesse le a szelvényeket úgy, hogy azok egymásra érjenek. Egyszerre csak egy sor szelvényt mozgasson, hogy azokat csatlakoztatni tudja a tetőhöz a mellékelt csavarok segítségével.

Ezután a lépés után kövesse az **Arizona Wave** összeszerelési utasításait.

- Az összeszerelés végén szorítson meg minden csavart még egyszer.

**Íves beállító:**

**10. lépés:** Ásson négy (4) mélyedést a megadott méretek alapján, majd ellenőrizze, hogy azok alja elég kemény-e. Jól tervezze meg a beálló helyét a rajznak megfelelően. Ügyeljen arra, hogy gödör falai 90°-ban legyenek leásva. Ha a talaj túl homokos és nincs lehetőség megfelelő mélyedéseket leásni, forduljon egy helyi szakemberhez vagy kivitelezőhöz.

**11. lépés:** Faoszlopok (nincsenek mellékelve) segítségével állítsa az alumínium rudakat a helyükre és támassza ki őket. Fontos, hogy a szelvények **50 cm** mélységben legyenek, az **Arizona Wave/Breeze** összeszerelési útmutatójának **#4 lépésének** megfelelően.

Az alumínium rudakat minden irányban egyenesre kell állítani.

**13. lépés:** Ügyeljen arra, hogy a beton kiöntésének a szintje elérje az előző lépésekben a szelvényen megjelölt szintet.

\* Mielőtt az összeszerelést folytatná, kérjük várja meg, míg a beton teljes mértékben megköt és megszárad, ehhez vegye figyelembe a gyártója útmutatójában leírtakat és az időjárási viszonyokat is!

**14. lépés:** Ennek a lépésnek az elvégzése előtt hajtsa végre az **Arizona Breeze** összeszerelési útmutatójának **7-26 lépéseit**.

**16. lépés:** Ennek a lépésnek az elvégzése előtt hajtsa végre az **Arizona Breeze** összeszerelési útmutatójának **32. lépését**.

**21. lépés:** Hogy be tudja helyezni a szigetelőszalagokat, végezze az eljárást lépésenként: szelvény + szigetelőszalag.

**23. lépés:** Ezután a lépés után kövesse az **Arizona Breeze** összeszerelési utasításait.

**24. lépés:** Ennek a lépésnek az elvégzése előtt hajtsa végre az **Arizona Wave** összeszerelési útmutatójának **7-25 lépéseit**.

**27. lépés:** Ennek a lépésnek az elvégzése előtt hajtsa végre az **Arizona Breeze** összeszerelési útmutatójának **29-31 lépéseit**.

**28. lépés:** Fektesse le a szelvényeket úgy, hogy azok egymásra érjenek. Egyszerre csak egy sor szelvényt mozgasson, hogy azokat csatlakoztatni tudja a tetőhöz a mellékelt csavarok segítségével.

Ezután a lépés után kövesse az Arizona Wave összeszerelési utasításait.

- Az összeszerelés végén szorítson meg minden csavart még egyszer.

**Jegyzet:** A termék rögzítése a talajhoz elengedhetetlen annak stabilitásához és merevségéhez. Ezt a jótállás érvényesítése érdekében is el kell végezni.

## Ważne

Przed przystąpieniem do montażu produktu prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją oraz o przeprowadzanie poszczególnych etapów montażu w kolejności określonej w niniejszej instrukcji. Zachowaj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu do przyszłego użytku.

## Porada bezpieczeństwa

- Ze względów bezpieczeństwa zalecamy wykonanie montażu produktu przez co najmniej dwie osoby.
- Niektóre części posiadają ostre krawędzie. Należy zachować ostrożność podczas montażu. Należy zawsze nosić rękawice, buty oraz okulary ochronne podczas montażu bądź konserwacji produktu
- Nie należy wykonywać montażu podczas występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak deszcz lub wiatr.
- Nie należy wykonywać montażu w przypadku odczuwania zmęczenia, znajdowania się pod wpływem środków odurzających, leków, alkoholu lub w przypadku podatności na zawroty głowy.
- Należy w bezpieczny sposób usunąć wszystkie plastikowe torby - trzymać je poza zasięgiem dzieci.
- Trzymaj dzieci z dala od miejsca wykonywania montażu.
- Podczas korzystania z drabiny lub elektronarzędzi, upewnij się, że postępujesz zgodnie z zaleceniami bezpieczeństwa producenta.
- Nie wspinasz się ani nie stawiasz na dachu.
- Nie zawieszaj się ani nie kładź na profilach.
- Nie należy opierać ciężkich przedmiotów o słupki.
- Chroni dach i rynny przed zalegającym śniegiem, ziemią oraz liśćmi.
- Zalegający śnieg może spowodować uszkodzenie produktu, przez co może on stanowić zagrożenie dla osób znajdujących się wewnątrz lub w pobliżu.
- Jeżeli kolor został zdrapany podczas montażu, można go naprawić.

## Instrukcje czyszczenia

- Do czyszczenia altany należy użyć delikatnego środka czyszczącego i spłukiwać zimną wodą.
- Do mycia paneli nie używaj acetonu, ściernych środków czyszczących ani innych substancji chemicznych.
- Wyczyść produkt po zakończonym montażu.

## Przed montażem

- Wybierz swoją witrynę dokładnie przed rozpoczęciem montażu.
- Podłoga musi być idealnie płaska i wyrównana a także wykonana z solidnego materiału, taki jak beton, asfalt, kamień, itp.
- Posortuj części i sprawdź zgodnie z listą części zawartości.
- Części powinny być położone blisko, w zasięgu ręki. Małe części (np. śróbki) należy przechowywać w odpowiednim naczyniu tak, aby ich nie zgubić.
- Należy skonsultować się z lokalnymi władzami, jeśli wymagane są jakiegokolwiek pozwolenia przed rozpoczęciem budowy produktu.

## Narzędzia i sprzęt



T001 (w zestawie)

### Wymagane do montażu (oprócz wcześniej przedstawionych narzędzi)

1. Osiem (8) drewnianych belek, o długości minimum 6' (1.8 m)
2. Beton
3. Sprzęt do kopania, odpowiedni dla rodzaju gruntu i wymaganych wymiarów.
4. Drabina z wysokim krokiem, minimum 8 szczebli (8' / 2,4 m)

## Podczas montażu



Ikona informacyjna wskazuje na konieczność zapoznania się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi danego etapu montażu.



### Uwaga

- Aby zamontować produkt należy postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w obu dołączonych instrukcjach (Arizona Wave / Breeze + Arizona EZ Link).
- Należy pamiętać o 2 rodzajach oszklenia wynikających z 2 opcji montażowych: Wings/Arch (Skrzydła/Łuk), przedstawionych na pierwszej stronie.
- Przed montażem należy się upewnić, iż korzysta się z instrukcji dotyczącej właściwego produktu.
- Po wykonaniu czynności zawartych w tej instrukcji, należy postępować zgodnie z ogólną instrukcją Arizona Wave / Breeze.
- Aby zapobiec zdrapaniom i uszkodzeniom części podczas montażu podłóż pod nie miękką paletę.
- Upewnij się, żeby zamontować panele tak, żeby strona odporna na promieniowanie ultrafioletowe znajdowała się na zewnątrz (oznaczona "THIS SIDE OUT" = "tą stroną na zewnątrz") Należy usunąć plastikową naklejkę, gdyż panele znajdują się już na swoim miejscu.

## Wings (Skrzyza):

**Krok 1:** Wykopać dwa (2) otwory zgodnie z określonymi pomiarami i upewnić się, że podstawa jest odpowiednio skrecona. Zaplanować zgodnie z umiejscowieniem parkingu, jak pokazano na rysunku. Upewnij się, że ściany otworów w ziemi są pod kątem prostym (90%). Jeśli grunt jest piaszczysty i wykopanie prawidłowych otworów jest niemożliwe, skonsultować się ze specjalistą / konstruktorem.

\* Aby przejść do tego kroku, należy wykonać czynności zawarte w **krokach 1-4** z instrukcji produktu **Arizona Wave / Breeze**.

**Krok 2:** Do ustawienia i przytrzymania aluminiowych słupów, należy używać drewnianych belek (belki nie wchodzi w skład zestawu).

Należy upewnić się, że profile słupów są ustawione na głębokości **19,6" (50 cm)**, zgodnie z **krokiem 4** zawartym w instrukcji dołączonej do produktu **Arizona Wave/Breeze**.

Aluminiowe słupy muszą być wypoziomowane we wszystkich kierunkach.

**Krok 3:** Należy upewnić się, że betonowe odlewy sięgają linii zaznaczonej na profilu podczas poprzednich etapów.

\* Przed przystąpieniem do montażu należy poczekać do całkowitego wyschnięcia betonu, zgodnie z instrukcjami producenta i biorąc pod uwagę warunki pogodowe!

**Krok 4:** Aby przejść do tego kroku, należy wykonać czynności zawarte w **krokach 7-8** z instrukcji produktu **Arizona Wave / Breeze**.

Proszę zwrócić uwagę na ukierunkowanie profilu.

**Krok 5:** Aby przejść do tego kroku, należy wykonać czynności zawarte w **krokach 10-17** z instrukcji produktu **Arizona Wave / Breeze**.

**Krok 6:** Aby przejść do tego kroku, należy wykonać czynności zawarte w **krokach 18-19** z instrukcji produktu **Arizona Wave / Breeze**.

**Krok 7:** Aby przejść do tego kroku, należy wykonać czynności zawarte w **krokach 20-23** z instrukcji produktu **Arizona Wave / Breeze**.

**W przypadku Arizona Breeze - SKRZYDŁA:** Po tym kroku postępuj zgodnie z instrukcją montażu **Arizona Breeze**.

**Krok 9:** Należy rozłożyć wszystkie panele upewniając się, że zachodzą na siebie i przesuwając jeden zestaw paneli na raz, aby przymocować je do dachu za pomocą dołączonych do zestawu śrub.

Po tym kroku postępuj zgodnie z instrukcją montażu **Arizona Wave**.

- Należy dokręcić wszystkie śrubki po ukończeniu montażu.

## Arch (Łuk):

**Krok 10:** Wykopać (4) otwory zgodnie z określonymi pomiarami i upewnić się, że podstawa jest odpowiednio skrecona. Zaplanować zgodnie z umiejscowieniem parkingu, jak pokazano na rysunku. Upewnij się, że ściany otworów w ziemi są pod kątem prostym (90%). Jeśli grunt jest piaszczysty i wykopanie prawidłowych otworów jest niemożliwe, skonsultować się ze specjalistą / konstruktorem.

**Krok 11:** Do ustawienia i przytrzymania aluminiowych słupów, należy używać drewnianych belek (belki nie wchodzi w skład zestawu).

Należy upewnić się, że profile słupów są ustawione na głębokości **19,6" (50 cm)**, zgodnie z **krokiem 4** zawartym w instrukcji dołączonej do produktu **Arizona Wave/Breeze**.

Aluminiowe słupy muszą być wypoziomowane we wszystkich kierunkach.

**Krok 13:** Należy upewnić się, że betonowe odlewy sięgają linii zaznaczonej na profilu podczas poprzednich etapów.

\* Przed przystąpieniem do montażu należy poczekać do całkowitego wyschnięcia betonu, zgodnie z instrukcjami producenta i biorąc pod uwagę warunki pogodowe!

**Krok 14:** Aby przejść do tego kroku, należy wykonać czynności zawarte w **krokach 7-26** z instrukcji produktu **Arizona Breeze**.

**Krok 16:** Aby przejść do tego kroku, należy wykonać czynności zawarte w **krok 32** z instrukcji produktu **Arizona Breeze**.

**Krok 21:** Aby odpowiednio moc zamontować paski uszczelniające, należy po kolei wykonywać: panel + taśma uszczelniająca.

**Krok 23:** Po tym kroku postępuj zgodnie z instrukcją montażu **Arizona Breeze**.

**Krok 24:** Aby przejść do tego kroku, należy wykonać czynności zawarte w **krokach 7-25** z instrukcji produktu **Arizona Wave**.

**Krok 27:** Aby przejść do tego kroku, należy wykonać czynności zawarte w **krokach 29-31** z instrukcji produktu **Arizona Breeze**.

**Krok 28:** Należy rozłożyć wszystkie panele upewniając się, że zachodzą na siebie i przesuwając jeden zestaw paneli na raz, aby przymocować je do dachu za pomocą dołączonych do zestawu śrub.

Po tym kroku postępuj zgodnie z instrukcją montażu **Arizona Wave**.

- Należy dokręcić wszystkie śrubki po ukończeniu montażu.

**Uwaga:** Przymocowanie tego produktu do ziemi jest kluczowe dla zapewnienia mu stabilności i sżywności. Aby zachować ważność gwarancji, należy zakończyć ten etap montażu.

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию, прежде чем приступить к сборке этого продукта.

Выполняйте шаги в рекомендуемом порядке, указанном в этой инструкции. Храните эту инструкцию в надежном месте для дальнейшего использования.

**Советы по безопасности**

- В целях безопасности мы настоятельно рекомендуем не менее чем двум человекам собирать этот продукт.
- Некоторые детали могут иметь острые края. Будьте осторожны при обращении с компонентами продукта. Всегда надевайте перчатки, обувь, защитные очки и одежду с длинными рукавами при сборке или выполнении любого вида обслуживания вашего продукта.
- Не пытайтесь собрать продукт в ветреных или влажных условиях.
- Не пытайтесь собрать продукт, если вы устали, принимали наркотики, лекарства или алкоголь, или если вы склонны к головокружениям.
- Утилизируйте все пластиковые пакеты безопасно, держите их в недоступном для детей месте.
- Держите детей подальше от места сборки.
- При использовании стремянки или электроинструмента убедитесь в том, что вы следуете рекомендациям по безопасности.
- Не поднимайтесь и не вставайте на крышу.
- Не висите и не прислоняйтесь всем телом к профилям.
- Тяжелые предметы не следует прислонять к шестам.
- Держите крышу и водосточную трубу очищенными от снега, грязи и листьев.
- Тяжелая снеговая нагрузка на крыше может сделать ее небезопасной для того, чтобы вы могли стоять под ней или находиться поблизости.
- Если вы испортили покраску во время сборки, этот момент можно исправить.

**Инструкции по уборке**

- Чтобы очистить продукт, используйте раствор мягкого моющего средства и смойте средство после очищения холодной водой.
- Не используйте ацетон, абразивные чистящие средства или другие специальные моющие средства для чистки панелей.
- Очистите продукт после завершения сборки.

**Перед сборкой**

- Перед началом сборки тщательно выберите место.
- Поверхность грунта должна быть абсолютно ровной и нивелированной, а также иметь твердое основание, например, бетон, асфальт, доска и т. д.
- Отсортируйте детали и проверьте их список.
- Детали должны быть расположены под рукой. Храните все мелкие детали (винты и т. д.) в глубокой таре, чтобы они не потерялись.
- Проконсультируйтесь с местными органами власти, если требуется разрешение до начала сборки продукта.

**Инструменты и оборудование**

T001 (поставлено)

**Требуется для сборки (в дополнение к ранее изображенным инструментам)**

**1. 8 деревянных балоков, минимум 6 футов в длину (1,8 м)**

**2. Бетон**

**3. Оборудование для копания, совместимое с типом почвы и требуемыми измерениями**

**4. Высылая ступенчатая лестница, минимум 8 ступеней (8 футов в длину / 2,4 м)**

**Во время сборки**

**i** Если вы столкнулись с информационным значком, пожалуйста, обратитесь к соответствующему шагу сборки для ознакомления с дополнительными комментариями и получением помощи.

**⚠ Внимание**

- При сборке изделия следует применять оба набора инструкций (Arizona Wave/ Breeze + Arizona EZ Link).
- Обратите внимание на наличие 2-х типов остекления в дополнение к двум вариантам сборки: парковка у стены/ открытая парковка, как показано на первой странице.
- Убедитесь, что вы следуете указаниям, соответствующим выбранному для сборки продукту.
- Следуйте основным инструкциям моделей Arizona Wave/Breeze после выполнения соответствующих этапов по данным инструкциям.
- Во время сборки используйте мягкую поверхность под деталями, чтобы избежать царапин и повреждений.
- Пожалуйста, убедитесь в том, что вы устанавливаете панели с защищенной от ультрафиолетового излучения стороной (на ней существует надпись большими буквами «THIS SIDE OUT»), и удалите наклейку, когда панели уже установлены.

**Парковка у стены:**

**Этап 1:** Выкопайте два (2) углубления в соответствии с указанными измерениями и убедитесь, что нижняя часть конструкции надежно закреплена.

Планируйте установку заблаговременно в соответствии с размещением парковки, как показано на рисунке. Удостоверьтесь, что стенки углублений находятся под углом 90° к поверхности.

При наличии в почве большого к-ва песка и невозможности выкопать углубления, обратитесь к местному специалисту/сборщику.

\* Выполните **этапы 1-4** инструкций по сборке моделей **Arizona Wave/Breeze** перед выполнением данного этапа.

**Этап 2:** Используйте деревянные балки (не прилагаются), чтобы установить и удерживать алюминиевые стойки на месте, убедитесь, что

профили установлены на глубину **19,6 дюйма (50 см.)** в соответствии с **этапом 4** инструкций по сборке моделей **Arizona Wave/Breeze**.

Алюминиевые стойки должны быть выровнены во всех проекциях.

**Этап 3:** Убедитесь, что бетонная заливка достигла линии, отмеченной на профилях на предыдущих этапах.

\* Перед продолжением сборки бетон должен полностью затвердеть и высохнуть в соответствии с инструкциями производителя и в зависимости от погодных условий.

**Этап 4:** Выполните **этапы 7-8** инструкций по сборке моделей **Arizona Wave/Breeze** перед выполнением данного этапа.

Обратите внимание на направление профиля.

**Этап 5:** Выполните **этапы 10-17** инструкций по сборке моделей **Arizona Wave/Breeze** перед выполнением данного этапа.

**Этап 6:** Выполните **этапы 18-19** инструкций по сборке моделей **Arizona Wave/Breeze** перед выполнением данного этапа.

**Этап 7:** Выполните **этапы 20-23** инструкций по сборке моделей **Arizona Wave/Breeze** перед выполнением данного этапа.

**Для Arizona Breeze - WINGS:** продолжайте соответственно инструкциям по сборке модели **Arizona Breeze**.

**Этап 8:** Выполните **этапы 24-31** инструкций по сборке модели **Arizona Wave** перед выполнением данного этапа.

**Этап 9:** Разместите все панели и убедитесь, что они перекрывают друг друга. Перемещайте один набор панелей за раз, чтобы закрепить их на крыше посредством прилагающихся винтов.

Далее продолжайте соответственно инструкциям по сборке модели **Arizona Wave**.

- При завершении сборки затяните все гайки.

**Парковка у стены Открытая парковка:**

**Этап 10:** Выкопайте четыре (4) углубления в соответствии с указанными измерениями и убедитесь, что нижняя часть конструкции надежно закреплена.

Планируйте установку заблаговременно в соответствии с размещением парковки, как показано на рисунке.

Удостоверьтесь, что стенки углублений находятся под углом 90° к поверхности.

При наличии в почве большого к-ва песка и невозможности выкопать углубления, обратитесь к местному специалисту/сборщику.

**Этап 11:** Используйте деревянные балки (не прилагаются), чтобы установить и удерживать алюминиевые стойки на месте, убедитесь, что

профили установлены на глубину **19,6 дюйма (50 см.)** в соответствии с **этапом 4** инструкций по сборке моделей **Arizona Wave/Breeze**.

Алюминиевые стойки должны быть выровнены во всех проекциях.

**Этап 13:** Убедитесь, что бетонная заливка достигла линии, отмеченной на профилях на предыдущих этапах.

\* Перед продолжением сборки бетон должен полностью затвердеть и высохнуть в соответствии с инструкциями производителя и в зависимости от погодных условий.

**Этап 14:** Выполните **этапы 7-26** инструкций по сборке модели **Arizona Breeze** перед выполнением данного этапа.

**Этап 16:** Выполните **этап 32** инструкций по сборке модели **Arizona Breeze** перед выполнением данного этапа.

**Этап 21:** Чтобы иметь возможность вставлять уплотнительные ленты, выполните постепенно: панель + уплотнительная лента.

**Этап 23:** После этого выполните инструкции по сборке **Arizona Breeze**.

**Этап 24:** Выполните **этапы 7-25** инструкций по сборке модели **Arizona Breeze** перед выполнением данного этапа.

**Этап 27:** Выполните **этапы 29-31** инструкций по сборке модели **Arizona Breeze** перед выполнением данного этапа.

**Этап 28:** Разместите все панели и убедитесь, что они перекрывают друг друга. Перемещайте один набор панелей за раз, чтобы закрепить их на крыше посредством прилагающихся винтов.

После данного этапа переходите к инструкциям по сборке модели **Arizona Wave**.

- При завершении сборки затяните все гайки.

**Примечание:**

Закрепление этого продукта на земле имеет важное значение для его стабильности и прочности. Для того чтобы ваша гарантия действовала, требуется завершить этот шаг.

## SVARĪGI

Lūdzu, pirms šī produkta uzstādīšanas, rūpīgi izlasiet šos norādījumus.  
Lūdzu, veiciet darbības šajos norādījumos norādītajā kārtībā.  
Noglabājiet šos norādījumus drošā vietā, lai varētu tos izmantot arī vēlāk.

### Drošības Padoms

- Drošības apsvērumu dēļ mēs iesakām, lai šī produkta montāžā piedalītos vismaz divi cilvēki.
- Dažām detaļām var būt asas malas. Lūdzu, uzmanieties, strādājot ar komponentiem. Vienmēr valkājiet cimdus, apavus, aizsargbrilles un apģērbus ar garām piedurknēm, montējot vai veicot jebkādu jūsu produkta apkopi.
- Nemēģiniet montēt produktu vējainos vai mitros apstākļos.
- Nemēģiniet montēt produktu, ja esat noguris, esat lietojis medikamentus, zāles vai alkoholu vai ja jums ir reiboņi.
- Izmetiet visus plastmasas maisus drošā vietā - uzglabājot tos maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Turiet bērnus pēc iespējas tālāk no montāžas vietas.
- Lietojot saliekamās kāpnes vai elektroinstrumentus, pārliecinieties, ka sekojat ražotāja norādījumiem par drošību.
- Nekāpiet un nestāviet uz jumta.
- Nepārkaraties vai neguliet uz profiliem.
- Smagie priekšmeti nedrīkst būt novietoti pret poliem.
- Uzturiet jumtu un notekas bez sniega, netīrumiem un lapām.
- Smagā sniega slodze uz jumta var būt nedroši stāvēt zem tā vai tā tuvumā.
- Ja montāžas laikā krāsa tika saskrāpēta, to var salabot.

### Tīrīšanas norādījumi

- Lai tīrītu produktu, izmantojiet vieglu mazgāšanas līdzekļa šķīdumu un noskalojiet ar tīru un aukstu ūdeni.
- Paneļu tīrīšanai neizmantojiet acetonu, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai citus īpašus mazgāšanas līdzekļus.
- Notīriet produktu, kad montāža ir pabeigta.

### Pirms montāžas

- Pirms montāžas rūpīgi izvēlieties vietu.
- Zemes virsmai jābūt pilnīgi plakamai un nolīmeņotai, un tai jābūt ar cietu pamatni, piemēram, betonu, asfaltu, koka klāju utt.
- Izkārtojiet detaļas un pārbaudiet tās pēc detaļu saraksta.
- Detaļas būtu jānovieto tuvu pie rokas. Salieciet visas sīkās detaļas (skrūves utt.) blīdā, lai tās nepazustu.
- Lūdzu, pirms produkta būvniecības konsultējieties ar vietējām varas iestādēm, gadījumā ja ir nepieciešamas kādas atļaujas.
- Ja jūs vēlaties pievienot Palram durvis / sienas jūsu lapenes iezogoošanai, lūdzu, veiciet darbības, kas norādītas Ledro slēgtās lapenes norādījumos. Ja jūs to darīsiet, dažas detaļas paliks pāri.

### Instrumenti un aprīkojums



T001 (Pievienots)

### Montāžai nepieciešamais (papildus iepriekš pieminētajiem rīkiem)

1. 8 koka balķi, minimums 6 collas gari (1.8 m)
2. Betons
3. Rakšanas piederumi, saderīgi ar augsnes tipu un nepieciešamajiem mērījumiem
4. Augstas saliekamās kāpnes, minimums 8 pakāpieni (8 collas / 2.4 m)

### Montāžas laikā



Ja uzduroties informācijas ikonai, lūdzu, skatieties attiecīgo montāžas soli papildus komentāriem un palīdzībai.



**Uzmanību**

- Lūdzu, izmantojiet abas montāžas instrukcijas (Arizona Wave / Breeze + Arizona EZ Link), lai uzmontētu produktu
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka papildus 2 montāžas iespējām ir divu veidu iestiklošana: Spārni / Velve, kā parādīts pirmajā lapā.
- Pārliecinieties, ka sekojat lapām, kurās parādīts produkts, kuru izvēlaties montēt.
- Izpildiet Arizona Wave / Breeze galvenos norādījumus pēc tam, kad esat izpildījis šajos norādījumos norādītās darbības.
- Montāžas laikā zemām detaļām izmantojiet mīkstu virsmu, lai izvairītos no skrāpējumiem un bojājumiem.
- Lūdzu, pārliecinieties, ka paneļi ir uzstādīti ar UV aizsargājamo pusī uz āru (atzīmēts ar "THIS SIDE OUT") un noņemiet uzlīmi, kad paneļi ir novietoti vietā.

### Spārna autostāvvietas:

**Solis 1:** Izrociet divus (2) caurumus saskaņā ar norādītajiem mērījumiem un pārliecinieties, ka apakšdaļa ir labi nostiprināta. Jau iepriekš plānojiet visu saskaņā ar stāvvietas novietojumu, kā parādīts zīmējumā. Pārliecinieties, ka bedres sienas ir 90°  
Ja zeme ir smilšaina un izrakt atbilstošas bedres nav iespējams, lūdzu, konsultējaties ar vietējo speciālistu/celtnieku.  
\* Pirms šī soļa veikšanas, veiciet **soļus 1-4**, kā norādīts **Arizona Wave / Breeze** montāžas instrukcijās.

**Solis 2:** Lūdzu, izmantojiet balķus (nav iekļauti), lai uzstādītu un noturētu alumīnija statņus vietā, pārliecinieties, ka profili ir uzstādīti **19.6" (50 cm)** dziļumā, saskaņā ar iepriekš minēto **solī nr. 4**, kā norādīts Arizona Wave / Breeze montāžas instrukcijās.

Alumīnija statņiem jābūt nolīmeņotiem visos virzienos.

**Solis 3:** Lūdzu, pievērsiet uzmanību un pārliecinieties, ka betons liešana sasniedz līniju, kā tas bija iepriekšējās soļos atzīmēts uz profila.

\* Lūdzu, pagaidiet, līdz betons ir pilnībā uzliets un nožuvis, ievērojot ražotāja norādījumus un atkarībā no laika apstākļiem, pirms turpināt montāžu!

**Solis 4:** Pirms šī soļa veikšana, veiciet **soļus 7-8**, kā norādīts **Arizona Wave / Breeze** montāžas instrukcijās.

Lūdzu, pievērsiet uzmanību profila virzienam.

**Solis 5:** Pirms šī soļa veikšana, veiciet **soļus 10-17**, kā norādīts **Arizona Wave / Breeze** montāžas instrukcijās.

**Solis 6:** Pirms šī soļa veikšana, veiciet **soļus 18-19**, kā norādīts **Arizona Wave / Breeze** montāžas instrukcijās.

**Solis 7:** Pirms šī soļa veikšana, veiciet **soļus 20-23**, kā norādīts **Arizona Wave / Breeze** montāžas instrukcijās.

**Arizona Breeze - SPĀRNI:** Pēc šī soļa, turpiniet ar Arizona Breeze montāžas instrukcijām.

**Solis 8:** Pirms šī soļa veikšana, veiciet **soļus 24-31**, kā norādīts **Arizona Wave** montāžas instrukcijās.

**Solis 9:** Izklājiet visus paneļus un pārliecinieties, ka tie pārklājas, vienlaicīgi pārvietojiet vienu paneli komplektu, lai savienotu tos ar jumtu ar komplektā esošo skrūvi.

Pēc šī soļa, turpiniet ar **Arizona Wave** montāžas instrukcijām.

- Lūdzu, pabeidzot montāžu, pievelciet visas skrūves.

### Velves autostāvvietas:

**Solis 10:** Izrociet divus (2) caurumus saskaņā ar norādītajiem mērījumiem un pārliecinieties, ka apakšdaļa ir labi nostiprināta. Jau iepriekš plānojiet visu saskaņā ar stāvvietas novietojumu, kā parādīts zīmējumā. Pārliecinieties, ka bedres sienas ir 90°.

Ja zeme ir smilšaina un izrakt atbilstošas bedres nav iespējams, lūdzu, konsultējaties ar vietējo speciālistu/celtnieku.

**Solis 11:** Lūdzu, izmantojiet balķus (nav iekļauti), lai uzstādītu un noturētu alumīnija statņus vietā, pārliecinieties, ka profili ir uzstādīti **19.6" (50 cm)** dziļumā, saskaņā ar iepriekš minēto **solī nr. 4**, kā norādīts **Arizona Wave / Breeze** montāžas instrukcijās.

Alumīnija statņiem jābūt nolīmeņotiem visos virzienos.

**Solis 13:** Lūdzu, pievērsiet uzmanību un pārliecinieties, ka betons liešana sasniedz līniju, kā tas bija iepriekšējās soļos atzīmēts uz profila.

\* Lūdzu, pagaidiet, līdz betons ir pilnībā uzliets un nožuvis, ievērojot ražotāja norādījumus un atkarībā no laika apstākļiem, pirms turpināt montāžu!

**Solis 14:** Pirms šī soļa veikšana, veiciet **soļus 7-26**, kā norādīts **Arizona Breeze** montāžas instrukcijās.

**Solis 16:** Pirms šī soļa veikšana, veiciet **solī 32**, kā norādīts **Arizona Breeze** montāžas instrukcijās.

**Solis 21:** Lai varētu ievietot blīvēšanas sloksnes, veiciet pakāpeniski sekojošo: panelis + blīvēšanas sloksne.

**Solis 23:** Pēc šī soļa, turpiniet ar **Arizona Wave** montāžas instrukcijām.

**Solis 24:** Pirms šī soļa veikšana, veiciet **soļus 7-25**, kā norādīts **Arizona Wave** montāžas instrukcijās.

**Solis 27:** Pirms šī soļa veikšana, veiciet **soļus 29-31**, kā norādīts **Arizona Breeze** montāžas instrukcijās.

**Solis 28:** Izklājiet visus paneļus un pārliecinieties, ka tie pārklājas, vienlaicīgi pārvietojiet vienu paneli komplektu, lai savienotu tos ar jumtu ar komplektā esošo skrūvi.

Pēc šī soļa, turpiniet ar Arizona Wave montāžas instrukcijām.

- Lūdzu, pabeidzot montāžu, pievelciet visas skrūves.

**Piezīme:** Šī produkta stiprināšana uz zemes ir būtiska tā stabilitātei un izturībai.  
Lai jūsu garantija būtu derīga, šis posms ir obligāti jāizpilda.



**DŮLEŽITÉ**

Než zahájíte montáž tohoto produktu, přečtěte si prosím pozorně tento návod. Všechny kroky prosím proveďte v pořadí uvedeném v tomto návodu. Tento návod si uschovejte na bezpečném místě pro budoucí potřebu.

**Rady pro péči a bezpečnost**

- Z bezpečnostních důvodů Vám důrazně doporučujeme, aby produkt montovaly alespoň dvě osoby.
- Některé součásti mají kovové hrany. Při manipulaci buďte proto opatrní. Během montáže používejte ochranné rukavice, obuv a bezpečnostní brýle.
- Nepokoušejte se provádět montáž produkt za větrného nebo deštivého počasí.
- Nepokoušejte se provádět montáž produkt, jestliže jste unavení, požíli jste drogy, léčiva nebo alkohol, nebo pokud máte sklon k závratím.
- Všechny plastové sáčky nebo tašky odkládejte bezpečná místa – přechovávejte je mimo dosah dětí.
- Nepouštějte děti na montážní pracoviště.
- Budete-li používat žebřík nebo nástroje s mechanickým pohonem, zajistěte, abyste postupovali podle bezpečnostních doporučení výrobce.
- O stejné tyče neopírejte žádné těžké předměty.
- Nelezte na střechu ani na ní nestůjte.
- Nezavěšujte se ani nelehejte na profily.
- Střechu a okapy udržujte bez sněhu, nečistoty a listí.
- Silné zatížení sněhem na střeše může být nebezpečné když stojíte pod střešou nebo v její blízkosti.
- Hvis farve blev ridet under montage, kan den løses.

**Návod k čištění**

- K čištění produkt použijte slabý roztok saponátu, který poté opláchněte studenou čistou vodou.
- K čištění panelů nepoužívejte aceton, drhnoucí čisticí prostředky, ani jiné speciální odmašťovací prostředky.
- Po dokončení montáže očistěte produkt.

**Před montáží**

- Před montáží si pečlivě zvolte umístění.
- Povrch země musí být dokonale plochý a vyrovnaný a mít pevnou základnu, jako je beton, asfalt, apod.
- Třídte součásti a zkontrolujte je podle seznamu obsahu dílů.
- Součásti by měly být umístěny na dosah ruky. Udržujte všechny malé součástky (šrouby, atd.) v misce proto, aby se neztratily.
- Obratě se prosím na místní orgány, pokud jsou před výstavbou požadována jakákoliv povolení pro produkt.

**Nástroje a vybavení**

T001 (Dodáváno)

**Požadováno pro montáž (kromě dříve popsaných nástrojů)**

1. 8 dřevěných nosníků, délka minimálně 6' (1,8 m)
2. Beton
3. Zařízení na kopání, kompatibilní s typem půdy a požadované měření
4. Vysoký žebřík, minimálně 8 příček (8' / 2,4 m)

**Při montáží**

**i** Když narazíte na informační ikonu, podívejte se prosím na příslušný montážní krok na doplňující komentáře a rady.

**Attention**

- Použijte oba návody k montáži (Arizona Wave / Breeze + Arizona EZ Link), abyste mohli sestavit v7robek
- Vezměte prosím na vědomí, že kromě dvou možností montáže jsou k dispozici dva typy zasklení: Křídla / Oblouk, jak je znázorněno na první stránce.
- Ujistěte se, že budete postupovat podle stránek zobrazujících produkt, který jste zvolili pro sestavení.
- Postupujte podle hlavních pokynů Arizona Wave / Breeze po dokončení příslušných kroků v těchto pokynech.
- Při montáži podložte součásti něčím s měkkým povrchem, abyste zamezili vzniku škrábanců a poškození.
- Vezměte prosím na vědomí, že panely instalujete stranou s ochranou proti UV záření ven (označeno „THIS SIDE OUT“) Odstraňte plastovou nálepkou, když panely budou na místě.

**Křídlový přístřešek pro parkování:**

**Krok 1:** Vykopněte dvě (2) díry podle zadaných měření a ujistěte se, že dno je dobře utrženo.

Plánujte dopředu, v závislosti na umístění parkoviště, jak je znázorněno na výkresu. Ujistěte se, že stěny díry jsou nahnuté v úhlu 90°.

Je-li půda písčitá a vykopání správných dírách je nemožné, obraťte se na místního odborníka / konstruktora.

\* Před provedením tohoto kroku proveďte **kroky 1 až 4** v montážních pokynech **Arizona Wave / Breeze**.

**Krok 2:** Pro nastavení a držení hliníkových sloupků na místě použijte dřevěné nosníky (nejsou součástí dodávky), ujistěte se, že profily jsou podle předchozího kroku #4 nastaveny v hloubce **50 cm (19,6 «)** v **Arizona Wave / Breeze** pokynech o montáži.

Hliníkové sloupky musí být vyrovnány ve všech směrech.

**Krok 3:** Všimněte si a ujistěte se, že betonový odlitek dosáhne v předcházejících krocích čáru, která byla na profilu označená.

Prosím, před pokračováním montáže počkejte, až bude beton úplně nasazen a suchý, a to v souladu s pokyny výrobce a v závislosti na povětrnostních podmínkách!

**Krok 4:** \* Před provedením tohoto kroku proveďte **kroky 7 až 8** v montážních pokynech **Arizona Wave / Breeze**.

Věnujte pozornost směru profilu.

**Krok 5:** \* Před provedením tohoto kroku proveďte **kroky 10 až 17** v montážních pokynech **Arizona Wave / Breeze**.

**Krok 6:** \* Před provedením tohoto kroku proveďte **kroky 18 až 19** v montážních pokynech **Arizona Wave / Breeze**.

**Krok 7:** \* Před provedením tohoto kroku proveďte **kroky 20 až 23** v montážních pokynech **Arizona Wave / Breeze**.

**Pro Arizona Breeze - KŘÍDLA:** Po tomto kroku postupujte podle montážních pokynů společnosti **Arizona Breeze**.

**Krok 8:** Před provedením tohoto kroku proveďte **kroky 24 až 31** v montážních pokynech **Arizona Wave**.

**Krok 9:** Umístěte všechny panely a ujistěte se, že se překrývají, a najednou přesuňte jednu sadu panelů pro připojení na střechu pomocí dodaných šroubů.

Po tomto kroku postupujte podle montážních pokynů společnosti Arizona Wave.

- Na konci montáže dotáhněte všechny matice.

**Obloukový přístřešek pro parkování:**

**Krok 10:** Vykopněte (4) díry podle zadaných měření a ujistěte se, že dno je dobře utrženo.

Plánujte dopředu, v závislosti na umístění parkoviště, jak je znázorněno na výkresu. Ujistěte se, že stěny díry jsou nahnuté v úhlu 90°.

Je-li půda písčitá a vykopání správných dírách je nemožné, obraťte se na místního odborníka / konstruktora.

**Krok 11:** Pro nastavení a držení hliníkových sloupků na místě použijte dřevěné nosníky (nejsou součástí dodávky), ujistěte se, že profily jsou podle předchozího kroku #4 nastaveny v hloubce **50 cm (19,6 «)** v **Arizona Wave / Breeze** pokynech o montáži.

Hliníkové sloupky musí být vyrovnány ve všech směrech.

**Krok 13:** Všimněte si a ujistěte se, že betonový odlitek dosáhne v předcházejících krocích čáru, která byla na profilu označená.

Prosím, před pokračováním montáže počkejte, až bude beton úplně nasazen a suchý, a to v souladu s pokyny výrobce a v závislosti na povětrnostních podmínkách!

**Krok 14:** Před provedením tohoto kroku proveďte **kroky 7 až 26** v montážních pokynech **Arizona Breeze**.

**Krok 16:** Před provedením tohoto kroku proveďte **krok 32** v montážních pokynech **Arizona Breeze**.

**Krok 21:** Aby bylo možné vložit těsnicí pásky, postupujte postupně: panel + těsnicí pás.

**Krok 23:** Po tomto kroku postupujte podle montážních pokynů společnosti **Arizona Breeze**.

**Krok 24:** Před provedením tohoto kroku proveďte **kroky 7 až 25** v montážních pokynech **Arizona Wave**.

**Krok 27:** Před provedením tohoto kroku proveďte **kroky 29 až 31** v montážních pokynech **Arizona Breeze**.

**Krok 28:** Umístěte všechny panely a ujistěte se, že se překrývají, a najednou přesuňte jednu sadu panelů pro připojení na střechu pomocí dodaných šroubů.

Po tomto kroku postupujte podle montážních pokynů společnosti Arizona Wave.










- Na konci montáže dotáhněte všechny matice.




**Mějte na paměti:**

na vědomí: Ukotvení tohoto produktu k zemi je nezbytné pro jeho stabilitu a pevnost. Aby byla vaše záruka platná, je nutné dokončit tento krok.



**Contents**





Item		Qty.
8769		4
8770		4
8771		2
8772		2
8773		1
8124		4
7121		4
426		8
5000		8






1



Dig two (2) holes according to the specified measurements and make sure the bottom is well tightened. Plan ahead according to the placement of the parking as shown in the drawing. Make sure the pits' walls are at a 90°. If the ground is sandy and digging proper holes is impossible, please consult a local expert / constructor.



Or



2



Carry out steps 1-4 in the **Arizona Wave / Breeze** assembly instructions, prior to carrying out this step.







Please use wooden beams (not supplied) to set and hold the aluminum poles in place, make sure the profiles are set at a depth of 19.6" (50 cm) in accordance with step #4 in the Arizona Wave/Breeze assembly instructions. The aluminum poles must be leveled in all directions.



Arizona Wave - WINGS









Arizona Breeze - WINGS



3



Please note and make sure the concrete casting reaches the line that was marked on the profile at the previous steps.  
\*Please wait for the concrete to be fully set and dry, in accordance with the manufacturer's instructions and depending on the weather conditions, before continuing with the assembly!




4











Carry out steps 7-8 in the **Arizona Wave / Breeze** assembly instructions, prior to carrying out this step.

Please note the profile's direction.




..... 4




5

Carry out steps 10-17 in the **Arizona Wave / Breeze** assembly instructions, prior to carrying out this step.


8769 .....





..... 4



Arizona Wave - WINGS




Arizona Breeze - WINGS







6

Carry out steps 18-19 in the **Arizona Wave / Breeze** assembly instructions, prior to carrying out this step.









8773 .....



..... 1




**7** Carry out steps 20-23 in the **Arizona Wave / Breeze** assembly instructions, prior to carrying out this step.  
 For **Arizona Breeze - WINGS**: After this step, proceed with **Arizona Breeze** assembly instructions.






8






Carry out steps 24-31 in the **Arizona Wave** assembly instructions, prior to carrying out this step.



8761 / 8398 .....



..... 12




9




Lay out all the panels and make sure they overlap, move one set of panels at a time in order to connect them to the roof with the supplied screws.



After this step, proceed with **Arizona Wave** assembly instructions.





8388.....




..... 168



a




b




10





Dig four (4) holes according to the specified measurements and make sure the bottom is well tightened. Plan ahead according to the placement of the parking as shown in the drawing. Make sure the pits' walls are at a 90°. If the ground is sandy and digging proper holes is impossible, please consult a local expert / constructor.






Arizona Wave - ARCH



Arizona Breeze - ARCH



Or




11








Please use wooden beams (not supplied) to set and hold the aluminum poles in place, make sure the profiles are set at a depth of 19.6" (50 cm) in accordance with step #4 in the Arizona Wave/Breeze assembly instructions. The aluminum poles must be leveled in all directions.





Arizona Wave - ARCH




Arizona Breeze - ARCH







Arizona Wave - ARCH



Arizona Breeze - ARCH



544.5 cm  
214"




544.5 cm  
214"




13




Please note and make sure the concrete casting reaches the line that was marked on the profile at the previous steps.  
\*Please wait for the concrete to be fully set and dry, in accordance with the manufacturer's instructions and depending on the weather conditions, before continuing with the assembly!



Arizona Wave - ARCH






Arizona Breeze - ARCH



x2







Concrete




Carry out steps 7-26 in the **Arizona Breeze** assembly instructions, prior to carrying out this step.











- 411 .....  ..... 8
- 466 .....  ..... 8





411 .....  ..... 28






466 .....  ..... 28






# 16

Carry out step 32 in the **Arizona Breeze** assembly instructions, prior to carrying out this step.













8770 .....4

8124 .....4

7121 .....4


426 .....4













9013 / 8669 .....







..... 2





8702 .....  .....  ..... 4




21



In order to be able to insert the sealing strips, perform gradually: panel + sealing strip.




9013 / 8669 .....






..... 14

8702 .....







..... 28





411 .....  ..... 16

466 .....  ..... 16






After this step, proceed with **Arizona Breeze** assembly instructions.



428 .....  ..... 16






431 .....  ..... 16





422 .....  ..... 16

















Carry out steps 7-25 in the **Arizona Wave** assembly instructions, prior to carrying out this step.







Carry out steps 29-31 in the **Arizona Breeze** assembly instructions, prior to carrying out this step.



28



Lay out all the panels and make sure they overlap, move one set of panels at a time in order to connect them to the roof with the supplied screws.





After this step, proceed with **Arizona Wave** assembly instructions.



8388.....



..... 168



# Palram's 10 years Limited Warranty

## Product Details: Carports

EN

Palram Applications (1995) Ltd (Company number: 512106824) whose registered office is at Teradion Industrial Park, M.P Misgav 20174, Israel ("Palram") warrants that the product will be free from defects in material or workmanship for a period of 10 years from the original date of purchase subject to the definitions, terms and conditions contained in this warranty.

### 1. Conditions

- 1.1 This warranty shall be valid only if the product is installed, cleaned, handled and maintained in accordance with Palram's written recommendations.
- 1.2 Without derogating from the above, damage caused by use of force, incorrect handling, inappropriate use, neglectful use or assembly or maintenance, accidents, impact from foreign objects, vandalism, pollutants, alteration, painting, connecting, gluing, sealing not in accordance with the user's manual, or damage resulting from cleaning with incompatible detergents and minor deviations of the product are not covered by this warranty.
- 1.3 This warranty does not apply to damage resulting from "force majeure", which includes but is not limited to, hail, storm, tornado, hurricane, blizzard, flood, fire effects.
- 1.4 This warranty is void if structural parts and components used are not compatible with Palram's written recommendations.
- 1.5 This Warranty applies only to the original purchaser of the product. It does not extend to any other purchaser or user of the product (including, but not limited to, any person who acquires the product from the original purchaser).

### 2. Claims and Notifications

- 2.1 Every warranty claim must be notified in writing to Palram within 30 days after the discovery of the defective product, enclosing the original sales receipt and this warranty.
- 2.2 The claimant must allow Palram to inspect the product involved and the installation site itself while the product is still in its original position and has not been removed or moved or altered in any way and/or return the product to Palram for testing.
- 2.3 Palram reserves the right to investigate independently the cause of any failure.

### 3. Compensation

- 3.1 If a claim under this Warranty is properly notified and approved by Palram, the purchaser, at Palram's option, may either (a) purchase a replacement product or part/s; or (b) receive refund of the original product or part/s purchase price, all in accordance with the following schedule:

Period After Purchasing	Replacement Product or Part/s	Refund
From date of purchase up to end of 1 <sup>st</sup> year	Free of charge	100%
End of 1 <sup>st</sup> Year up to end of 2 <sup>nd</sup> year	purchaser will pay 10% of the original purchase price	90%
End of 2 <sup>nd</sup> year up to end of 3 <sup>rd</sup> year	purchaser will pay 20% of the original purchase price	80%
End of 3 <sup>rd</sup> year up to end of 4 <sup>th</sup> year	purchaser will pay 30% of the original purchase price	70%
End of 4 <sup>th</sup> year up to end of 5 <sup>th</sup> year	purchaser will pay 40% of the original purchase price	60%
End of 5 <sup>th</sup> year up to end of 6 <sup>th</sup> year	purchaser will pay 50% of the original purchase price	50%
End of 6 <sup>th</sup> year up to end of 7 <sup>th</sup> year	purchaser will pay 60% of the original purchase price	40%
End of 7 <sup>th</sup> year up to end of 8 <sup>th</sup> year	purchaser will pay 70% of the original purchase price	30%
End of 8 <sup>th</sup> year up to end of 9 <sup>th</sup> year	purchaser will pay 80% of the original purchase price	20%
End of 9 <sup>th</sup> year up to end of 10 <sup>th</sup> year	purchaser will pay 90% of the original purchase price	10%

- 3.2 For avoidance of any doubt, calculation for determination regarding compensation for defective part/s, according to the schedule above, will be based on the contribution of the defective part to the original cost of the product. Palram reserves the right to provide substitutions if the product or any part of it is unavailable or obsolete.
- 3.3 This warranty does not cover any costs and expenses of removal and installation of the product or taxes or shipping cost or any other direct or indirect loss(es) which may result from the product failure.

### 4. General Conditions and Limitations

- 4.1 OTHER THAN HAS BEEN SPECIFICALLY STATED IN THIS WARRANTY, ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE EXCLUDED SO FAR AS THE LAW PERMITS.
- 4.2 EXCEPT WHERE WE HAVE SPECIFICALLY STATED IN THIS WARRANTY, PALRAM SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSSES OR DAMAGES THE PURCHASER SUFFERS DIRECTLY, INDIRECTLY, OR AS A CONSEQUENCE OF USING, OR IN ANY OTHER WAY CONNECTED TO THE PRODUCT.
- 4.3 IF PALRAM IS PROHIBITED UNDER ANY APPLICABLE LAW FROM EXCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE IN RELATION TO THE PRODUCT, THE DURATION OF ALL SUCH IMPLIED WARRANTIES IS EXPRESSLY LIMITED TO THE DURATION OF THIS WARRANTY OR, IF LONGER, THE MAXIMUM PERIOD REQUIRED BY APPLICABLE LAW.
- 4.4 THE PURCHASER IS SOLELY RESPONSIBLE FOR DETERMINING WHETHER THE HANDLING, STORAGE, ASSEMBLY, INSTALLATION OR USE OF THE PRODUCT IS SAFE AND APPROPRIATE IN ANY LOCATION, FOR ANY GIVEN APPLICATION OR IN ANY GIVEN CIRCUMSTANCE. PALRAM IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGES OR INJURY TO THE PURCHASER, ANY OTHER PERSON OR ANY PROPERTY RESULTING FROM THE IMPROPER HANDLING, STORAGE, INSTALLATION, ASSEMBLY OR USE OF THE PRODUCT OR THE FAILURE TO FOLLOW THE WRITTEN INSTRUCTIONS REGARDING THE HANDLING, STORAGE, INSTALLATION, ASSEMBLY AND USE OF THE PRODUCT.
- 4.5 UNLESS OTHERWISE EXPRESSLY INDICATED BY PALRAM, THE PRODUCT IS INTENDED FOR NORMAL RESIDENTIAL AND COMMERCIAL USE ONLY. PALRAM IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY LOSS, DAMAGE, COST OR EXPENSE RESULTING FROM ANY USE OF THE PRODUCT FOR ANY PURPOSE THAT IS NOT RECOMMENDED BY THE WRITTEN INSTRUCTIONS OR THAT IS NOT PERMITTED BY ANY APPLICABLE LEGISLATION OR OTHER CODES IN EFFECT IN THE LOCATION WHERE THE PURCHASER WILL USE THE PRODUCT.

# 10 Jahre beschränkte Garantie von Palram

## Angaben zum Produkt: Carports

DE

Palram Applications (1995) Ltd (Firmennummer: 512106824) mit Sitz in Teradion Industrial Park, M.P Misgav 20174, Israel („Palram“) garantiert, dass das Produkt für einen Zeitraum von 10 Jahren ab dem Kaufdatum frei von Mängeln in Material und Verarbeitung wird, und den Definitionen, Begriffen und Bedingungen die in dieser Garantie enthalten sind unterliegt.

### 1. Bedingungen

- 1.1 Diese Garantie ist nur gültig, wenn das Produkt in Übereinstimmung mit den schriftlichen Empfehlungen von Palram installiert, gereinigt, behandelt und gepflegt ist.
- 1.2 Ohne Abweichung von oben genannten, Schäden, die durch Anwendung von Gewalt, unsachgemäße Behandlung, unsachgemäße Verwendung, nachlässige Nutzung, Montage oder Wartung, Unfälle, Auswirkungen von Fremdkörpern, Vandalismus, Verschmutzung, Veränderung, Malerei, Verbinden, Kleben und Dichten, nicht in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung, verursacht werden, oder Schäden, die bei Reinigung mit inkompatiblen Reinigungsmitteln entstehen, so wie geringfügige Abweichungen des Produkts, werden durch diese Garantie nicht abgedeckt.
- 1.3 Diese Garantie gilt nicht für Schäden, die durch „höhere Gewalt“ verursacht werden (beinhaltend aber nicht beschränkt auf: Hagel, Sturm, Tornado, Hurrikan, Schneesturm, Überschwemmungen, Feuer Auswirkungen).
- 1.4 Diese Garantie erlischt, falls Bauteile und Komponente, die nicht mit den schriftlichen Empfehlungen von Palram kompatibel sind, verwendet werden.
- 1.5 Diese Garantie gilt ausschließlich für den ursprünglichen Käufer des Produkts. Sie erweitert sich nicht auf keine anderen Käufer oder Benutzer des Produkts (einschließlich, aber nicht beschränkt auf irgendeine andere Person die das Produkt von den ursprünglichen Käufer erwirbt).

### 2. Ansprüche und Mitteilungen

- 2.1 Jeder Gewährleistungsanspruch muss Palram innerhalb von 30 Tagen nach Entdeckung des fehlerhaften Produkts schriftlich vorgelegt werden. Hierzu reichen Sie bitte auch den Original-Kaufbeleg und diese Garantie mit ein.
- 2.2 Der Antragsteller muss Palram erlauben den betroffenen Produkt und den Aufstellungsort selbst zu überprüfen, während das Produkt noch in seiner ursprünglichen Position ist und nicht entfernt oder verschoben oder in irgendeiner Weise verändert wurde, und/oder den Produkt an Palram zum Testen zu senden.
- 2.3 Palram behält sich das Recht vor die Fehlerursachen unabhängig zu untersuchen.

### 3. Entschädigung

- 3.1 Ist ein Anspruch gemäß dieser Garantie ordnungsgemäß angemeldet und bei Palram genehmigt worden, kann der Käufer, nach eigenem Ermessen von Palram, entweder (a) ein Ersatzprodukt oder Teil/e erwerben; oder (b) eine Erstattung des ursprünglichen Produkt oder Teil/e Kaufpreises erhalten, alles in Übereinstimmung mit dem folgendem Schema:

Zeitraum nach Erwerbung	Ersatzprodukt bzw. Ersatzteil/e	Rückerstattung
Ab Kaufdatum bis zum Ende des 1. Jahr	Kostenlos	100%
Ende des 1. Jahr bis zum Ende des 2. Jahr	Käufer zahlt 10% des ursprünglichen Kaufpreises	90%
Ende des 2. Jahr bis zum Ende des 3. Jahr	Käufer zahlt 20% des ursprünglichen Kaufpreises	80%
Ende des 3. Jahr bis zum Ende des 4. Jahr	Käufer zahlt 30% des ursprünglichen Kaufpreises	70%
Ende des 4. Jahr bis zum Ende des 5. Jahr	Käufer zahlt 40% des ursprünglichen Kaufpreises	60%
Ende des 5. Jahr bis zum Ende des 6. Jahr	Käufer zahlt 50% des ursprünglichen Kaufpreises	50%
Ende des 6. Jahr bis zum Ende des 7. Jahr	Käufer zahlt 60% des ursprünglichen Kaufpreises	40%
Ende des 7. Jahr bis zum Ende des 8. Jahr	Käufer zahlt 70% des ursprünglichen Kaufpreises	30%
Ende des 8. Jahr bis zum Ende des 9. Jahr	Käufer zahlt 80% des ursprünglichen Kaufpreises	20%
Ende des 9. Jahr bis zum Ende des 10. Jahr	Käufer zahlt 90% des ursprünglichen Kaufpreises	10%

- 3.2 Um jegliche Zweifel auszuschließen, wird sich die Berechnung für die Bestimmung über Entschädigungen für defekte Teil/e, entsprechend der obigen Schema, auf dem Beitrag des defekten Teils an den ursprünglichen Kosten des Produktes beruhen. Palram behält sich das Recht vor für ein Ersatz zu sorgen, falls der Produkt oder ein Teil davon nicht verfügbar oder veraltet ist.
- 3.3 Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Kosten und Ausgaben für Aus- und Einbau des Produkts oder Steuern oder Versandkosten oder sonstige direkte oder indirekte Verlust/e die sich von einem Produktfehler ergeben können.

### 4. Allgemeine Bedingungen und Einschränkungen

- 4.1 ANDERS ALS BESONDERS IN DIESER GARANTIE ANGEGBEN, ALLE ANDEREN GARANTIE, OB AUSDRÜCKLICH ODER IMPLIZIT, EINSCHLIESSLICH ALLER EINGESCHLOSSENEN GARANTIELEISTUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK SIND SO WEIT DIES RECHTLICH MÖGLICH IST AUSGESCHLOSSEN.
- 4.2 AUSSER ALS AUSDRÜCKLICH IN DIESER GARANTIE ANGEGBEN, HAFTET PALRAM NICHT FÜR IRGENDWELCHE VERLUSTE ODER SCHÄDEN DIE DER KÄUFER, DIREKT ODER INDIREKT ODER ALS FOLGE DER NUTZUNG ODER IN IRGENDWELCHEN ANDEREN MIT DEM PRODUKT VERBUNDENEN WEISE LEIDET.
- 4.3 FALLS PALRAM EIN AUSSCHLUSS DER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK IN BEZUG AUF DAS PRODUKT NACH GELTENDEM RECHT NICHT GESTATTET IST, WIRD DIE DAUER ALLER SOLCHEN GARANTIE AN AUSDRÜCKLICH AUF DIE DAUER DIESER GARANTIE BESCHRÄNKT, ODER FALLS LÄNGER, AUF DIE GESETZLICH VORGESCHRIEBENE HÖCHSTDAUER.
- 4.4 DER KÄUFER IST ALLEIN DAFÜR VERANTWORTLICH FESTZUSTELLEN, OB DIE HANDHABUNG, LAGERUNG, MONTAGE, INSTALLATION ODER VERWENDUNG DES PRODUKTS AN BELIEBIGEN STANDORT UND FÜR JEDE GEBEBENE ANWENDUNG ODER SITUATION, SICHER UND ANGEMESSEN IST. PALRAM IST NICHT VERANTWORTLICH FÜR SCHÄDEN ODER VERLETZUNGEN DES KÄUFERS, ANDERER PERSONEN ODER DES EIGENTUMS, DIE IN FOLGE EINER UNSACHGEMÄSSEN HANDHABUNG, LAGERUNG, EINBAU, MONTAGE ODER NUTZUNG DES PRODUKTS ODER DURCH NICHTBEACHTUNG DER ANWEISUNGEN ZUR HANDHABUNG, LAGERUNG, EINBAU, MONTAGE UND NUTZUNG DES PRODUKTES ENTSTANDEN SIND.
- 4.5 DIE WARE IST BESTIMMT AUSSCHLIESSLICH ZUR NORMALEN PERSÖNLICHEN UND KOMMERZIELLEN NUTZUNG, SOFERN NICHT AUSDRÜCKLICH ETWAS ANDERES DURCH PALRAM VEREINBART WURDE. PALRAM HAFTET NICHT FÜR VERLUSTE, SCHÄDEN, KOSTEN ODER AUSGABEN, DIE AUS EINER NICHT VON DEN ANWEISUNGEN EMPFOHLENE VERWENDUNG DES PRODUKTS ZU IRGENDNEM ZWECK ENTSTEHEN ODER DIE VON KEINEM GELTENDEM RECHTSVORSCHRIFTEN ODER ANDEREN CODES ERLAUBT SIND DIE AN DEM ORT WO DER KÄUFER DEN PRODUKT BENUTZEN WIRD IN KRAFT SIND.

## Garantie limitée à 10 ans de Palram

FR

### Détails du produit: abri de voiture

Palram Applications (1995) Ltd (Compagnie n° 512106824) dont le siège social est adressé au Parc Industriel Teradion, M.P. Misgav 2017400, Israël ("Palram") garantit que le Produit n'a aucun défaut de matériel ou de manufacture pour une période de 10 ans à dater de la date d'acquisition, conformément aux définitions et conditions incluses dans cette garantie.

#### I. Garanties légales

##### 1. Garantie de défaut caché

- Conformément à l'article 1641 du Code Civil, l'acheteur est en droit de mettre en œuvre la garantie pour vice caché dans un délai de 2 ans au plus tard à compter de la découverte du défaut.
- Afin de bénéficier de cette garantie contre les défauts cachés, l'acheteur doit fournir (i) une preuve d'achat, (ii) la preuve que le défaut du produit était caché et existant au moment de l'achat du produit, et (iii) qu'un tel défaut rend le produit impropre à l'usage auquel il est destiné ou qu'il altère tellement l'utilisation du produit que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou aurait seulement payé un prix moindre pour cela, aurait il/ elle connu de tels défauts.
- Conformément à l'article 1644 du Code civil, l'acheteur a le choix entre retourner le produit aux frais de Palram et se faire rembourser le prix, ou garder le produit et se faire rembourser une partie du prix.

##### 2. Garantie de conformité

- En application des articles L.217-4 et suivants, du Code de la consommation, le produit doit, au moment de la livraison, être conforme au contrat. Toute réclamation relative à un défaut de conformité du produit doit être présentée dans un délai de deux ans au plus tard à compter de la livraison du produit.
- Afin de bénéficier de cette garantie de conformité, l'acheteur doit fournir une preuve d'achat.
- En application de l'article L. 217-9 du Code de la consommation, en cas de défaut de conformité du produit, l'acheteur peut choisir entre la réparation et le remplacement du produit. Palram peut néanmoins choisir de ne pas procéder conformément au choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné par rapport à l'autre option, compte tenu de la valeur du produit ou de la gravité du défaut. Palram procéderait alors avec l'option non choisie par l'acheteur, à moins que cela s'avère impossible.
- Si aucune réparation ou remplacement du produit n'est possible, l'acheteur peut retourner le produit et obtenir le remboursement du prix ou garder le produit et obtenir le remboursement d'une partie du prix. La même option s'appliquerait également (i) si la solution demandée, proposée ou convenue conformément à l'article 1.3 ne peut être mise en œuvre dans le mois suivant la demande de l'acheteur, ou (ii) si cette solution ne peut être mise en œuvre sans inconvénient majeur pour l'acheteur compte tenu de la nature du produit et de son usage prévu. La vente ne sera toutefois pas annulée si le défaut de conformité est mineur.

Ces garanties légales s'appliquent quelle que soit la garantie commerciale définie ci-dessous.

#### II. Garantie commerciale

##### 1. Conditions

- Cette garantie ne sera valide que si le produit est installé, nettoyé, manipulé et entretenu conformément aux recommandations écrites de Palram.
- Sans déroger de ce qui est susdit, tout dommage causé par usage de la force, une mauvaise manipulation, un usage inapproprié, une utilisation, un montage ou une maintenance négligente, des accidents, un impact avec d'autres objets étrangers, du vandalisme, des polluants, un dégât, une peinture, connexion, collage, scellage qui n'est pas conforme avec le manuel de l'utilisateur ou tout dommage résultant de son nettoyage avec un détergent incompatible et les moindres déviations du produit ne sont pas couverts par cette garantie.
- Cette garantie ne s'applique pas aux dommages résultant d'un acte de force majeure, qui comprend mais n'est pas limité par la grêle, la tempête, une tornade, un ouragan, un blizzard, une inondation ou les effets d'un incendie.
- Cette garantie est nulle si des parties de la structure et des composants ne sont pas compatibles avec les recommandations écrites par Palram.
- Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur d'origine du produit. Elle ne s'étend pas à tout autre acquéreur ou utilisateur du produit (y compris mais non limité à toute personne qui acquerrait le produit de son acquéreur d'origine).

##### 2. Réclamations et notifications

- Toute réclamation de garantie (autre que les garanties légales énoncées dans la section I. ci-dessus) doit être notifiée par écrit à Palram dans les 30 jours suivant la découverte du produit défectueux, en joignant le reçu original et cette garantie.
- Le demandeur doit permettre à Palram d'inspecter le produit impliqué et le site d'installation lorsque le produit est dans son emplacement d'origine et n'a pas été enlevé ou déplacé ni modifié de quelque façon et/ou envoyer le produit à Palram pour vérification (les taxes et frais de ports n'étant pas à la charge du client).
- Palram se réserve le droit d'enquêter indépendamment sur la cause de toute panne.

#### 3. Compensation

- Si une réclamation sous cette Garantie est convenablement notifiée et approuvée par Palram, l'acheteur, au choix de Palram, peut soit  
(a) acquérir un Produit de remplacement ou les pièces détachées nécessaires; ou (b) recevoir un remboursement du prix d'achat du Produit d'origine:

Période depuis l'achat	Produit de remplacement ou partie	Remboursement
Jusqu'à un an après l'achat	Gratuit	100%
De la fin de la 1 <sup>ère</sup> année à la fin de la 2 <sup>ème</sup>	L'acquéreur paiera 10% du prix d'achat d'origine	90%
De la fin de la 2 <sup>ème</sup> année à la fin de la 3 <sup>ème</sup>	L'acquéreur paiera 20% du prix d'achat d'origine	80%
De la fin de la 3 <sup>ème</sup> année à la fin de la 4 <sup>ème</sup>	L'acquéreur paiera 30% du prix d'achat d'origine	70%
De la fin de la 4 <sup>ème</sup> année à la fin de la 5 <sup>ème</sup>	L'acquéreur paiera 40% du prix d'achat d'origine	60%
De la fin de la 5 <sup>ème</sup> année à la fin de la 6 <sup>ème</sup>	L'acquéreur paiera 50% du prix d'achat d'origine	50%
De la fin de la 6 <sup>ème</sup> année à la fin de la 7 <sup>ème</sup>	L'acquéreur paiera 60% du prix d'achat d'origine	40%
De la fin de la 7 <sup>ème</sup> année à la fin de la 8 <sup>ème</sup>	L'acquéreur paiera 70% du prix d'achat d'origine	30%
De la fin de la 8 <sup>ème</sup> année à la fin de la 9 <sup>ème</sup>	L'acquéreur paiera 80% du prix d'achat d'origine	20%
De la fin de la 9 <sup>ème</sup> année à la fin de la 10 <sup>ème</sup>	L'acquéreur paiera 90% du prix d'achat d'origine	10%

#### 4. Conditions générales et limitations

- MIS A PART CE QUI A ETE SPECIFIQUEMENT INDIQUE DANS CETTE GARANTIE, TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU SOUS-ENTENDUES, Y COMPRIS TOUTES LES GARANTIES SOUS-ENTENDUES DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADAPTABILITE POUR UN OBJECTIF PARTICULIER SONT EXCLUES POUR AUTANT QUE LA LOI LE PERMET.
- MIS A PART LA OU NOUS L'AVONS SPECIFIQUEMENT DECLARE DANS CETTE GARANTIE, PALRAM N'EST PAS RESPONSABLE DE TOUTE PERTE OU DOMMAGE DONT L'ACQUEREUR SOUFFRIRAIT, DIRECTEMENT, INDIRECTEMENT OU EN CONSEQUENCE DE L'UTILISATION DU PRODUIT OU DE TOUTE AUTRE MANIERE LIEE AU PRODUIT.
- SI PALRAM N'A PAS LE DROIT SELON LA MOINDRE LOI APPLICABLE D'EXCLURE LES GARANTIES SOUS-ENTENDUES DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADAPTABILITE A UNE FIN SPECIFIQUE EN RAPPORT AVEC LE PRODUIT, LA DUREE D'UNE TELLE GARANTIE EST EXPRESSEMENT LIMITEE A CELLE DE CETTE GARANTIE OU, SI ELLE EST PLUS LONGUE, A LA PERIODE MAXIMALE EXIGEE PAR LA LOI.
- L'ACHETEUR EST LE SEUL RESPONSABLE DANS LA DETERMINATION SI LA MANIPULATION, LE STOCKAGE, LE MONTAGE, L'INSTALLATION OU L'UTILISATION DU PRODUIT EST SURE ET APPROPRIEE POUR TOUT ENDROIT, POUR TOUTE APPLICATION DONNEE OU DANS TOUTE CIRCONSTANCE DONNEE. PALRAM N'EST PAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE OU BLESSURE CAUSE A L'ACHETEUR, TOUTE AUTRE PERSONNE OU BIEN RESULTANT D'UNE MANIPULATION, UN STOCKAGE, UNE INSTALLATION, UN MONTAGE OU UNE UTILISATION DU PRODUIT OU UN MANQUE A SUIVRE LES INSTRUCTIONS ECRITES CONCERNANT LA MANIPULATION, LE STOCKAGE, LE MONTAGE, L'INSTALLATION OU L'UTILISATION DU PRODUIT.
- SAUF DISPOSITION CONTRAIRE EXPRESSMENT INDIQUEE PAR PALRAM, LE PRODUIT EST DESTINE UNIQUEMENT A DES USAGES RESIDENTIELS ET COMMERCIAUX NORMAUX. PALRAM N'EST PAS RESPONSABLE DE TOUTE PERTE, DOMMAGE, FRAIS OU DEPENSE RESULTANT D'UNE UTILISATION DU PRODUIT POUR TOUTE FIN QUI N'EST PAS RECOMMANDEE PAR LES INSTRUCTIONS ECRITES OU QUI N'EST PAS PERMISE PAR LA MOINDRE LOI OU AUTRES CODES APPLICABLES DANS L'ENDROIT OU L'ACQUEREUR UTILISERAIT LE PRODUIT.

FR



## 10 letá omezená záruka Palram



### Detaily produktu: Parkování

Palram Applications (1995) Ltd (Společnost číslo: 512106824), jejíž registrační kancelář je na adrese Teradion Industrial Park, M.P Misgav 20174000, Izrael („Palram“), zaručuje, že Produkt nebude mít žádné vady materiálu nebo řemeslného zpracování po dobu 10 let od data původního nákupu. Toto podléhá definicím, podmínkám a ujednáním obsaženým v této záruce.

#### 1. Podmínky

- 1.1 Tato záruka bude platit, pouze pokud se Produkt instaluje, čistí, ovládá a udržuje v souladu s písemnými doporučeními společnosti Palram.
- 1.2 Bez ohledu na výše uvedené tato záruka nekryje poškození způsobená silou, nesprávnou manipulací, nepříslušným používáním, nedbalým používáním, montáží nebo údržbou, nehodami, vlivem cizích objektů, vandalismem, znečišťujícími látkami, pozměněními, malováním, spojením, splepením, utěsněním, které nejsou v souladu s uživatelskou příručkou, poškození následkem čištění nekompatibilními čisticími prostředky, ani menší odchylky Produktu.
- 1.3 Tato záruka nekryje poškození způsobená „vyšší mocí“, která mimo jiné zahrnují krupobití, bouři, tornádo, hurikán, sněhovou bouři, záplavy a účinky ohně.
- 1.4 Tato záruka je neplatná, pokud nejsou konstrukční části a komponenty používány v souladu s písemnými doporučeními společnosti Palram.
- 1.5 Tato záruka platí pouze pro původního kupujícího Produktu. Neprodlužuje se na žádného jiného kupujícího nebo uživatele Produktu (včetně, ale ne pouze na jakoukoliv osobu, která získá Produkt od původního kupujícího).

#### 2. Požadavky a oznámení

- 2.1 Každý záruční požadavek musí být společnosti Palram oznámen písemně do 30 dní od zjištění vadného Produktu a musí mít příložený doklad o nákupu a tuto záruku.
- 2.2 Žadatel musí umožnit společnosti Palram kontrolu souvisejícího Produktu a vlastního místa instalace, dokud je Produkt stále ve své původní poloze a nebyl odstraněn ani žádným způsobem změněn, a/nebo vrácení Produktu společnosti Palram na testování.
- 2.3 Společnost Palram si vyhrazuje právo nezávisle prošetřit příčinu jakéhokoliv selhání.

#### 3. Kompenzace

- 3.1 Pokud je požadavek podle této Záruky správně oznámen a schválen společností Palram, pak může kupující podle výběru společnosti Palram buď (a) koupit náhradní Produkt nebo část/části; nebo (b) obdržet vrácení peněz původní ceny Produktu nebo části/části, vše v souladu s následujícím rozvrhem:

Období po nákupu	Výměna produktu nebo části/části	Vrácení peněz
Od data nákupu do konce 1. roku	Zdarma	100%
Od konce 1. roku do konce 2. roku	kupující zaplatí 10 % procent původní ceny	90%
Od konce 2. roku do konce 3. roku	kupující zaplatí 20 % původní ceny	80%
Od konce 3. roku do konce 4. roku	kupující zaplatí 30 % původní ceny	70%
Od konce 4. roku do konce 5. roku	kupující zaplatí 40 % původní ceny	60%
Od konce 5. roku do konce 6. roku	kupující zaplatí 50 % původní ceny	50%
Od konce 6. roku do konce 7. roku	kupující zaplatí 60 % původní ceny	40%
Od konce 7. roku do konce 8. roku	kupující zaplatí 70 % původní ceny	30%
Od konce 8. roku do konce 9. roku	kupující zaplatí 80 % původní ceny	20%
Od konce 9. roku do konce 10. roku	kupující zaplatí 90 % původní ceny	10%

- 3.2 Výpočet pro rozhodnutí ohledně kompenzace za vadnou část / vadné části bude kvůli zamezení jakýmkoliv pochybnostem v souladu s výše uvedeným rozvrhem založen na přispění vadné části k původní ceně Produktu. Společnost Palram si vyhrazuje právo na poskytnutí náhrad, pokud Produkt nebo jakákoliv část nejsou dostupné, nebo jsou zastaralé.
- 3.3 Tato záruka nekryje žádné náklady ani výdaje s odstraněním a instalací Produktu ani dané náklady na dopravu nebo jinou přímou nebo nepřímou ztrátu / jiné přímé nebo nepřímé ztráty, které můžou nastat následkem selhání Produktu.
4. **Všeobecné podmínky a omezení**
- 4.1 KROMĚ TOHO, CO JE SPECIFICKY UVEDENO V TĚTO ZÁRUCE, JSOU VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, AŽ UŽ VYJÁDRĚNÉ NEBO NAZNAČENÉ VČETNĚ VŠECH NEPŘÍMO VYJÁDRĚNÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL VYLOUČENY V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM.
- 4.2 KROMĚ PŘÍPADŮ, KTERÉ JSME SPECIFICKY UVEDLI V TĚTO ZÁRUCE, NEMŮŽE BÝT SPOLEČNOST PALRAM ZODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ ZTRÁTY ANI POŠKOZENÍ, KTERÉ KUPUJÍCÍ UTRPÍ PŘÍMO, NEPŘÍMO NEBO NÁSLEDKEM POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU NEBO JINÝM ZPŮSOBEM SOUVISEJÍCÍM S PRODUKTEM.
- 4.3 POKUD MÁ SPOLEČNOST PALRAM PODLE JAKÉHOKOLIV PŘÍSLUŠNÉHO ZÁKONA KAZÁZNO VYLOUČIT NEPŘÍMO VYJÁDRĚNÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO SPECIFICKÝ ÚČEL V SOUVISLOSTI S PRODUKTEM, PAK JE DOBA TRVÁNÍ VŠECH TĚCHTO NEPŘÍMO VYJÁDRĚNÝCH ZÁRUK VÝSLOVNĚ OMEZENA NA DOBU TRVÁNÍ TĚTO ZÁRUKY NEBO MAXIMÁLNÍ DOBU VYŽADOVANOU PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM, POKUD JE TATO DOBA DELŠÍ.
- 4.4 KUPUJÍCÍ JE VÝHRADNĚ ZODPOVĚDNÝ ZA ROZHODNUTÍ, ZDA JE MANIPULACE, USKLADNĚNÍ, MONTÁŽ, INSTALACE NEBO POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU BEZPEČNĚ A VHODNĚ V JAKÉMKOLIV UMÍSTĚNÍ PRO JAKÉKOLIV DANÉ POUŽITÍ NEBO DANÉ OKOLNOSTI. SPOLEČNOST PALRAM NENÍ ZODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ ZTRÁTY ANI ZRANĚNÍ KUPUJÍCÍHO NEBO JINÉ OSOBY ČI MAJETKU NÁSLEDKEM NESPRÁVNÉ MANIPULACE, USKLADNĚNÍ, INSTALACE, MONTÁŽE NEBO POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU, NEBO NEDODRŽENÍMÍ PÍSEMNÝCH POKYNŮ OHLEDNĚ MANIPULACE, USKLADNĚNÍ, INSTALACE, MONTÁŽE A POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU.
- 4.5 POKUD SPOLEČNOST PALRAM VÝSLOVNĚ NEUVEDE JINAK, JE VÝROBEK URČEN POUZE PRO BEŽNÉ DOMÁCÍ A KOMERČNÍ ÚČELY SPOLEČNOST PALRAM NENÍ ZODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ ZTRÁTY, POŠKOZENÍ ANI NÁKLADY NÁSLEDKEM POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU PRO JAKÝKOLIV ÚČEL, KTERÝ NENÍ DOPORUČENÝ PÍSEMNÝMI POKYNY, NEBO KTERÝ NENÍ POVOLNÝ ŽÁDNOU PŘÍSLUŠNOU LEGISLATIVOU ANI JINOU SBÍRKOU ZÁKONŮ PLATNÝMI V UMÍSTĚNÍ, KDE BUDE KUPUJÍCÍ PRODUKT POUŽÍVAT.

## Palrams 10 års Begrænset Garanti



### Produktdetaljer: carportene

Palram Applications (1995) Ltd. (Virksomhedsregistreringsnummer: 512106824), registreret på adressen Teradion Industrial Park, M.P Misgav 20174, Israel ("Palram"), garanterer at Produktet ikke lider af materielle fejl eller fabriktionsfejl i en periode på 10 år fra købsdatoen, underlagt definitionerne og vilkårene indeholdt i denne garanti.

#### 1. Vilkår

- 1.1 Denne garanti er kun gældende, hvis Produktet er installeret, rengjort, håndteret og vedligeholdt i overensstemmelse med Palrams skrevne anbefalinger.
- 1.2 Uden at afgive fra det ovennævnte, er skade opstået grundet brug af fysisk magt, ukorrekt håndtering, upassende brug, forsømmeligt brug, samling eller vedligeholdelse, uheld, indvirken fra fremmedlegemer, vandalisme, forurenende stoffer, ændringer, maling, tilslutning, limning, forsegling, der ikke er i overensstemmelse med brugsvejledningen, eller skade som resultat af rengøring med ikke-kompatible rengøringsmidler og mindre afvigelser ved Produktet ikke dækker af denne garanti.
- 1.3 Denne garanti dækker ikke skade som resultat af "naturens handling", hvilket omfatter, men er ikke begrænset til hagl, storm, tornadoer, orkaner, snestorme, oversvømmelse, følger af brand.
- 1.4 Denne garanti er ugyldig, hvis der benyttes konstruktionsdele og løse dele, der ikke er kompatible med Palrams skrevne anbefalinger.
- 1.5 Denne garanti er kun gældende for Produktets oprindelige køber. Den omfatter ikke andre købere eller brugere af Produktet (inklusiv, men ikke begrænset til, enhver person der erhverver Produktet fra den oprindelige køber).

#### 2. Krav og Bekendtgørelser

- 2.1 Ethvert garantikrav skal bekendtgøres skriftligt til Palgram inden for 30 dage, efter opdagelsen af det defekte Produkt, og vedlægges den originale kvittering og denne garanti.
- 2.2 Skadesanmelderen skal lade Palram undersøge Produktet, der er tale om, og selve installationen, mens Produktet stadig befinder sig i sin oprindelige position og ikke er blevet fjernet eller flyttet eller ændret på nogen måde, og/eller lade produktet sende tilbage til Palram for afprøvning.
- 2.3 Palram forbeholder sig retten til selvstændigt at undersøge årsagen til dette funktionssvigt.

#### 3. Erstatning

- 3.1 Hvis et krav i henhold til denne garanti bekendtgøres korrekt og godkendes af Palram, kan køberen, efter Palrams valg, (a) købe et erstatningsprodukt eller del/e, eller (b) modtage refundering for det oprindelige Produkts eller del/es købspris, alt i henhold til den følgende oversigt:

Periode Efter Køb	Erstatningsprodukt eller Del/e	Refundering
Fra købsdato til udgangen af 1. år	Uden beregning	100%
Udgangen af 1. år til udgangen af 2. år	køber vil betale 10 % af den oprindelige købspris	90%
Udgangen af 2. år til udgangen af 3. år	køber vil betale 20 % af den oprindelige købspris	80%
Udgangen af 3. år til udgangen af 4. år	køber vil betale 30 % af den oprindelige købspris	70%
Udgangen af 4. år til udgangen af 5. år	køber vil betale 40 % af den oprindelige købspris	60%
Udgangen af 5. år til udgangen af 6. år	køber vil betale 50 % af den oprindelige købspris	50%
Udgangen af 6. år til udgangen af 7. år	køber vil betale 60 % af den oprindelige købspris	40%
Udgangen af 7. år til udgangen af 8. år	køber vil betale 70 % af den oprindelige købspris	30%
Udgangen af 8. år til udgangen af 9. år	køber vil betale 80 % af den oprindelige købspris	20%
Udgangen af 9. år til udgangen af 10. år	køber vil betale 90 % af den oprindelige købspris	10%

- 3.2 For at undgå tvivl vil beregning for bestemmelse af erstatning for defekt(e) del/e, i henhold til oversigten ovenfor, blive baseret på den defekte dels dækning i forhold til Produktets oprindelige pris. Palram forbeholder sig retten til at levere erstatninger, hvis Produktet, eller nogen del af dette, er utilgængeligt eller forældet.
- 3.3 Denne garanti dækker ikke omkostninger eller udgifter ved fjernelse og installation af Produktet, eller afgifter, eller forsendelsesomkostninger, eller nogen direkte eller indirekte tab, der kan opstå grundet Produktfejl,

#### 4. Almindelige Betingelser og Begrænsninger

- 4.1 UD OVER HVAD DER ER BLEVET SPECIFIKT ANFØRT I DENNE GARANTI, ER ALLE ANDRE GARANTIER, OM UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET, OMFATTENDE ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET SPECIFIKT FORMÅL UNDTAGET FOR SÅ VIDT LOVEN TILLADER
- 4.2 MED UNDTAGELSE AF, HVOR VI HAR SPECIFIKT ANFØRT DET I DENNE GARANTI, ER PALRAM IKKE ANSVARLIG FOR NOGENTAB ELLER SKADER, SOM KØBEREN LIDER DIREKTE, INDIREKTE, ELLER SOM EN FØLGE AF BRUG, ELLER PÅ NOGEN ANDEN MÅDE FORBINDELSE TIL PRODUKTET.
- 4.3 HVIS PALRAM UDELUKKES FRA, I HENHOLD TIL ENHVER GÆLDENDE LOV, AT UNDTAGE DEN UNDERFORSTÅEDE SALGBARHEDS ELLER EGNETHEDSGARANTI FOR ET SPECIFIKT FORMÅL I FORHOLD TIL PRODUKTET, ER VARIGHEDEN AF ALLE SÅDANNE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER UDTRYKKELIG BEGRÆNSET TIL VARIGHEDEN AF DENNE GARANTI, ELLER, HVIS LÆNGERE, DEN MAKSIMALE PERIODE KRÆVET AF GÆLDENDE LOVGIVNING.
- 4.4 KØBEREN ER ENEANSVARLIG FOR AT BESLUTTE OM HÅNDTERINGEN, OPBEVARINGEN, SAMLINGEN, INSTALLATIONEN ELLER BRUGEN AF PRODUKTET ER SIKKERT OG PASSENDE PÅ ETHVERT OMRÅDE, TIL ENHVER APPLIKATION ELLER UNDER ETHVERT GIVENT FORHOLD. PALRAM ER IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN SKADER ELLER KVÆSTELSER KØBER, ENHVER ANDEN PERSON, ELLER EJENDOM MÅTTE LIDE, SOM RESULTAT AF UKORREKT HÅNDTERING, OPBEVARING, INSTALLATION, SAMLING ELLER BRUG AF PRODUKTET ELLER UNDLADELSE AF AT FØLGE DE SKREVNE ANBEFALINGER VEDRØRENDE HÅNDTERING, OPBEVARING, INSTALLATION, SAMLING OG BRUG AF PRODUKTET.
- 4.5 MEDMINDRE ANDET UDTRYKKELIG ER ANGIVET AF PALRAM, PRÆPARATET ER BEREGNET TIL ALMINDELIG BRUG I HJEMMET OG KOMMERCIEL BRUG. PALRAM ER IKKE ANSVARLIG FOR TAB, SKADE, OMKOSTNINGER ELLER UDGIFTER SOM RESULTAT AF NOGEN BRUG AF PRODUKTET TIL NOGET, DER IKKE ER ANBEFALET I DE SKREVNE ANBEFALINGER, ELLER IKKE ER TILLADT I HENHOLD TIL NOGEN GÆLDENDE LOVGIVNING ELLER ANDRE GÆLDENDE REGLER PÅ DET STED, HVOR KØBER VIL BRUGE PRODUKTET.



## 10-ročná obmedzená záruka Palram

SK

### Podrobnosti o produkte: Prístrešok pre auto

Palram Applications (1995) Ltd (číslo spoločnosti: 512106824), ktorej sídlo je v priemyselnom parku Teradion, M.P. Misgav 20174000, Izrael (ďalej len „Palram“) poskytuje záruku, že výrobok bude bez chýb materiálu a vyhotovenia po 10 troch rokoch od pôvodného dátumu nákupu, na ktorý sa vzťahujú definície a podmienky obsiahnuté v tejto záruke.

#### 1. Podmienky

- 1.1 Táto záruka je platná iba v prípade, že bol výrobok nainštalovaný, čistený a udržiavaný v súlade s písomnými odporúčaniami spoločnosti Palram a ak sa s ním v súlade s nimi aj zaobchádza.
- 1.2 Ďalej sa táto záruka nevzťahuje ani na škody spôsobené použitím sily, nesprávnym zaobchádzaním, nevhodným použitím, nebalým používaním, montážou alebo údržbou, nehodami, nárazom cudzích predmetov, vandalizmom, znečisťujúcimi látkami, úpravami, náterom, spájaním, lepením a tesnením, ktoré nie je v súlade s návodom, alebo poškodenie v dôsledku čistenia pomocou nevhodných čistiacich prostriedkov a drobné odchýlky vo výrobku, a to ani pri splnení vyššie uvedených podmienok.
- 1.3 Táto záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku zásahu „vyššej moci“, napríklad v dôsledku krupobitia, víchric, tornáda, hurikánu, snehovej búrky, povodne, či požiaru.
- 1.4 Táto záruka neplatí, pokiaľ boli použité konštrukčné diely a komponenty, ktoré nie sú v súlade s písomnými odporúčaniami spoločnosti Palram.
- 1.5 Táto záruka sa vzťahuje len na pôvodného kupujúceho výrobku. Záruka sa nevzťahuje na žiadneho iného kupujúceho alebo používateľa výrobku (vrátane akejkoľvek ďalšej osoby, ktorá získala výrobok od pôvodného kupujúceho)..

#### 2. Reklamácia a oznámenie

- 2.1 Každá reklamácia musí byť oznámená písomne spoločnosti Palram do 30 dní po zistení vady na výrobku. K oznámeniu musí byť priložený originál dokladu o zakúpení a táto záruka.
- 2.2 Žiadateľ musí umožniť spoločnosti Palram prehliadku výrobku a samotné miesto inštalácie s výrobkom vo svojej pôvodnej polohe, z ktorej nebol výrobok odstránený, presunutý alebo akýmkoľvek iným spôsobom zmenený a/alebo vrátiť daný výrobok spoločnosti Palram za účelom prehliadky.
- 2.3 Spoločnosť Palram si vyhradzuje právo nezávisle vyšetriť príčiny akéhokoľvek zlyhania.

#### 3. Náhrada

- 3.1 Ak je reklamácia v rámci tejto záruky riadne oznámená a potvrdená spoločnosťou Palram, kupujúci si môže podľa uváženia spoločnosti Palram, buď

(a) zakúpiť náhradný výrobok alebo diel/-y; alebo

(b) dostať náhradu za pôvodný výrobok alebo jeho časť/časti kúpnej ceny, vždy podľa nasledujúceho postupu:

Obdobie po zakúpení	Náhradný produkt alebo diel/-y	Výška náhrady
Od dátumu nákupu až do konca prvého roka	Bezplatne	100%
Koniec 1. roka až do konca 2. roka	kupujúci zaplatí 10% z pôvodnej kúpnej ceny	90%
Koniec 2. roka až do konca 3. roka	kupujúci zaplatí 20% z pôvodnej kúpnej ceny	80%
Koniec 3. roka až do konca 4. roka	kupujúci zaplatí 30% z pôvodnej kúpnej ceny	70%
Koniec 4. roka až do konca 5. roka	kupujúci zaplatí 40% z pôvodnej kúpnej ceny	60%
Koniec 5. roka až do konca 6. roka	kupujúci zaplatí 50% z pôvodnej kúpnej ceny	50%
Koniec 6. roka až do konca 7. roka	kupujúci zaplatí 60% z pôvodnej kúpnej ceny	40%
Koniec 7. roka až do konca 8. roka	kupujúci zaplatí 70% z pôvodnej kúpnej ceny	30%
Koniec 8. roka až do konca 9. roka	kupujúci zaplatí 80% z pôvodnej kúpnej ceny	20%
Koniec 9. roka až do konca 10. roka	kupujúci zaplatí 90% z pôvodnej kúpnej ceny	10%

- 3.2 Pre vylúčenie pochybností bude výpočet týkajúci sa náhrady chybných častí/-í podľa uvedeného postupu vychádzať z pomeru chybných častí k pôvodnej obstarávacej cene výrobku. Spoločnosť Palram si vyhradzuje právo poskytnúť náhradu v prípade, že nie je výrobok či jeho časť k dispozícii alebo sa už viac nepoužíva.
- 3.3 Táto záruka sa nevzťahuje na žiadne náklady či výdavky na demontáž a montáž výrobku, dane, prepravné náklady alebo akékoľvek iné priame alebo nepriame výdaje, ktoré môžu byť dôsledkom vady výrobku.

#### 4. Všeobecné podmienky a obmedzenia

- 4.1 ZÁRUKY INÉ AKO VÝSLOVNE TU UVEDENÉ, VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO ODVODENÉ, VRÁTANE VŠETKÝCH ODVODENÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI ALEBO VHDNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL SÚ VYLÚČENÉ, AK TO ZÁKON UMOŽŇUJE.
- 4.2 OKREM VÝSLOVNE UVEDENÉHO V TEJTO ZÁRUKU, SPOLOČNOSŤ PALRAM NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE STRATY ALEBO ŠKODY, KTORÉ KUPUJÚCI UTRPIA Priamo ALEBO NEPRIAMO, ČI V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA VÝROBKU ALEBO AKÝMKOLIEK INÝM SPÔSOBOM VZŤAHUJÚCIM SA K VÝROBKU.
- 4.3 AK NEMÔŽE SPOLOČNOSŤ PALRAM PODĽA PRÍSLUŠNÝCH PRÁVNÝCH PREDPISOV VYLÚČIŤ DANÚ ZÁRUKU OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHDNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL VO VZŤAHU K VÝROBKU, TRVANIE VŠETKÝCH TAKÝCH ZÁRUK JE VÝSLOVNE OBMEDZENÉ NA DOBU TEJTO ZÁRUKY, PRÍPADNE AK SÚ DLHŠIE, TAK NA MAXIMÁLNU DOBU POŽADOVANÚ PRÁVOM.
- 4.4 KUPUJÚCI JE VÝHRADNE ZODPOVEDNÝ ZA URČENIE, ČI JE MANIPULÁCIA, SKLADOVANIE, MONTÁŽ, INŠTALÁCIA, ALEBO POUŽITIE PRÍPRAVKU BEZPEČNÉ A VHODNÉ V DANOM MIESTE, PRE DANÉ POUŽITIE ALEBO ZA URČITÝCH OKOLNOSTÍ. SPOLOČNOSŤ PALRAM NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU ALEBO ZA ZRANENIE KUPUJÚCEHO, AKEJKOLIEK INEJ OSOBY ALEBO MAJETKU V DÔSLEDKU NEPRIMERANÉHO ZAOBCHÁDZANIA, SKLADOVANIA, INŠTALÁCIE, MONTÁŽE, POUŽITIA VÝROBKU ALEBO ZA NEDODRŽANIE PÍSOBNÝCH POKYNOV TÝKAJÚCICH SA MANIPULÁCIE, SKLADOVANIA, INŠTALÁCIE, MONTÁŽE A POUŽÍVANIA VÝROBKU.
- 4.5 TENTO VÝROBOK JE URČENÝ IBA NA BEŽNÉ DOMÁCE A OBCHODNÉ POUŽITIE, POKIAĽ TO SPOLOČNOSŤ PALRAM VÝSLOVNE NEUVÁDZA INAK. SPOLOČNOSŤ PALRAM NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA STRATU, ŠKODU, NÁKLADY ČI VÝDAVKY PLYNÚCE Z AKÉHOKOLIEK POUŽITIA TOHTO VÝROBKU, BEZ OHĽADU NA JEHO ÚČEL, POKIAĽ NIE JE ODPORÚČANÝ V PÍSOBNÝCH POKYNOCH ALEBO NIE JE DOVOLENÝ PODĽA PLATNÝCH PRÁVNÝCH PREDPISOV ČI AKÝMKOLIEK INÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI PLATNÝMI V MIESTE, KDE KUPUJÚCI DANÝ VÝROBOK POUŽÍVA.

## Certificat de garanție Palram cu o durată determinată de 10 ani

RO

### Detalii produs: Parcare

Palram Applications (1995) Ltd (Număr de înregistrare: 512106824), cu sediul social în Teradion Industrial Park, M.P. Misgav 20174000, Israel („Palram“) garantează că Produsul nu prezintă defecte de material sau de fabricație pentru o perioadă de 10 ani de la data cumpărării, cu respectarea definițiilor și a termenilor și condițiilor din prezentul certificat de garanție.

#### 1. Condiții

- 1.1 Prezentul certificat de garanție este valabil doar dacă Produsul a fost instalat, curățat, manipulat și întreținut în conformitate cu recomandările scrise ale Palram.
- 1.2 Fără a deroga de la cele de mai sus, daunele cauzate de folosirea forței în exces, de manipularea incorectă, utilizarea necorespunzătoare, respectiv de utilizarea, montarea sau întreținerea neglijente, accidentele, impactul cu obiecte străine, vandalizmul, materiile poluante, alterarea, vopsirea, conectarea, lipirea, etanșarea care nu au fost efectuate în conformitate cu manualul de utilizare, respectiv daunele rezultate din curățarea cu detergenți nepotrivii și deviațiile minore ale Produsului nu sunt acoperite de prezentul certificat de garanție.
- 1.3 Acest certificat de garanție nu acoperă daunele rezultate din situații de forță majoră, care includ, dar nu se limitează la, grindină, furtună, tornadă, uragan, viscol, inundație, foc.
- 1.4 Acest certificat de garanție este nul dacă piesele și componentele structurale utilizate nu sunt compatibile cu recomandările scrise ale Palram.
- 1.5 Acest certificat de garanție este acordat exclusiv cumpărătorului inițial al Produsului. Nu se extinde asupra niciunui alt cumpărător sau utilizator subsecvent al Produsului (inclusiv, dar fără a se limita la, orice persoană care preia Produsul de la cumpărătorul inițial).

#### 2. Solicitări și notificări

- 2.1 Orice solicitare efectuată în baza prezentului certificat de garanție trebuie notificată în scris companiei Palram în termen de 30 de zile de la descoperirea Produsului defect și trebuie să includă și bonul fiscal original și prezentul certificat de garanție.
- 2.2 Cel care face solicitarea trebuie să permită companiei Palram să verifice Produsul în cauză și locul montării sale cât timp Produsul se află încă în poziția sa originală și înainte de a fi demontat sau modificat în vreun fel și/sau să permită returnarea Produsului la Palram pentru efectuarea de teste.
- 2.3 Palram își rezervă dreptul de a cerceta în mod independent cauza oricărei defecțiuni.

#### 3. Despăgubiri

- 3.1 Dacă o solicitare efectuată în baza prezentului certificat de garanție este notificată în mod corect și aprobată de Palram, cumpărătorul, la alegerea Palram, poate fie (a) cumpăra un Produs sau o piesă/piese de înlocuire; fie (b) primi înapoi prețul original al Produsului sau al piesei/pieselor, ambele variante cu respectarea următorului calendar:

Perioadă după data cumpărării	Produs sau piesă/piese de înlocuire	Rambursare
De la data cumpărării până la finalul 1 an	Gratuit	100%
De la finalul 1 an până la finalul celui de-al 2 an	cumpărătorul va plăti 10% din prețul original plătit	90%
De la finalul 2 an până la finalul celui de-al 3 an	cumpărătorul va plăti 20% din prețul original plătit	80%
De la finalul 3 an până la finalul celui de-al 4 an	cumpărătorul va plăti 30% din prețul original plătit	70%
De la finalul 4 an până la finalul celui de-al 5 an	cumpărătorul va plăti 40% din prețul original plătit	60%
De la finalul 5 an până la finalul celui de-al 6 an	cumpărătorul va plăti 50% din prețul original plătit	50%
De la finalul 6 an până la finalul celui de-al 7 an	cumpărătorul va plăti 60% din prețul original plătit	40%
De la finalul 7 an până la finalul celui de-al 8 an	cumpărătorul va plăti 70% din prețul original plătit	30%
De la finalul 8 an până la finalul celui de-al 9 an	cumpărătorul va plăti 80% din prețul original plătit	20%
De la finalul 9 an până la finalul celui de-al 10 an	cumpărătorul va plăti 90% din prețul original plătit	10%

- 3.2 Pentru a înlătura orice fel de dubiu, calculul pentru a stabili cuantumul despăgubirilor pentru piesa/piese defectă(e), în conformitate cu calendarul de mai sus, va porni de la procentul valoric al piesei defecte în prețul original al Produsului. Palram își rezervă dreptul de a furniza înlocuitorii dacă Produsul sau orice piesă a acestuia nu mai sunt disponibile sau nu se mai fabrică.
- 3.3 Acest certificat de garanție nu acoperă costurile sau cheltuielile generate de demontarea sau montarea Produsului, respectiv taxele sau costurile generate de livrare sau de orice alte pierderi directe sau indirecte care ar putea rezulta ca urmare a defecției Produsului.

#### 4. Condiții și limitări de ordin general

- 4.1 CU EXCEPTIA SITUAȚIILOR MENȚIONATE EXPRES ÎN PREZENTUL CERTIFICAT DE GARANȚIE, TOATE CELELALTE GARANȚII, EXPRES PREVAZUTE SAU IMPLICITE, INCLUSIV TOATE GARANȚIILE COMERCIALE IMPLICITE SAU FAPTUL DE A FI POTRIVIT PENTRU UN ANUMIT SCOP SUNT EXCLUSE ÎN MĂSURA MAXIM PERMISĂ DE LEGE.
- 4.2 CU EXCEPTIA SITUAȚIILOR MENȚIONATE EXPRES ÎN PREZENTUL CERTIFICAT DE GARANȚIE, PALRAM NU VA FI RESPONSABIL PENTRU NICIO PIERDERE SAU DAUNĂ SUFERITĂ DE CUMPĂRĂTOR ÎN MOD DIRECT, INDIRECT SAU CA O CONSECINȚĂ A UTILIZĂRII SAU ÎN LEGATURĂ, ÎN ORICE ALT MOD, CU PRODUSUL.
- 4.3 ÎN CAZUL ÎN CARE PALRAM NU ARE DREPTUL, ÎN CONFORMITATE CU ORICE REGLEMENTARE APLICABILĂ, SĂ EXCLUDĂ GARANȚIILE COMERCIALE IMPLICITE SAU FAPTUL DE A FI POTRIVIT PENTRU UN ANUMIT SCOP CU PRIVIRE LA PRODUS, DURATA VALABILITĂȚII ORICĂROR ASTFEL DE GARANȚII IMPLICITE ESTE LIMITATĂ LA DURATA PREZENTULUI CERTIFICAT DE GARANȚIE SAU, ÎN CAZUL ÎN CARE ESTE MAI MARE, LA DURATA MAXIMĂ IMPUSĂ DE REGLEMENTĂRILE APLICABILE.
- 4.4 CUMPĂRĂTORUL ESTE SINGURUL RESPONSABIL PENTRU A STABILII DACĂ MANIPULAREA, DEPOZITAREA, MONTAJUL, INSTALAREA SAU UTILIZAREA PRODUSULUI SUNT SIGURE ȘI POTRIVITE PENTRU ORICE LOC, PENTRU ORICE APLICAȚIE ȘI ÎN ORICE SITUAȚIE. PALRAM NU ESTE RESPONSABIL PENTRU NICIO DAUNĂ SAU RĂNIRE SUFERITĂ DE CUMPĂRĂTOR, DE ORICE ALTĂ PERSOANĂ SAU BUN CE REZULTĂ DIN MANIPULAREA, DEPOZITAREA, MONTAJUL, INSTALAREA SAU UTILIZAREA NECORESUNZĂTOARE A PRODUSULUI SAU DIN NERESPECTAREA INSTRUCȚIUNILOR SCRISE CU PRIVIRE LA MANIPULAREA, DEPOZITAREA, MONTAJUL, INSTALAREA SAU UTILIZAREA PRODUSULUI.
- 4.5 CU EXCEPTIA UNEI INDICAȚII CONTRARE EXPRESE DIN PARTEA PALRAM, PRODUSUL ESTE DESTINAT NUMAI UTILIZĂRII NORMALE CASNICE ȘI COMERCIALE. PALRAM NU ESTE RESPONSABIL PENTRU NICIO PIERDERE, DAUNĂ, COSTURI SAU CHELTUIELI CE REZULTĂ DIN UTILIZAREA PRODUSULUI ÎN ORICE ALT SCOP, ALTUL DECÂT CEL RECOMANDAT ÎN INSTRUCȚIUNILE SCRISE SAU CARE NU ESTE PERMIS DE ORICE REGLEMENTĂRI APLICABILE SAU ALTE CODURI ÎN VIGOARE ÎN LOCUL ÎN CARE CUMPĂRĂTORUL VA FOLOSI PRODUSUL.

## Begränsningar i Palrams 10-års garanti

### Produktinformation: Carportar

Palram Applications (1995) Ltd (Bolagsnummer: 512106824) vars registrerade huvudkontor har adressen: Teradion Industrial Park, M.P Misgav 20174, Israel ("Palram") garanterar att produkten är felfri avseende material och bearbetning under en period av 10 år från inköpsdagen i enlighet med definitionerna och villkoren i denna garanti.

#### 1. Villkor

- 1.1 Denna garanti gäller endast produkter som installerats, skötts, underhållits och hållits rena enligt anvisningarna i Palrams handbok.
- 1.2 Ovan nämnda garanti gäller inte vid skador till följd av alltför kraftig användning, fel eller olämplig användning, vårdslös installation, vårdslöst bruk eller underhåll, missöden, skador som främmande föremål gett upphov till, skadegörelse, smuts, förändringar, målning, fogar, limning, tejping, olämpliga tätningar eller skador som uppkommit på grund av olämpliga rengöringsmedel. Små avvikelser omfattas inte av garantin.
- 1.3 Garantin täcker inte naturfenomen eller skador orsakade av dessa, såsom hagel, tung snö, storm, vindsvindar, orkaner, blixlar, vind eller översvinnningar.
- 1.4 Garantin gäller inte om man för växuset använder olämpliga byggsatser eller komponenter som inte rekommenderas av tillverkaren (Palram).
- 1.5 Garantin gäller endast den ursprungliga köparen/mottagaren. Garantin kan inte överföras till följande ägare eller en annan användare. taikka seuraaville omistajille.

#### 2. Reklamationer och anmälningar

- 2.1 Varje garantianspråk måste underrättas skriftligen till Palram inom 30 dagar efter upptäckten av en defekt produkt, innehållande originalkvittot för försäljningen och den här garantin.
- 2.2 Käranden (den som gjort reklamationen) ska låta tillverkaren/tillverkarens företrädare granska den felaktiga produkten på produktens ursprungliga plats i det skick som den är efter skadan. Produkten får inte ändras, repareras, flyttas eller skickas till tillverkaren/företrädaren innan tillstånd för detta har getts.
- 2.3 Tillverkaren (Palram) förbehåller sig rätten att självständigt undersöka orsaken till felet.
- 3.1 **Ersättning**  
När reklamationen har anmälts enligt villkoren i garantin och godkänts av Palram har köparen (käranden) rätt att få nya delar eller en ny produkt eller en ersättning som står i proportion till skadan och anskaffningspriset enligt följande tabell:

Tid sedan anskaffning	Ersättande produkt/del	Ersättning
1 år sedan anskaffning	Utan avgift	100%
1 => 2 år sedan anskaffning	Självrisk andel 10%	90%
2 => 3 år sedan anskaffning	Självrisk andel 20%	80%
3 => 4 år sedan anskaffning	Självrisk andel 30%	70%
4 => 5 år sedan anskaffning	Självrisk andel 40%	60%
5 => 6 år sedan anskaffning	Självrisk andel 50%	50%
6 => 7 år sedan anskaffning	Självrisk andel 60%	40%
7 => 8 år sedan anskaffning	Självrisk andel 70%	30%
8 => 9 år sedan anskaffning	Självrisk andel 80%	20%
9 => 10 år sedan anskaffning	Självrisk andel 90%	10%

- 3.2 För att undvika alla misstankar, felkalkyleringar eller missförstånd vad gäller ersättning, beräknas den i tabellen framställda ersättningen alltid enligt den andel som den felaktiga/skadade delen utgör av hela produktens anskaffningspris. Tillverkaren förbehåller sig rätten att leverera en ersättande produkt/produkt del om originaldelar inte längre är tillgängliga eller om delarna eller produkterna är föråldrade.
- 3.3 Garantin ersätter inte utgifter som orsakats av installation, nedmontering, flyttning eller reparation av produkten och inte heller utgifter som orsakats av direkta eller indirekta utgifter och förluster för att produkten haft fel eller skador, t.ex. skatter, flyttningsavgifter, leverans- och sändningsavgifter.

#### 4. Allmänna villkor och begränsningar

- 4.1 UTÖVER VAD SOM UTTRYCKLIGEN NÄMNS I DENNA GARANTI ÄR ALLA ÖVRIGA GARANTIER ALLMÄNT BINDANDE KÄNNA DIREKT ELLER INDIREKT GÄLLANDE ALLMÄN ELLER SÄRSKILD TILLÄMPNING UTESLUTNA INOM LAGENS RAMAR.
- 4.2 MED UNDANTAG AV VAD SOM NÄMNS I DESSA GARANTIVILLKOR, ANSVARAR TILLVERKAREN INTE FÖR DE FÖRLUSTER ELLER SKADOR SOM KÖPAREN ELLER ANVÄNDAREN AV PRODUKTEN DIREKT ELLER INDIREKT ELLER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV ELLER KONTAKTEN MED PRODUKTEN DRABBAS AV.
- 4.3 OM TILLVERKAREN ENLIGT LOKAL LAGSTIFTNING ELLER UTIFRÅN KONSUMENTSKYDDETS REKOMMENDATIONER NEKATS ATT INNEHÅLLA ERSÄTTNINGAR, TILLÄMPAS MED TANKE PÅ GARANTIER OM ALLMÄN ELLER SÄRSKILD TILLÄMPNING, GARANTIERNAS GILTIGHETSTID ENLIGT LOKAL LAGSTIFTNING PÅ PRODUKTEN.
- 4.4 KÖPAREN ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR ATT PRODUKTEN HANteras, FÖRVARAS OCH MONTERAS ÄNDAMÅLSENLIGT SAMT FÖR ATT DEN PLACERAS PÅ ETT TRYGGT SÄTT. PALRAM ÄR INTE ANSVARIG FÖR NÅGRA MISSÖDEN ELLER SKADOR SOM ORSAKAS KÖPAREN, ANNAN PERSON ELLER PART ELLER DERAS EGENDOM OM DE BEROR PÅ ATT PRODUKTEN HANTERATS, FÖRVARATS, INSTALLERATS, MONTERATS PÅ FEL SÄTT ELLER PÅ GRUND AV ATT PRODUKTEN ANVÄNTS PÅ FEL SÄTT ELLER ATT ANVISNINGARNA INTE IAKTTAGITS.
- 4.5 OM INGET ANNAT UTTRYCKLIGEN HAR ANGIVITS AV PALRAM ÄR PRODUKTEN ENDAST AVSEDD FÖR NORMAL ANVÄNDNING I HEMMET OCH NORMAL KOMMERSELL ANVÄNDNING. OM ANVÄNDNINGEN AV PRODUKTEN ENLIGT LOKAL LAGSTIFTNING ELLER ANDRA BESTÄMMELSER PÅ DEN PLATS DÅR KÖPAREN ANVÄNDER PRODUKTEN INTE ÄR TILLÅTEN, ANSVARAR PALRAM INTE FÖR NÅGRA FÖRLUSTER, OLYCKSHÄNDELSE, KOSTNADER ELLER UTGIFTER SOM BEROR PÅ ATT PRODUKTEN ANVÄNTS PÅ FEL SÄTT, ÖBEROENDE AV FÖR VILKET ÄNDAMÅL PRODUKTEN ANVÄNTS.

SV

## Περιορισμένη εγγύηση 10 ετών

### Λεπτομέρειες: Υπόστεγο για τα αυτοκίνητα

Η εταιρεία Palram Εφαρμογές (1995) Ltd (αριθμός Εταιρεία: 512106824), η έδρα της οποίας βρίσκεται στο Teradion Industrial Park, MP Misgav 20174, Ισραήλ ("Palram") εγγυάται ότι το προϊόν δεν θα είναι ελαττωματικά υλικά ή την εργασία για μια περίοδο 10 ετών από την αρχική ημερομηνία αγοράς και με την επιφύλαξη των ορισμών, τους όρους και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στην παρούσα εγγύηση.

#### 1. Συνθήκες

- 1.1 Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο αν το Προϊόν εγκαθίσταται, καθαρίζεται, χρησιμοποιείται και συντηρείται σύμφωνα με τις γραπτές συστάσεις της Palram.
- 1.2 Χωρίς να παρεκκλίνουμε από τα παραπάνω, δεν καλύπτονται από αυτή την εγγύηση η ζημία που προκαλείται από τη χρήση δύναμης, μη ορθό χειρισμό, ακατάλληλη χρήση, απρόσεκτη χρήση ή συναρμολόγηση ή συντήρηση, ατυχήματα, κρούση από ξένα σώματα, βανδαλισμό, ρύπανση, αλλαγές, βαφή, σύνδεση, κόλλημα, σφράγισμα που γίνεται χωρίς συμμόρφωση με το εγχειρίδιο χρήστη ή ζημία που προκύπτει από καθαρισμό με μη συμβατά καθαριστικά και μικρές αποκλίσεις του Προϊόντος.
- 1.3 Η εγγύηση αυτή δεν εφαρμόζεται για ζημιές που προκύπτουν από "ανώτερη βία", οι οποίες περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε, χαλάζι, καταγίδια, ανεισοστρόβιλο, θύελλα, χιονοθύελλες, πλημμύρα, αποτελέσματα πυρκαγιάς.
- 1.4 Η εγγύηση αυτή δεν ισχύει αν τα δομικά μέρη και τα συστατικά που χρησιμοποιούνται δεν είναι συμβατά με τις γραπτές συστάσεις της Palram
- 1.5 Η εγγύηση αυτή εφαρμόζεται μόνο για τον αρχικό αγοραστή του Προϊόντος. Δεν ισχύει για οποιονδήποτε άλλο αγοραστή ή χρήστη του Προϊόντος (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, οποιοδήποτε ατόμων που αποκτήσουν το Προϊόν από τον αρχικό αγοραστή).

#### 2. Αξιώσεις και Ειδοποιήσεις

- 2.1 Κάθε αίτηση αποζημίωσης λόγω εγγύησης θα πρέπει να αποσταλεί γραπτώς στην Palram εντός 30 ημερών από την ανακάλυψη του ελαττωματικού προϊόντος, επισυνάπτοντας την αρχική απόδειξη αγοράς καθώς και την παρούσα εγγύηση.
- 2.2 Ο αιτών πρέπει να επιρρώσει στην Palram να εξετάσει το εν λόγω Προϊόν και το σημείο της εγκατάστασης ενώ το Προϊόν βρίσκεται στην αρχική του θέση και δεν έχει μετακινηθεί ή αφαιρεθεί ή αλλάξει με οποιοδήποτε τρόπο ή/και να επιστρέψει το Προϊόν στην Palram για εξέταση.
- 2.3 Η Palram δεσμεύει το δικαίωμα να εξετάσει ανεξάρτητα την αιτία οποιουδήποτε προβλήματος.
3. **Αποζημίωση**  
3.1 Αν μια αξίωση υπό αυτή την Εγγύηση ειδοποιηθεί ορθά και την εγκρίνει η Palram, ο αγοραστής, με την επιλογή της Palram, μπορεί είτε να (α) αγοράσει ένα Προϊόν ή μέρος/-η ως αντικατάσταση ή (β) να λάβει αποζημίωση της τιμής του αρχικού Προϊόντος ή μέρος/-η αυτής, όλα σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

Περίοδος μετά από την αγορά	Προϊόν ή μέρος/-η ως αντικατάσταση	Επιστροφή
Από την ημερομηνία αγοράς ως το τέλος του 1ου έτους	Χωρίς χρέωση	100%
Τέλος του 1ου έτους ως το τέλος του 2ου έτους	ο αγοραστής θα πληρώσει το 10% της αρχικής τιμής αγοράς	90%
Τέλος του 2ου έτους ως το τέλος του 3ου έτους	ο αγοραστής θα πληρώσει το 20% της αρχικής τιμής αγοράς	80%
Τέλος του 3ου έτους ως το τέλος του 4ου έτους	ο αγοραστής θα πληρώσει το 30% της αρχικής τιμής αγοράς	70%
Τέλος του 4ου έτους ως το τέλος του 5ου έτους	ο αγοραστής θα πληρώσει το 40% της αρχικής τιμής αγοράς	60%
Τέλος του 5ου έτους ως το τέλος του 6ου έτους	ο αγοραστής θα πληρώσει το 50% της αρχικής τιμής αγοράς	50%
Τέλος του 6ου έτους ως το τέλος του 7ου έτους	ο αγοραστής θα πληρώσει το 60% της αρχικής τιμής αγοράς	40%
Τέλος του 7ου έτους ως το τέλος του 8ου έτους	ο αγοραστής θα πληρώσει το 70% της αρχικής τιμής αγοράς	30%
Τέλος του 8ου έτους ως το τέλος του 9ου έτους	ο αγοραστής θα πληρώσει το 80% της αρχικής τιμής αγοράς	20%
Τέλος του 9ου έτους ως το τέλος του 10ου έτους	ο αγοραστής θα πληρώσει το 90% της αρχικής τιμής αγοράς	10%

- 3.2 Για να αποφευχθούν τυχόν απορίες, ο υπολογισμός για την αποζημίωση για τα ελαττωματικά μέρη, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, θα βασίζεται στο μερίδιο του ελαττωματικού μέρους σε σχέση με την αρχική τιμή του Προϊόντος. Η Palram δεσμεύει το δικαίωμα να παράσχει αντικαταστάσεις αν το Προϊόν ή οποιοδήποτε μέρος του δεν είναι διαθέσιμο ή αν δεν υπάρχει.
- 3.3 Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει οποιοδήποτε κόστος και έξοδα αφαίρεσης και εγκατάστασης του Προϊόντος ή φόρους ή έξοδα αποστολής ή οποιοσδήποτε άμεσες ή έμμεσες ζημιές οι οποίες προκύπτουν από μη λειτουργία του Προϊόντος.
4. **Γενικές συνθήκες και περιορισμοί**  
4.1 ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΟΣΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Ή ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΣΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ.  
4.2 ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΡΗΤΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ, Η PALRAM ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΛΕΙΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΑΜΕΣΑ, ΕΜΜΕΣΑ Ή ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, Ή ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.  
4.3 ΑΝ Η PALRAM ΑΠΟΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΥΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΝΟΜΟ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΙΣΕ ΤΙΣ ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή, ΑΝ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ, ΣΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ Ο ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΝΟΜΟΣ.  
4.4 Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΕΙ ΑΝ Η ΧΡΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ. Η PALRAM ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΑΤΟΜΟ Η ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Η ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.  
4.5 ΕΑΝ Η PALRAM ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΕΙ ΡΗΤΑ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ, ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Η PALRAM ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΛΕΙΣ, ΖΗΜΙΑ, ΚΟΣΤΟΣ Ή ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΣΚΟΠΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΓΡΑΠΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ή ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η ΑΛΛΟΥΣ ΚΩΔΙΚΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.

EL

## Palram 'n 10 vuoden rajoitetut takuuehdot

### Tuotetiedot: Autokatokset

Palram Applications (1995) Ltd (yhtiön rek.nro 512106824) jonka päätoimipiste toimii osoitteessa Teradion Industrial Park, M.P Misgav 20174, Israel. Palram taakeita, että se valmistamissa tuotteissa ei sisälly virheitä materiaali- tai valmistusvirheitä, ja seuraavan 10 vuoden aikana alkuperäisestä ostopäivästä, joita on raportoitu olosuhteissa.

#### 1. Olosuhteet

- 1.1 Tämä takuu on voimassa vain tuotteelle joka on ohjeen mukaisesti asennettu, hoidettu & ylläpidetty sekä pidetty puhtaana Palramin ohjekirjassa antamien ohjeiden mukaisesti.
- 1.2 Poikkeamatta edellä mainitusta, vauriot jotka ovat syntyneet liiallisesta voiman käytöstä, väärästä tai sopimattomasta käytöstä, huolimattomasta asennuksesta, käytöstä tai ylläpidosta, vahingoista, vieraiden esineiden kolhuista, ilkivallasta epäpuhtauksista, muutoksista, maalauksista, liitoksista, liimauksista, teippauksista, sopimattomista tiivistyksistä tai vaurioista jotka ovat syntyneet yhteensopimattomista puhdistusaineista. Pienet poikkeamat eivät kuulu tämän takuun piiriin.
- 1.3 Tämä takuu ei kata luonnonilmiöitä taikka niistä syntyneitä vaurioita kuten rakeet , raskas lumi, myrsky , yöpölymyrsky , hirmumyrsky, salammat ,tuli taikka tulva.
- 1.4 Tämä takuu on mitätön mikäli kasvihuoneen kanssa käytetään yhteensopimattomia rakenneosia taikka komponentteja jotka eivät ole valmistajan (Palram) suositusten mukaisia.
- 1.5 Tämä takuu on ainoastaan voimassa alkuperäiselle ostajalle / saajalle. Se ei ole jatkettavissa tai siirrettävissä toisille käyttäjille taikka seuraaville omistajille.

#### 2. Reklamaatit ja ilmoitukset

- 2.1 Kaikki takuuvaatimukset on tehtävä kirjallisesti Palramille 30 päivän sisällä viallisen tuotteen huomaamisesta, ja mukaan on liitettävä alkuperäinen ostokuitti ja tämä takuu.
- 2.2 Kantajan (reklamaation tehnyt) tulee sallia valmistajan / valmistajan edustajan tarkistaa vioittunut tuote sen alkuperäisessä sijainnissa siinä kunnossa kuin se on vaurion sattumisen jälkeen. Tuotetta ei saa muunnella, korjata, siirtää taikka lähettää valmistajalle / edustajalle ennen siihen saatua lupaa.
- 2.3 Valmistaja (Palram) varaa oikeuden saada itsenäisesti tutkia vian syy.

#### 3. Korvaus

- 3.1 Mikäli reklamaatio on takuun mukaisesti ilmoitettu ja hyväksytty Palramilta, on ostaja (kantaja) oikeutettu joko korvaaviin osiin / tuotteeseen taikka hyvitykseen joka on suhteessa vahinkoon & hankintahintaan seuraavan taulukon mukaisesti:

Aikaa hankinnasta	Korvaava tuote ja / tai osa	Korvaus
1 vuosi hankinnasta	Veloituksetta	100%
1 => 2'teen vuoteen hankinnasta	Ostavastuu 10 %	90 %
2 => 3'teen vuoteen hankinnasta	Ostavastuu 20 %	80 %
3 => 4'teen vuoteen hankinnasta	Ostavastuu 30 %	70 %
4 => 5'teen vuoteen hankinnasta	Ostavastuu 40 %	60 %
5 => 6'teen vuoteen hankinnasta	Ostavastuu 50 %	50 %
6 => 7'teen vuoteen hankinnasta	Ostavastuu 60 %	40 %
7 => 8'teen vuoteen hankinnasta	Ostavastuu 70 %	30 %
8 => 9'teen vuoteen hankinnasta	Ostavastuu 80 %	20 %
9 => 10'teen vuoteen hankinnasta	Ostavastuu 90 %	10 %

- 3.2 Välttyäkseen miltään epäilyltä , laskentavirheitä tai väärinkäsityksiltä korvattavuuden suhteen edellä esitetyn taulukon mukainen korvaus lasketaan aina viallisen / vioittuneen osan osuudesta kokonaistuotteen hankinta-arvosta. Valmistaja varaa oikeuden toimittaa korvaava tuote / tuoteosa mikäli alkuperäistä osaa ei ole enää saatavissa tai se on vanhentunut.
- 3.3 Tämä takuu ei korvaa kuluja jotka ovat syntyneet asennuksesta, purkauksesta, tuotteen siirtämisestä tai korjaustyöstä eikä myöskään suorista tai epäsuorista kuluista & menetyksistä kuten veroista, muutoista, toimitus- & lähetyskuluista jotka ovat syntyneet tuotteen viallisuudesta tai vioittuneisuudesta.

#### 4. Yleiset ehdot ja rajoitukset

- 4.1 MUILTA OSIN KUIN NIMENOMAISESTI TÄSSÄ TAKUUSSA ON ESITETTY, KAIKKIEN MUIDEN TAKUIDEN YLEISSITOVUUDET KAUPALLISESTA HYÖDYNNETTÄVYDESTÄ TAI SOPIVUUDESTA SUORAAN TAI VÄLILLISESTI OVAT POISSULJETTU SIKÄLI KUIN LAKI SALLII.
- 4.2 POISLUKIE MITÄ NÄISSÄ TAKUUEHDOSSEIN ON ESITETTY, VALMISTAJA EI VASTAA MISTÄÄN TAPPIOISTA TAI VAHINGOISTA MITÄ OSTAJA TAI TUOTTEEN KÄYTTÄJÄ KÄRSI SUORAAN, VÄLILLISESTI TAI SEURAUKSENA TUOTTEEN KÄYTTÄMISESTÄ TAI YHTEYDESTÄ TUOTTEESEEN.
- 4.3 MIKÄLI VALMISTAJAA ON KIELLETTY EVÄTÄ PAIKALLISESTI SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TAI KULUTTANSUOJA SUOSITUSTEN POHALTA TAKUUEHTOJEN MUKAISIA KORVAUKSIA – SOVELLETAAN YLEISESTI KAUPALLISESTI HYÖDYNNETTÄVYDESTÄ TAI SOPIVUUDESTA TIETYYN TARKOITUKSEEN NÄHDEN TUOTTEEN OLEVAN TAKUIDEN VOIMASSAOLOAIKAA PAIKALLISEN LAIN MUKAAN.
- 4.4 OSTAJA ON YKSIIN VASTUUSSA ASIANMUKAISESTA KÄSITTELYSTÄ, VARASTOINNISTA, KOKOONPANOSTA SEKÄ TURVALLISESTA SJAINNISTAETÄÄ KÄYTTÖSTÄ JA SÄILYTUKSESTÄ. PALRAM EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGOISTA TAI VAMMOISTA OSTAJALLE, MUULLE HENKILÖLLE TAI OSAPUOLELLE TAI HÄNEN OMAISUUDELLE MIKÄLI NE JOHTUVAT VÄÄRÄSTÄ KÄSITTELYSTÄ, VARASTOINNISTA, ASENNUKSESTA, KOKOAMISESTA TAI TUOTTEEN VÄÄRÄSTÄ KÄYTTÖSTÄ TAI OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMISESTÄ.
- 4.5 JOS EI MUUTEN ERIKSEEN ILMOITETA PALRAMIN TAHOLTA, TÄMÄ TUOTE ON TARKOITETTU VAIN TAVALLISEEN KOTI- JA KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN. PALRAM EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN MENETYKSESTÄ, VAHINGOSTA, KUSTANNUKSISTA TAI KULUISTA JOTKA JOHTUVAT TUOTTEEN VÄÄRÄSTÄ KÄYTTÖSTÄ MIHIN TAHANSA TARKOITUKSEEN, MIKÄLI EI OLLA NOUDATETTU SUOSITELTUJA KIRJALLISIA OHJEITA TAI JOS KÄYTTÖ EI OLE SALLITTUA SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TAI MUIDEN ASETUSTEN MUKAAN PAIKASSA JOSSA OSTAJA KÄYTTÄÄ TUOTETTA.

FI

## PALRAM 's 10 jaars beperkte garantie

### Productgegevens: Carpoortzuilen

Palram Applications (1995) Ltd (Bedrijfsnummer: 512106824) met maatschappelijke zetel te Teradion Industrial Park, M.P Misgav 20174, Israël ("Palram") garandeert dat het product vrij is van materiaal-en fabricagefouten voor een periode van 10 jaar vanaf de oorspronkelijke datum van aankoop door de definities en voorwaarden van deze garantie.

#### 1. Voorwaarden

- 1.1 Deze garantie is alleen geldig indien het Product is geïnstalleerd, gereinigd, gebruikt en onderhouden in overeenstemming met de geschreven aanbevelingen van Palram.
- 1.2 Zonder af te wijken van het bovenstaande, zal schade veroorzaakt door gebruik van geweld, onjuist gebruik, oneigenlijk gebruik, nalatig gebruik of montage of onderhoud, ongevallen, botsing met vreemde voorwerpen, vandalisme, vervuiling, aanpassingen, schilderen, verbinden, lijmen, afdichten op een wijze die niet in overeenstemming is met de handleiding, of schade als gevolg van reiniging met incompatibele schoonmaakmiddelen en geringe afwijkingen van het Product niet vallen onder deze garantie.
- 1.3 Deze garantie geldt niet voor schade als gevolg van "overmacht", inclusief maar niet beperkt tot, hagel, onweer, tornado's, orkanen, sneeuwstormen, overstromingen, gevolgen van brand.
- 1.4 Deze garantie vervalt als structurele onderdelen en onderdelen die worden gebruikt niet compatibel zijn met schriftelijke aanbevelingen van Palram.
- 1.5 Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper van het Product. Zij geldt niet voor een andere koper of gebruiker van het Product (inclusief, maar niet beperkt tot, elke persoon die het product koopt van de oorspronkelijke koper).

#### 2. Claims en meldingen

- 2.1 Elke garantielaan dient bij Palram te worden ingediend binnen 30 dagen na de ontdekking van het defecte product, met bijvoeging van het originele koopbewijs en deze garantie.
- 2.2 De eiser moet het Palram mogelijk maken het betrokken product en de constructielocatie zelf te inspecteren, met het product nog in de oorspronkelijke positie en niet verwijderd of verplaatst of op enigerlei wijze veranderd en/of het product terugzenden naar Palram om te laten testen.
- 2.3 Palram behoudt zich het recht om zelfstandig de oorzaak van een probleem te onderzoeken.

#### 3. Compensatie

- 3.1 Indien een claim onder deze garantie goed is aangemeld en door Palram is goedgekeurd, mag de koper, naar Palrams keuze, ofwel (a) een vervangend product of onderdeel(e)/en aanschaffen, of (b) het aankoopbedrag van het oorspronkelijke product of onderdeel(e)/en terugkrijgen, alles in overeenstemming met het volgende schema:

Periode na aankoop	vervangende product of onderdeel(e)/en Teruggave	Teruggave
Vanaf de aankoopdatum tot het eind van 1e jaar	Gratis	100%
Einde van 1 <sup>e</sup> jaar tot einde van 2 <sup>e</sup> jaar	koper betaalt 10% van het oorspronkelijke aankoopbedrag	90%
Einde van 2 <sup>e</sup> jaar tot einde van 3 <sup>e</sup> jaar	koper betaalt 20% van het oorspronkelijke aankoopbedrag	80%
Einde van 3 <sup>e</sup> jaar tot einde van 4 <sup>e</sup> jaar	koper betaalt 30% van het oorspronkelijke aankoopbedrag	70%
Einde van 4 <sup>e</sup> jaar tot einde van 5 <sup>e</sup> jaar	koper betaalt 40% van het oorspronkelijke aankoopbedrag	60%
Einde van 5 <sup>e</sup> jaar tot einde van 6 <sup>e</sup> jaar	koper betaalt 50% van het oorspronkelijke aankoopbedrag	50%
Einde van 6 <sup>e</sup> jaar tot einde van 7 <sup>e</sup> jaar	koper betaalt 60% van het oorspronkelijke aankoopbedrag	40%
Einde van 7 <sup>e</sup> jaar tot einde van 8 <sup>e</sup> jaar	koper betaalt 70% van het oorspronkelijke aankoopbedrag	30%
Einde van 8 <sup>e</sup> jaar tot einde van 9 <sup>e</sup> jaar	koper betaalt 80% van het oorspronkelijke aankoopbedrag	20%
Einde van 9 <sup>e</sup> jaar tot einde van 10 <sup>e</sup> jaar	koper betaalt 90% van het oorspronkelijke aankoopbedrag	10%

- 3.2 Voor alle duidelijkheid, de berekening voor de bepaling van de compensatie voor defecte onderdeel(e)/en, volgens het bovenstaande schema, zal worden gebaseerd op de bijdrage van het defecte onderdeel op de oorspronkelijke kosten van het product. Palram behoudt zich het recht voor vervangingen te leveren indien het product of enig deel daarvan niet beschikbaar of verouderd is.
- 3.3 Deze garantie dekt geen kosten en uitgaven van de verwijdering en installatie van het Product of belastingen of verzendkosten of enige andere directe of indirecte schade(s) die kan/kunnen voortvloeien uit het defect van het product.

#### 4. Algemene voorwaarden en beperkingen

- 4.1 ANDERS DAN SPECIFIEK IN DEZE GARANTIE AANGEGEVEN, ZIJN ALLE ANDERE GARANTIES, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL UITGESLOTEN VOOR ZOVER DE WET DIT TOELAAT.
- 4.2 BEHALVE WAAR WE DAT SPECIFIEK HEBBEN AANGEGEVEN IN DEZE GARANTIE, ZAL PALRAM NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE DIE DE KOPER LIJDT, DIRECT OF INDIRECT, OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK, OF OP WELKE ANDERE WIJZE DAN OOK IN VERBAND MET HET PRODUCT.
- 4.3 ALS HET PALRAM VERBODEN IS ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID UIT TE SLUITEN VOOR EEN BEPAALD DOEL MET BETREKKING TOT HET PRODUCT, IS DE DUUR VAN ALLE DERGELIJKE IMPLICIETE GARANTIES UITDRUKKELIJK BEPERKT TOT DE DUUR VAN DEZE GARANTIE OF, INDIEN LANGER, TOT DE MAXIMALE PERIODEVEREIST IN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.
- 4.4 DE KOPER IS ZELF GEHEEL VERANTWOORDELIJK OM TE BEPALEN OF HET HANTEREN, DE OPSLAG, MONTAGE, INSTALLATIE OF HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT OP ELKE LOCATIE VEILIG EN PASSEND IS, GESCHIKT IS VOOR HET DOEL OF PASSEND ONDER DE GEGEVEN OMSTANDIGHEDEN IS. PALRAM IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE OF LETSEL AAN DE KOPER, EEN ANDERE PERSOON OF ENIGE ANDERE ZAKEN ALS GEVOLG VAN ONDOELMATIG GEBRUIK, OPSLAG, INSTALLATIE, MONTAGE OF HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT OF HET NIET VOLGEN VAN DE SCHRIFTELIJKE AANWIJZINGEN BETREFFENDE HET HANTEREN, OPSLAAN, INSTALLEREN, MONTEREN EN GEBRUIK VAN HET PRODUCT.
- 4.5 TENZIJ NADRUKKELIJK ANDERS AANGEGEVEN DOOR PALRAM, IS HET PRODUCT ALLEEN BEDOELD VOOR NORMAAL RESIDENTIEEL EN COMMERCEEL GEBRUIK. PALRAM IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES, SCHADE, KOSTEN OF UITGAVEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT VOOR ENIG DOEL DAT NIET IS AANGEBODEN IN DE SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES OF DAT NIET IS TOEGESTAAN VANWEG ENIGE TOEPASSELIJKE WETGEVING OF ANDERE GEBRUIKEN OP DE LOCATIE WAAR DE KOPER HET PRODUCT ZAL GEBRUIKEN.

NL

## Garantía limitada de 10 años de Palram

### Angaben zum Produkt: Aparcamientos techados

ES

Palram Applications (1995) Ltd (Número de la compañía: 512106824) cuya oficina registrada se encuentra en Teradion Industrial Park, M.P Misgav 20174, Israel ("Palram") garantiza que el Producto no tendrá defectos de material o de fabricación durante un periodo de 10 años desde la fecha de compra original sujeto a las definiciones, términos y condiciones contenidos en esta garantía.

#### 1. Condiciones

- Esta garantía solo será válida si el Producto es instalado, limpiado, manipulado y mantenido de acuerdo a las recomendaciones por escrito de Palram.
- Sin derogar lo anterior, los daños causados por el uso de la fuerza, manipulación incorrecta, uso inapropiado, uso o montaje o mantenimiento negligentes, accidentes, impacto de objetos extraños, vandalismo, contaminantes, alteración, pintado, conexión, pegado, sellado no de acuerdo al manual del usuario, o daños resultantes de la limpieza con detergentes incompatibles y desviaciones menores del Producto no están cubiertos por esta garantía.
- Esta garantía no se aplica a daños resultantes de "fuerza mayor", que incluye entre otros, granizo, tormenta, tornado, huracán, ventisca, inundación, efectos del fugo.
- Esta garantía es nula si los componentes o piezas estructurales utilizados no son compatibles con las recomendaciones escritas de Palram.
- Esta garantía se aplica solamente al comprador normal del Producto. No se extiende a cualquier otro comprador o usuario del Producto (incluyendo, entre otros, cualquier persona que adquiera el Producto desde el comprador original).

#### 2. Reclamaciones y notificaciones

- Toda reclamación de la garantía debe ser notificada por escrito a Palram lo antes que sea posible razonablemente después de descubrir el Producto defectuoso, adjuntando el tique de venta original y esta garantía.
- El reclamante debe permitir a Palram inspeccionar el Producto pertinente y el sitio de la instalación en sí mismo mientras el Producto está todavía en su posición original y no se ha retirado ni movido o alterado de ningún modo y/o devolver el Producto a Palram para evaluarlo.
- Palram se reserva el derecho a investigar la causa de cualquier fallo de forma independiente.

#### 3. Compensación

- Si una reclamación bajo esta Garantía se notifica apropiadamente y es aprobada por Palram, el comprador, según considere Palram, puede o bien (a) comprar un Producto o pieza/s de recambio; o (b) recibir el reembolso del precio de compra del Producto o la pieza o piezas, todo de acuerdo al siguiente calendario:

El periodo tras la compra	Reembolso del Producto o Pieza /s	Recambio Según
Desde la fecha de compra hasta el final del primer año	Sin costes	100%
Fin del 1.er año hasta el final del 2.º año	El comprador pagará el 10 % del precio original de compra	90%
Fin del 2.º año hasta el final del 3.er año	El comprador pagará el 20 % del precio original de compra	80%
Fin del 3.er año hasta el final del 4.º año	El comprador pagará el 30 % del precio original de compra	70%
Fin del 4.º año hasta el final del 5.º año	El comprador pagará el 40 % del precio original de compra	60%
Fin del 5.º año hasta el final del 6.º año	El comprador pagará el 50 % del precio original de compra	50%
Fin del 6.º año hasta el final del 7.º año	El comprador pagará el 60 % del precio original de compra	40%
Fin del 7.º año hasta el final del 8.º año	El comprador pagará el 70 % del precio original de compra	30%
Fin del 8.º año hasta el final del 9.º año	El comprador pagará el 80 % del precio original de compra	20%
Fin del 9.º año hasta el final del 10.º año	El comprador pagará el 90 % del precio original de compra	10%

- Para evitar cualquier duda, el cálculo de la determinación de la compensación por pieza/s defectuosas, según el calendario de arriba, se basará en la contribución de la pieza defectuosa al coste original del Producto. Palram se reserva el derecho de proporcionar sustituciones si el Producto o cualquier pieza del mismo no está disponible o es obsoleta.

- Esta garantía no cubre ningún coste ni gasto de la retirada e instalación del Producto o impuestos o gastos de envío ni cualquier otra pérdida/s directa o indirecta que pueda resultar del defecto del Producto.

#### 4. Condiciones generales y limitaciones

- APARTE DE LO QUE SE HA AFIRMADO ESPECÍFICAMENTE EN ESTA GARANTÍA, TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, TANTO EXPRESAS COMO IMPLÍCITAS, INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR SE EXCLUYEN EN LA EXTENSIÓN EN QUE LO PERMITA LA LEY.
- EXCEPTO DONDE LO HAYAMOS DECLARADO ESPECÍFICAMENTE EN ESTA GARANTÍA, PALRAM NO SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑOS QUE SUFRA EL COMPRADOR DIRECTAMENTE, INDIRECTAMENTE O COMO CONSECUENCIA DE UTILIZAR EL PRODUCTO O EN CONEXIÓN DE CUALQUIER MODO CON EL MISMO.
- SI SE PROHIBE A PALRAM, BAJO CUALQUIER LEY APLICABLE, EXCLUIR LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR CON RELACIÓN AL PRODUCTO, LA DURACIÓN DE DICHAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS SE LIMITA EXPRESAMENTE A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA, O SI ES MÁS TIEMPO, EL PERIODO MÁXIMO REQUERIDO POR LA LEY APLICABLE.
- EL COMPRADOR ES RESPONSABLE ÚNICAMENTE DE DETERMINAR SI LA MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO, MONTAJE, INSTALACIÓN O USO DEL PRODUCTO ES SEGURO Y APROPIADO EN CUALQUIER UBICACIÓN, PARA CUALQUIER APLICACIÓN DADA O EN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA DADA. PALRAM NO ES RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO O LESIÓN DEL COMPRADOR, CUALQUIER OTRA PERSONA O CUALQUIER PROPIEDAD QUE RESULTE DE LA MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO, INSTALACIÓN, MONTAJE O USO INADECUADOS DEL PRODUCTO O NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES ESCRITAS ACERCA DE LA MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO, INSTALACIÓN, MONTAJE Y USO DEL PRODUCTO.
- A MENOS QUE SE INDIQUE EXPRESAMENTE LO CONTRARIO POR PALRAM, EL PRODUCTO ESTÁ PREVISTO SOLO PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL. PALRAM NO ES RESPONSABLE POR NINGUNA PÉRDIDA, DAÑO, COSTE O GASTO RESULTANTE DE CUALQUIER USO DEL PRODUCTO PARA CUALQUIER PROPÓSITO QUE NO ESTÉ RECOMENDADO POR LAS INSTRUCCIONES ESCRITAS O QUE NO ESTÉ PERMITIDO POR CUALQUIER LEGISLACIÓN APLICABLE U OTROS CÓDIGOS EN VIGOR EN LA UBICACIÓN DONDE USARÁ EL PRODUCTO EL COMPRADOR.

## Gwarancja Palramu ograniczona na 10 lat.

### Szczegóły produktu: Wiata

PL

Palram Applications (1995) Ltd (Numer firmy: 512106824) której zarejestrowane biuro znajduje się w Teradion Industrial Park, M.P Misgav 20174, Izrael ("Palram") gwarantuje, że produkt pozbawiony jest wad materiałowych bądź usterek w wykonaniu na okres 10 lat liczonych od pierwotnej daty zakupu przedmiotu zgodnie z definicjami, warunkami i zastrzeżeniami zawartymi w niniejszej gwarancji.

#### 1. Warunki

- Niniejsza gwarancja obowiązuje dany produkt wyłącznie jeśli jego montaż, czyszczenie, obsługa i konserwacja były wykonywane zgodnie z pisemnymi zaleceniami Palramu.
- Bez naruszenia powyższych warunków, szkody spowodowane użyciem siły, niepoprawną obsługą, nieodpowiednim zastosowaniem, niedbałym użyciem lub montażem, wypadkami, oddziaływaniem obcych przedmiotów, wandalizmem, zanieczyszczeniami, przeróbkami, malowaniem, łączeniem, klejeniem, uszczelnianiem niezgodnym z podręcznikiem użytkownika lub szkody wynikające z czyszczenia niezgodnymi środkami czyszczącymi oraz pomniejszcie niezgodności Produktu nie są objęte niniejszą gwarancją.
- Niniejsza gwarancja nie dotyczy szkód spowodowanych „siłami wyższymi”, wliczając w to między innymi opady gradu, burze, tornada, huragany, śnieżyce, powodzie, skutki pożaru.
- Niniejsza gwarancja jest nieważna jeśli części składowe i zastosowane elementy są niezgodne z pisemnymi zaleceniami Palramu.
- Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie oryginalnego nabywcy produktu i nie obejmuje żadnego innego nabywcy bądź użytkownika produktu. (wliczając w to między innymi jakąkolwiek osobę, która nabyła produkt od pierwotnego nabywcy.)

#### 2. Reklamacje i zgłoszenia

- Każda reklamacja musi być zgłoszona pisemnie do Palramu w ciągu 30 dni od odkrycia wadliwego produktu z załączeniem oryginalnego paragonu oraz niniejszej gwarancji.
- Wnoskodawca musi zezwolić Palramowi na dokonanie kontroli reklamowanego Produktu oraz samego miejsca montażu, w czasie gdy Produkt nadal znajduje się w swoim pierwotnym położeniu i nie został usunięty ani przeniesiony lub zmieniony w jakikolwiek sposób i/ lub zwrócić Produkt Palramowi do kontroli.

#### 3. Odszkodowanie

- Jeśli reklamacja zostanie poprawnie zgłoszona i zatwierdzona przez Palram, nabywca, do wyboru przez Palram, może (a) zakupić zastępczy produkt lub jego części; lub (b) otrzymać zwrot kosztów za oryginalny Produkt lub jego części, zgodnie z poniższym schematem:

Okres po zakupie	Wymiana produktu lub jego części	Refundacja
Od daty zakupu do końca 1 roku	Bezpłatnie	100%
Koniec 1 roku do końca 2 roku	Nabywca zapłaci 10% oryginalnej ceny	90%
Koniec 2 roku do końca 3 roku	Nabywca zapłaci 20% oryginalnej ceny	80%
Koniec 3 roku do końca 4 roku	Nabywca zapłaci 30% oryginalnej ceny	70%
Koniec 4 roku do końca 5 roku	Nabywca zapłaci 40% oryginalnej ceny	60%
Koniec 5 roku do końca 6 roku	Nabywca zapłaci 50% oryginalnej ceny	50%
Koniec 6 roku do końca 7 roku	Nabywca zapłaci 60% oryginalnej ceny	40%
Koniec 7 roku do końca 8 roku	Nabywca zapłaci 70% oryginalnej ceny	30%
Koniec 8 roku do końca 9 roku	Nabywca zapłaci 80% oryginalnej ceny	20%
Koniec 9 roku do końca 10 roku	Nabywca zapłaci 90% oryginalnej ceny	10%

- W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, kalkulacja postanowienia w związku z odszkodowaniem za wadliwe części, zgodnie z powyższym schematem, będzie oparta na oryginalnym wkładzie finansowym Produktu za jego wadliwe części. Palram zastrzega sobie prawo do zapewnienia zamienników jeśli Produkt lub jakakolwiek jego część jest niedostępna lub nieaktualna.
- Niniejsza gwarancja nie pokrywa żadnych kosztów usunięcia lub montażu Produktu, podatków lub transportu, bądź jakichkolwiek innych bezpośrednich lub pośrednich strat które mogły nastąpić po awarii Produktu.

#### 4. Warunki ogólne i ograniczenia

- INNE NIŻ KONKRETNE OKREŚLONE W NINIEJSZEJ GWARANCJI, WSZYSTKIE INNE GWARANCJE, WYRAŻONE CZY DOROZUMIANE, WŁĄCZAJĄC W TO WSZYSTKIE DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ BĄDŹ STOSOWNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU NIE SĄ WŁĄCZONE TAK DŁUGO JAK POZWALA NA TO PRAWO.
- Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW KONKRETNIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ GWARANCJI PALRAM NIE NIE JEST ZOBOWIĄZANY ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY, JAKICH DOZNAŁ NABYWCA W SPOSÓB BEZPOŚREDNI, POŚREDNI, LUB W WYNIKU UŻYTKU, BĄDŹ W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB POWIĄZANY Z PRODUKTEM.
- JEŚLI PALRAM JEST ZABRONIONY PRZEZ JAKIEKOLWIEK OBOWIĄZUJĄCE PRAWO POMIĄJĄC DOROZUMIANĄ GWARANCJĘ PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ BĄDŹ STOSOWNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ZWIĄZANEGO Z PRODUKTEM, OKRES TRWANIA TAKICH GWARANCJI JEST JEDNOZNACZNIE OGRANICZONY DO CZASU TRWANIA TEJ GWARANCJI, BĄDŹ MAKSYMALNEGO CZASU WYMAGANEGO PRZEZ PRAWO. NABYWCA JEST WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA DOPILNOWANIE OBSŁUGI, PRZECHOWYWANIA, MONTAŻU, INSTALACJI, ORAZ CZY UŻYTKOWANIE PRODUKTU JEST BEZPIECZNE ORAZ WŁAŚCIWE W JAKIKOLWIEK POŁOŻENIU DLA JAKIEGOKOLWIEK ZASTOSOWANIA I JAKIKOLWIEK OKOLICZNOŚCI. PALRAM NIE JEST ODPOWIEDZIALNE ZA SZKODY LUB OBRAŻENIA NABYWCY BĄDŹ JAKIEKOLWIEK INNEJ OSOBY LUB WŁASNOŚCI WYNIKAJĄCE Z Z NIEWŁAŚCIWEJ OBSŁUGI, PRZECHOWYWANIA, MONTAŻU, INSTALACJI I ZASTOSOWANIA PRODUKTU.
- O ILE FIRMA PALRAM WYRAŹNIE NIE WSKAZAŁA INACZĘ, PRODUKT JEST PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO ZWYKŁEGO UŻYTKU DOMOWEGO I KOMERCYJNEGO. PALRAM NIE JEST ODPOWIEDZIALNY ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY, KOSZTY LUB WYDATKI WYNIKAJĄCE Z JAKIEKOLWIEK ZASTOSOWANIA PRODUKTU W JAKIKOLWIEK CELU, KTÓRY NIE JEST ZALECANY PRZEZ PISEMNĄ INSTRUKCJĘ LUB KTÓRY NIE JEST DOZWOLONY PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO LUB INNY KODEKS WYNIKAJĄCY Z LOKALIZACJI W KTÓREJ NABYWCA BĘDZIE STOSOWAŁ PRODUKT.

## A Palram 10 éves korlátozott jótállása

HU

### Termék részletek: Fedett parkoló

A Palram Applications (1995) Ltd (cégjegyzékszám: 512106824), amelynek székhelye a Teradion Industrial Park, MP Misgav 20174, Izrael (a továbbiakban: "Palram"), garantsítja, hogy a termék az eredeti vásárlási dátumtól számítva 10 évig mentes mindennemű anyag vagy a gyártási hibától, a jelen garanciában szereplő feltételek betartása mellett.

- Feltételek**
  - Ez a jótállás csak akkor érvényes, ha a termék a Palram írásbeli ajánlásainak megfelelően lett telepítve, tisztítva, kezelve és karbantartva.
  - A garancia nem érvényesíthető, ha az útmutatóban leírtaktól eltérően használják, tehát ha a kár különféle erő hatására, helytelen kezelés folytán, nem rendeltetésszerű használat miatt, hanyag használat végett következik be, továbbá az összeszerelés és/vagy a karbantartás során bekövetkezett kár esetén, vagy ha a kár idegen tárgyak által, vandalizmus, szennyező anyagok végett, vagy a kézikönyvben előírtaktól eltérő változtatások, festések, más összekötés, ragasztás, nem megfelelő tömítés folytán következett be, vagy a kár a tisztítás során, nem megfelelő mosószer végett történt. A garancia vagy nem vonatkozik a gyárilag megadott minimális színbeli eltérésekre.
  - Ez a garancia nem vonatkozik a "vis maior" okozta károokra, amely magában foglalja többek közt a jégesőt, vihart, tornádót, hurrikánt, hóvihart, árvizet, tüzeseteket.
  - Ez a garancia érvényét veszti, ha a felhasznált szerkezeti elemek és alkatrészek nem kompatibilisek a Palram által írásban formában ajánlott alkatrészekkel.
  - Ez a garancia kizárólag a termék eredeti vásárlójára vonatkozik. Nem terjed ki a termék második vásárlójára vagy más felhasználójára (beleértve, de nem kizárólagosan, arra a személyre, aki a terméket az eredeti vásárlótól szerezte meg).
- Követelések és értesítések**
  - Minden garanciális igényt, a termék hibájának/meghibásodásának észrevételét követő 30 napon belül, írásban kell közölni a Palram-nak, mellékelve az eredeti számlát és ezt a garanciajegyet.
  - A garanciális igényt érvényesítő félnek lehetővé kell tennie a Palram számára, hogy az érintett terméket és a telepítési helyet saját maga is ellenőrizze, úgy, hogy a termék eredeti állapotban van, és semmilyen módon nem távolították el, nem helyezték át és nem végeztek módosításokat. A terméket tehát ne küldje vissza a Palram részére bevizsgálásra.
  - A Palram fenntartja magának azon jogot, hogy függetlenül vizsgálja meg a hiba okait.
- Kártérítés**
  - Ha a garanciára vonatkozó igényéről a Palram-ot megfelelően értesíti, és az jóváhagyja azt, úgy a vevő, a Palram választása szerint (a) megvásárolhat egy csereterméket vagy cserealkatrészt; vagy (b) az eredeti termék, vagy annak részleges vételárát visszakapja, mindezt az alábbi ütemezés szerint:

Vásárlás utáni időszak	Cseretermék vagy cserealkatrész	Visszatérítés
A vásárlás dátumától számítva, az 1. év végéig	Díjmentes	100%
Az 1. év végétől a 2. év végéig	A vevő az eredeti vételár 10% -át fizeti ki	90%
A 2. év végétől a 3. év végéig	A vevő az eredeti vételár 20% -át fizeti ki	80%
A 3. év végétől a 4. év végéig	A vevő az eredeti vételár 30% -át fizeti ki	70%
A 4. év végétől a 5. év végéig	A vevő az eredeti vételár 40% -át fizeti ki	60%
A 5. év végétől a 6. év végéig	A vevő az eredeti vételár 50% -át fizeti ki	50%
A 6. év végétől a 7. év végéig	A vevő az eredeti vételár 60% -át fizeti ki	40%
A 7. év végétől a 8. év végéig	A vevő az eredeti vételár 70% -át fizeti ki	30%
A 8. év végétől a 9. év végéig	A vevő az eredeti vételár 80% -át fizeti ki	20%
A 9. év végétől a 10. év végéig	A vevő az eredeti vételár 90% -át fizeti ki	10%

- A kétségek elkerülése végett a hibás alkatrész/-ek kompenzációjára vonatkozó meghatározás, a fenti ütemezés szerint történik, melynek alapját a hibás alkatrész eredeti ára képi. A Palram fenntartja azon jogát, hogy ha a termék vagy annak bármely alkatrésze nem érhető el, vagy nem gyártják már, úgy azt más termékkel vagy alkatrészsel helyettesítse.
  - A garancia nem terjed ki a termék eltávolításának és telepítésének költségeire, illetve az adóra, vagy szállítási költségekre, továbbá a termék meghibásodásából eredő bármilyen más közvetlen, vagy közvetett veszteségre.
- Általános feltételek és korlátozások**
  - A GARANCIAJEGYBEN NEM SZEREPLŐ, EGYÉB KÖZVETLEN VAGY HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁS NINCS, IDEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG, AZ ÉRTEKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOT IS.
  - KIVÉVE, HA EZEN GARANCIAJEGY KI NEM MONDJA, A PALRAM NEM FELELŐS ESETLEGES KÁROKÉRT VAGY VESZTESÉGEKÉRT A VEVŐVEL SZEMBEN, SEM KÖZVETLENÜL, SEM KÖZVETVE, MÉG HA AZ A HASZNÁLAT SORÁN IS KÖVETKEZIK BE, VAGY HA A KÁR BÁRMILYEN MÁS MÓDON KAPCSOLODIK A TERMÉKHEZ.
  - HA A PALRAM-NAK BÁRMELY VONATKOZÓ TÖRVÉNY ÉRTELMEBEN TILOS A FENTI GARANCIÁT FORGALOMBA HOZNI A TERMÉK EGY ADOTT CÉLRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSÁVAL ÉS ALKALMASSÁGÁVAL KAPCSOLATOSAN, ÚGY A TERMÉKKEL KAPCSOLATOS, AZ ÖSSZES ILYEN GARANCIA ÉRVÉNYESSÉGE KIZÁRÓLAG AZ EMLÍTT TÖRVÉNY GARANCIAIS IDŐTARTAMÁRA KORLÁTOZÓDIK, VAGY, HA JOGILAG ALKALMAZHATÓ, ÚGY A GARANCIA A LEHOSSZABB IDŐSZAKRA ALKALMAZANDÓ, MELYET A JOGSZABÁLYOK ELŐIRNAK.
  - KIZÁRÓLAGOSAN, MINDIG ÉS MINDEN KÖRÜLMÉNY KÖZÖTT, A VÁSÁRLÓ FELEL A TERMÉK MEGFELELŐ FELÉPÍTÉSI HELYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁÉRT, ANNAK KEZELÉSÉÉRT, TÁROLÁSÁÉRT, ÖSSZEÁLLÍTÁSÁÉRT, TOVÁBBÁ A TERMÉK BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÉRT, MINDEN HELYSZÍNEN ÉS MINDEN ALKALMAZÁSI TERÜLETEN. A PALRAM NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ SEMILYEN, A VÁSÁRLÓT, VAGY MÁS SZEMÉLYEKET ÉRT VAGYONI KÁROKÉRT, VAGY SÉRÜLÉSEKÉRT, AMELYEK A TERMÉK NEM RENDELTETTÉSSZERŰ HASZNÁLATÁBÓL, TÁROLÁSÁBÓL, TELEPÍTÉSÉBŐL, ILL. ÖSSZESZERELÉSÉBŐL ADÓDNNAK, VAGY HA FENTIEKRE VONATKOZÓAN, A TERMÉKHEZ KAPCSOLODÓ ÍRÁSOS ÚTUTMUTÓBAN LEÍRTAK NEM LETTEK BETARTVA.
  - AMÉNNYIBEN A PALRAM MÁSHOGY NEM RENDELKEZIK, ÚGY A TERMÉK KIZÁRÓLAG RENDELTETTÉSSZERŰ OTTHONI, VAGY KERESKEDELMELI FELHASZNÁLÁSRA KÉSZÜLT. A PALRAM NEM VÁLLAL SEMMILYEN FELELŐSÉGET OLYAN VESZTESÉGEKÉRT VAGY KÁROKÉRT, MELYEK AZ OLYAN HELYTELEN, NEM RENDELTETTÉSSZERŰ HASZNÁLATBÓL EREDNEK, MELY HASZNÁLATI CÉL NINCS AZ ÚTUTMUTÓBAN ÍRÁSBA FOGLALVA, ILL. HA A TERMÉKET A TÖRVÉNYEK VAGY ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEBEN TILOS HASZNÁLNI AZON A TERÜLETEN, AHOVÁ TELEPÍTETTÉK.

## Garanzia limitata 10 anni Palram

IT

### Informazioni sul prodotto: Tettoie

Palram Applications (1995) Ltd (società numero: 512106824) i cui uffici registrati hanno sede a Teradion Industrial Park, M.P Misgav 20174000, Israele ("Palram") garantisce che il Prodotto sarà privo da difetti di materiale o di lavorazione in un periodo di 10 anni dalla data originale d'acquisto soggetta alle definizioni, termini e condizioni contenute in questa garanzia.

- Condizioni**
  - La presente garanzia sarà valida solo se il Prodotto è installato, pulito, trattato e mantenuto secondo le raccomandazioni scritte di Palram.
  - Senza deroghe a quanto descritto sopra, i danni causati da forzature, trattamento incorretto, uso inappropriato, uso disattento o assemblaggio o manutenzione, incidenti, impatto da oggetti estranei, vandalismo, inquinanti, alterazioni, pittura, connessioni, incollature, chiusura non conformi al manuale utente o danni derivanti dalla pulizia con detersivi incompatibili e variazioni minori al Prodotto non sono coperti dalla presente garanzia.
  - La presente garanzia non è valida per i danni derivanti da cause di forza maggiore che includono, ma non si limitano a, grandine, tempeste, tornadi, uragani, bufere di neve, allagamenti, effetti del fuoco.
  - La presente garanzia si ritiene nulla se le parti strutturali e i componenti usati non sono compatibili con le raccomandazioni scritte di Palram.
  - La presente garanzia è valida solo per l'acquirente originario del Prodotto. Tale garanzia non si estende ad altri acquirenti o utenti del Prodotto (che includono, ma non si limitano a, ogni persona che acquista il Prodotto dall'acquirente originario).
- Richieste e notifiche**
  - Ogni richiesta in garanzia deve essere notificata a Palram per iscritto entro 30 giorni dalla scoperta del Prodotto difettoso, allegando la ricevuta di acquisto originale e la presente garanzia.
  - Il richiedente deve consentire a Palram di ispezionare il Prodotto in questione e lo stesso sito di installazione mentre il Prodotto è ancora nella sua posizione originale e non è stato rimosso, spostato o alterato in alcun modo e/o restituire il Prodotto a Palram per effettuare una prova.
  - Palram si riserva il diritto di indagare in modo indipendente la causa di qualsiasi avaria.
- Risarcimento**
  - Se la richiesta sotto garanzia viene notificata in modo appropriato e approvata da Palram, l'acquirente potrà, secondo l'opzione offerta da Palram, (a) acquistare un Prodotto in sostituzione o una o più parti, oppure (b) ricevere un risarcimento del Prodotto originale o del prezzo di acquisto di una o più parti, tutte in conformità alla seguente tabella:

Periodo dopo l'acquisto	Prodotto o parte/i in sostituzione	Risarcimento
Dalla data di acquisto fino alla fine del primo anno	Gratuito	100%
Fine del primo anno fino alla fine del secondo anno	l'acquirente pagherà il 10% del prezzo originale	90%
Fine del secondo anno fino alla fine del terzo anno	l'acquirente pagherà il 20% del prezzo originale	80%
Fine del terzo anno fino alla fine del quarto anno	l'acquirente pagherà il 30% del prezzo originale	70%
Fine del quarto anno fino alla fine del quinto anno	l'acquirente pagherà il 40% del prezzo originale	60%
Fine del quinto anno fino alla fine del sesto anno	l'acquirente pagherà il 50% del prezzo originale	50%
Fine del sesto anno fino alla fine del settimo anno	l'acquirente pagherà il 60% del prezzo originale	40%
Fine del settimo anno fino alla fine del tondo anno	l'acquirente pagherà il 70% del prezzo originale	30%
Fine del tondo anno fino alla fine del nono anno	l'acquirente pagherà il 80% del prezzo originale	20%
Fine del nono anno fino alla fine del decimo anno	l'acquirente pagherà il 90% del prezzo originale	10%

- Onde evitare ogni dubbio, il calcolo per determinare il risarcimento per la/le parte/i difettosi, secondo la tabella di cui sopra, verrà basato sulla contribuzione della parte difettosa sul costo originale del Prodotto. Palram si riserva il diritto di fornire sostituzioni se il Prodotto o qualsiasi parte di esso sia obsoleta o non disponibile.
  - La presente garanzia non copre alcun costo o spesa relativa alla rimozione e all'installazione del Prodotto, imposte, spese di spedizione o qualsiasi altra/e perdita/e diretta/e o indiretta/e derivante/i dal Prodotto avariato.
- Condizioni generali e limitazioni**
  - DIVERSAMENTE DA QUANTO È STATO SPECIFICATO NELLA PRESENTE GARANZIA, TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE, COMPRESSE TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE SONO ESCLUSE SECONDO LE LEGGI VIGENTI.
  - ECCETTO SE SPECIFICAMENTE INDICATO NELLA PRESENTE GARANZIA, PALRAM NON SARÀ RESPONSABILE DI ALCUNA PERDITA O DANNI SUBITI DALL'ACQUIRENTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, COME CONSEGUENZA DELL'USO O LEGATI IN QUALSIASI ALTRO MODO AL PRODOTTO.
  - SE LA LEGGE VIGENTE NON CONSENTE A PALRAM DI ESCLUDERE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE IN RELAZIONE AL PRODOTTO, LA DURTA DI TALI GARANZIE IMPLICITE VIENE ESPRESSAMENTE LIMITATA ALLA DURATA DELLA PRESENTE GARANZIA O, SE PRESENTA DURATA MAGGIORE, AL PERIODO MASSIMO PREVISTO DALLE LEGGI VIGENTI.
  - L'ACQUIRENTE È IL SOLO RESPONSABILE NEL DETERMINARE SE IL TRATTAMENTO, LA CONSERVAZIONE, L'ASSEMBLAGGIO, L'INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO SIA SICURA E OPPORTUNA IN QUALSIASI LUOGO, PER QUALSIASI SCOPO O IN QUALSIASI CIRCOSTANZA. PALRAM NON È RESPONSABILE DI ALCUN DANNO O FERITE SUBITE DALL'ACQUIRENTE, O QUALSIASI ALTRA PERSONA O PROPRIETÀ DERIVANTI DA TRATTAMENTO, CONSERVAZIONE, INSTALLAZIONE, ASSEMBLAGGIO O USO IMPROPRIO DEL PRODOTTO O DALLA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI RELATIVE A TRATTAMENTO, CONSERVAZIONE, INSTALLAZIONE, ASSEMBLAGGIO E USO DEL PRODOTTO.
  - A MENO CHE NON SIA ESPRESSAMENTE INDICATO DA PALRAM, IL PRODOTTO È INTESO SOLTANTO PER UN USO NORMALE, LOCALE E COMMERCIALE. PALRAM NON È RESPONSABILE DI ALCUNA PERDITA, DANNO, COSTO O SPESA DERIVANTI DALL'USO DEL PRODOTTO PER QUALSIASI ALTRO SCOPO NON SUGGERITO NELLE ISTRUZIONI O CHE NON VENGA PREVISTO DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE O DA ALTRI CODICI VIGENTI NELLA LOCALITÀ DOVE L'ACQUIRENTE USERÀ IL PRODOTTO.