COSMO

6"

12"

9 - 3/4"

8 - 3/4"

29 - 1/2"

27 - 1/2"

1"

1"

**HOOD
MOUNTING
SCREWS**

BACK VIEW

20 - 1/2"

12"

CABINET FRONT

6"

9 - 1/4"

3 - 1/3"

1 - 1/4"

1 - 1/2"

10"

TOP VIEW

1"

LOCATION OF 3-PRONG PLUG