INSTRUCTIONS FOR USE
INSTRUCCIONES DE USO

SLIDE ON DOOR SWEEP & DRAFT STOP

Installation:

1. Measure width of door.
2. Using a utility knife, cut product to proper length (if needed).
3. Slide onto bottom of door with foam piece facing towards the room.
4. Slide all the way to the back edge of the door.



ESCOBILLA Y BARRERA CONTRA RÁFAGAS

Instalación:

1. Mida el ancho de la puerta.
2. Utilizando una navaja, corte el producto a la medida adecuada (de ser necesario).
3. Deslice el producto en la parte inferior de la puerta de manera que la pieza de espuma quede en el lado interior de la puerta.
4. Mueva el producto hacia el extremo lejano de la puerta.