

All-in-One Tape & Artificial Turf

Ruban tout-en-un et gazon synthétique

Césped artificial y cinta todo en uno



Installation Steps

1. Prepare the area

Ensure that the surface area is clean and free of debris.

2. Lay the turf in place

Rollout the turf in position. Leave overlapped pieces in place where seams will be cut. Allow 1 hour before cutting for turf to acclimate to environment and settle.

3. Stage the seams

Before attempting to adhere the seams, be sure to check all cuts to confirm a proper fit. Align trimmed pieces together to ensure the edges are straight and there are no gaps. Turf with shorter artificial blades can be more difficult to create invisible seams, while longer blades are more likely to hide seams.

4. Setting the seams

With the turf in place, fold back both edges of the seam. Make sure both edges are clean of debris. Roll out the tape, trimmed to the length of the seam, with the poly base facing down and release liner facing up. (For longer seams, it may be easier to work with smaller pieces butted end to end). Carefully set one half of the seam on the tape with the edge aligned down the middle of the tape. Then gently set the other half of the seam. If the seam is out of alignment, you can remove the turf and lift and reposition the tape because of the tape's pressure-sensitive qualities. Be sure to make any adjustments prior to pressing the turf into position. Once in place, apply heavy pressure to set the adhesive into the turf backing. For best results, a 35lb roller is recommended.

Étapes d'installation

1. Préparation de la zone

Assurez-vous que la surface est propre et exempte de débris.

2. Positionnement du gazon

Enroulez le gazon en position. Laissez les morceaux qui se chevauchent à l'emplacement où les jonctions seront coupées. Attendez 1 heure avant de couper, afin que le gazon s'adapte à l'environnement et se stabilise.

3. Mise en place des jonctions

Avant de tenter de coller les jonctions, vérifiez que toutes les découpes sont bien ajustées. Alignez les pièces coupées de manière à ce que les bords soient droits et qu'il n'y ait pas d'espace entre eux. Il peut être plus difficile de masquer les jonctions avec le gazon aux brins courts plutôt qu'avec le gazon aux brins longs.

4. Ajustement des jonctions

Une fois le gazon en place, repliez les deux bords des jonctions. Assurez-vous que les deux bords sont exempts de débris. Déroulez le ruban adhésif découpé à la longueur de la jonction, avec la base en polyéthylène orientée vers le bas et le film protecteur vers le haut. (Pour les jonctions plus longues, il peut être plus facile de travailler avec des pièces plus petites assemblées de bout à bout). Placez avec précaution une moitié de la jonction sur le ruban, avec le bord aligné au centre du ruban adhésif. Puis placez délicatement l'autre moitié de la jonction. Si la jonction n'est pas alignée correctement, vous pouvez ôter le gazon, soulever puis repositionner le ruban adhésif, puisqu'il est sensible à la pression. Assurez-vous de procéder aux ajustements nécessaires avant d'appliquer une pression sur le gazon positionnée. Une fois en place, appliquez une forte pression pour fixer l'adhésif dans l'endos du gazon. Pour de meilleurs résultats, il est recommandé d'utiliser un rouleau de 35lb.

Pasos para la instalación

1. Prepare el área

Asegúrese de que la superficie esté limpia y de que no haya residuos.

2. Coloque el césped en el lugar

Desenrolle el césped en la posición deseada. Acomode las piezas superpuestas en las zonas donde se cortarán las uniones. Espere 1 hora antes de cortar el césped para que se adapte al ambiente y se asiente.

3. Prepare las uniones

Antes de proceder a pegar las uniones, asegúrese de revisar todos los cortes para garantizar que encajan correctamente. Alinee las piezas recortadas para que los bordes estén rectos y no haya espacios. Es posible que sea más difícil ocultar las uniones con el césped de fibras artificiales cortas que con el césped de fibras largas.

4. Colocación de las uniones

Con el césped ya posicionado, doble hacia atrás los dos bordes de la unión. Asegúrese de que estén limpios y sin residuos. Desenrolle la cinta, previamente cortada a la misma longitud de la unión, con la base de polietileno hacia abajo y el papel protector hacia arriba (para uniones más largas, puede ser más práctico trabajar con tramos más cortos de cinta colocados uno a continuación del otro). Con cuidado, coloque una de las mitades de la unión sobre la cinta, alineando el borde justo en el centro. Luego, coloque suavemente la otra mitad de la unión. Si la unión no está bien alineada, puede quitar el césped y acomodar la cinta, ya que cuenta con adhesivo sensible a presión. Asegúrese de realizar todos los ajustes antes de presionar el césped contra la cinta. Una vez alineado, aplique presión firme para que el adhesivo se pegue bien al reverso del césped. Para obtener mejores resultados, se recomienda utilizar un rodillo de 35 lb (16 kg).



Scan here for more product information

Escaneé aquí para información del producto

Scannez ici pour informations supplémentaires

All-in-One Tape & Artificial Turf

Ruban tout-en-un et gazon synthétique

Césped artificial y cinta todo en uno



Installation Steps

1. Prepare the area

Ensure that the surface area is clean and free of debris.

2. Lay the turf in place

Rollout the turf in position. Leave overlapped pieces in place where seams will be cut. Allow 1 hour before cutting for turf to acclimate to environment and settle.

3. Stage the seams

Before attempting to adhere the seams, be sure to check all cuts to confirm a proper fit. Align trimmed pieces together to ensure the edges are straight and there are no gaps. Turf with shorter artificial blades can be more difficult to create invisible seams, while longer blades are more likely to hide seams

4. Setting the seams

With the turf in place, fold back both edges of the seam. Make sure both edges are clean of debris. Roll out the tape, trimmed to the length of the seam, with the poly base facing down and release liner facing up. (For longer seams, it may be easier to work with smaller pieces butted end to end). Carefully set one half of the seam on the tape with the edge aligned down the middle of the tape. Then gently set the other half of the seam. If the seam is out of alignment, you can remove the turf and lift and reposition the tape because of the tape's pressure-sensitive qualities. Be sure to make any adjustments prior to pressing the turf into position. Once in place, apply heavy pressure to set the adhesive into the turf backing. For best results, a 35lb roller is recommended.

Étapes d'installation

1. Préparation de la zone

Assurez-vous que la surface est propre et exempte de débris.

2. Positionnement du gazon

Enroulez le gazon en position. Laissez les morceaux qui se chevauchent à l'emplacement où les jonctions seront coupées. Attendez 1 heure avant de couper, afin que le gazon s'adapte à l'environnement et se stabilise.

3. Mise en place des jonctions

Avant de tenter de coller les jonctions, vérifiez que toutes les découpes sont bien ajustées. Alignez les pièces coupées de manière à ce que les bords soient droits et qu'il n'y ait pas d'espace entre eux. Il peut être plus difficile de masquer les jonctions avec le gazon aux brins courts plutôt qu'avec le gazon aux brins longs.

4. Ajustement des jonctions

Une fois le gazon en place, repliez les deux bords des jonctions. Assurez-vous que les deux bords sont exempts de débris. Déroulez le ruban adhésif découpé à la longueur de la jonction, avec la base en polyéthylène orientée vers le bas et le film protecteur vers le haut. (Pour les jonctions plus longues, il peut être plus facile de travailler avec des pièces plus petites assemblées de bout à bout). Placez avec précaution une moitié de la jonction sur le ruban, avec le bord aligné au centre du ruban adhésif. Puis placez délicatement l'autre moitié de la jonction. Si la jonction n'est pas alignée correctement, vous pouvez ôter le gazon, soulever puis repositionner le ruban adhésif, puisqu'il est sensible à la pression. Assurez-vous de procéder aux ajustements nécessaires avant d'appliquer une pression sur le gazon positionnée. Une fois en place, appliquez une forte pression pour fixer l'adhésif dans l'endos du gazon. Pour de meilleurs résultats, il est recommandé d'utiliser un rouleau de 35lb.

Pasos para la instalación

1. Prepare el área

Asegúrese de que la superficie esté limpia y de que no haya residuos.

2. Coloque el césped en el lugar

Desenrolle el césped en la posición deseada. Acomode las piezas superpuestas en las zonas donde se cortarán las uniones. Espere 1 hora antes de cortar el césped para que se adapte al ambiente y se asiente.

3. Prepare las uniones

Antes de proceder a pegar las uniones, asegúrese de revisar todos los cortes para garantizar que encajan correctamente. Alinee las piezas recortadas para que los bordes estén rectos y no haya espacios. Es posible que sea más difícil ocultar las uniones con el césped de fibras artificiales cortas que con el césped de fibras largas.

4. Colocación de las uniones

Con el césped ya posicionado, doble hacia atrás los dos bordes de la unión. Asegúrese de que estén limpios y sin residuos. Desenrolle la cinta, previamente cortada a la misma longitud de la unión, con la base de polietileno hacia abajo y el papel protector hacia arriba (para uniones más largas, puede ser más práctico trabajar con tramos más cortos de cinta colocados uno a continuación del otro). Con cuidado, coloque una de las mitades de la unión sobre la cinta, alineando el borde justo en el centro. Luego, coloque suavemente la otra mitad de la unión. Si la unión no está bien alineada, puede quitar el césped y acomodar la cinta, ya que cuenta con adhesivo sensible a presión. Asegúrese de realizar todos los ajustes antes de presionar el césped contra la cinta. Una vez alineado, aplique presión firme para que el adhesivo se pegue bien al reverso del césped. Para obtener mejores resultados, se recomienda utilizar un rodillo de 35 lb (16 kg).



Scan here for more product information

Escaneé aquí para información del producto

Scannez ici pour informations supplémentaires