

U-9509, U-9510

Installation instructions

- Apply to doors that cannot use larger shields.
- May be used on both hollow metal or wood doors.
- Drill (2) 5/16" holes thru door and attach to outside of door with carriage bolts and cap nuts.

Instructions d'installation

- Pour les portes qui n'acceptent pas de dispositif de protection plus grand.
- Peut être installé sur les portes creuses en métal et les portes en bois.
- Percez deux [2] trous de 8 mm à travers la porte et attachez le barillet à l'extérieur de la porte au moyen de boulons de carrosserie (ou ordinaires) et d'écrous borgnes.

Instrucciones para la instalacion

- Aplíquese a puertas que no pueden usar láminas mas grandes.
- Puede usarse en puertas de metal hueco y de madera.
- Haga dos hoyos de 8 mm através de la puerta y agréguese a la parte externa de la puerta con los pernos y las tuercas de capa.

