
Cordless Cellular Shade

Pantalla Celular Inalámbrico



NienMade


Cordless Cellular Shade Installation & Maintenance Instructions.

Pantalla Celular Inalámbrico Instrucciones de Instalación y Mantenimiento.


Please take a moment to review the following installation guide. Properly installed, your new blind will provide you with years of beauty.

Dedique un poco de su tiempo a repasar la siguiente guía de instalación.
Si la persiana está instalada correctamente, podrá disfrutar de su belleza durante años.


Recommended Tools | Recomendadas




Check the components | Revise los Componentes

Ⓐ 

2pcs


Ⓑ 

Width (x″)
x″ < 27″ **2pcs**
27″ ≦ x″ ≦ 60″ **3pcs**
x″ > 60″ **4pcs**


Ⓒ 

1 1/4″


Width (x″)
x″ < 27″ **4pcs**
27″ ≦ x″ ≦ 60″ **6pcs**
x″ > 60″ **8pcs**

Ⓓ 

2pcs

Ⓔ 


2pcs

Ⓕ 

3/4″


4pcs

Overview | Visión General



Install endcaps on both sides of shade


Instale tapasen ambos lados de la persiana





Inside Mount | Montaje Interior


Page | 07




Outside Mount | Montaje Exterior

Page | 12


Inside Mount | Montaje Interior




1




2




3







4




5




6




7




8





9







10









Outside Mount | Montaje Exterior




1




2




3




4




5




6




7




8





9




10









Operate the Shade | Opera la Cortina Cellular




Dismount | Desmontar





1







2







3





4





Cleaning the Shade | Limpieza de la Persiana

Routine cleaning will help maintain the beauty of your shade. The shade can be cleaned by using a duster, vacuumed with a low suction hand-held vacuum, cleaned ultrasonically (specify that a mild solution must be used and that the rail should never be immersed in liquid), or dampen a clean cloth with a warm water and mild detergent solution to dab the spot until it's gone (do not rub!).

La limpieza habitual ayudará a mantener la belleza de sus persianas.Limpie el polvo de la persiana con un plumero, una aspiradora portátil de succión suave, un limpiador ultrasónico (siempre especifique utilizar una solución suave y que el riel nunca debe sumer girse) o aplique un paño limpio húmedo con agua tibia y un detergente suave sobre las manchas hasta que desaparezcan (sin frotar).

Q & A | Preguntas y Respuestas

Q : My shade will not snap into the mounting brackets, what should I do?
A : Check that the mounting brackets are aligned
P : Mi persiana no encaja en los soportes de montaje, ¿qué debo hacer?
R : Verifique que los soportes de montaje estén alineados.

Q : I can't fully raise my shade, what should I do?
A : Repeatedly fully extend your shade, then raise your shade.
P : No puedo subir la persiana por completo, ¿qué debo hacer?
R : Extienda totalmente la persiana varias veces, y luego súbala.

Q: The shade stack up unevenly, what should I do?
A: Lower the shade completely, then raise it up to correct it. Repeat if necessary.
P : El visillo se recoge de manera desigual, ¿qué debo hacer?
R : Baja el visillo completamente y luego súbelo para corregir el malfuncio namiento. Repite si es necesario.

NIEN WINDOW FASHIONS® LIMITED WARRANTY INFO

Nien Window Fashions® products are warranted to be free from defects in materials or workmanship as long as the original purchaser owns the blind/shade(s). To obtain warranty service contact the dealer with whom the product was purchased for warranty assistance, contact Nien Window Fashions® Customer Service at1-800-666-1779 or visit http://www.nienmade.com/contactus.aspx
This warranty does not cover the following:
1) Any damage caused by unauthorized repairs, improper installation, cleaning,maintenance. 2) Normal wear and tear. 3) Accidents, alterations, misuse, abuse to the product, act of God. 4) Exposure to elements, excessive humidity, fading, discoloration over time. 5) Shipping charges, any removal and reinstallation cost.

NIEN WINDOW FASHIONS® GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Los porductos Nien Window Fashions® están garantizados contra defectos materiales o de fabricación mientras el comprador original conserve las persianas/visillos. Para servicio relacionado con la garantía contacta al distribudor donde adquiriste el producto, contacta al Servicio al Cliente de Nien Window Fashions® por el 1-800-666-1779 o visite: http://www.nienmade.com/contactus.aspx
Esta garantia no cubre lo siguiente:
1) Cualquier daño causado por reparaciones no autorizadas, limpieza,mantenimiento, instalación incorrectas. 2) Desgaste normal. 3) Accidentes, modificaciones, uso inapropiado, abuso del producto, danños por razones de fuerza mayor. 4) Exposición a los elementos, humedad excesiva, pérdida del lustre, decoloración con el paso del tiempo. 5) Cargos de envío, cualquier costo por retiro o reinstalación.

Need help? Call Nien Made 1-800-666-1779
Necesita ayuda para? Appel Nien Made 1-800-666-1779