Like our product?
Leave a review on your favorite retailer website or amazon.com

Having problems?
Let us know how we can help. Call 1-800-654-8483 between 7AM-8PM, M-F, Central Time.

See reverse for easy-to-follow instructions and exclusive deals.

IMPORTANT: BEFORE INSTALLING, READ ALL SAFETY INSTRUCTIONS LISTED AT THE END OF THIS MANUAL.

Motion-Activated In-Line Switch User Manual

PROLINK™ QUICK LIGHTING SYSTEM

Thank you for your purchase!

Instructions made easy

Read instructions or watch easy-to-follow video. Scan code or visit **byjasco.com/54875i**

exclusive deals

For deals, to register your purchase and to tell us how we're doing, simply scan the code or visit **byjasco.com/deals**

Discover more premium LED lighting and lighting accessories at **byjasco.com/lighting**

INSTALLATION

STEP 1: CHOOSE INSTALL LOCATION
This installation will use the power and linking cords included with your ProLink light fixtures. Make sure that the 5ft. power cord will reach the nearest outlet and that the 18in. linking cord will be able to reach the nearest light fixture. The mounting location should be indoors, dry and able to support the module.
DO NOT ATTEMPT TO INSTALL WITH THE POWER ON.

STEP 2: MARK SCREW LOCATIONS
With a pencil, mark the screw locations using the keyholes on either end of the module for guidance.

STEP 3: PRE-DRILL HOLES
Pre-drill holes for the screws using the pencil markings for guidance. Use a 1/16in. drill bit.

STEP 4: INSERT SCREWS
Insert the screws with a #1 Phillips screwdriver, leaving 1/8in. beyond the surface.

STEP 5: MOUNT MODULE
Align the keyholes on the module with the screws and slide it into place. Tighten the screws as needed using only the screwdriver.

STEP 6: CONNECT WITH LIGHT FIXTURE
Insert the linking cord (included with your ProLink light fixtures) into the port on the module and connect it with the closest fixture.
DO NOT EXCEED 80 WATTS OF CONNECTED LED LIGHTING.

STEP 7: PLUG INTO OUTLET
Insert the power cord into the port on the module. Then, plug the power cord into a 120VAC 60Hz outlet.

OPERATION

MOTION CONTROLS
Wave your hand once within 3in. of the motion sensor to turn all connected lights ON. Wave it a second time to turn the lights OFF.

TROUBLESHOOTING
Detection range seems to vary: The detection range of the motion sensor can differ based upon a variety of factors, including the tone of the the user's skin, the amount of light in the room and proximity of other objects.
Connected Light Stays on or stays off: This motion sensor should be mounted 18" above a countertop with no objects directly beneath it. Objects directly under the sensor can impede its ability to fuction properly.
Connected Light is dim or operates erratically: Verify connected ProLink products do not exceed electrical ratings of the ProLink motion sensing switch **DO NOT EXCEED 80 WATTS** of connected ProLink products.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
This product is intended only for use with lighting fixtures that are specifically compatible with the ProLink linking system.
- ***Do not install the module while plugged in or with plugged in lighting fixtures.***
- ***Do not alter the connectors in any way.***
- ***Save these instructions for future use.***

DO NOT exceed maximum electrical ratings listed above. To make sure your installation will not exceed ratings, add the current (A) or wattage (W) rating for all light fixtures that will be connected to the switch. The total sum of the current or wattage for all connected light fixtures cannot exceed the maximum listed above for the type of module being installed.

WARNINGS TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY TO PERSONS:
This fixture has a polarized plug (one blade is wider than the other) to reduce the risk of electric shock. This plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use an extension cord unless the plug can be fully inserted. Do not alter the plug.
- Read the entire installation procedure before you begin.
- Not to be used with a dimming circuit or any other electronically switched control.
- Do not attempt to install the fixture while plugged in.
- Save these instructions so you can refer to them at a later time.


INSTALACIÓN

PASO 1: ELIJA LA UBICACIÓN PARA INSTALAR
Esta instalación usará los cables de alimentación y conexión que se incluyen con su aparato de iluminación ProLink. Asegúrese de que la longitud del cable de alimentación de 1,5 m (5 pies) será suficiente para alcanzar el tomacorriente más cercano y de que el cable de conexión de 46 cm (18") pueda llegar al aparato de iluminación más cercano. La ubicación de montaje debe ser una en interiores, seca y con capacidad de admitir el módulo.

NO INTENTE INSTALAR LAS LUCES CON EL ENCENDIDO ACTIVADO.

PASO 2: MARQUE LAS UBICACIONES DE LOS TORNILLOS


Con un lápiz, marque las ubicaciones de los tornillos usando los orificios en cada uno de los extremos del módulo como guía.




PASO 3: PERFORE PREVIAMENTE LOS ORIFICIOS
Perfore previamente orificios para los tornillos guiándose por las marcas con lápiz. Use una broca de taladro de 1/16".




PASO 4: INSERTE LOS TORNILLOS
Inserte los tornillos con un destornillador Phillips n.º 1, dejando 3 mm (1/8") sobre la superficie.



PASO 5: MONTE EL MÓDULO
Alinee los orificios tipo cerradura en el módulo con los tornillos y deslícelos para colocarlos en su lugar. Apriete los tornillos según sea necesario usando solo el destornillador.




PASO 6: CONECTE A UN APARATO DE ILUMINACIÓN
Inserte el cable de conexión (incluido con las luces ProLink) en el puerto en el módulo y conéctelo con la lámpara más cercana.
NO SE DEBE SUPERAR LOS 80 VATIOS DE LUCES LED CONECTADAS.



PASO 7: ENCHUFE EN EL TOMACORRIENTE
Inserte el cable de alimentación en el puerto del módulo. Luego, enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente de 120 VCA/60 Hz.

FUNCIONAMIENTO

CONTROLES DE MOVIMIENTO
Mueva la mano una vez a una distancia de 8 cm (3") del sensor de movimiento para ENCENDER todas las luces conectadas. Muévala otra vez para apagarlas.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
El rango de detección parece variar: El rango de detección del sensor de movimiento puede diferir según una variedad de factores, como el tono de la piel del usuario, la cantidad de luz en la habitación y la proximidad de otros objetos.
La luz conectada se queda encendida o apagada: Este sensor de movimiento debe montarse a 46 cm (18") sobre la encimera sin objetos directamente debajo de él. Los objetos directamente debajo del sensor pueden impedir su capacidad de funcionar adecuadamente.
La luz conectada es baja o funciona erráticamente: Verifique que los productos ProLink no superen las clasificaciones eléctricas del interruptor de sensor de movimiento de ProLink **NO SE DEBE SUPERAR LOS 80 VATIOS** de productos ProLink conectados.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
Este producto está diseñado solo para uso con aparatos de iluminación que sean específicamente compatibles con el sistema de conexión ProLink.

- ***No instale el módulo mientras esté enchufado o con aparatos de iluminación enchufados.***
- ***No altere los conectores de ningún modo.***
- ***Guarde estas instrucciones para usarlas en el futuro.***

NO supere las clasificaciones eléctricas máximas indicadas anteriormente. Para asegurarse de que su instalación no sobrepase las clasificaciones, sume la capacidad de corriente (A) o potencia (W) de todos los aparatos de iluminación que estarán conectados al interruptor. La suma total de la corriente o potencia de todos los aparatos de iluminación conectados no podrá sobrepasar el máximo indicado anteriormente para el tipo de módulo que se instalará.

ADVERTENCIAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES A PERSONAS:
Este aparato tiene un enchufe polarizado (con una patilla más ancha que la otra) para reducir el riesgo de descarga eléctrica. El enchufe solo podrá conectarse en un tomacorriente polarizado de una manera. Si no puede colocarlo por completo en el tomacorriente, gire el enchufe. Si aun así no puede colocarlo, llame a un electricista habilitado. No use un cable de extensión a menos que pueda colocar el enchufe por completo. No modifique el enchufe.

- Lea todo el procedimiento de instalación antes de comenzar.
- No se debe usar con un circuito regulador de intensidad ni otro control conmutado electrónicamente.
- No intente instalar la lámpara si está enchufada.
- Guarde estas instrucciones para consultarlas posteriormente.

FCC STATEMENT:
Suppliers Declaration of Conformity | Model #: 54875 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC):
Declaración de conformidad del proveedor | Modelo #: 54875 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd, Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com

Este dispositivo cumple con las Especificaciones del apartado 15 de las normas de la FCC y con las especificaciones de las normas radioeléctricas (RSS) del Ministerio de Industria de Canadá aplicables a aparatos exentos de licencia. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia que reciba, incluso la que pudiera causar un funcionamiento no deseado.

NOTA DE LA FCC: El fabricante no se hace responsable de ninguna interferencia de radio o TV ocasionada por modificaciones no autorizadas efectuadas a este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para aparatos digitales de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencias y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. No obstante, no hay garantías de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia por medio de la implementación de una o más de las siguientes medidas:

— Reorientar o reubicar la antena receptora.
— Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
— Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente del circuito al que está conectado el receptor.
— Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/televisión parasolicitar asistencia.

⚠WARNING

- **RISK OF ELECTRIC SHOCK**
- DO NOT USE IN WET LOCATIONS.
- USE INDOORS ONLY.
- USE ONLY INSULATED STAPLES OR PLASTIC TIES TO SECURE THE CORDS.
- ROUTE AND SECURE THE CORDS SO THAT THEY WILL NOT BE PINCHED OR DAMAGED.
- NO SERVICEABLE PARTS
- NON-REPLACEABLE LEDS
- LED LIGHT OUTPUT IS STRONG ENOUGH TO INJURE HUMAN EYES. PRECAUTIONS MUST BE TAKEN TO PREVENT LOOKING DIRECTLY AT THE LEDS WITH UNAIDED EYES FOR MORE THAN A FEW SECONDS.
- **RISK OF FIRE**
- NOT INTENDED FOR ILLUMINATION OF AQUARIUMS.
- NOT INTENDED FOR USE ABOVE STOVES, COOK TOPS, SINKS OR OTHER HEAT PRODUCING APPLIANCES, SUCH AS COFFEE MAKERS, TOASTERS, OR TOASTER OVENS.
- NOT INTENDED FOR RECESSED INSTALLATION IN CEILINGS OR SOFFITS.
- NOT INTENDED FOR SURFACE INSTALLATION INSIDE OR ON TOP OF BUILT-IN FURNISHINGS SUCH AS KITCHEN CABINETS, CHINA CABINETS, OR TROPHY CASES.
- DO NOT CONCEAL POWER SUPPLY CORD OR LINKING CORDS INSIDE A WALL, CEILING, SOFFIT, KITCHEN CABINET, OR SIMILAR PERMANENT STRUCTURE.
- DO NOT RUN THE POWER SUPPLY CORD OR LINKING CORDS THROUGH HOLES IN WALLS, CEILINGS OR FLOORS.

MADE IN CHINA
Distributed by Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.
This Jasco product comes with a limited-lifetime warranty. Visit www.byjasco.com for warranty details.
Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483 between 7AM-8PM, M-F, Central Time.

54875 v2 11/20

CERTIFIED

100% recyclable
Separate label from package before recycling
byjasco.com/recycle

⚠ADVERTENCIA

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
- NO UTILICE EN UBICACIÓN MOJADOS.
- USO SOLO EN INTERIORES.
- UTILIZAR LA SÓLO GRAPAS AISLADAS O CUERDAS DE PLÁSTICOS PARA ASEGURAR LOS CABLES.
- RUTA Y ASEGURAR LAS CUERDAS PARA QUE NO VA SER APRETADO O DAÑAR. NO HAY PIEZAS NO REEMPLAZABLE BOMBILLOD DE LED SALIDA DE LUZ LED ES SUFICIENTEMENTE FUERTE PARA DAÑAR LOS OJOS HUMANOS. DEBEN TOMARSE PRECAUCIONES PARA EVITAR MIRAR DIRECTAMENTE LOS LEDS CON OJOS SIN AYUDA PARA MÁS DE UNOS POCOS SEGUNDOS.

RIESGO DE INCENDIO
- NO ES DESTINADOS PARA LA ILUMINACIÓN DE ACUARIO.
- NO ESTÁ DISEÑADO PARA USO POR ENCIMA DE LAS COCINAS, ENCIMERAS DE COCCIÓN, FREGADEROS O APARATOS DE CALOR PRODUCIENDO, COMO CAFETERAS, TOSTADORAS, HORNOS TOSTADORES O.
- NO ES DESTINADOS A LA INSTALACIÓN EMPOTRADA EN TECHO O PLAFONES.
- NO ES DESTINADOS A LA INSTALACIÓN DE SUPERFICIE DENTRO O ENCIMA DE MOBILIARIO INCORPORADA COMO GABINETES DE COCINAS, GABINETES DE CHINA O CASOS DE TROFEO.
- NO OCULTAR LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN O LA CONEXIÓN DE CABLES ADENTRO DE UNA PARED, TECHO, PLAFONES, ARMARIOS DE COCINA O SIMILAR ESTRUCTURA PERMANENTE.
- NO SE EJECUTAN EL CABLE DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN O LA CONEXIÓN DE CABLES, A TRAVÉS DE AGUJEROS EN LAS PAREDES, TECHO O PISOS.

HECHO EN CHINA
Distribuido por Jasco Products Company LLC, 10 E Memorial Rd., Oklahoma City, Oklahoma 73114.
Este producto de Jasco tiene una garantía de por vida limitada. Visite www.byjasco.com para conocer los detalles de la garantía.
¿Preguntas? Comuníquese al 1-800-654-8483 entre las 7AM y las 8PM CST(hora central estándar).