


Item #1007730350

Model #33014

HAMPTON BAY®

USE AND CARE GUIDE

4-LIGHT TRACK BAR



Questions, problems, missing parts?

Before returning to the store, call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday – Friday, 9 a.m. – 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this light fixture. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!

Table of Contents

Table of Contents	2	Tools Required	3
Safety Information	2	Hardware Included	4
Warranty	2	Package Contents	4
Pre-Installation	3	Installation	5
Planning Installation	3	Care and Cleaning	6
Specifications	3	Troubleshooting	7

Safety Information

PRECAUTIONS

- ❑ Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, install, or operate this light fixture.
- ❑ This light fixture requires a 120V AC power source.
- ❑ Some codes require installation by a qualified electrician.
- ❑ This light fixture must be properly grounded.

**WARNING:** Turn the power off at the circuit breaker or fuse. Place tape over the circuit breaker switch and verify power is off at the light fixture.

**CAUTION:** Burn hazard. Allow the light fixture to cool before touching.

Warranty

3-YEAR LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in material or workmanship, the product must be returned, with a copy of the bill of sale as proof of purchase, to the original place of purchase. The manufacturer will, at its option, repair, replace, or refund the purchase price to the original purchaser or consumer. This warranty does not cover light bulbs or the fixture becoming damaged due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation, and specially excludes liability for direct, incidental, or consequential damages. As some provinces do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, so the above exclusions and limitations may not apply. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights that vary from province to province.

Contact the Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON or visit www.HAMPTONBAY.com.

Pre-Installation


PLANNING INSTALLATION

Before installing the light fixture, ensure that all parts are present. Compare parts with the *Hardware Included* and *Package Contents* sections. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install, or operate this light fixture.

SPECIFICATIONS

Electrical load	Up to 50 watt maximum incandescent or LED equivalent
Bulb type	GU10, 50 watt maximum
Power requirements	120 VAC, 60 Hz

TOOLS REQUIRED



Phillips
screwdriver



1/8 in. Flathead
screwdriver



Wire strippers/
cutters



Circuit tester



Work gloves



Ladder




Safety goggles

Pre-Installation (continued)


HARDWARE INCLUDED

 **NOTE:** Hardware not shown to actual size.



Part	Description	Quantity
AA	Mounting bracket screw	2
BB	Wire connector	3
CC	Decorative fixture nut (pre-installed)	2
DD	Large mounting screw (pre-installed)	2
EE	Mounting bracket (pre-installed)	1

PACKAGE CONTENTS



Part	Description	Quantity
A	Light fixture	1
B	Bulb installation tool	1


Installation

1 Installing the mounting bracket




WARNING: Turn the power off at the circuit breaker or fuse. Place tape over the circuit breaker switch and verify power is off at the light fixture.

- ❑ Remove the existing light fixture.
- ❑ Tighten the two large mounting screws (DD) into the mounting bracket (EE).
- ❑ Attach the mounting bracket (EE) to the junction box (not included) securely with the two mounting bracket screws (AA).
- ❑ Firmly pull on the mounting bracket (EE) to verify it is securely mounted to the junction box.



2 Wiring the light fixture


- ❑ Connect the junction box wires to the wires on the light fixture (A).
- ❑ Using the wire connectors (BB):
- ❑ Connect all white wires together.
- ❑ Connect all black wires together.
- ❑ Connect the bare copper from the fixture around the green screw on the mounting bracket, then connect it to the grounding conductor of the supply circuit together.
- ❑ Secure all connections together with the wire connectors (BB) and wrap electrical tape (not included) around the wire connectors (BB) .
- ❑ Push all excess wire and wire connections back into the outlet box.



Installation (continued)


3 Mounting the light fixture base

- Push the wires into the junction box.
- Slide the light fixture (A) onto the large mounting screws (DD) and tighten the decorative fixture nuts (CC) against the light (A).



4 Installing the light bulb

Using the bulb installation tool (B), install four GU10, 50 watt maximum, light bulb or LED equivalent (not provided) into the socket of fixture (A).



Care and Cleaning

- To prolong the original appearance, clean the light fixture with clear water and a soft, damp cloth only.
- Do not use paints, solvents, or other chemicals on this light fixture. They could cause a premature deterioration of the finish. This is not a defect in the finish and will not be covered by the warranty.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The light will not come on.	☐ The light switch is turned off. ☐ The fuse is blown or the circuit breaker is turned off. ☐ Light bulb is loose or burned out. ☐ The circuit wiring is incorrect (if this is a new installation).	☐ Turn the light switch on. ☐ Replace the fuse or turn the circuit breaker on. ☐ Check bulb and replace if burned out. ☐ Verify the wiring is correct.

HAMPTON BAY®

Questions, problems, missing parts?

Before returning to the store, call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. – 7 p.m., EST, Monday – Friday, 9 a.m. – 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-HAMPTON


HAMPTONBAY.COM

Retain this manual for future use.

HAMPTON BAY®

GUÍA PARA EL USO Y CUIDADO

SISTEMA DE RIEL DE 4 LUCES



¿Tiene preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de devolverlo a la tienda, llame a Servicio al Cliente de Defiant de 08 a.m.-7 p.m., EST, Lunes - Viernes, 09 a.m.-6 p.m., EST, sábado.

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

GRACIAS

Apreciamos la confianza que ha depositado en Hampton Bay al comprar esta lámpara. Nos esforzamos continuamente para crear productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visitenos en línea para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejoramiento del hogar. ¡Gracias por elegir Hampton Bay Collection!

Contenido

Contenido	10	Herramientas Requeridas	11
Información de seguridad	10	Ferretería Incluida	12
Garantía	10	Contenido del Paquete	12
Antes de la instalación	11	Instalación	13
Planificación de la Instalación	11	Cuidado y limpieza	14
Especificaciones	11	Análisis de averías	15

Información de seguridad

PRECAUCIONES

- ❑ Por favor lea y entienda todo este manual antes de tratar de ensamblar, instalar u operar este aparato de luz.
- ❑ Esta lámpara requiere una fuente de alimentación de 120 voltios de CA.
- ❑ Algunos códigos exigen que la instalación la realice un electricista calificado.
- ❑ Este aparato de luz debe estar correctamente conectado a tierra.



ADVERTENCIA: Desconecte la energía eléctrica en el disyuntor o en el fusible. Coloque cinta aislante sobre el interruptor disyuntor y compruebe que no haya energía eléctrica en el aparato de luz.



PRECAUCIÓN: Peligro de quemaduras. Deje que el aparato de luz se enfríe antes de tocarlo.

Garantía

GARANTÍA LIMITADA POR 3 AÑOS

El fabricante garantiza que esta lámpara estará libre de defectos en materiales y mano de obra por un periodo de tres años a partir de la fecha de su compra. Si durante este lapso, el producto resulta defectuoso en cuanto a material o mano de obra, deberá devolverlo al lugar de la compra original, junto con una copia de la factura de venta como comprobante de la compra. El fabricante, según su criterio, reparará, sustituirá o reembolsará el precio de la compra al comprador o consumidor original. Esta garantía no cubre los focos ni que el dispositivo resulte dañado debido a un mal uso, daño accidental, manejo o instalación inapropiados y, asimismo, de manera específica excluye la responsabilidad por daños directos, incidentales o emergentes. Puesto que algunos estados no permiten las exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, es posible que las exclusiones y limitaciones anteriores no se apliquen. Esta garantía le brinda derechos legales específicos y quizás usted tenga también otros derechos que varían según el estado.

Comuníquese con el equipo de Atención al Cliente al 1-855-HD-HAMPTON o visite www.HAMPTONBAY.com.

Antes de la instalación


PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Antes de instalar el aparato de luz, esté seguro que estén todas las piezas. Compare las piezas con la *Ferretería incluida* y las secciones de *Contenidos del paquete*. Si cualquier pieza falta o está dañada, no intente ensamblar, instalar ni operar este aparato de luz.

ESPECIFICACIONES

Carga eléctrica	Hasta un máximo de 50 vatios, incandescente o equivalente LED
Tipo de bombilla	MR16 GU10, máximo de 50 vatios
Requisitos de la energía eléctrica	120 VCA, 60 Hz


HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Destornillador
phillips



Destornillador de
cabeza plana de
1/8 de pulgada



Peladores/
cortadores de
cables



Probador de
circuitos



Guantes de trabajo



Escalera




Gafas de
seguridad

Antes de la instalación (continuación)


FERRETERÍA INCLUIDA

 **NOTA:** El herraje no se muestra en su tamaño real.



Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Tornillo del soporte de montaje	2
BB	Capuchón para cable	3
CC	Tuerca decorativa del aparato (pre-instalado)	2
DD	Tornillo grande de montaje (pre-instalado)	2
EE	Soporte de montaje (pre-instalado)	1

CONTENIDO DEL PAQUETE



Pieza	Descripción	Cantidad
A	Tapa del aparato de luz	1
B	Herramienta de instalación de la bombilla	1


Instalación

1 Instalación del soporte de montaje




ADVERTENCIA: Desconecte la energía eléctrica en el disyuntor o en el fusible. Coloque cinta aislante sobre el interruptor disyuntor y compruebe que no haya energía eléctrica en el aparato de luz.

- ❑ Retire el aparato de luz existente.
- ❑ Apriete los dos tornillos grandes de montaje (DD) apretándolos con los dedos en el soporte de montaje (EE).
- ❑ Fije el soporte de montaje (EE) a la caja de conexiones (no incluida) en forma segura con los dos tornillos del soporte de montaje (AA).
- ❑ Hale con firmeza el soporte de montaje (EE) para verificar que esté bien montado en la caja de conexiones.



2 Cableado del aparato de luz


- ❑ Conecte los cables de la caja de conexiones a los cables de la lámpara (A).
- ❑ Uso de los conectores de cables (BB):
- ❑ Conecte todos los alambres blancos.
- ❑ Conecte todos los alambres negros.
- ❑ Conecte el cable de cobre desnudo del aplique alrededor del tornillo verde en el soporte de montaje, luego conéctelo al conductor a tierra del circuito de alimentación.
- ❑ Asegure todas las conexiones con los conectores de cables (BB) y envuélvalos con cinta aislante (no incluida).
- ❑ Empuje todo el cable sobrante y las conexiones de los cables hacia la caja de salida.



Instalación (continuación)


3 Montaje de la base de la lámpara

- Empuje los conductores hacia la caja de empalme.
- Deslice la lámpara (A) sobre los tornillos grande de montaje (DD) y apriete las tuercas decorativas del aparato (CC) contra la lámpara (A).



4 Instalación de la bombilla

Usando la herramienta de instalación de la lámpara (B), instale cuatro bombillas GU10 de máximo 50 vatios o el equivalente en LED (no incluidas) en el portalámparas del aplique (A).



Cuidado y limpieza

- Para prolongar la apariencia original, limpie la lámpara solo con agua limpia y un paño suave y húmedo.
- No use pinturas, solventes ni otros químicos en este aparato de luz. Podrían ser la causa de una prematura deterioración del acabado. Esto no es un defecto del acabado y no será cubierto por la garantía.

Análisis de averías

Problema	Causa Probable	Solución
La luz no se enciende.	☐ El interruptor de la luz está apagado. ☐ El fusible está quemado o el disyuntor está desconectado. ☐ La bombilla está floja o quemada. ☐ El cableado del circuito es incorrecto (si esta es una instalación nueva).	☐ Encienda el interruptor de la luz. ☐ Cambie el fusible o conecte el disyuntor. ☐ Revise la lámpara y cámbiela si está quemada. ☐ Verifique que el cableado esté correcto.

HAMPTON BAY®

¿Tiene preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de devolverlo a la tienda, llame a Servicio al Cliente de Defiant
de 08 a.m.-7 p.m., EST, Lunes - Viernes, 09 a.m.-6 p.m., EST, sábado.

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Guarde este manual para uso futuro.