

flashflight®

LIGHT UP FLYING DISC | DISQUE VOLANT LUMINEUX
AUFLEUCHTENDE WURFSCHIEBE | DISCO VOLADOR LUMINOSO

BATTERY REPLACEMENT INSTRUCTIONS

REPLACEMENT DES PILES • BATTERIEWECHSEL • REEMPLAZO DE LAS BATERÍAS



WARNING—CHOKING HAZARD
SMALL PARTS
NOT FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS.
NOT FOR USE AS AN ANIMAL TOY.

AVERTISSEMENT—DANGER D'ÉTOUFFEMENT
PETITES PIÈCES
TENIR LOIN DES ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS.
NE PAS UTILISER AVEC LES ANIMAUX DOMESTIQUES.

ACHTUNG!—ERSTICKUNGSGEFAHR
DURCH KLEINTEILE!
NICHT FÜR KINDE UNTER 3 JAHREN GEEIGNET.
NICHT AIS SPIELZEUG FÜR TIERE GEEIGNET.

ADVERTENCIA—RIESGO DE ASFIXIA
PIEZAS PEQUEÑAS.
NO APTO PARA NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS.
NO APTO PARA USO COMO JUGUETE DE ANIMALES.



REPLACE BATTERIES:
2 X 2016 3V or DL2016 3V

REPLACER LES PILES:
2 X 2016 3V ou DL2016 3V
BATTERIEWECHSEL:
2 X 2016 3V oder DL2016 3V
REEMPLAZA LAS BATERÍAS:
2 X 2016 3V o DL2016 3V



WARNING: DO NOT MIX OLD AND NEW BATTERIES. DO NOT MIX ALKALINE, STANDARD (CARBON-ZINC), OR RECHARGEABLE (NICKEL CADMIUM) BATTERIES. BATTERIES SHOULD BE INSERTED IN THE DIRECTION INDICATED ON THE BATTERY HOLDER. DO NOT REVERSE OR MIX THE DIRECTION OF THE BATTERIES.

AVERTISSEMENT: NE PAS MÉLANGER DES PILES NEUVES ET DES PILES USAGÉES. NE PAS MÉLANGER LES PILES, ALCALINES, STANDARD (CARBONE-ZINC) OU RECHARGEABLES (NICKEL-CADMIUM). LES PILES DOIVENT ÊTRE INSÉRÉES DANS LE SENS INDICQUÉ SUR LE COMPARTIMENT À PILES. NE PAS INVERSER LE SENS DES PILES.

WARNUNG: KOMBINIEREN SIE KEINE ALTEN MIT NEUEN BATTERIEN. KOMBINIEREN SIE KEINE ALCALISCHEN, STANDARD (ZINK-KOHLLE) ODER AUFLADBARE (NICKEL-CADMIUM) BATTERIEN MITEINANDER.

ADVERTENCIA: NO MEZCLE JUNTAS LAS PILAS NUEVAS Y LAS PILAS VIEJAS. NO MEZCLE LAS PILAS ALCALINAS, ESTÁNDAR (CARBONO-ZINC) O RECARGABLES (NICKEL-CADMIUM). LAS PILAS SE DEBEN INSERTAR EN LA DIRECCIÓN QUE SE INDICA EN EL ALOJAMIENTO DE LAS PILAS. NO INVIERTA NI MEZCLE LA DIRECCIÓN DE LAS PILAS.